

PARTS CATALOG

IS-10F

HYDRAULIC EXCAVATOR

SERIAL No. 10052001~

IHI

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

PUB. No. 5

パーツカタログご使用にあたって

1. はじめに

このパーツカタログに記載されているイラスト図形は、その部品を判断するに必要な形状表現をしていますが、部品の全ての形状を詳細に表わしたものではありません。
部品注文は下記事項を参照の上、IHI 指定サービス工場にご注文ください。

2. パーツカタログの見方

(a) 索引、目次で各項目別に分けてありますので必要な箇所を御覧ください。

(b) 部品番号の前に記載されている記号の意味。

×印 …… 供給出来ない部品を示しています。

☆印 …… 別部品で供給致します。備考欄に供給する部品番号を記入してあります。

△印 …… 受注生産部品を示し、受注後製作致します。

印 …… 別に詳細図がある事を示し、備考欄にそのシート番号を記載してあります。

(c) 部品名称前の * 印は、組立品の構成部品を示しております。* 印 1 つが組立品の時、その後の * 印 2 つ (**) 以上付いた部品が、その組立品の構成部品です。

(d) 数量は原則として 1 台分の個数が記載されています。但し、組立構成部品については、組立品の 1 組分に対しての個数が示されています。

(e) 部品の互換性を次の記号で表示しています。

0750 729 UA $\begin{matrix} \nearrow \\ \circ \end{matrix}$ 上の部品から下の部品に変更になり、下の部品は上の部品に対し
0750 744 UA $\begin{matrix} \searrow \\ \circ \end{matrix}$ 互換性のある事を示します。
0750 659 UA $\begin{matrix} \nearrow \\ \times \end{matrix}$ 上の部品から下の部品に変更になり、下の部品は上の部品に対し
0750 669 UA $\begin{matrix} \searrow \\ \times \end{matrix}$ 互換性のない事を示します。

(f) 適用号機

26127 ~ …… 26127 号機以降に使用している部品。

26127 ~ 26129 …… 26127 号機から 26169 号機まで使用している部品。

(g) 備考欄及び略語の意味

Sh.No. …… SHEET No. (シート番号の略) I.D. …… 内径
ℓ …… 長さ O.D. …… 外径
t …… 厚さ P …… ピッチ
W/ ~ …… ~ を含む AR …… 必要数
W/O ~ …… ~ を除く

見出し番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	× 5335 000 01	主巻及補助ドラム組立 Main & Aux Hoist Drum Ass'y	1		26127~	W/O 26130 26131
1	0558 200 60	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	5		26127~	M20 × 60 P = 1.5
2	# 5335 003 01	ドラム シャフト組立 * Drum Shaft Ass'y	1		26127~	Sh.No. 4-2
3	× 5335 004 01	ウインチ モータ組立 * Motor Ass'y, Winch	1		26127~	
4	0750 729 UA	モータ組立 ** Motor Ass'y	1	$\begin{matrix} \nearrow \\ \circ \end{matrix}$	26127~26169	
	0750 744 UA	モータ組立 ** Motor Ass'y	1	$\begin{matrix} \searrow \\ \circ \end{matrix}$	26170~	
4-1	0750 659 UA	モータ *** Motor	1	$\begin{matrix} \nearrow \\ \times \end{matrix}$	26127~26169	
	0750 669 UA	モータ *** Motor	1	$\begin{matrix} \searrow \\ \times \end{matrix}$	26170~	

3. エンジン部品のご注文は各エンジンメーカーのパーツカタログによって、各メーカー又は、その地方販売店にご注文ください。

4. ご注文にあたってのお願い

部品のご注文は必ず、機械名称、機械番号、部品番号、部品名称、個数をお知らせください。

5. 機械の改良については、おことわりなしに行なうことがありますのでご了承ください。

USE OF THE PARTS CATALOG

1. Preface

Illustrations and diagrams shown in the parts catalog are shown to the extent necessary to identify the part, but are not meant to serve as a detailed representation of the part. To order parts, refer to the itemization given below, then place your order with the servicing plant designated by I H I.

2. How to Read the Parts Catalog

(a) An index and table of contents list each item separately. Please refer to the necessary sections.

(b) Meanings of symbols preceding the parts number

× Part cannot be supplied.

☆ Supplied as a separate part.

Part number is indicated in the remarks column.

△ Special order parts, which are manufactured after the order is received.

Detailed diagram provided separately. Sheet number indicated in the remarks column.

(c) An asterish preceding the part name indicates a compositional part required in part assembly. All subsequent multiple asterisks indicate parts that are structurally required for the assembly of the preceding part.

(d) The quantity, in principle, indicates the number of parts required for one unit of machinery. For parts requiring assembly, the number of parts required to assembly one set is given.

(e) Interchangeability of parts is shown as follows :

0750 729 UA  Change from part shown at the top to part shown below.

0750 744 UA  The new part is interchangeable with the old.

0750 659 UA  Change from part shown at the top to part shown below.

0750 669 UA  The new part is not interchangeable with the old.

(f) Suitability for various machinery

26127~ Part used in equipment numbered 26127 and equipment subsequently numbered.

26127~26169 Part used in equipment numbered 26127 through 26169.

(g) Notes and meanings of abbreviations

Sh.No. Sheet No.

I.D. Inside diameter

ℓ Length

O.D. Outside diameter

t Thickness

P Pitch

W/ With

AR As required (numberrequired)

W/O Without

3. Engine part orders: Please order from your local sales distributor or engine manufacturer, using their catalog.

4. When placing an order for parts, please check that you have clearly specified the following : (1) machinery name, (2) machinery number, (3) parts number, (4) parts name and (5) quantity of parts you are ordering.

5. With regard to improvements to equipment, such modifications may be made without notice.

IHI IS-10F

CONTENTS

索

引

LOWER MACHINE	下部機械	1
TURNTABLE	ターンテーブル	2
SWING DRIVE DEVICE	旋回駆動装置	3
HYDRAURIC PIPING OF UPPER MACHINERY	上部油圧配管	4
HYDRAULIC EQUIPMENT	油圧機器	5
OPERATING CONTROLS	運転操作関係	6
POWER UNIT	パワー ユニット	7
CAB & RELATED PARTS	キャブ関係部品	8
ELECTRIC WIRING & PARTS	電気配線及関係部品	9
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	10
HOE ATTACHMENT	ホー アタッチメント	11
BLADE ATTACHMENT	排土板アタッチメント	12
		13
		14
SPECIAL PARTS	特別仕様	15
PARTS INDEX	部品番号順索引	16

IHI IS-10F

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET NO.	PAGE
LOWER MACHINE;	下部機械;		
LOWER MACHINE ASS'Y	下部機械組立	1-1 ☐	2
CRAWLER SHOE ASS'Y	クローラ シュー組立	1-2 ☐	4
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE	クローラ シュー調整装置	1-3 ☐	6
FRONT IDLER ASS'Y	フロント アイドラ組立	1-4 ☐	8
TRACK ROLLER ASS'Y	トラック ローラ組立	1-5 ☐	10
TRACTION DRIVE DEVICE	走行駆動装置	1-6 ☐	12
LOWER TRACTION HYD. PIPING	下部走行油圧配管	1-7 ☐	14
TURNTABLE;	ターンテーブル;		
TURNTABLE & SWING BEARING	ターンテーブル及旋回ベアリング	2-1 ☐	18
TURNTABLE & SWING BEARING	ターンテーブル及旋回ベアリング	2-1A ☐	20
SWING DRIVE DEVICE;	旋回駆動装置;		
SWING DRIVE DEVICE	旋回駆動装置	3-1 ☐	22
GREASE PIPING	グリース配管	3-2 ☐	24
GREASE PIPING	グリース配管	3-2A ☐	26
HYD. PIPING OF UPPER MACHINERY;	上部油圧配管;		
SUCTION & RETURN PIPING	サクション及リターン配管	4-1 ☐	28
SUCTION & RETURN PIPING	サクション及リターン配管	4-1A ☐	29-1
PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING	ポンプ吐出及走行配管	4-2 ☐	30
PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING (FOR POWER PORT)	ポンプ吐出及走行配管 (パワー ポート用)	4-2 ☐	31-2
SWING & BOOM SWING PIPING	旋回及ブーム スイング配管	4-3 ☐	32
BLADE PIPING	排土板配管	4-4 ☐	34
BLADE PIPING (FOR BREAKER, SPARE PORT)	排土板配管 (ブレーカ、予備ポート用)	4-4 ☐	35-1

IHI IS-10F

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET NO.	PAGE
HYDRAULIC EQUIPMENT;	油圧機器;		
TRACTION MOTOR ASS'Y	走行モータ組立	5-1 □	38
BRAKE VALVE ASS'Y (TRACTION)	ブレーキ バルブ組立 (走行)	5-2 □	42
SWING MOTOR ASS'Y	旋回モータ組立	5-3 □	44
SWING MOTOR ASS'Y	旋回モータ組立	5-3A □	47
S. B VALVE ASS'Y (SWING)	S. B バルブ組立 (旋回)	5-4 □	48
S. B VALVE ASS'Y (SWING)	S. B バルブ組立 (旋回)	5-4 A	51
ROTARY JOINT ASS'Y	ロータリ ジョイント組立	5-5 □	52
CONTROL VALVE ASS'Y	コントロール バルブ組立	5-6 □	54
CONTROL VALVE ASS'Y ("D" TYPE)	コントロール バルブ組立 ("D" タイプ)	5-6 A	57-1
CONTROL VALVE ASS'Y ("D" TYPE, W/BREAKER)	コントロール バルブ組立 ("D" タイプ, ブレーカ用)	5-6 B	57-5
CONTROL VALVE ASS'Y ("A" TYPE, W/BREAKER)	コントロール バルブ組立 ("A" タイプ, ブレーカ用)	5-6 C	57-9
CONTROL VALVE ASS'Y ("A" TYPE, SPARE PORT)	コントロール バルブ組立 ("A" タイプ, 予備ポート用)	5-6 D	57-13
CONTROL VALVE ASS'Y (BLADE)	コントロール バルブ組立 (排土板)	5-6 E	57-17
CONTROL VALVE ASS'Y ("D" TYPE, SPARE PORT)	コントロール バルブ組立 ("D" タイプ, 予備ポート用)	5-6 F	57-19
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y	作動油タンク組立	5-7 □	58
MAIN PUMP ASS'Y	メイン ポンプ組立	5-8 □	60
BOOM CYLINDER ASS'Y	ブーム シリンダ組立	5-9 □	62
BOOM CYLINDER ASS'Y	ブーム シリンダ組立	5-9A □	63-1
BOOM CYLINDER ASS'Y (FOR FX)	ブーム シリンダ組立 (FX用)	5-9 A	63-3
ARM CYLINDER ASS'Y	アーム シリンダ組立	5-10 □	64
BUCKET CYLINDER ASS'Y	バケット シリンダ組立	5-11 □	66
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y	ブーム スイング シリンダ組立	5-12 □	68
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y	ブーム スイング シリンダ組立	5-12A □	69-1
BLADE CYLINDER ASS'Y	排土板シリンダ組立	5-13 □	70
BLADE PUMP ASS'Y	排土板ポンプ組立	5-14 □	72
OPERATING CONTROLS;	運転操作関係;		
CONTROL LEVER ASS'Y	コントロール レバー組立	6-1 □	76
CONTROL LEVER ASS'Y	コントロール レバー組立	6-1A □	77-1-3
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR J. B. H.)	コントロール レバー組立	6-1 A	77-2

IHI IS-10F

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET NO.	PAGE
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR J. B. H)	コントロール レバー組立	6-1A A	77-6
CONTROL LEVER ASS'Y (BLADE)	コントロール レバー組立 (排土板)	6-2 □	78
CONTROL LEVER ASS'Y (BLADE, W/BREAKER, SPARE PORT)	コントロール レバー組立 (排土板, ブレーカ, 予備ポート付)	6-2 A	79-1
ENGINE CONTROL ASS'Y	エンジン コントロール組立	6-3 □	80
SWING LOCK ASS'Y	旋回ロック組立	6-4 □	82
 POWER UNIT;	 パワーユニット;		
ENGINE & ACCESSORIES	エンジン及アクセサリ	7-1 □	86
PUMP DRIVE DEVICE	ポンプ駆動装置	7-2 □	90
FUEL TANK & PIPING	燃料タンク及配管	7-3 □	92
 CAB & RELATED PARTS;	 キャブ関係部品;		
REAR CAB ASS'Y	後部キャブ組立	8-1 □	96
• REAR CAB ASS'Y	後部キャブ組立	8-1A □	97-3
NOISE ABSORBENT ASS'Y	吸音材組立	8-2 □	98
• NOISE ABSOR BENT ASS'Y	吸音材組立	8-2A □	99-1
CANOPY & TOP COVER	天ガイ及ホロ	8-3 □	100
• CANOPY ASS'Y	キャノピ組立	8-3A □	101-1
OPERATOR SEAT ASS'Y	オペレータ シート組立	8-4 □	102
OPERATOR SEAT ASS'Y	オペレータ シート組立	8-4 A	103-1
NAME PLATE	ネーム プレート	8-5 □	104
NAME PLATE (FOR J. B. H.)	ネーム プレート	8-5 A	105-3
NAME PLATE (FOR HUTTER)	ネーム プレート	8-5 B	105-5
NAME PLATE (FOR FRANCE)	ネーム プレート	8-5 C	106
NAME PLATE (FOR NORWAY)	ネーム プレート	8-5 D	106-2
• NAME PLATE (FOR DENMARK & EXPORT)	ネーム プレート (輸出用)	8-5 E	106-4
 ELECTRIC WIRING & PARTS;	 電気配線関係部品;		
ELECTRIC WIRING	電気配線	9-1 □	108
INSTRUMENT PANEL ASS'Y	計器盤組立	9-2 □	110

IHI IS-10F

INDEX 目 次


DESCRIPTION	名 称	SHEET NO.	PAGE
TOOLS & ACCESSORIES; TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品; 工具及附属品	10-1 ☐	114
HOE ATTACHMENT; HOE ATTACHMENT ASS'Y BOOM SWING ASS'Y BOOM SWING ASS'Y HOE BUCKET ASS'Y BACK HOE HYDRAULIC PIPING BACK HOE HYDRAULIC PIPING	ホーアタッチメント; ホー アタッチメント組立 ブーム スイング組立 ブーム スイング組立 ホー バケット組立 バック ホー油圧配管 バック ホー油圧配管	11-1 ☐ 11-2 ☐ 11-2A ☐ 11-3 ☐ 11-4 ☐ 11-4A ☐	118 122 123-1 124 126 128-2
BLADE ATTACHMENT; BLADE ATTACHMENT ASS'Y BLADE HYDRAULIC PIPING	排土板アタッチメント; 排土板装置組立 排土板油圧配管	12-1 ☐ 12-2 ☐	130 132
SPECIAL PARTS; OPERATOR ROOM ASS'Y ATTACHMENT HYD. PIPING (FOR BREAKER, SPARE PORT) • ACCESSORIES ASS'Y • CAR HEATER ASS'Y • ELECTRIC WIRING	特別仕様; 運転室組立 アタッチメント油圧配管 (ブレーカ、予備ポート用) アクセサリ組立 カー ヒータ組立 電気配線	15-1 ☐ 15-2 ☐ 15-3 ☐ 15-4 ☐ 15-5 ☐	136 140 144 146 148
PARTS INDEX;	部品番号順索引;		

SECTION I

LOWER MACHINE

下部機械

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-10F

下部機械組立
LOWER MACHINE ASS'Y

-2-

REV.No. 0
SHEET.No. 1-1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00710-06000	ロワー フレーム組立 Frame Ass'y, Lower	1	↺	10052001~ 10052553	
	x 00710-07000	ロワー フレーム組立 Frame Ass'y, Lower	1	↺	10052554~ 10052001~	
1	x 00710-06100	ロワー フレーム • Frame, Lower	1	↺	10052553	
	x 00710-07100	ロワー フレーム • Frame, Lower	1	↺	10052554~	
2	00710-06800	モータ カバー • Cover, Motor	1		10052001~	
3	059 5100 00	熱処理座金 • Washer, Treatment	6		10052001~	H10
4	059 0100 00	バネ座金 • Washer, Lock	6		10052001~	H10
5	056 2100 20	六角穴付ボルト • Bolt, Socket Head	6		10052001~	H10x20
6	055 5100 18	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	8		10052001~	H10x18
7	059 0100 00	バネ座金 • Washer, Lock	8		10052001~	H10
8	00710-01700	シュー スライド • Slide, Shoe	4		10052001~	
9	00710-06700	モータ カバー • Cover, Motor	1		10052001~	
10	00710-05600	カバー • Cover	1		10052001~	
11	059 0080 00	バネ座金 • Washer, Lock	4		10052001~	H8
12	055 5080 16	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	4		10052001~	H8x16
13	x # 00763-11000	排土板装置組立 Blade Device Ass'y	1		10052001~	Sh. No. 12-1
14	# 00714-01000	フロント アイドラ組立 Idler Ass'y, Front	2	↺	10052001~ * * *	Sh. No. 1-4
	# 530 0705 00	フロント アイドラ組立 Idler Ass'y, Front	2	↺	* * * ~ 10052001~	Sh. No. 1-4
15	x # 00715-00000	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	2	↺	10052902	Sh. No. 1-3
	x # 530 0702 00	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	2	↺	10052903~	Sh. No. 1-3
16	# 00713-01000	トラック ローラ組立 Roller Ass'y, Track	6		10051001~	Sh. No. 1-5
17	# 19140-09100	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	2	↺	10051 ~ * * *	Sh. No. 1-2
	x # 065 3043 UA	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	2	↺	* * * ~	Sh. No. 1-2
18	x # 00716-04000	走行駆動装置 Traction Drive Device	2		10052001~	Sh. No. 1-6
18-1	x # 00716-05000	走行駆動装置 (ゴム シュー用) Traction Drive Device (For Rubber Shoe)	2		10052001~	Sh. No. 1-6

注 意
IMPORTANT

IHI

下部機械組立
LOWER MACHINE ASS'Y



MODEL IS-10F

-3-

REV. No.

3

SHEET No. 1-1



IHI

MODEL IS-10F

クローラ シュー組立
CRAWLER SHOE ASS'Y

-4-

REV.No. 0
SHEET.No. 1-2



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19140-09100	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	(2)	Lot	10051 ~ * * *	
	065 3043 UA	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	(2)		* * * ~	
1	19140-09102	ピン Pin	30		10051 ~ * * *	
	065 3043 02	ピン Pin	30		* * * ~	
2	19140-09101	シュー プレート Plate, Shoe	30		10051 ~ * * *	
	065 3043 01	シュー プレート Plate, Shoe	30	Lot	* * * ~	
3	19140-09103	座金 Washer	30		10051 ~ * * *	
	065 3043 03	座金 Washer	30		* * * ~	
4	049 4609 20	スプリング ピン Pin, Spring	30		10051 ~	6x20
5	19140-11100	ゴム シュー Shoe, Rubber	2		10052001~	OPTION

注 意
IMPORTANT


IHI

クローラ シュー組立
CRAWLER SHOE ASS'Y

-5-

REV. No. ①
SHEET No. 1-2





IHI

MODEL IS-1 OF

クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

-6-

REV.No.

0

SHEET.No. 1-3



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00715-02000	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	(2)	↔	10052001~ 10052902	
	x 530 0702 00	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	(2)	↔	10052903~	
1	11010-51235	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	2		10052001~	H12x35 P=1.5
2	059 0120 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		10051 ~	H12
3	00715-00600	ロック プレート * Plate, Lock	1	↔	100521 ~ * * *	
	440 1446 00	ロック プレート * Plate, Lock	1	↔	* * * ~	
4	00715-00400	プレート * Plate	1	↔	10051 ~ * * *	
	440 1444 00	プレート * Plate	1	↔	* * * ~	
5	00715-02200	プレート * Plate	1	↔	10052001~ 10052902	
	440 1445 00	プレート * Plate	1	↔	10052903~	
6	059 0100 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10051 ~	H10
7	055 5100 30	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		10051 ~	H10x30
8	00070-00018	スプリング * Spring	1	↔	10051 ~ * * *	
	417 0214 00	スプリング * Spring	1	↔	* * * ~	
9	00715-01100	グリース シリンダ * Cylinder, Grease	1		10051 ~	
10	14004-01654	オイル シール * Seal, Oil	1	↔	10051 ~ * * *	
	076 1141 22	オイル シール * Seal, Oil	1	↔	* * * ~	
11	076 0710 32	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	P30-90B
12	076 2120 32	バックアップ リング * Ring, Back-up	1		10051 ~	P30-T2
13	00715-02100	ピストン * Piston	1	↔	10052001~ 10052902	
	451 5516 00	ピストン * Piston	1	↔	10052903~	
14	456 0004 00	銅パッキン * Packing, Copper	1		10051 ~	
15	414 0000 00	チェック バルブ * Valve Check	1		10051 ~	
16	072 8111 15	グリース ニップル * Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8

注 意
IMPORTANT

IHI

クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

MODEL IS-10F


-7-

REV. No.

①

SHEET No. 1-3





IHI

MODEL IS-1 OF

フロント アイドラ組立
FRONT IDLER ASS'Y

-8-

REV.No.

0

SHEET.No. 1-4



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SER. No.	備 考 REMARKS
0	00714-01000	フロント アイドラ組立 Idler Ass'y, Front	(2)	Lot	10052001~	
	530 0705 00	フロント アイドラ組立 Idler Ass'y, front	(2)	Lot	 ~	
1	00714-01100	フロント アイドラ * Idler, Front	1	Lot	10052001~	
	423 6532 00	フロント アイドラ * Idler, Front	1	Lot	 ~	
2	00714-00200	シャフト * Shaft	1	Lot	10051 ~	
	422 0580 00	シャフト * Shaft	1	Lot	 ~	
3	071 0201 01	プラグ * Plug	1		100551~	PT1/8
4	063 0600 60	ベアリング * Bearing	2		10051 ~	
5	x 049 3500 35	スナップ リング * Ring, Snap	2		使用せず Not for use	55H
	049 3500 55	スナップ リング * Ring, Snap	2		10051 ~	55H
6	14312-03055	オイル シール * Seal, Oil	2	Lot	10051 ~	
	076 1731 20	オイル シール * Seal, Oil	2	Lot	 ~	
7	00714-00300	スライド ヨーク Yoke, Slide	2	Lot	10051 ~	
	442 0613 00	スライド ヨーク Yoke, Slide	2	Lot	 ~	
8	049 4609 45	スプリング ピン Pin, Spring	2		10051 ~	

注 意
IMPORTANT

IHI

MODEL IS-10F

フロント アイドラ組立
FRONT IDLER ASS'Y


-9-

REV. No.

2

SHEET No. 1-4





IHI

MODEL IS-1 OF

トラック ローラ組立
TRACK ROLLER ASS'Y

- 10 -

REV.No. 0

SHEET.No. 1-5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	00713-01000	トラック ローラ組立 Roller Ass'y, Truck	(6)		10051001~ 使用せず Not for use	
1	x 14310-02547	オイル シール * Seal, Oil	2		10051 ~ * * *	
•	14312-02547	オイル シール * Seal, Oil	2		* * * ~	
•	076 1732 50	オイル シール * Seal, Oil	2		10051 ~	47H
2	049 3500 47	スナップ リング * Ring, Snap	2		10051 ~	
3	063 0600 50	ベアリング * Bearing	2		10051 ~	
•	00713-00100	トラック ローラ * Roller, Truck	1		10051 ~ * * *	
•	403 1221 00	トラック ローラ * Roller, Truck	1		* * * ~	
5	00713-00200	シャフト * Shaft	1		10051 ~	
6	071 0201 01	プラグ * Plug	1		100571~	PT1/8
7	059 0120 00	バネ座金 Washer, Lock	2		10051 ~	M12
•	x 055 5120 25	熱処理ボルト Bolt, Treatment	2		使用せず Not for use	M12x25
•	11010-51225	熱処理ボルト (軸目) Bolt, Treatment	2		10051 ~	M12x25 P=1.5
注 意 IMPORTANT						

IHI

MODEL IS-10F

トラック ローラ組立
TRACK ROLLER ASS'Y


- 11 -

REV. No.

2

SHEET No. 1-5





IHI

走行駆動装置
TRACTION DRIVE DEVICE

MODEL IS-10F

-12-

REV.No. 0
SHEET.No. 1-6



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00716-04000	走行駆動装置 Traction Drive Device	(2)		10052001~	S. T. D
0-1	x 00716-05000	走行駆動装置 Traction Drive Device	(2)		10052001~	Rubber Shoe
1	11115-51020	六角穴付ボルト (F.W 付) • Bolt, Socket Head (W/F.W)	16		10052001~ 10052001~	M10x20
2	19031-02300	走行モータ組立 • Motor Ass'y, Traction	1		10052902	
	075 3648 UA	走行モータ組立 • Motor Ass'y, Traction	1		10052903~	
2-1	# 19031-03600	走行モータ • Motor, Traction	1		10052001~	Sh. No. 5-1
2-2	x 19031-01200	ブレーキ バルブ組立 • Valve Ass'y, Blake	1		使用せず Not for use	Sh. No. 5-2
	# 19015-01200	ブレーキ バルブ組立 • Valve Ass'y, Blake	1		10052001~ * * *	Sh. No. 5-2
	# 19015-01300	ブレーキ バルブ組立 • Valve Ass'y, Blake	1		* * * ~	Sh. No. 5-2
3	00716-04100	ドライブ タンブラ • Tumbler, Drive	1		10052001~ * * *	S. T. D
	423 4523 00	ドライブ タンブラ • Tumbler, Drive	1		* * * ~	S. T. D
3-1	00716-05100	ドライブ タンブラ • Tumbler, Drive	1		10052001~	Rubber Shoe

注 意
IMPORTANT

IHI

走行駆動装置

TRACTION DRIVE DEVICE


- 13 -

REV. No.

3

SHEET No. 1-6

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

下部走行油圧配管
LOWER TRACTION HYD. PIPING

- 14 -

REV.No. ①
SHEET.No. 1-7



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00772-02000	下部走行配管 Piping, Lower Traction	1		10052001~ 10052553	
	x 00772-03000	下部走行配管 Piping, Lower Traction	1		10052554~	
0-1	x 00721-01000	ロータリ ジョイント組立 Joint Ass'y, Rotary	1		10052001~	
1	11010-51225	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	2		10051 ~	M12x25 P1.5
2	059 0120 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		10051 ~	M12
3	00721-00100	回り止め * Stopper	1		10051 ~	
4	15111-00002	ホース アダプタ * Adapter, Hose	4		10051 ~	1/4x90°
5	055 5080 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		10051 ~	M8x25
6	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10051 ~	M8
7	058 5080 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	4		10051 ~	M8
8	# 19040-03700	ロータリ ジョイント * Joint, Rotary	1		10052001~ 10052001~	Sh. No. 5-5
9	19091-08078	ホース組立 * Hose Ass'y	4		10052553	
	19091-08078	ホース組立 * Hose Ass'y	2		10052554~	
9-1	19091-08070	ホース組立 * Hose Ass'y	2		10052554~	
10	00772-00400	ホース ガード * Guard, Hose	4		10051 ~	
11	01372-41100	ホース ガード * Guard, Hose	2		10052001~	
12	15156-00581	ホース アダプタ * Adapter, Hose	4		10052001~	
13	076 0710 12	"O" リング * Ring, "O"	4		10052001~	P11-90B
14	15313-35025	ホース ガード * Guard, Hose	2		10052554~	

注 意
IMPORTANT

IHI

下部走行油圧配管

LOWER TRACTION HYD. PIPING

-15-

MODEL IS-1 OF

REV. No.

①

SHEET No. 1-7






SECTION 2

TURNTABLE

ターンテーブル

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-1 OF

ターンテーブル及旋回ベアリング
TURNTABLE & SWING BEARING

-18-

REV.No. ①
SHEET.No. 2-1

2



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00720-01000	ターンテーブル及旋回ベアリング Turntable & Swing Bearing	1		10052001~	
• 1	x 00730-08100	ターン テーブル組立 * Turntable Ass'y	1		10052001~ 10052500	
• 1-1	x 00730-09100	ターン テーブル組立 (パワー ポート) * Turntable Ass'y (Power Port)	1		10052001~ 10052500	OPTION
2	19130-02500	旋回ベアリング * Bearing, Swing	1		10052001~	
3	059 5120 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	34		10052001~	M12
4	11010-51240	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	18		10052001~	M12x40 P1.5
5	11010-51250	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	16		10052001~	M12x50 P1.5
6	16536-20002	ノブ * Knob	1		10052001~	OPTION

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052500号機迄適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052500.

IHI

ターンテーブル及旋回ベアリング

TURNTABLE & SWING BEARING

-19-

MODEL IS-1 OF


REV. No.

2

SHEET No. 2-1

2





IHI

MODEL IS-1,0F

ターンテーブル及旋回ベアリング
TURNTABLE & SWING BEARING

-20-

REV.No. 0

SHEET.No. 2-1A

2



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00720-01000	ターンテーブル及旋回ベアリング Turntable & Swing Bearing	1		10052001~ 10052501~	
1	x 00730-10100	ターン テーブル組立 * Turntable Ass'y	1	↗	10052902	
	x 420 5820 00	ターン テーブル組立 * Turntable Ass'y	1	↘	10052903~ 10052501~	
1-1	x 00730-11100	ターン テーブル組立 (パワー ポート) * Turntable Ass'y (Power Port)	1	↗	10052902	OPTION
	x 420 5835 00	ターン テーブル組立 (パワー ポート) * Turntable Ass'y (Power Port)	1	↘	10052903~	OPTION
2	19130-02500	旋回ベアリング * Bearing, Swing	1		10052001~	
3	059 5120 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	34		10052001~	M12
4	11010-51240	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	18		10052001~	M12x40 P1.5
5	11010-51250	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	16		10052001~	M12x50 P1.5
6	16536-20002	ノブ * Knob	1		10052001~	OPTION

注 意

1. 本シートは10052501号機以降適用。

IMPORTANT

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

ターンテーブル及旋回ベアリング

TURNTABLE & SWING BEARING

-20-1-

MODEL IS-10F

REV. No.

①

SHEET No. 2-1A


2

SECTION 3

SWING DRIVE DEVICE

旋回駆動装置

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-1 OF

旋回駆動装置
SWING DRIVE DEVICE

-22-

REV.No. 0
SHEET.No. 3-1

3



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
• 0	x 00723-03000	旋回駆動装置 Swing Drive Device	1	↺	10052001~	
• 0-1	x 00723-04000	旋回駆動装置 Swing Drive Device	1	↺	10052501~	
1	00072-00087	プラグ • Plug	2		10052001~	
2	16501-12050	グリップ • Grip	1		10051 ~	
• 3	# 19017-09900	S.B バルブ組立 • Valve Ass'y, S.B	1	↺	10052001~	Sh. No. 5-4
• 3-1	# 19017-12000	S.B バルブ組立 • Valve Ass'y, S.B	1	↺	10052501~	Sh. No. 5-4 ㊦
4	076 0710 20	"O" リング • Ring, "O"	4		10051 ~	P20-90B
5	00072-00088	バルブ フィッティング • Fitting, Valve	2		10052001~	
6	076 0319 10	"O" リング • Ring, "O"	2		10051 ~	910-90B
7	11110-41235	六角穴付ボルト (軸目) • Bolt, Socket Head	4		10052001~	M12x35 P1.5
8	059 5120 00	熱処理座金 • Washer, Treatment	4		10051 ~	M12
9	00723-03100	グリース カバー • Cover, Grease	1		10052001~	
10	059 0060 00	バネ座金 • Washer, Lock	2		10052001~	H6
11	056 2060 10	六角穴付ボルト • Bolt, Socket Head	2		10052001~ 10052001~	M6x10
12	# 19031-02600	旋回モータ組立 • Motor Ass'y, Swing	1	↺	10052546	Sh. No. 5-3
	# 19031-04900	旋回モータ組立 • Motor Ass'y, Swing	1	↺	10052547~	Sh. No. 5-3A


注 意
IMPORTANT

IHI

旋回駆動装置
SWING DRIVE DEVICE
-23-

REV. No. 2
SHEET No. 3-1

3



IHI

MODEL IS-10F

グリース配管
GREASE PIPING

-24-

REV.No. 0
SHEET.No. 3-2

3



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00724-01000	グリース配管 Grease Piping	1		10052001~ 10052500	
1	072 8111 15	グリース ニップル • Nipple, Grease	3		10052001~	PT1/8
2	071 0106 21	メール コネクタ • Connector, Male	4		10052001~	PT1/8
2-1	071 3100 08	スリーブ • • Sleeve	1		10052001~ 10052001~	
3	077 9000 97	シンフレックス チューブ • Tube, Synflex	1		10052500	φ=250
4	070 0301 00	エルボ • Elbow	1		10052001~ 10052001~	PT1/8
5	077 9000 97	シンフレックス チューブ • Tube, Synflex	1		10052500	φ=550
6	071 0107 21	エルボ コネクタ • Connector, Elbow	2		10052001~	PT1/8
6-1	071 3100 08	スリーブ • • Sleeve	1		10052001~ 10052001~	
7	00091-01060	パイプ ニップル • Nipple, Pipe	1		10052500	
8	077 9000 97	シンフレックス チューブ • Tube, Synflex	1		10052001~ 10052500	φ=650

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052500号機迄適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052500.

IHI

グリース配管

GREASE PIPING

-25-


3

①

REV. No.

SHEET No. 3-2

MODEL IS-10F



IHI

グリース配管
GREASE PIPING

REV.No. 0
SHEET.No. 3-2A

3



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00724-02000	グリース配管 Grease Piping	1		10052501~	
1	072 8111 15	グリース ニップル • Nipple, Grease	3		10052001~	PT1/8
2	071 0106 21	メール コネクタ • Connector, Male	4		10052001~	PT1/8
2-1	071 3100 08	スリーブ • • Sleeve	1		10052001~	
3	077 9000 97	シンフレックス チューブ • Tube, Synflex	1		10052501~	ℓ=300
4	070 0301 00	エルボ • Elbow	1		10052001~ 10052501~	PT1/8
5	077 9000 97	シンフレックス チューブ • Tube, Synflex	1	10052902	10052902	ℓ=650
5	077 9000 97	シンフレックス チューブ • Tube, Synflex	1		10052903~	ℓ=700
6	071 0107 21	エルボ コネクタ • Connector, Elbow	2		10052001~	PT1/8
6-1	071 3100 08	スリーブ • • Sleeve	1		10052001~	
7	00091-01050	パイプ ニップル • Nipple, Pipe	1		10052501~	
8	077 9000 97	シンフレックス チューブ • Tube, Synflex	1		10052501~	ℓ=550

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

グリース配管
GREASE PIPING

-26-1-

REV. No.

①

SHEET No. 3-2A



3

SECTION 4

HYDRAULIC PIPING OF UPPER MACHINERY

上部油圧配管

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-10F

サクション及リターン配管
SUCTION & RETURN PIPING

-28-

REV.No. ①
SHEET.No. 4-1

4



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00770-16000	サクシヨン及リターン配管 Suction & Return Piping	1		10052001~ 10052500	S.T.D
0-1	x 00770-17000	サクシヨン及リターン配管 (パワー ポート用) Suction & Return Piping (For Power Port)	1		10052001~ 10052500	OPTION
0-2	x 00770-18000	サクシヨン及リターン配管 Suction & Return Piping (OPTION)	1		10052001~ 10052500	W/Breaker, Spare Port
1	x 15130-00006	パイプ ニップル • Nipple, Pipe	1		使用せず Not for use	PT3/4
	00091-06065	パイプ ニップル • Nipple, Pipe	1		10052001~	PT3/4
2	070 0106 00	エルボ • Elbow	1		10051 ~ 使用せず Not for use	PT3/4x45°
3	x 00099-00001	ホース ニップル • Nipple, Hose	1		10052001~ 10052500	
	00099-00010	ホース ニップル • Nipple, Hose	1			
4	069 0074 38	ホース クランプ • Clamp, Hose	6		10052001~	
5	15305-26070	ホース • Hose	1		10052001~	
6	076 0319 08	"0" リング • Ring, "0"	1		10051001~	908-908
7	00072-04003	ニップル • Nipple	1		10051001~	
8	071 0103 04	エルボ • Elbow	1		10051001~	PT1/2x45°
9	00099-00002	ホース ニップル • Nipple, Hose	1		10051001~	
10	069 0074 33	ホース クランプ • Clamp, Hose	2		10051001~	
11	15305-19090	ホース • Hose	1		10051001~	
11-1	15313-35025	ホース ガード • Guard, Hose	1		11052167~	φ=250
12	15305-26021	ホース • Hose	2		10051001~	
13	00072-00026	ホース ニップル • Nipple, Hose	2		10051001~	
14	076 0319 12	"0" リング • Ring, "0"	2		10051001~ 10051001~	912-908
15	x 00780-09000	作動油タンク組立 • Tank Ass'y, Oil	1		10052500	Sh. No. 5-7
15-1	x 00780-10000	作動油タンク組立 • Tank Ass'y, Oil	1		10052001~ 10052500	For KEY No. 0-2 Sh. No. 5-7
16	15130-00006	パイプ ニップル • Nipple, Pipe	2		10051035~	OPTION For KEY No. 0-1
17	15092-00604	径違いティー • Tee, Reducer (PT3/4x1/2)	1		10051035~	OPTION For KEY No. 0-1
18	00099-00001	ホース ニップル • Nipple, Hose	1		10051 ~10052500	OPTION For KEY No. 0-1

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052500号機迄適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052500.

IHI

サクシヨン及リターン配管

SUCTION & RETURN PIPING

-29-


MODEL IS-1 OF

REV. No.

3

SHEET No. 4-1

4



IH1

MODEL IS-10F

サクション及リターン配管
SUCTION & RETURN PIPING

-29-1-

REV.No.

①

SHEET.No. 4-1A

4



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00770-20000	サクシヨン及リターン配管 Suction & Return Piping	1		10052501~	S.T.D
0-1	x 00770-21000	サクシヨン及リターン配管 (パワー ポート用) Suction & Return Piping (For Power Port)	1		10052501~	OPTION
0-2	x 00770-22000	サクシヨン及リターン配管 Suction & Return Piping (OPTION)	1		10052501~	W/Breaker, Spare Port
1	00091-06065	パイプ ニップル • Nipple, Pipe	1		10052001~	PT3/4
1-1	00091-06050	パイプ ニップル • Nipple, Pipe	1		10052501~	For KEY No. 0-2
2	070 0106 00	エルボ • Elbow	1		10051035~	PT3/4x45°
3	19017-12900	チェック バルブ • Valve, Check	1		10052501~	
4	069 0074 38	ホース クランプ • Clamp, Hose	6		10052001~	
5	15305-26070	ホース • Hose	1		10052001~	
6	076 0319 08	"0" リング • Ring, "0"	1		10051001~	908-908
7	00072-04003	ニップル • Nipple	1		10051001~	
8	071 0103 04	エルボ • Elbow	1		10051001~	PT1/2x45°
9	00099-00002	ホース ニップル • Nipple, Hose	1		10051001~	
10	069 0074 33	ホース クランプ • Clamp, Hose	2		10051001~	
11	15305-19090	ホース • Hose	1		10051001~	
11-1	15313-35025	ホース ガード • Guard, Hose	1		11052167~	ℓ=250
12	15305-26021	ホース • Hose	2		10051001~	
13	00072-00026	ホース ニップル • Nipple, Hose	2		10051001~	
14	076 0319 12	"0" リング • Ring, "0"	2		10051001~	912-908
15	x 00780-12000	作動油タンク組立 • Tank Ass'y, Oil	1		10051001~	Sh.No.5-7
15-1	x 00780-15000	作動油タンク組立 • Tank Ass'y, Oil	1		10052501~	For KEY No. 0-2
16	x 19061-09045	ホース組立 • Hose Ass'y	1		使用せず Not for use	Sh.No.5-7
17	15112-00003	ホース組立 • Hose Ass'y	1		10052501~	
17-1	15110-00003	ホース アダプタ • Adapter, Hose	1		10052501~	3/8x45°
18	15150-00311	座付エルボ • Elbow	1		10052501~	For KEY No. 0-1
19	076 0710 16	"0" リング • Ring, "0"	1		19952501~	P14-908
20	15130-00006	パイプ ニップル • Nipple, Pipe	2		10051035~	OPTION
21	15092-00604	径違いティー • Tee, Reducer (PT2/3x1/2)	1		10051035~	For KEY No. 0-1

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

サクシヨン及リターン配管

SUCTION & RETURN PIPING

-29-2-


4

REV. No.

1

SHEET No. 4-1A

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

ポンプ吐出及走行配管
PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING


-30-

REV.No.


2

SHEET.No. 4-2


4




"D" TYPE



OPTION FOR "D" TYPE WITH THE BREAKER



OPTION FOR "A" TYPE WITH THE BREAKER



OPTION FOR "A" OR "D" TYPE WITH THE SPARE PORT

IHI

MODEL IS-10F

ポンプ吐出及走行配管

PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING

-30-1-

REV.No.

①

SHEET.No. 4-2

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00770-16000	ポンプ吐出及走行配管 Pump Discharge & Traction Piping	(1)	↗	10052001~ 10052500	S.T.D.
	x 00770-20000	ポンプ吐出及走行配管 Pump Discharge & Traction Piping	(1)	↗	10052501~ 10052032~	S.T.D. W/Breaker
0-1	x 00770-18000	ポンプ吐出及走行配管 Pump Discharge & Traction Piping (OPTION)	(1)	↗	10052500	Spare Port W/Breaker
	x 00770-22000	ポンプ吐出及走行配管 Pump Discharge & Traction Piping (OPTION)	(1)	↗	10052501~	Spare Port
1	00072-00077	コネクタ Connector	2		10051 ~	
2	x 19094-09160	ホース組立 Hose Ass'y	1		使用せず Not for use	
	19094-09145	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052001~	
3	076 0319 06	"O" リング Ring, "O"	4		10051 ~	906-908
4	00072-00076	コネクタ (ロング) Connector (Long)	2		10051 ~	
5	19094-08050	ホース組立 Hose Ass'y	2		10052001~	
6	00072-00075	コネクタ (ショート) Connector (Short)	2		10051 ~	
7	19094-09140	ホース組立 Hose Ass'y	1		10051 ~	
8	076 0319 08	"O" リング Ring, "O"	2		10051 ~	908-908
9	x 19010-14500	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		使用せず Not for use	Sh. No. 5-6
	x 19010-18800	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		10052001~	Sh. No. 5-6
9-1	x 19010-19700	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		10052001~	Sh. No. 5-6 ㊦
9-2	x 19010-19800	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		10052061~	Sh. No. 5-6 ㊦
9-3	x 19010-19500	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		10052032~	Sh. No. 5-6 ㊦
9-4	x 19010-20600	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control ("A" Type, S.P.)	1		10052061~	Sh. No. 5-6 ㊦
9-5	x 19010-21400	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control ("D" Type, S.P.)	1		*** ~	Sh. No. 5-6 ㊦
10	19094-08040	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052001~	
11	x 15110-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	3		使用せず Not for use	1/4
	15110-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	2		10051 ~	1/4
11-1	15111-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	1		10052001~	
12	19094-08035	ホース組立 Hose Ass'y	1		100591~	
13	x 00072-00042	ロング エルボ Elbow, Long	2		使用せず Not for use	
	00072-00042	ロング エルボ Elbow, Long	1		10051 ~	
13-1	00072-00054	ロング エルボ Elbow, Long	1		10052001~	
14	071 0102 02	ストリート エルボ Elbow, Street	1		10051 ~	PT1/4
15	15112-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	1		10052001~	1/4x45°
16	00072-00054	ロング エルボ Elbow, Long	1		10052001~	
17	076 0319 10	"O" リング Ring, "O"	2		10051 ~	910-908
18	00072-00043	径違いファッシュ Bush, Reducer	2		10051 ~10052826	
19	15111-00003	ホース アダプタ Adapter, Hose	2	↘	10051 ~10052826	3/8x90°
	15133-10009	ホース アダプタ Adapter, Hose	2	↘	10052827~	3/8x90°

注 意
IMPORTANT

IHI

ポンプ吐出及走行配管

PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING

-31-

REV. No.

3

SHEET No. 4-2

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
20	16520-02502	グロメット • Grommet	4		10052001~	
21	055 0080 16	六角ボルト • Bolt, Hex.	1		10052001~	M8x16
22	059 0080 00	バネ座金 • Washer, Lock	1		10052001~	M8
23	00073-00004	クランプ • Clamp	1		10052001~	
注 意 IMPORTANT						

IHI

MODEL IS-1 OF

ポンプ吐出及走行配管

PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING

-31-1-





REV. No.

①

SHEET No. 4-2

4





IHI

ポンプ吐出及走行配管 (パワー ポート用)

PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING (FOR POWER PORT)

MODEL IS-10F

-31-2-

REV.No.

①

SHEET No. 4-2

4

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00770-17000	ポンプ吐出及走行配管 Pump Discharge & Traction Piping	(1)		10052001~ 10052500	OPTION
	x 00770-21000	ポンプ吐出及走行配管 Pump Discharge & Traction Piping	(1)		10052501~	OPTION
1	00072-00077	コネクタ * Connector	2		10051 ~	
2	19094-09060	ホース組立 * Hose Ass'y	1		10051035~	φ-600
3	076 0319 06	"0" リング * Ring, "0"	4		10051 ~	906-908
4	00072-00076	コネクタ (ロング) * Connector (Long)	2		10051 ~	
5	19094-08050	ホース組立 * Hose Ass'y	2		10052001~	
6	00072-00075	コネクタ (ショート) * Connector (Short)	2		10051 ~	
7	19094-09090	ホース組立 * Hose Ass'y	1		10052001~	
8	# 19010-18800	コントロール バルブ組立 * Valve Ass'y, Control	1		10052001~	Sh. No. 5-6
9	076 0319 08	"0" リング * Ring, "0"	2		10051 ~	908-908
10	15130-00006	ニップル * Nipple	2		10051035~	
11	00099-00001	ホース ニップル * Nipple, Hose	1		10051 ~	
12	x 15081-00006	エルボ * Elbow	1		使用せず Not for use	3/4
	070 0106 00	エルボ * Elbow	1		10051035~	3/4x45°
13	15092-00604	レデュースング ティー * Tee, Reducing	1		10051035~	3/4x1/2
14	00092-00002	ホース ニップル * Nipple, Hose	2		10051035~	
15	x 069 0074 32	クランプ * Clamp	2		使用せず Not for use	φ32
	069 0074 30	クランプ * Clamp	2		10051035~	φ30
16	15305-19035	ホース * Hose	1		10051035~	φ-350
17	19094-08040	ホース組立 * Hose Ass'y	1		10052001~	
18	15110-00002	ホース アダプタ * Adapter, Hose	3		10051 ~	1/4
19	00072-00042	エルボ (ロング) * Elbow (Long)	1		10051 ~	
20	19094-08035	ホース組立 * Hose Ass'y	1		100591~	
21	071 0102 02	ストリート エルボ * Elbow, Street	1		10051 ~	PT1/4
22	00072-00054	エルボ (ロング) * Elbow (Long)	2		10052001~	
23	15111-00002	ホース アダプタ * Adapter, Hose	1		10052001~	1/4x90°
24	x 19094-08050	ホース組立 * Hose Ass'y	2		使用せず Not for use	
25	x 00099-00002	ホース ニップル * Nipple, Hose	1		使用せず Not for use	
26	071 0103 04	エルボ * Elbow	1		10051035~	1/2x45°
27	071 0600 09	レデュースング ニップル * Nipple, Reducing	3		10051035~	1/2x3/8
28	071 0100 29	ストリート エルボ * Elbow, Street	1		10052001~	PT3/8
29	x 19094-09060	ホース組立 * Hose Ass'y	1		使用せず Not for use	

注 意
IMPORTANT

IHI

ポンプ吐出及走行配管 (パワー ポート用)

PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING (FOR POWER PORT)

REV. No.

2

MODEL IS-10F

-31-3-

SHEET No. 4-2

A

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
30	15111-00003	ホース アダプタ * Adapter, Hose	4		10051 ~10052826	3/8x90°
	15111-00003	ホース アダプタ * Adapter, Hose	2		10052827~	
30-1	15133-10009	ホース アダプタ * Adapter, Hose	2		10052827~	
31	19091-09100	ホース組立 * Hose Ass'y	2		10051035~	
32	15167-56105	カップリング ソケット * Socket, Coupling	1		10051035~	
33	071 0600 13	レデュシング ニップル * Nipple, Reducing	4		10051035~	3/8x1/4
34	15401-00859	チェック バルブ * Valve, Check	2		10051035~	
35	071 0701 03	ティー * Tee	3		10051035~	3/8
36	15110-00003	ホース アダプタ * Adapter, Hose	2		10051035~	3/8
37	15166-51105	カップリング ボディ * Body, Coupling	1		10051035~	
38	01370-48100	ソケット ブラケット * Bracket, Socket	1		10051035~	
	441 7425 00	ソケット ブラケット * Bracket, Socket	1		10052902	
39	059 0080 00	パネ座金 * Washer, Lock	2		10051035~	H8
40	055 5080 16	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		10051035~	H8x16
41	071 0600 04	ニップル * Nipple	1		10051035~	3/8
42	076 0319 10	"O" リング * Ring, "O"	2		10051 ~	910-908
43	00072-00043	レデュシング フッシュ * Bush, Reducing	2		10051 ~10052826	
44	16520-02502	グロメット * Grommet	5		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

ポンプ吐出及走行配管 (パワー ポート用)

PUMP DISCHARGE & TRACTION PIPING (FOR POWER PORT)

MODEL IS-10F

-31-4-


REV. No.

3


SHEET No. 4-2

4


A




"D" TYPE




OPTION FOR "D" TYPE WITH THE BREAKER



OPTION FOR "A" TYPE WITH THE BREAKER



OPTION FOR "A" TYPE WITH THE SPARE PORT



OPTION FOR "D" TYPE WITH THE SPARE PORT

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00770-16000	旋回及ブーム スイング配管 Swing & Boom Swing Piping	(1)		10052001~ 10052500	S.T.D
	x 00770-20000	旋回及ブーム スイング配管 Swing & Boom Swing Piping	(1)		10052501~ 10052001~	S.T.D
0-1	x 00770-17000	旋回及ブーム スイング配管 (パワーポート用) Swing & Boom Swing Piping (For Power Port)	(1)		10052501~ 10052500	OPTION
	x 00770-21000	旋回及ブーム スイング配管 (パワーポート用) Swing & Boom Swing Piping (For Power Port)	(1)		10052501~ 10052032~	OPTION
0-2	x 00770-18000	旋回及ブーム スイング配管 Swing & Boom Swing Piping (OPTION)	(1)		10052501~ 10052500	W/Breaker, Spare Port
	x 00770-22000	旋回及ブーム スイング配管 Swing & Boom Swing Piping (OPTION)	(1)		10052501~	W/Breaker, Spare Port
1	076 0319 06	* Ring, "0"	2		10051 ~	906-908
2	00072-00076	* Connector (Long)	1		10051 ~	
3	x 19094-08115	* Hose Ass'y	2		使用せず Not for use	
3-1	19094-08095	* Hose Ass'y	1		10052001~ 10052500	
	19094-08100	* Hose Ass'y	1		10052501~ 10052001~	
3-2	19094-08100	* Hose Ass'y	1		10052501~ 10052500	
	19094-08105	* Hose Ass'y	1		10052501~	
4	00072-00075	* Connector (Short)	1		10051 ~	
5	19094-08030	* Hose Ass'y	1		10052001~	
6	15110-00002	* Adapter, Hose	2		10051 ~	1/4
7	15111-00002	* Adapter, Hose	2		10051 ~	1/4x90°
8	19094-08035	* Hose Ass'y	1		100591~	
9	071 0107 21	* Elbow	2		10051001~	
9-1	071 3100 08	* Sleeve	1		10051001~	
10	077 9000 97	* Tube, Synflex	1		10052001~	2-300
11	00970-53200	* Connector	1		10052001~	
12	076 0319 04	* Ring, "0"	1		10052001~	904-908

注 意
IMPORTANT

IHI

旋回及ブーム スイング配管

SWING & BOOM SWING PIPING




-33-

4

REV. No.

3

SHEET No. 4-3



IHI

MODEL IS-10F

排土板配管
BLADE PIPING

-34-

REV.No. ①

SHEET No. 4-4

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00770-16000	排土板配管 Blade Piping	(1)	↗	10052001~ 10052500	S.T.D
0-1	x 00770-20000	排土板配管 Blade Piping	(1)	↗	10052501~ 10052001~	S.T.D
	x 00770-17000	排土板配管 (パワー ポート用) Blade Piping (For Power Port)	(1)	↗	10052500	OPTION
	x 00770-21000	排土板配管 (パワー ポート用) Blade Piping (For Power Port)	(1)	↗	10052501~	OPTION
1	00072-00079	ジョイント Joint	1		10051 ~	
2	071 0200 14	プラグ Plug	1		10051 ~	PT1/4
3	15112-00003	ホース アダプタ Adapter, Hose	1		10051 ~	3/8x45°
4	x 19094-09150	ホース組立 Hose Ass'y	1		使用せず Not for use	
	19094-09145	ホース組立 Hose Ass'y	1	↗	10052001~ 11052166	
	19094-09155	ホース組立 Hose Ass'y	1	↗	10052167~	
5	19094-08045	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052001~	
6	00072-00076	コネクタ (ロング) Connector (Long)	1		10051 ~	
7	076 0319 06	"O" リング Ring, "O"	2		10051 ~	906-908
8	00072-00075	コネクタ (ショート) Connector (Short)	1		10051 ~	
9	x 19094-08040	ホース組立 Hose Ass'y	1		使用せず Not for use	
	19094-08045	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052001~	
10	071 0102 02	ストリート エルボ Elbow, Street	2		10051 ~	PT1/4
11	x 00072-00054	ロング エルボ Elbow, Long	2		使用せず Not for use	
	00072-00054	ロング エルボ Elbow, Long	1		10052001~	
11-1	15112-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	1		10052001~	
12	x 15110-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	2		使用せず Not for use	1/4
	15110-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	1		10051 ~	1/4
13	076 0319 08	"O" リング Ring, "O"	1		10051001~	908-908
14	00072-00077	コネクタ Connector	1		10051001~ 10052001~	
15	16520-02502	グロメット Grommet	2	↘	10052166	
	16520-02502	グロメット Grommet	3	↘	10052167~	
16	00072-00042	ロング エルボ Elbow, Long	1		10052001~	OPTION
17	15111-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	1		10052001~	OPTION

注 意
IMPORTANT

IHI

MODEL IS-1 OF

排土板配管

BLADE PIPING

-35-


REV. No.

SHEET No. 4-4

4

2





IHI

MODEL IS-1 OF

排土板配管 (ブレーカ、予備ポート用)

BLADE PIPING (FOR BREAKER, SPARE PORT)

-35-1-

REV.No. ①

SHEET.No. 4-4

4

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00770-18000	排土板配管 (ブレーカ、予備ポート用) Blade Piping (For Breaker, Spare Port)	(1)	↗	10052031~ 10052500	OPTION
	x 00770-22000	排土板配管 (ブレーカ、予備ポート用) Blade Piping (For Breaker, Spare Port)	(1)	↘	10052501~	OPTION
1	071 0102 02	ストリート エルボ • Elbow, Street	2		10051 ~	PT1/4
2	00072-00054	ロング エルボ • Elbow, Long	1		10052001~	
3	15110-00002	ホース アダプタ • Adapter, Hose	2		10051 ~	1/4
4	19094-08050	ホース組立 • Hose Ass'y	1		10051222~	
5	19094-08035	ホース組立 • Hose Ass'y	1		100591~	
6	00072-00042	ロング エルボ • Elbow, Long	1	↗	10051 ~10052500	
	00072-00054	ロング エルボ • Elbow, Long	1	↘	10052501~	
7	055 5080 20	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	8		10051222~	M8x20
8	059 0080 00	ワッシャー • Washer, Lock	8		10051222~	M8
9	00650-13100	プレート • Plate	2		10052031~	
10	15130-00004	ニップル • Nipple	1		10051222~	
11	15080-00004	エルボ • Elbow	1		10051222~	
12	00099-00002	ホース ニップル • Nipple, Hose	1		10051222~	
13	069 0074 32	クランプ • Clamp	2		10052031~	φ32
14	15035-19040	ホース • Hose	1		10052031~	φ=400
15	076 0319 06	"O" リング • Ring, "O"	2		10051222~	906-908
16	076 0319 08	"O" リング • Ring, "O"	2		10051222~	908-908
17	00072-00076	コネクタ (ロング) • Connector (Long)	2		10052032~	
18	15131-00001	コネクタ • Connector	1		10051222~	
19	15111-00003	ホース アダプタ • Adapter, Hose	1		10051222~	
20	# 19010-19400	コントロール バルブ組立 • Valve Ass'y, Control	1		10052032~	Sh. No. 5-6 図
21	19094-09105	ホース組立 • Hose Ass'y	1		11052032~	
22	16520-02502	プロメット • Grommet	2		10052032~	
23	00072-00077	コネクタ • Connector	1		10051001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

排土板配管 (ブレーカ、予備ポート用)

BLADE PIPING (FOR BREAKER, SPARE PORT)

MODEL IS-1 OF

-35-2-

REV. No.

2

SHEET No. 4-4

A



4

SECTION 5

HYDRAULIC EQUIPMENT

油圧機器

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-10F

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

-38-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-1

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19031-03600	走行モータ組立 Motor Ass'y, Traction	(1)		10052001~	
0-1	19031-03698	シール キット (減速機用) * Kit, Seal (For Final Reduction Gear)	1		10052001~	
1	x 19031-03622	バックアップ リング * Ring, Back-up	1	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 05	バックアップ リング * Ring, Back-up	1	Lot	* * * ~	
2	x 19031-03621	"X" リング * Ring, "X"	1	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 04	"X" リング * Ring, "X"	1	Lot	* * * ~	
3	x 076 0610 40	"O" リング * Ring, "O"	1		10052001~	P38-708
4	x 19031-03603	"O" リング * Ring, "O"	1	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 25	"O" リング * Ring, "O"	1	Lot	* * * ~	
5	x 19031-03699	シール キット (モータ用) * Kit, Seal (For Motor)	1	Lot	10052001~ * * *	
	075 3666 95	シール キット (モータ用) * Kit, Seal (For Motor)	1	Lot	* * * ~	
6	x 14329-00027	"O" リング * Ring, "O"	2	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 27	"O" リング * Ring, "O"	2	Lot	* * * ~	
7	x 14329-00028	"O" リング * Ring, "O"	2	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 29	"O" リング * Ring, "O"	2	Lot	* * * ~	
8	x 14329-00015	アウト フェース シール * Seal, Outer Face	1	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 35	アウト フェース シール * Seal, Outer Face	1	Lot	* * * ~	
9	x 14329-00016	インナ フェース シール * Seal, Inner Face	1	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 33	インナ フェース シール * Seal, Inner Face	1	Lot	* * * ~	
10	x 14329-00030	"O" リング * Ring, "O"	2	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 42	"O" リング * Ring, "O"	2	Lot	* * * ~	
11	x 14329-00029	"O" リング * Ring, "O"	4	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 39	"O" リング * Ring, "O"	4	Lot	* * * ~	
12	x 19031-03645	"O" リング * Ring, "O"	1	Lot	10052001~ * * *	
	x 075 3666 45	"O" リング * Ring, "O"	1	Lot	* * * ~	
13	19031-03619	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	10		10052001~	
14	19031-03624	サン ギヤ * Gear, Sun	1		10052001~	
15	19031-03609	リテーナ リング * Ring, Retainer	1		10052001~	
16	19031-03650	スパーサ * Spacer	1		10052001~	
17	19031-03608	シム * Shim	AR		10052001~	
18	19031-03606	ベアリング * Bearing	2	Lot	10052001~ * * *	
	075 3666 20	ベアリング * Bearing	2	Lot	* * * ~	
19	049 3501 40	スナップ リング * Ring, Snap	1		10052001~	φ 140
20	x 19031-03610	ハウジング * Housing	1		10052001~	
21	19031-03623	ブッシング * Bushing	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

-39-

5

REV. No.

1

SHEET No. 5-1

MODEL IS-1 OF

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
22	19031-03626	• スペース プレート • Plate, Spacer	1	↺	10052001~***	
	075 3666 26	• スペース プレート • Plate, Spacer	1	↺	***~	
23	19031-03637	• ジローラ • Rotor	1		10052001~	
24	19031-03628	• バルブ プレート • Plate, Valve	1	↺	10052001~***	
	075 3666 28	• バルブ プレート • Plate, Valve	1	↺	***~	
25	19031-03630	• バルブ • Valve	1	↺	10052001~***	
	075 3666 30	• バルブ • Valve	1	↺	***~	
26	19031-03631	• バランシング プレート • Plate, Balancing	1	↺	10052001~***	
	075 3666 31	• バランシング プレート • Plate, Balancing	1	↺	***~	
27	19031-03634	• ピン • Pin	2	↺	10052001~***	
	075 3666 34	• ピン • Pin	2	↺	***~	
28	19031-03632	• スプリング • Spring	2	↺	10052001~***	
	075 3666 32	• スプリング • Spring	2	↺	***~	
29	19031-03641	• プラグ • Plug	2	↺	10052001~***	
	075 3666 41	• プラグ • Plug	2	↺	***~	
30	19031-03693	• カバー組立 • Cover Ass'y	1		10052001~	
30-1	x 19031-03617	• カバー • Cover	1		10052001~	
31	x 19031-03618	• スラスト ピン • Pin, Thrust	1		10052001~	
32	071 0200 10	• プラグ • Plug	2		10052001~	PT3/8
33	049 3510 20	• スナップ リング • Ring, Snap	3		10052001~	φ20
34	19031-03615	• スラスト ワッシャ • Washer, Thrust	3		10052001~	
35	19031-03614	• プラネタリ ギヤー • Gear, Planetary	3		10052001~	
36	19031-03613	• ニードル ベアリング • Bearing, Needle	3		10052001~	
37	19031-03612	• スラスト ワッシャ • Washer, Thrust	3		10052001~	
38	19031-03691	• フランジ組立 • Flange Ass'y	1		10052001~	
38-1	x 19031-03611	• プラネタリ シャフト • Shaft, Planetary	3		10052001~	
39	x 19031-03601	• フランジ • Flange	1		10052001~	
40	19031-03636	• ドライブ • Drive	1		10052001~	
41	19031-03692	• シール プレート組立 • Plate Ass'y, Seal	1		10052001~	
41-1	x 19031-03605	• フローティング シール • Seal, Floating	1	↺	10052001~***	
	x 075 3666 21	• フローティング シール • Seal, Floating	1	↺	***~	
42	x 19031-03604	• シール プレート • Plate, Seal	1		10052001~	
43	19031-03602	• ピン • Pin	1		10052001~	
44	19031-03638	• バルブ ドライブ • Drive, Valve	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

-40-

5

REV. No.

①

SHEET No. 5-1



MODEL IS-1 OF

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
45	x 19031-03643	バルブ ハウジング • Housing, Valve	1	Lot	10052001~***	
	x 075 3666 43	バルブ ハウジング • Housing, Valve	1		***~	
46	19031-03640	鋼球 • Ball, Steel	2	Lot	10052001~***	
	075 3666 40	鋼球 • Ball, Steel	2		***~	
47	19031-03646	プラグ • Plug	1	Lot	10052001~***	
	075 3666 46	プラグ • Plug	1		***~	
48	19031-03647	六角ボルト • Bolt, Hex.	4	Lot	10052001~	
49	19031-03644	プラグ • Plug	1		10052001~***	
	075 3666 44	プラグ • Plug	1		***~	
50	* 19015-01200	ブレーキ バルブ組立 Valve Ass'y, Brake	2		10052001~	Sh. No. 5-2

注 意
IMPORTANT

IHI

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y


-41-

REV. No.

0

SHEET No. 5-1

5



IHI

MODEL IS-10F

ブレーキ バルブ組立(走行)
BRAKE VALVE ASS'Y (TRACTION)

-42-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-2

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19015-01200	ブレーキ バルブ組立 Valve Ass'y, Brake	(2)		10052001~ * * *	
	19015-01300	ブレーキ バルブ組立 Valve Ass'y, Brake	(2)		* * * ~	
1	076 0710 25	* "O" リング * Ring, "O"	2		10052001~	P24-90B
2	056 2080 60	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	4		10052001~	M8x60
3	076 0710 07	* "O" リング * Ring, "O"	2		10052001~	P7-90B
4	076 0710 14	* "O" リング * Ring, "O"	2		10052001~	P12-90B
注 意 IMPORTANT						

IHI

MODEL IS-10F

ブレーキ バルブ組立(走行)
BRAKE VALVE ASS'Y (TRACTION)

-43-


REV. No.

SHEET No. 5-2

5

①





IHI

MODEL IS-10F

旋回モータ組立
SWING MOTOR ASS'Y

-44-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-3

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19031-02600	旋回モータ組立 Motor Ass'y, Swing	(1)		10052001~ 10052546	
0-1	19031-02699	シール キット • Kit, Seal	1		10052001~	
1	x 14329-00031	"O" リング • • Ring, "O"	1		10052001~	
2	x 14329-00015	アウト フェース シール • • Seal, Outer Face	1		10052001~ 使用せず Not for use	
3	x 075 7557 21	アウト フェース シール • • Seal, Outer Face	1		10052001~ 使用せず Not for use	
3	x 14329-00016	インナ フェース シール • • Seal, Inner Face	1		10052001~ 使用せず Not for use	
3	x 075 7557 19	インナ フェース シール • • Seal, Inner Face	1		10052001~	
4	x 076 0310 38	"O" リング • • Ring, "O"	1		10052001~	038-908
5	x 076 0310 41	"O" リング • • Ring, "O"	2		10052001~	041-908
6	x 076 0319 03	"O" リング • • Ring, "O"	2		10052001~	903-908
7	x 076 0310 11	"O" リング • • Ring, "O"	3		10052001~	011-908
8	x 19031-02636	"O" リング • • Ring, "O"	1		10052001~	
9	19031-02698	シール キット • Kit, Seal	1		10052001~ 10052546	
10	x 19031-02605	"X" リング • • Ring, "X"	1		10052001~ 10052546	
11	x 19031-02606	バックアップ リング • • Ring, Back-up	1		10052001~ 使用せず Not for use	
11	x 075 7557 11	バックアップ リング • • Ring, Back-up	1		10052001~	
12	x 076 0311 55	"O" リング • • Ring, "O"	1		10052001~	155-908
13	x 19031-02639	ダスト シール • • Seal, Dust	1		10052001~ 10052546	
14	19031-02632	六角ボルト • Bolt, Hex.	4		10052001~	
15	19031-02630	プラグ • Plug	1		10052001~	
16	x 19031-03631	ハウジング プレート • Plate, Housing	1		10052001~ 使用せず Not for use	
16	075 7557 17	バランスング プレート • Plate, Balancing	1		10052001~ 使用せず Not for use	
17	x 19031-03634	ピン • Pin	2		10052001~ 使用せず Not for use	
17	075 7557 20	ピン • Pin	2		10052001~ 使用せず Not for use	
18	x 19031-03632	スプリング • Spring	2		10052001~ 使用せず Not for use	
18	075 7557 18	スプリング • Spring	2		10052001~ 使用せず Not for use	
19	x 19031-03630	バルブ • Valve	1		10052001~ 使用せず Not for use	
19	075 7557 16	バルブ • Valve	1		10052001~ 使用せず Not for use	
20	x 19031-03628	バルブ プレート • Plate, Valve	1		10052001~ 使用せず Not for use	
20	075 7557 14	バルブ プレート • Plate, Valve	1		10052001~	
21	056 2120 40	六角穴付ボルト • Bolt, Socket Head	4		10052001~	M12x40
22	059 0120 00	ワッシャー • Washer, Lock	4		10052001~	M12
23	19031-02635	フランジ マウンティング • Mounting, Flange	1		10052001~	
24	049 3500 90	スナップ リング • Ring, Snap	1		10052001~	φ90
25	063 0630 80	ボール ベアリング • Bearing, Ball	1		10052001~	6308

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052546号機に適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052546.

IHI

旋回モータ組立

SWING MOTOR ASS'Y

-45-

5

REV. No.

2

SHEET No. 5-3

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
26	19031-02604	ベアリング スパース • Spacer, Bearing	1		10052001~	
27	063 7130 80	ローラ ベアリング • Bearing, Roller	1		10052001~	NJ308
28	19031-02602	ピニオン ギヤー • Gear, Pinion	1		10052001~ 10052546	
• 29	x 19031-03641	プラグ • Plug	2		使用せず Not for use	
•	075 7557 27	プラグ • Plug	2		10052001~	
30	071 0201 01	プラグ • Plug	1		10052001~	PT1/8
31	060 9016 10	鋼球 • Ball, Steel	2		10052001~	1/4
32	19031-02629	バルブ ハウジング • Housing, Valve	1		10052001~	
• 33	x 19031-02624	バルブ ドライブ • Drive, Valve	1		使用せず Not for use	
•	x 075 7557 24	バルブ ドライブ • Drive, Valve	1		10052001~	
34	19031-02623	シローラ • Rotor	1		10052001~	
35	19031-02622	ドライブ • Drive	1		10052001~	
36	049 3510 40	スナップ リング • Ring, Snap	1		10052001~	φ 40
37	x 19031-02601	ベアリング ハウジング • Housing, Bearing	1		10052001~ 10052546	
38	14205-00400	"O" リング • Ring, "O"	1		10052001~ 10052546	S40
39	19031-02637	カラー • Collar	1		10052001~ 10052546	

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052546号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052546.

IHI

旋回モータ組立

SWING MOTOR ASS'Y

-46-

5

MODEL IS-1 OF

REV. No.

2

SHEET No. 5-3



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19031-04900	旋回モータ組立 Motor Ass'y, Swing	(1)		10052547~	
0-1	19031-02699	シール キット * Kit, Seal	1		10052001~	
1	x 14329-00031	"O" リング * * Ring, "O" アウト フェース シール	1		10052001~ 使用せず Not for use	
2	x 14329-00015	* * Seal, Outer Face アウト フェース シール	1		10052001~ 使用せず Not for use	
	x 075 7557 21	* * Seal, Outer Face インナ フェース シール	1		10052001~ 使用せず Not for use	
3	x 14329-00016	* * Seal, Inner Face インナ フェース シール	1		10052001~	
	x 075 7557 19	* * Seal, Inner Face "O" リング	1		10052001~	
4	x 076 0310 38	* * Ring, "O" "O" リング	1		10052001~	038-90B
5	x 076 0310 41	* * Ring, "O" "O" リング	2		10052001~	041-90B
6	x 076 0319 03	* * Ring, "O" "O" リング	2		10052001~	903-90B
7	x 076 0310 11	* * Ring, "O" "O" リング	3		10052001~	011-90B
8	x 19031-02636	* * Ring, "O" シール キット	1		10052001~	
9	19031-04899	* Kit, Seal "X" リング	1		10052547~	
10	x 19031-04805	* * Ring, "X" バックアップ リング	1		10052547~	
11	x 19031-04806	* * Ring, Back-up "O" リング	1		10052547~	
12	x 076 0311 55	* * Ring, "O" ダスト シール	1		10052001~	155-90B
13	x 19031-04839	* * Seal, Dust 六角ボルト	1		10052547~	
14	19031-02632	* Bolt, Hex. プラグ	4		10052001~	
15	19031-02630	* Plug ハウジング プレート	1		10052001~ 使用せず Not for use	
16	x 19031-03631	* Plate, Housing バランシング プレート	1		10052001~ 使用せず Not for use	
	075 7557 17	* Plate, Balancing ピン	1		10052001~ 使用せず Not for use	
17	x 19031-03634	* Pin ピン	2		10052001~ 使用せず Not for use	
	075 7557 20	* Pin スプリング	2		10052001~ 使用せず Not for use	
18	x 19031-03632	* Spring スプリング	2		10052001~ 使用せず Not for use	
	075 7557 18	* Spring バルブ	2		10052001~ 使用せず Not for use	
19	x 19031-03630	* Valve バルブ	1		10052001~ 使用せず Not for use	
	075 7557 16	* Valve バルブ プレート	1		10052001~ 使用せず Not for use	
20	x 19031-03628	* Plate, Valve バルブ プレート	1		10052001~	
	075 7557 14	* Plate, Valve 六角穴付ボルト	1		10052001~	
21	056 2120 40	* Bolt, Socket Head バネ座金	4		10052001~	M12x40
22	059 0120 00	* Washer, Lock フランジ マウンティング	4		10052001~	M12
23	19031-02635	* Mounting, Flange スナップ リング	1		10052001~	
24	049 3500 90	* Ring, Snap ボール ベアリング	1		10052001~	φ 90
25	063 0630 80	* Bearing, Ball ベアリング スペーサ	1		10052001~	6308
26	19031-02604	* Spacer, Bearing	1		10052001~	

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052547号機以降適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052547~.

IHI

旋回モータ組立

SWING MOTOR ASS'Y

-47-1-

REV. No.

2

SHEET No. 5-3A

5

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
27	063 7130 80	ローラ ベアリング • Bearing, Roller	1		10052001~	NJ308
28	19031-04802	ピニオン ギヤー • Gear, Pinion	1		10052547~	
29	x 19031-03641	プラグ • Plug	2		使用せず NOT for use	
	075 7557 27	プラグ • Plug	2		10052001~	
30	071 0201 01	プラグ • Plug	1		10052001~	PT1/8
31	060 9016 10	鋼球 • Ball, Steel	2		10052001~	1/4
32	19031-02629	バルブ ハウジング • Housing, Valve	1		10052001~	
33	x 19031-02624	バルブ ドライブ • Drive, Valve	1		使用せず NOT for use	
	x 075 7557 24	バルブ ドライブ • Drive, Valve	1		10052001~	
34	19031-02623	シローラ • Rotor	1		10052001~	
35	19031-02622	ドライブ • Drive	1		10052001~	
36	049 3510 40	スナップ リング • Ring, Snap	1		10052001~	φ40
37	x 19031-04801	ベアリング ハウジング • Housing, Bearing	1		10052547~	

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052547号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052547~.

IHI

旋回モータ組立

SWING MOTOR ASS'Y
-47-2-


MODEL IS-10F

REV. No.

①

SHEET No. 5-3A

5



IHI

MODEL IS-10F

S.B.バルブ組立 (旋回)
S.B. VALVE ASS'Y (SWING)

-48-

REV.No.

1

SHEET.No. 5-4

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19017-09900	S.B バルブ組立 Valve Ass'y, S.B	(1)		10052001~ 10052500	
1	x 19017-05118	プラグ Plug	1		10051001~	
2	076 0710 12	"O" リング Ring, "O"	5		10051001~	P11-908
3	x 19017-05124	スプリング Spring	1		10051001~	
4	x 075 4507 22	鋼球 Ball, Steel	1		10051001~	
5	19017-05119	コネクタ Connector	2		10051001~	
6	x 19017-05107	チェック Check	1		10051001~	
7	19017-05120	コネクタ Connector	2		10051001~	
8	x 19017-05106	チェック Check	1		10051001~	
9	076 0710 14	"O" リング Ring, "O"	2		10051001~	P12-908
10	x 049 3510 12	スナップ リング Ring, Snap	1		10051001~	φ12
11	076 0710 09	"O" リング Ring, "O"	4		10051001~	P9-908
12	x 19017-06509	シート Seat	2		10052001~	
13	x 19017-05112	カバー Cover	1		10051001~	
14	x 059 0060 00	バネ座金 Washer, Lock	10		10051001~	M6
15	x 056 2060 18	六角穴付ボルト Bolt, Socket Head	10		10051001~	M6x18
16	x	六角穴付止ネジ Screw, Set	2		10051001~	M10x20 P=1.25
17	x	袋ナット Nut, Cap	2		10051001~	M10 P=1.25
18	076 0710 11	"O" リング Ring, "O"	2		10051001~	P10A-908
19	x 19017-05116	ガイド Guide	2		10051001~	
20	x 19017-05122	スプリング Spring	2		10051001~ 10051001~	
21	x 19017-05115	オリフィス プラグ Plug, Orifice	2		10052500	
22	x 19017-05114	ニードル バルブ Valve, Needle	2		10051001~ 10051001~	
23	x 19017-05104	ケース Case	2		10052500	
24	076 0715 25	"O" リング Ring, "O"	2		10051001~ 10052500	G25-908
25	x 19017-05123	スプリング Spring	2		10051001~ 10052500	
26	x 19017-05105	リテーナ Retainer	2		10051001~ 10052500	
27	x 19017-06506	プラグ Plug	2		10051001~ 10052500	
28	076 0710 07	"O" リング Ring, "O"	2		10051001~ 10052500	P7-908
29	x 19017-06515	スプリング Spring	2		10052001~ 10052500	
30	x 19017-06505	チェック Check	2		10052001~ 10052500	
31	x	プランジャ Plunger	1		10052001~ 10052500	
32	x 19017-05110	カバー Cover	1		10051001~	
33	x	割ピン Pin, Cotter	1		10051001~	1.2x8
34	x 19017-09911	レバー Lever	1		10052001~	

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052500号機迄適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052500.

IHI

S.B バルブ組立(旋回)

S.B VALVE ASS'Y (SWING)

-49-

5

REV. No.

1

SHEET No. 5-4

MODEL IS-1 OF

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
35	x 19017-05117	ピン • Pin	1		10051001~	
36	x	ジョイント リンク • Link, Joint	1		10051001~	
37	x	スプール • Spool	1		10051001~	
38	x	ボディ • Body	1		10051001~	

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052500号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052500.

IHI

MODEL IS-10F

S.B バルブ組立(旋回)

S.B VALVE ASS'Y (SWING)

-50-


5

REV. No.

①

SHEET No. 5-4





IHI

MODEL IS-10F

S.Bバルブ組立 (旋回)
S.B VALVE ASS'Y (SWING)

-51-

REV.No. ①
SHEET.No. 5-4

5

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19017-12000	S.B バルブ組立 Valve Ass'y, S.B	(1)		10052501~	
1	x 19017-05118	* プラグ "O" リング	1		10051001~	
2	076 0710 12	* Ring, "O"	5		10051001~	P11-908
3	x 19017-05124	* スプリング スプリング	1		10051001~	
4	x 075 4507 22	* 鋼球 Ball, Steel	1		10051001~	
5	19017-05119	* コネクタ Connector	2		10051001~	
6	x 19017-05107	* チェック Check	1		10051001~	
7	19017-05120	* コネクタ Connector	2		10051001~	
8	x 19017-05106	* チェック Check	1		10051001~	
9	076 0710 14	* "O" リング Ring, "O"	2		10051001~	P12-908
10	x 049 3510 12	* スナップ リング Ring, Snap	1		10051001~	φ 12
11	076 0710 09	* "O" リング Ring, "O"	4		10051001~	P9-908
12	x 19017-06509	* シート Seat	2		10052001~	
13	x 19017-05112	* カバー Cover	1		10051001~	
14	x 059 0060 00	* バネ座金 Washer, Lock	10		10051001~	M6
15	x 056 2060 18	* 六角穴付ボルト Bolt, Socket Head	10		10051001~	M6x18
16	x	* 六角穴付止ネジ Screw, Set	2		10051001~	M10x20 P=1.25
17	x	* 袋ナット Nut, Cap	2		10051001~	M10 P=1.25
18	076 0710 11	* "O" リング Ring, "O"	4		10052501~	P10A-908
19	x 19017-05116	* ガイド Guide	4		10052501~	
20	x 19017-12023	* スプリング Spring	2		10052501~	
21	x 19017-12003	* ポペット Poppet	2		10052501~	
22	x 19017-05122	* スプリング Spring	2		10051001~	
23	x 19017-05114	* ニードル バルブ Valve, Needle	2		10051001~	
24	x 19017-05110	* カバー Cover	1		10051001~	
25	x	* 割ピン Pin, Cotter	1		10051001~	φ 1.2x8
26	x 19017-09911	* レバー Lever	1		10052001~	
27	x 19017-05117	* ピン Pin	1		10051001~	
28	x	* ジョイント リンク Link, Joint	1		10051001~	
29	x	* スプール Spool	1		10051001~	
30	x	* ボディ Body	1		10051001~	

注 意 1. 本シートは10052501号機以降適用。
IMPORTANT 1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

S.B バルブ組立 (旋回)

S.B VALVE ASS'Y (SWING)

-51-1-

5


MODEL IS-10F

REV. No.

①

SHEET No. 5-4

A



IHI

MODEL IS-10F

ロータリ ジョイント組立
ROTARY JOINT ASS'Y

-52-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-5

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19040-03700	ロータリ ジョイント組立 Joint Ass'y, Rotary	(1)		1005749 ~	
0-1	19040-03799	シール キット • Kit, Seal	1		1005749 ~	
1	x 19040-01695	ダスト シール • • Seal, Dust	1		1005749 ~	
2	x 076 0615 60	"O" リング • • Ring, "O"	1		1005749 ~	G60-708
3	x 14212-01400	バックアップ リング • • Ring, Back-up	1		1005749 ~	
4	x 076 0710 55	"O" リング • • Ring, "O"	1		1005749 ~	P55-908
5	x 076 0312 28	"O" リング • • Ring, "O"	6		1005749 ~	228-908
6	071 0201 01	プラグ • Plug	2		10051 ~	PT1/8
7	19040-03711	シャフト • Shaft	1		1005749 ~	
8	19040-03701	ハブ • Hub	1		1005749 ~	
9	19040-03791	ワッシャ スラスト • Thrust, Washer	1		1005749 ~	
10	19040-00893	スナップ リング • Ring, Snap	1		1005622 ~	
11	19040-01621	フランジ • Flange	1		1005622 ~	
12	056 2080 20	六角穴付ボルト • Bolt, Socket Head	4		10051 ~	M8x20

注 意
IMPORTANT

IHI

MODEL IS-1 OF

ロータリ ジョイント組立

ROTARY JOINT ASS'Y


-53-

REV. No.

0

SHEET No. 5-5

5



IHI

MODEL IS-10F

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

-54-

REV.No.

①

SHEET.No. 5-6

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19010-18800	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	(1)		10052001~	
0-1	19010-18811	* アーム ブロック組立 * Block Ass'y, Boom	1		10052001~	W/Spool
0-2	19010-18813	* バケット ブロック組立 * Block Ass'y, Bucket	1		10052001~	W/Spool
0-3	19010-16916	* 右走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (R.H)	1		10052001~	W/Spool
0-4	19010-18817	* 排土板ブロック組立 * Block Ass'y, Blade	1		10052001~	W/Spool
0-5	19010-16915	* 左走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (L.H)	1		10052001~	W/Spool
0-6	19010-18814	* 旋回ブロック組立 * Block Ass'y, Swing	1		10052001~	W/Spool
0-7	19010-18812	* アーム ブロック組立 * Block Ass'y, Arm	1		10052001~	W/Spool
1	056 5050 12	* なべ小ネジ * * Screw, Pan Head	4		10051 ~	H5x12
2	059 0050 00	* バネ座金 * * Washer, Lock	4		10051 ~	H5
3	19010-04341	* シール * * Seal	2	Lot	10051 ~ * * *	
4	075 6641 22	* シール * * Seal	2	Lot	* * * ~	
5	14212-00500	* バックアップ リング * * Ring, Back-up	2	Lot	10051 ~ * * *	
6	075 6641 24	* バックアップ リング * * Ring, Back-up	2	Lot	* * * ~	
7	076 0610 14	* "O" リング * * Ring, "O"	2		10051 ~	P12-70B
8	19010-04351	* スプリングホルダ * * Holder, Spring	2	Lot	10051 ~ * * *	
9	075 6641 20	* スプリングホルダ * * Holder, Spring	2	Lot	* * * ~	
10	19010-04356	* スプリング * * Spring	1		10051 ~	
11	056 2050 12	* 六角穴付ボルト * * Bolt, Socket Head	1		10051035~	H5x12
12	19010-13261	* カバー * * Cover	1	Lot	10051035~ * * *	
13	075 6775 41	* カバー * * Cover	1	Lot	* * * ~	
14	15135-00009	* プラグ * * Plug	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
15	075 6641 25	* プラグ * * Plug	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
16	076 0710 10	* "O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-90B
17	19010-04357	* スプリング * * Spring	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
18	075 6641 27	* スプリング * * Spring	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
19	19010-04366	* プランジャ チェック * * Check, Plunger	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
20	075 6641 26	* プランジャ チェック * * Check, Plunger	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
21	075 6713 30	* プラグ * * Plug	1		10052001~	W/ KEY No. 0-3, 0-5
22	19010-00058	* オーバーロード リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Over Load Relief	2		10051035~	
23	076 0710 18	* "O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P16-90B
24	076 0710 10	* "O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-90B
25	19010-05803	* インレット ブロック * Block, Inlet	1	Lot	1005772 ~ * * *	
26	075 6641 34	* インレット ブロック * Block, Inlet	1	Lot	* * * ~	
27	054 4080 00	* 六角ナット * Nut, Hex.	8		10051 ~	H8

注 意
IMPORTANT

IHI

MODEL IS-10F

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y
-55-

REV. No.

SHEET No. 5-6

5

2

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
19	19010-04306	タイ ロッド • Rod, Tie	4		10051 ~	
20	15135-00033	プラグ • Plug	2		10051035 ~ * * *	
	075 6641 16	プラグ • Plug	2		* * * ~	
21	076 0319 08	"O" リング • Ring, "O"	2		10052001 ~	908-908
22	076 0310 17	"O" リング • Ring, "O"	18		10051 ~	017-908
23	076 0310 30	"O" リング • Ring, "O"	9		10051 ~	030-908
24	19010-00038	メイン リリーフ バルブ組立 • Valve Ass'y, Main Relief	1		10052001 ~	
25	076 0710 19	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P18-908
26	076 0710 14	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P12-908
27	19010-00032	メイン リリーフ バルブ組立 • Valve Ass'y, Main Relief	2		10051 ~	
28	076 0710 19	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P18-908
29	076 0710 14	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P12-908
30	19010-04302	インレット ブロック • Block, Inlet	1		1005772 ~	
31	19010-04301	インレット ブロック • Block, Inlet	1		1005772 ~ * * *	
	075 6641 17	インレット ブロック • Block, Inlet	1		* * * ~	
32	071 0200 14	プラグ • Plug	2		10051 ~	PT1/4

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

-56-


REV. No.

2

SHEET No. 5-6

5





IHI

MODEL IS-10F

コントロールバルブ組立("D"タイプ)
CONTROL VALVE ASS'Y ("D"TYPE)

-57-1-

REV.No.

0

SHEET.No. 5-6

5

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19010-19700	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	(1)		10052001~	
0-1	19010-19712	アーム ブロック組立 * Block Ass'y, Arm	1		10052001~	W/Spool
0-2	19010-18813	旋回 ブロック組立 * Block Ass'y, Swing	1		10052001~	W/Spool
0-3	19010-16916	右走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (R.H)	1		10052001~	W/Spool
0-4	19010-19717	排土板ブロック組立 * Block Ass'y, Blade	1		10052001~	W/Spool
0-5	19010-16915	左走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (L.H)	1		10052001~	W/Spool
0-6	19010-18814	バケット ブロック組立 * Block Ass'y, Bucket	1		10052001~	W/Spool
0-7	19010-19711	ブーム ブロック組立 * Block Ass'y, Boom	1		10052001~	W/Spool
1	056 5050 12	なべ小ネジ * * Screw, Pan Head	4		10051 ~	M5x12
2	059 0050 00	ワッシャー * * Washer, lock	4		10051 ~	M5
3	19010-04341	シール * * Seal	2		10051 ~ * * *	
4	075 6641 22	バックアップ リング * * Ring, Back-up	2		* * * ~	
5	14212-00500	バックアップ リング * * Ring, Back-up	2		10051 ~ * * *	
6	075 6641 24	"O" リング * * Ring, "O"	2		* * * ~	P12-708
7	076 0610 14	スプリング ホルダ * * Holder, Spring	2		10051 ~	
8	19010-04351	スプリング ホルダ * * Holder, Spring	2		* * * ~	
9	075 6641 20	スプリング * * Spring	1		10051 ~	
10	19010-04356	六角穴付ボルト * * Bolt, Socket Head	1		10051035~	M5x12
11	056 2050 12	カバー * * Cover	1		10051035~ * * *	
12	19010-13261	カバー * * Cover	1		* * * ~	
13	075 6775 41	プラグ * * Plug	1		10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
14	15135-00009	プラグ * * Plug	1		* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
15	075 6641 25	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-908
16	076 0710 10	スプリング * * Spring	1		10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
17	19010-04357	スプリング * * Spring	1		* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
18	075 6641 27	プランジャ チェック * * Check, Plunger	1		10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
19	19010-04366	プランジャ チェック * * Check, Plunger	1		* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
20	075 6641 26	プラグ * * Plug	1		10052001~	W/ KEY No. 0-3, 0-5
21	075 6713 30	オーバーロード リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Over Load Relief	2		10051035~	
22	19010-00058	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P16-908
23	076 0710 18	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-908
24	076 0710 10	インレット ブロック * Block, Inlet	1		1005772 ~ * * *	
25	19010-05803	インレット ブロック * Block, Inlet	1		* * * ~	
26	075 6641 34	六角ナット * Nut, Hex.	8		10051 ~	M8

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立("D"タイプ)

CONTROL VALVE ASS'Y ("D"TYPE)

-57-2-

REV. No.

1

SHEET No. 5-6

A

5

MODEL IS-1 OF

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
19	19010-04306	タイ ロッド * Rod, Tie	4		10051 ~	
20	15135-00033	プラグ * Plug	2	↙	10051035 ~ * * *	
	075 6641 16	プラグ * Plug	2	↘	* * * ~	
21	076 0319 08	"O" リング * Ring, "O"	2		10051035 ~	908-908
22	076 0310 17	"O" リング * Ring, "O"	18		10051 ~	017-908
23	076 0310 30	"O" リング * Ring, "O"	9		10051 ~	030-908
24	19010-00038	メイン リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Main Relief	1		10052001 ~	
25	076 0710 19	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	P18-908
26	076 0710 14	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	P12-908
27	19010-00032	メイン リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Main Relief	2		10051 ~	
28	076 0710 19	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	P18-908
29	076 0710 14	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	P12-908
30	19010-04302	インレット ブロック * Block, Inlet	1		1005772 ~	
31	19010-04301	インレット ブロック * Block, Inlet	1	↙	1005772 ~ * * *	
	075 6641 17	インレット ブロック * Block, Inlet	1	↘	* * * ~	
32	071 0200 14	プラグ * Plug	2		10051 ~	PT1/4

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立("D"タイプ)

CONTROL VALVE ASS'Y ("D"TYPE)

-57-3-


REV. No.

SHEET No. 5-6

5

①

A



IHI

MODEL IS-10F

コントロール バルブ組立 ("D"タイプ, ブレーカ用)
CONTROL VALVE ASS'Y ("D"TYPE, W/BREAKER)

-57-5-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-6

5

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19010-19800	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	(1)		10052061~	OPTION
0-1	19010-19712	アーム ブロック組立 * Block Ass'y, Arm	1		10052001~	W/Spool
0-2	19010-18813	旋回 ブロック組立 * Block Ass'y, Swing	1		10052001~	W/Spool
0-3	19010-16916	右走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (R.H)	1		10052001~	W/Spool
0-4	19010-14918	ブレーカ ブロック組立 * Block Ass'y, Breaker	1		10052061~	W/Spool
0-5	19010-16915	左走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (L.H)	1		10052001~	W/Spool
0-6	19010-18814	バケット ブロック組立 * Block Ass'y, Bucket	1		10052001~	W/Spool
0-7	19010-19711	ブーム ブロック組立 * Block Ass'y, Boom	1		10052001~	W/Spool
1	056 5050 12	なべ小ネジ * * Screw, Pan Head	4		10051 ~	M5x12
2	059 0050 00	バネ座金 * * Washer, Lock	4		10051 ~	M5
3	19010-04341	シール * * Seal	2		10051 ~ * * * *	
4	075 6641 22	シール * * Seal	2		* * * ~	
5	14212-00500	バックアップ リング * * Ring, Back-up	2		10051 ~ * * * *	
6	075 6641 24	バックアップ リング * * Ring, Back-up	2		* * * ~	
7	076 0610 14	"O" リング * * Ring, "O"	2		10051 ~	P12-70B
8	19010-04351	スプリングホルダ * * Holder, Spring	2		10051 ~ * * * *	
9	075 6641 20	スプリングホルダ * * Holder, Spring	2		* * * ~	
10	19010-04356	スプリング * * Spring	1		10051 ~	
11	056 2050 12	六角穴付ボルト * * Bolt, Socket Head	1		10051035~	M5x12
12	19010-13261	カバー * * Cover	1		10052035~ * * * *	
13	075 6775 41	カバー * * Cover	1		* * * ~	
14	15135-00009	プラグ * * Plug	1		10051 ~	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
15	075 6641 25	プラグ * * Plug	1		10051 ~ * * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
16	076 0710 10	"O" リング * * Ring, "O" (P10-90B)	1		* * * ~	W/O KEY No. 0-4
17	19010-04357	スプリング * * Spring	1		10051 ~ * * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
18	075 6641 27	スプリング * * Spring	1		* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
19	19010-04366	プランジャ チェック * * Check, Plunger	1		10051 ~ * * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
20	075 6641 26	プランジャ チェック * * Check, Plunger	1		* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
21	075 6713 30	プラグ * * Plug	1		10052001~	W/ KEY No. 0-3, 0-5
22	19010-00058	オーバーロード リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Over Load Relief	2		10051035~	
23	076 0710 18	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P16-90B
24	076 0710 10	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-90B
25	19010-05803	インレット ブロック * Block, Inlet	1		1005772 ~ * * * *	
26	075 6641 34	インレット ブロック * Block, Inlet	1		* * * ~	
27	054 4080 00	六角ナット * Nut, Hex.	8		10051 ~	M8

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立 ("D"タイプ、ブレーカ用)

CONTROL VALVE ASS'Y ("D"TYPE, W/BREAKER)

-57-6-

REV. No.

2

SHEET No. 5-6

5

B

MODEL IS-1 OF

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 DESCRIP	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
20	19010-04306	タイ ロッド • Rod, Tie	4		10051 ~	
21	15135-00033	プラグ • Plug	2	↺	10051035 ~ * * *	
	075 6641 16	プラグ • Plug	2	↺	* * * ~	
22	076 0319 08	"O" リング • Ring, "O"	2		10051035 ~	908-908
23	076 0310 17	"O" リング • Ring, "O"	18		10051 ~	017-908
24	076 0310 30	"O" リング • Ring, "O"	9		10051 ~	030-908
25	19010-00032	メイン リリーフ バルブ組立 • Valve Ass'y, Main Relief	2		10051 ~	
26	076 0710 19	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P18-908
27	076 0710 14	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P12-908
28	19010-07804	アウトレット ブロック • Block, Outlet	1		10052032 ~	
29	19010-04301	インレット ブロック • Block, Inlet	1	↺	1005772 ~ * * *	
	075 6641 17	インレット ブロック • Block, Inlet	1	↺	* * * ~	
30	071 0200 14	プラグ • Plug	2		10051 ~	PT1/4

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立 ("D"タイプ, ブレーカ用)

CONTROL VALVE ASS'Y ("D"TYPE, W/BREAKER)

-57-7-

REV. No.


①

SHEET No. 5-6

5

B

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

コントロールバルブ組立("A"タイプ、ブレーカ用)
CONTROL VALVE ASS'Y ("A" TYPE, W/BREAKER)

-57-9-

REV.No.

0

SHEET.No. 5-6

5

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19010-19500	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	(1)		10052032~	OPTION
0-1	19010-18811	ブーム ブロック組立 * Block Ass'y, Boom	1		10052001~	W/Spool
0-2	19010-18814	バケット ブロック組立 * Block Ass'y, Bucket	1		10052001~	W/Spool
0-3	19010-16916	右走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (R.H)	1		10052001~	W/Spool
0-4	19010-19518	ブレーカ ブロック組立 * Block Ass'y, Breaker	1		10052032~	W/Spool
0-5	19010-16915	左走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (L.H)	1		10052001~	W/Spool
0-6	19010-18814	旋回ブロック組立 * Block Ass'y, Swing	1		10052001~	W/Spool
0-7	19010-18812	アーム ブロック組立 * Block Ass'y, Arm	1		10052001~	W/Spool
1	056 5050 12	なべ小ネジ * * Screw, Pan Head	4		10051 ~	M5x12
2	059 0050 00	バネ座金 * * Washer, Lock	4		10051 ~	M5
3	19010-04341	シール * * Seal	2		10051 ~ * * *	
4	075 6641 22	シール * * Seal	2	Lot	* * * ~	
5	14212-00500	バックアップ リング * * Ring, Back-up	2	Lot	10051 ~ * * *	
6	075 6641 24	バックアップ リング * * Ring, Back-up	2	Lot	* * * ~	
7	076 0610 14	"O" リング * * Ring, "O"	2		10051 ~	P12-70B
8	19010-04351	スプリング ホルダ * * Holder, Spring	2	Lot	10051 ~ * * *	
9	075 6641 20	スプリング ホルダ * * Holder, Spring	2	Lot	* * * ~	
10	19010-04356	スプリング * * Spring	1		10051 ~	
11	056 2050 12	六角穴付ボルト * * Bolt, Socket Head	1		10051035~	M5x12
12	19010-13261	カバー * * Cover	1	Lot	10052035~ * * *	
13	075 6775 41	カバー * * Cover	1	Lot	* * * ~	
14	15135-00009	プラグ * * Plug	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
15	075 6641 25	プラグ * * Plug	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
16	076 0710 10	"O" リング * * Ring, "O" (P10-90B)	1		10051 ~	W/O KEY No. 0-4
17	19010-04357	スプリング * * Spring	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
18	075 6641 27	スプリング * * Spring	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
19	19010-04366	プランジャ チェック * * Check, Plunger	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
20	075 6641 26	プランジャ チェック * * Check, Plunger	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-4, 0-5
21	075 6713 30	プラグ * * Plug	1		10052001~	W/ KEY No. 0-3, 0-5
22	19010-00058	オーバーロード リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Over Load Relief	2		10051035~	
23	076 0710 18	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P16-90B
24	076 0710 10	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-90B
25	19010-05803	インレット ブロック * Block, Inlet	1	Lot	1005772 ~ * * *	
26	074 6641 34	インレット ブロック * Block, Inlet	1	Lot	* * * ~	
27	054 4080 00	六角ナット * Nut, Hex.	8		10051 ~	M8

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立 ("A"タイプ, ブレーカ用)

CONTROL VALVE ASS'Y ("A" TYPE, W/BREAKER)

MODEL IS-10F

-57-10-

REV. No.

①

SHEET No. 5-6

C

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
20	19010-04306	タイ ロッド * Rod, Tie	4		10051 ~	
21	15135-00033	プラグ * Plug	2	↺	10051035 ~ * * *	
	075 6641 16	プラグ * Plug	2	↺	* * * ~	
22	076 0319 08	"0" リング * Ring, "0"	2		10051035 ~	908-908
23	076 0310 17	"0" リング * Ring, "0"	18		10051 ~	017-908
24	076 0310 30	"0" リング * Ring, "0"	9		10051 ~	030-908
25	19010-00032	メイン リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Main Relief	2		10051 ~	
26	076 0710 19	"0" リング * * Ring, "0"	1		10051 ~	P18-908
27	076 0710 14	"0" リング * * Ring, "0"	1		10051 ~	P12-908
28	19010-07804	アウトレット ブロック * Block, Outlet	1		10052032 ~	
29	19010-04301	インレット ブロック * Block, Inlet	1	↺	1005772 ~ * * *	
	075 6641 17	インレット ブロック * Block, Inlet	1	↺	* * * ~	
30	071 0200 14	プラグ * Plug	2		10051 ~	PT1/4

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立 ("A"タイプ, ブレーカ用)
CONTROL VALVE ASS'Y ("A" TYPE, W/BREAKER)

-57-11-


REV. No.

SHEET No. 5-6

5

①

C



IHI

MODEL IS-10F

コントロール バルブ組立 ("A"タイプ, 予備ポート用)
CONTROL VALVE ASS'Y ("A" TYPE, SPARE PORT)

-57-13-

REV.No. ①

SHEET.No. 5-6

5

D

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19010-20600	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	(1)		10052061~	OPTION
0-1	19010-18811	ブーム ブロック組立 * Block Ass'y, Boom	1		10052001~	W/Spool
0-2	19010-18813	バケット ブロック組立 * Block Ass'y, Bucket	1		10052001~	W/Spool
0-3	19010-16916	右走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (R.H)	1		10052001~	W/Spool
0-4	19010-14414	スベアポート ブロック組立 * Block Ass'y, Spare Port	1		10052061~	W/Spool
0-5	19010-16915	左走行ブロック組立 * Block Ass'y, Traction (L.H)	1		10052001~	W/Spool
0-6	19010-18814	旋回ブロック組立 * Block Ass'y, Swing	1		10052001~	W/Spool
0-7	19010-20612	アーム ブロック組立 * Block Ass'y, Arm	1		10052061~	W/Spool
1	056 5050 12	なべ小ネジ * * Screw, Pan Head	4		10051 ~	M5x12
2	059 0050 00	バネ座金 * * Washer, Lock	4		10051 ~	M5
3	19010-04341	シール * Seal	2	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 22	シール * Seal	2	Lot	* * * ~	
4	14212-00500	バックアップ リング * Ring, Back-up	2	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 24	バックアップ リング * Ring, Back-up	2	Lot	* * * ~	
5	076 0610 14	"O" リング * Ring, "O"	2		10051 ~	P12-70B
6	19010-04351	スプリングホルダ * Holder, Spring	2	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 20	スプリングホルダ * Holder, Spring	2	Lot	* * * ~	
7	19010-04356	スプリング * Spring	1		10051 ~	
8	056 2050 12	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	1		10051035~	M5x12
9	19010-13261	カバー * Cover	1	Lot	10051035~ * * *	
	075 6775 41	カバー * Cover	1	Lot	* * * ~	
10	15135-00009	プラグ * Plug	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
	075 6641 25	プラグ * Plug	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
11	076 0710 10	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-90B
12	19010-04357	スプリング * Spring	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
	075 6641 27	スプリング * Spring	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
13	19010-04366	プランジャ チェック * Check, Plunger	1	Lot	10051 ~ * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
	075 6641 26	プランジャ チェック * Check, Plunger	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
14	075 6713 30	プラグ * Plug	1		10052001~	W/ KEY No. 0-3, 0-5
15	19010-00058	オーバーロード リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Over Load Relief	2		10051035~	
16	076 0710 18	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	P16-90B
17	076 0710 10	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-90B
18	19010-05803	インレット ブロック * Block, Inlet	1	Lot	1005772 ~ * * *	
	075 6641 34	インレット ブロック * Block, Inlet	1	Lot	* * * ~	
19	054 4080 00	六角ナット * Nut, Hex.	8		10051 ~	M8

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立 ("A"タイプ, 予備ポート用)

CONTROL VALVE ASS'Y ("A" TYPE, SPARE PORT)

MODEL IS-10F

-57-14-

REV. No.

2

SHEET No. 5-6

5

D

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
20	19010-04306	タイ ロッド • Rod, Tie	4		10051 ~	
21	15135-00033	プラグ • Plug	2	↑	10051035 ~ * * *	
	075 6641 16	プラグ • Plug	2	↓	* * * ~	
22	076 0319 08	"O" リング • Ring, "O"	2		10051035 ~	908-908
23	076 0310 17	"O" リング • Ring, "O"	18		10051 ~	017-908
24	076 0310 30	"O" リング • Ring, "O"	9		10051 ~	030-908
25	19010-00032	メイン リリーフ バルブ組立 • Valve Ass'y, Main Relief	2		10051 ~	
26	076 0710 19	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P18-908
27	076 0710 14	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P12-908
28	19010-20604	アウトレット ブロック • Block, Outlet	1		10052061 ~	
29	19010-04301	インレット ブロック • Block, Inlet	1	↑	1005772 ~ * * *	
	075 6641 17	インレット ブロック • Block, Inlet	1	↓	* * * ~	
30	071 0200 14	プラグ • Plug	2		10051 ~	PT1/4

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立 ("A"タイプ, 予備ポート用)

CONTROL VALVE ASS'Y ("A" TYPE, SPARE PORT)

-57-15-


REV. No.

2

SHEET No. 5-6

5

D



IHI

MODEL IS-10F

コントロール バルブ組立 (排土板)
CONTROL VALVE ASS'Y (BLADE)

-57-17-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-6

5

E

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19010-19400	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	(1)		10052061~	
0-1	19010-19417	排土板ブロック組立 * Block Ass'y, Blade	1		10052061~	W/Spool
1	056 5050 12	* * Screw, Pan Head ナベ小ネジ	4		10051 ~	M5x12
2	059 0050 00	* * Washer, Lock ワッシャー	4		10051 ~	M5
3	19010-04341	* * Seal, Holder ホルダ シール	2	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 22	* * Seal, Holder ホルダ シール	2	Lot	* * * ~	
4	14121-00500	* * Ring, Back-up バックアップ リング	2	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 24	* * Ring, Back-up バックアップ リング	2	Lot	* * * ~	
5	076 0610 14	* * Ring, "O" "O" リング	2		10051 ~	P12-708
6	19010-04351	* * Spring スプリング	2	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 20	* * Holder, Spring ホルダ スプリング	2	Lot	* * * ~	
7	19010-04356	* * Spring スプリング	1		10051 ~	
8	056 2050 12	* * Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	1		10051035~	M5x12
9	19010-13261	* * Cover カバー	1	Lot	10051035~ * * *	
	075 6775 41	* * Cover カバー	1	Lot	* * * ~	
10	15135-00009	* * Plug プラグ	1	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 25	* * Plug プラグ	1	Lot	* * * ~	
11	076 0710 10	* * Ring, "O" "O" リング	1		10051 ~	P10-908
12	19010-04357	* * Spring スプリング	1	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 27	* * Spring スプリング	1	Lot	* * * ~	
13	19010-04366	* * Check, Plunger プランジャ チェック	1	Lot	10051 ~ * * *	
	075 6641 26	* * Check, Plunger プランジャ チェック	1	Lot	* * * ~	
14	19010-00033	* Valve Ass'y, Relief リリーフ バルブ組立	1		10052001~	
15	076 0710 19	* * Ring, "O" "O" リング	1		10051222~	P18-908
16	076 0710 14	* * Ring, "O" "O" リング	1		10051222~	P12-908
17	19010-05803	* Block, Inlet インレット ブロック	1	Lot	1005772 ~ * * *	
	075 6641 34	* Block, Inlet インレット ブロック	1	Lot	* * * ~	
18	071 0200 14	* Plug プラグ	1		10051 ~	PT1/4
19	15135-00033	* Plug プラグ	2	Lot	10051035~ * * *	
	075 6641 16	* Plug プラグ	2	Lot	* * * ~	
20	076 0319 08	* Ring, "O" "O" リング	2		10051035~	908-908
21	076 0310 17	* Ring, "O" "O" リング	4		10051 ~	017-908
22	076 0310 30	* Ring, "O" "O" リング	2		10051 ~	030-908
23	19010-19404	* Block, Outlet アウトレット ブロック	1		10052061~	
24	19010-08406	* Rod, Tie タイ ロッド	4		10051222~	

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立 (排土板)

CONTROL VALVE ASS'Y (BLADE)

-57-18-

REV. No.

①

SHEET No. 5-6

5

E

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
25	054 4080 00	六角ナット * Nut, Hex.	8		10051 ~	H8

注 意
IMPORTANT

IHI

MODEL IS-10F

コントロールバルブ組立 (排土板)

CONTROL VALVE ASS'Y (BLADE)

-57-18-1-



REV. No.

SHEET No. 5-6

0

5

E



IHI

MODEL IS-10F

コントロール バルブ組立 ("D"タイプ, 予備ポート用)
CONTROL VALVE ASS'Y ("D" TYPE, SPARE PORT)

-57-19-

REV.No.

0

SHEET.No. 5-6

5

F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19010-21400	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y. Control	(1)		* * * * ~	OPTION
0-1	19010-20612	アーム ブロック組立 * Block Ass'y. Arm	1		10052061~	W/Spool
0-2	19010-18814	旋回 ブロック組立 * Block Ass'y. Swing	1		10052001~	W/Spool
0-3	19010-16916	右走行ブロック組立 * Block Ass'y. Traction (R.H)	1		10052001~	W/Spool
0-4	19010-14414	スベアポート ブロック組立 * Block Ass'y. Spare Port	1		10052061~	W/Spool
0-5	19010-16915	左走行ブロック組立 * Block Ass'y. Traction (L.H)	1		10052001~	W/Spool
0-6	19010-18813	バケット ブロック組立 * Block Ass'y. Bucket	1		10052001~	W/Spool
0-7	19010-18811	ブーム ブロック組立 * Block Ass'y. Boom	1		10052001~	W/Spool
1	056 5050 12	なべ小ネジ * * Screw, Pan Head	4		10051 ~	H5x12
2	059 0050 00	バネ座金 * * Washer, Lock	4		10051 ~	H5
3	19010-04341	シール * * Seal	2	Lot	10051 ~ * * * *	
4	075 6641 22	シール * * Seal	2	Lot	* * * ~	
5	14212-00500	バックアップ リング * * Ring, Back-up	2	Lot	10051 ~ * * * *	
6	075 6641 24	バックアップ リング * * Ring, Back-up	2	Lot	* * * ~	
7	076 0610 14	"O" リング * * Ring, "O"	2	Lot	10051 ~	P12-70B
8	19010-04351	スプリング ホルダ * * Holder, Spring	2	Lot	10051 ~ * * * *	
9	075 6641 20	スプリング ホルダ * * Holder, Spring	2	Lot	* * * ~	
10	19010-04356	スプリング * * Spring	1	Lot	10051 ~	
11	056 2050 12	六角穴付ボルト * * Bolt, Socket Head	1	Lot	10051035~	H5x12
12	19010-13261	カバー * * Cover	1	Lot	10051035~ * * * *	
13	075 6775 41	カバー * * Cover	1	Lot	* * * ~	
14	15135-00009	プラグ * * Plug	1	Lot	10051 ~ * * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
15	075 6641 25	プラグ * * Plug	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
16	076 0710 10	"O" リング * * Ring, "O"	1	Lot	10051 ~	P10-90B
17	19010-04357	スプリング * * Spring	1	Lot	10051 ~ * * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
18	075 6641 27	スプリング * * Spring	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
19	19010-04366	プランジャ チェック * * Check, Plunger	1	Lot	10051 ~ * * * *	W/O KEY No. 0-3, 0-5
20	075 6641 26	プランジャ チェック * * Check, Plunger	1	Lot	* * * ~	W/O KEY No. 0-3, 0-5
21	075 6713 30	プラグ * * Plug	1	Lot	10052001~	W/ KEY No. 0-3, 0-5
22	19010-00058	オーバーロード リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y. Over Load Relief	2		10051035~	
23	076 0710 18	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P16-90B
24	076 0710 10	"O" リング * * Ring, "O"	1		10051 ~	P10-90B
25	19010-05803	インレット ブロック * Block, Inlet	1	Lot	1005772 ~ * * * *	
26	075 6641 34	インレット ブロック * Block, Inlet	1	Lot	* * * ~	
27	054 4080 00	六角ナット * Nut, Hex.	8		10051 ~	H8

注 意
IMPORTANT

IHI

MODEL IS-10F

コントロール バルブ組立 ("D"タイプ, 予備ポート用)
CONTROL VALVE ASS'Y ("D" TYPE, SPARE PORT)

-57-20-

REV. No.

SHEET No. 5-6

5

F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
20	19010-04306	タイ ロッド • Rod, Tie	4		10051 ~	
• 21	15135-00033	プラグ • Plug	2	↺	10051035 ~ * * *	
•	075 6641 16	プラグ • Plug	2	↺	* * * ~	
22	076 0319 08	"O" リング • Ring, "O"	2		10051035 ~	908-908
23	076 0310 17	"O" リング • Ring, "O"	18		10051 ~	017-908
24	076 0310 30	"O" リング • Ring, "O"	9		10051 ~	030-908
25	19010-00032	メイン リリーフ バルブ組立 • Valve Ass'y, Main Relief	2		10051 ~	
26	076 0710 19	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P18-908
27	076 0710 14	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P12-908
28	19010-20604	アウトレット ブロック • Block, Outlet	1		10052061 ~	
• 29	19010-04301	インレット ブロック • Block, Inlet	1	↺	1005772 ~ * * *	
•	075 6641 17	インレット ブロック • Block, Inlet	1	↺	* * * ~	
30	071 0200 14	プラグ • Plug	2		10051 ~	PT1/4

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール バルブ組立 ("D"タイプ, 予備ポート用)

CONTROL VALVE ASS'Y ("D" TYPE, SPARE PORT)

-57-21-


REV. No.

2

SHEET No. 5-6

5

F



IHI

MODEL IS-10F

作動油タンク組立
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y

-58-

REV.No. ①
SHEET.No. 5-7

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00780-09000	作動油タンク組立 Tank Ass'y, Oil	(1)	↗	10052001~ 10052500	
	x 00780-12000	作動油タンク組立 Tank Ass'y, Oil	(1)	↗	10052501~ 10051001~	
0-1	x 00780-10000	作動油タンク組立 (ブレーカ、予備ポート用) Tank Ass'y, Oil (For Breaker, Spare Port)	(1)	↗	10052500	OPTION
	x 00780-15000	作動油タンク組立 (ブレーカ、予備ポート用) Tank Ass'y, Oil (For Breaker, Spare Port)	(1)	↗	10052501~	OPTION
1	071 0202 10	プラグ * Plug	1		100550~	PT1
2	055 0080 14	六角ボルト * Bolt, Hex.	14		10051 ~	H8x14
3	059 3080 00	平座金 * Washer, Flat	14		10051 ~	H8
4	00780-07200	カバー * Cover	1		10052001~	
5	01680-05200	パッキン * Packing	1		10051 ~ 10052001~	
6	00780-09100	作動油タンク * Tank, Oil	1	↗	10052500	
	00780-12100	作動油タンク * Tank, Oil	1	↗	10052501~	
7	15530-20650	オイル レベル ゲージ * Gage, Oil Level	1		10052001~	
8	055 5100 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		10052001~	H10x20
9	059 0100 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10052001~	H10
10	00036-00003	ワッシャ * Washer	4		10052001~	
11	15500-00006	サクション ストレナ * Strainer, Suction	1		10051 ~	
12	070 2210 00	プラグ * Plug	1		10052001~	PT1
13	15510-45180	スピン フィルタ組立 * Filter Ass'y, Spin	1		10051 ~	
13-1	15510-35180	フィルタ カートリッジ * Cartridge, Filter	1		10051 ~	
14	15130-00010	ニップル * Nipple	1		10051 ~	
15	15090-01006	径違いエルボ * Elbow, Reducer	1		10052001~	PT1x3/4
16	00099-00003	ホース ニップル * Nipple, Hose	1		10052001~	
17	15130-00006	ニップル * Nipple	2		10052001~	OPTION
18	15082-00006	ティー * Tee	1		10052001~	OPTION
19	15090-00604	径違いエルボ * Elbow, Reducer	1		10052001~	OPTION
20	00099-00002	ホース ニップル * Nipple, Hose	1		10052001~	PT3/4x1/2 OPTION

注 意
IMPORTANT

IHI

作動油タンク組立

HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y

-59-


MODEL IS-1 OF

REV. No.

2

SHEET No. 5-7

5



IHI

MODEL IS-1 OF

メイン ポンプ組立
MAIN PUMP ASS'Y
-60-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-8

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19020-07100	メイン ポンプ組立 Pump Ass'y, Main	1		10052001~	
0-1	19020-07199	シール キット * Kit, Seal	1		10052001~	
1	19020-02412	"O" リング * * Ring, "O"	4		10052001~	
2	19020-02409	バックアップ エレメント * * Element, Back-up	4		10052001~	
3	19020-02406	シール エレメント * * Element, Seal	4		10052001~	
4	19020-02403	オイル シール * * Seal, Oil	1		10052001~	
5	19020-07131	ナット * Nut	4		10052001~	
6	19020-07129	ワッシャ * Washer	4		10052001~	
7	19020-07130	ボルト * Bolt	4		10052001~	
8	19020-07105	カバー * Cover	1		10052001~	
9	19020-07134	キー * Key	4		10052001~	
10	19020-07103	フランジ * Flange	1		10052001~	
11	19020-07127	カップリング * Coupling	1		10052001~	
12	19020-07128	ピン * Pin	6		10052001~	
13	19020-07101	フランジ * Flange	1		10052001~	
14	19020-07106	スナップ リング * Ring, Snap	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

MODEL IS-1 OF

メイン ポンプ組立
MAIN PUMP ASS'Y
-61-


REV. No.

SHEET No. 5-8

5

0





IHI

MODEL IS-10F

ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y

-62-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-9

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19000-09800	ブーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom	(1)		10051 ~ 10052500	
0-1	19000-09899	シール キット • Kit, Seal	1		10051 ~ 10052500	
1	x 14111-00035	ダスト シール • • Seal, Dust "O" リング	1		10051 ~ 10052500	
2	x 076 0715 65	バックアップ リング • • Ring, "O"	1		10051 ~	G65-90B
3	x 076 2125 60	バックアップ リング • • Ring, Back-up "O" リング	1		10051 ~	G60-T2
4	x 076 0715 60	バックアップ リング • • Ring, "O"	2		10051 ~	G60-90B
5	x 14105-35458	ロッド パッキン • • Packing, Rod	1		使用せず Not for use	
6	x 075 2396 05	ロッド パッキン • • Packing, Rod "O" リング	1		10051 ~	
7	x 076 0710 25	ピストン パッキン • • Ring, "O"	1		10051 ~	P24-90B
8	x 14100-60506	ピストン パッキン • • Packing, Piston	2		使用せず Not for use	
9	x 075 2150 20	ピストン パッキン • • Packing, Piston	2		10051 ~	
10	19000-09801	ロッド組立 • Rod Ass'y, Piston	1		10051 ~ 10052500	
11	19000-09802	ブッシング • • Bushing	1		10051 ~ 10052500	
12	072 8111 15	グリース ニップル • • Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8
13	049 3500 52	スナップ リング • Ring, Snap	1		10051 ~ 10052500	
14	19000-09803	ロッド カバー • Cover, Rod	1		10051 ~ 10052500	
15	x 13331-03525	ブッシング • Bushing	1		使用せず Not for use	
16	061 8135 25	ブッシング • Bushing	1		10051 ~	
17	19000-03704	リテーナ • Retainer	1		10051 ~ 10052500	
18	14300-00040	クッション シール • Seal, Cushion	1		10051 ~ 10052500	
19	19000-03705	ロッド クッション • Cushion, Rod	1		10051 ~ 10052500	
20	x 19000-09850	パッキン ホルダ • Holder, Packing	1		使用せず Not for use	
21	075 2396 17	パッキン ホルダ • Holder, Packing	1		10051 ~	
22	x 19000-09806	ピストン • Piston	1		使用せず Not for use	
23	075 2396 13	ピストン • Piston	1		10051 ~	
24	x 14107-06012	ウエア リング • Ring, Wear	1		使用せず Not for use	
25	075 2396 14	ウエア リング • Ring, Wear	1		10051 ~	
26	059 9050 45	割ピン • Pin, Cotter	1		10051 ~	φ5x45
27	19000-00309	満付ナット • Nut, Castle	1		10051 ~ 10052500	
28	19000-09807	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		10051 ~ 10052500	
29	19000-09802	ブッシング • • Bushing	1		10051 ~ 10052500	
30	072 8111 65	グリース ニップル • Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8x90"

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052500号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052500.

IHI

ブーム シリンダ組立

BOOM CYLINDER ASS'Y

-63-


5

REV. No.

2

SHEET No. 5-9

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y
-63-1-

REV.No. 0
SHEET.No. 5-9A

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 19000-33500	ブーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom	(1)		使用せず Not for use	
	075 2397 UA	ブーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom	(1)		10052501~ 使用せず Not for use	
0-1	x 19000-33599	シール キット Kit, Seal	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 91	シール キット Kit, Seal	1		10052501~ 使用せず Not for use	
1	x 19000-31833	ダスト シール Seal, Dust	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	x 075 2396 06	ダスト シール Seal, Dust	1		10052501~	
2	x 076 0715 65	"O" リング Ring, "O"	1		10051 ~	G65-90B
3	x 076 2125 60	バックアップ リング Ring, Back-up	1		10051 ~	G60-T2
4	x 076 0715 60	"O" リング Ring, "O"	2		10051 ~	G60-90B
5	x 14105-35458	ロッド パッキン Packing, Rod	1		使用せず Not for use	
	x 075 2396 05	ロッド パッキン Packing, Rod	1		10051 ~	
6	x 075 2150 20	ピストン パッキン Packing, Piston	2		10051 ~	
7	x 076 0710 25	"O" リング Ring, "O"	1		10051 ~	P24-90B
8	x 19000-33501	ピストン ロッド組立 Rod Ass'y, Piston	1		使用せず Not for use	
	075 2397 02	ピストン ロッド組立 Rod Ass'y, Piston	1		10052501~ 使用せず Not for use	
9	x 19000-21502	ブッシング Bushing	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 21	ブッシング Bushing	1		10052501~	
10	072 8111 15	グリース ニップル Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8
11	x 19000-31803	ロッド カバー Cover, Rod	1		使用せず Not for use	
	075 2396 03	ロッド カバー Cover, Rod	1		10052501~ 使用せず Not for use	
12	x 13331-03525	ブッシング Bushing	1		10051 ~	
	061 8135 25	ブッシング Bushing	1		使用せず Not for use	
13	x 19000-33504	リテーナ Retainer	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 10	リテーナ Retainer	1		10052501~ 使用せず Not for use	
14	x 19000-33516	クッション リング Ring, Cushion	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 12	クッション リング Ring, Cushion	1		10052501~ 使用せず Not for use	
15	x 19000-33515	スペーサ Spacer	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 11	スペーサ Spacer	1		10052501~ 使用せず Not for use	
16	x 19000-33505	クッション ベアリング Bearing, Cushion	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 16	クッション ベアリング Bearing, Cushion	1		10052501~ 使用せず Not for use	
17	x 19000-09850	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10051 ~	
	075 2396 17	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		使用せず Not for use	
18	x 14107-06012	ウエア リング Ring, Wear	1		10051 ~	
	075 2396 14	ウエア リング Ring, Wear	1			

注 意 1. 本シートは10052501号機以降適用。

IMPORTANT 1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

ブーム シリンダ組立

BOOM CYLINDER ASS'Y

-63-2-

5

REV. No.

1

SHEET No. 5-9A

MODEL IS-1 OF

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
• 19	x 19000-09806	• ピストン • Piston	1		使用せず Not for use	
•	075 2396 13	• ピストン • Piston	1		10051 ~	
• 20	059 9050 45	• 割ピン • Pin, Cotter	1		10051 ~	φ5x45
• 21	x 19000-21409	• 満付ナット • Nut, Castle	1		使用せず Not for use	
•	075 2396 19	• 満付ナット • Nut, Castle	1		10052501~	
• 22	x 19000-33507	• シリンダ チューブ組立 • Tube Ass'y, Cylinder	1		使用せず Not for use	
•	075 2397 01	• シリンダ チューブ組立 • Tube Ass'y, Cylinder	1		10052501~	
• 23	x 19000-21502	• プッシング • Bushing	1		使用せず Not for use	
•	075 2396 21	• プッシング • Bushing	1		10052501~	
• 24	072 8111 15	• グリース ニップル • Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8

注 意 1. 本シートは10052501号機以降適用。
IMPORTANT 1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

ブーム シリンダ組立

BOOM CYLINDER ASS'Y

-63-2-1-

5


MODEL IS-1 OF

REV. No.

0

SHEET No. 5-9A





IHI

MODEL IS-10F

ブーム シリンダ組立 (FX用)
BOOM CYLINDER ASS'Y (FOR FX)

-63-3-

REV.No.

0

SHEET.No. 5-9

5

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 19000-33600	ブーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom	(1)		使用せず Not for use	For FX
	075 2396 UA	ブーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom	(1)		10052501~ 使用せず Not for use	For FX
0-1	x 19000-33599	シール キット Kit, Seal	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 91	シール キット Kit, Seal	1		10052501~ 使用せず Not for use	
1	x 19000-31833	ダスト シール Seal, Dust	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	x 075 2396 06	ダスト シール "O" リング	1		10052501~	
2	x 076 0715 65	バックアップ リング Ring, "O"	1		10051 ~	G65-90B
3	x 076 2125 60	バックアップ リング Ring, Back-up	1		10051 ~	G60-T2
4	x 076 0715 60	バックアップ リング Ring, "O"	2		10051 ~	G60-90B
5	x 14105-35458	ロッド パッキン Packing, Rod	1		使用せず Not for use	
	x 075 2396 05	ロッド パッキン Packing, Rod	1		10051 ~	
6	x 075 2150 20	ピストン パッキン Packing, Piston	2		10051 ~	
7	x 076 0710 25	ピストン パッキン "O" リング	1		10051 ~	P24-90B
8	x 19000-33601	ピストン ロッド組立 Rod Ass'y, Piston	1		使用せず Not for use	
	075 2396 02	ピストン ロッド組立 Rod Ass'y, Piston	1		10052501~ 使用せず Not for use	
9	x 19000-21502	ブッシング Bushing	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 21	ブッシング Bushing	1		10052501~ 使用せず Not for use	
10	x 072 8111 15	グリース ニップル Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8
	072 8111 55	グリース ニップル Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8x67.5°
11	x 19000-31803	ロッド カバー Cover, Rod	1		使用せず Not for use	
	075 2396 03	ロッド カバー Cover, Rod	1		10052501~ 使用せず Not for use	
12	x 13331-03525	ブッシング Bushing	1		10051 ~	
	061 8135 25	ブッシング リテーナ	1		10051 ~	
13	x 19000-33504	リテーナ Retainer	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 10	リテーナ Retainer	1		10052501~ 使用せず Not for use	
14	x 19000-33516	クッション リング Ring, Cushion	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 12	クッション リング Ring, Cushion	1		10052501~ 使用せず Not for use	
15	x 19000-33515	スペーサ Spacer	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 11	スペーサ Spacer	1		10052501~ 使用せず Not for use	
16	x 19000-33505	クッション ベアリング Bearing, Cushion	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2396 10	クッション ベアリング Bearing, Cushion	1		10052501~ 使用せず Not for use	
17	x 19000-09850	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10051 ~	
	075 2396 17	パッキン ホルダ ウエア リング	1		10051 ~	
18	x 14107-06012	ウエア リング Ring, Wear	1		10051 ~	
	075 2396 14	ウエア リング Ring, Wear	1		10051 ~	

注 意

1. 本シートは10052501号機以降適用。

IMPORTANT

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

ブーム シリンダ組立 (FX用)

BOOM CYLINDER ASS'Y (FOR FX)

-63-4-

5

REV. No.

①

SHEET No. 5-9

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
19	x 19000-09806	ピストン • Piston	1		使用せず Not for use	
	075 2396 13	ピストン • Piston	1		10051 ~	
20	059 9050 45	割ピン • Pin, Cotter	1		10051 ~	φ5x45
21	x 19000-21409	溝付ナット • Nut, Castle	1		使用せず Not for use	
	075 2396 19	溝付ナット • Nut, Castle	1		10052501~	
22	x 19000-33807	シリンダ チューブ組立 • Tube Ass'y, Cylinder	1		使用せず Not for use	
	075 2396 01	シリンダ チューブ組立 • Tube Ass'y, Cylinder	1		10052501~	
23	x 19000-21502	ブッシング • Bushing	1		使用せず Not for use	
	075 2396 21	ブッシング • Bushing	1		10052501~	
24	072 8111 15	グリース ニップル • Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052501 ~ .

IHI

ブーム シリンダ組立 (FX用)

BOOM CYLINDER ASS'Y (FOR FX)

-63-5-

5


MODEL IS-1 OF

REV. No.

0

SHEET No. 5-9

A



IHI

MODEL IS-10F

アーム シリンダ組立
ARM CYLINDER ASS'Y

-64-

REV.No. 0

SHEET.No. 5-10

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 19000-27000	アーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Arm	(1)		使用せず Not for use	
	075 2398 UA	アーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Arm	(1)		10052001~ 使用せず Not for use	
0-1	x 19000-27099	シール キット * Kit, Seal	1		10052001~ 使用せず Not for use	
	075 2398 91	シール キット * Kit, Seal	1		10052001~ 使用せず Not for use	
1	x 14115-00350	ダスト シール * * Seal, Dust	1		10051 ~	
	x 075 2398 08	ダスト シール * * Seal, Dust	1		10051 ~	
2	x 076 0715 70	"0" リング * * Ring, "0"	1		10052001~	G70-90B
3	x 076 2125 65	バックアップ リング * * Ring, Back-up	1		10052001~	G65-T2
4	x 076 0715 65	"0" リング * * Ring, "0"	1		10052001~	G65-90B
5	x 14105-35458	ロッド パッキン * * Packing, Rod	1		使用せず Not for use	
	x 075 2396 05	ロッド パッキン * * Packing, Rod	1		10051 ~	
6	x 14100-63536	ピストン パッキン * * Packing, Piston	2		使用せず Not for use	
	x 075 2398 14	ピストン パッキン * * Packing, Piston	2		10052001~	
7	x 076 0710 25	"0" リング * * Ring, "0"	1		10051 ~	P24-90B
8	x 19000-09901	ピストン ロッド組立 * Rod Ass'y, Piston	1		使用せず Not for use	
	075 2398 02	ピストン ロッド組立 * Rod Ass'y, Piston	1		10051 ~	
9	x 19000-21502	ブッシング * * Bushing	1		使用せず Not for use	
	075 2396 21	ブッシング * * Bushing	1		10051 ~	
10	072 8111 65	グリース ニップル * * Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8x90°
11	x 19000-27003	ロッド カバー * Cover, Rod	1		使用せず Not for use	
	075 2398 03	ロッド カバー * Cover, Rod	1		10052001~	
12	x 13330-03525	ブッシング * Bushing	1		使用せず Not for use	
	061 8135 25	ブッシング * Bushing	1		10052001~	
13	075 1619 07	パッキン ホルダ * Holder, Packing	1		10052001~	
14	075 1619 08	スナップ リング * Ring, Snap	1		10051 ~	
15	x 19000-27055	パッキン ホルダ * Holder, Packing	1		使用せず Not for use	
	x 074 2398 15	パッキン ホルダ * Holder, Packing	1		使用せず Not for use	
	075 2398 15	パッキン ホルダ * Holder, Packing	1		10051 ~	
16	x 19000-27006	ピストン * Piston	1		使用せず Not for use	
	075 2398 12	ピストン * Piston	1		10052001~	
17	x 14107-06312	ウエア リング * Ring, Wear	1		使用せず Not for use	
	075 2398 13	ウエア リング * Ring, Wear	1		10052001~	
18	059 9050 45	割ピン * Pin, Cotter	1		10051 ~	φ5x45
19	x 19000-21409	溝付ナット * Nut, Castle	1		使用せず Not for use	
	075 2396 19	溝付ナット * Nut, Castle	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

アーム シリンダ組立
ARM CYLINDER ASS'Y
-65-

5

REV. No.

2

SHEET No. 5-10

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
• 20	x 19000-27007	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		使用せず Not for use	
•	075 2398 01	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		10052001~	
• 21	x 19000-15402	ブッシング • • Bushing	1		使用せず Not for use	
•	075 2360 17	ブッシング • • Bushing	1		10052001~	
22	072 8111 15	グリース ニップル • • Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8

注 意
IMPORTANT

IHI

アーム シリンダ組立
ARM CYLINDER ASS'Y
-65-1-

5


REV. No.

0

SHEET No. 5-10



MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

バケット シリンダ組立
BUCKET CYLINDER ASS'Y

-66-

REV.No.

0

SHEET.No. 5-11

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 19000-27100	バケット シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Bucket	(1)		使用せず Not for use	
	075 2399 UA	バケット シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Bucket	(1)		10052001~ 使用せず Not for use	
0-1	x 19000-09999	シール キット * Kit, Seal	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2399 91	シール キット * Kit, Seal	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
1	x 14115-00350	ダスト シール * Seal, Dust	1		10051 ~	
	x 075 2398 08	ダスト シール * Seal, Dust	1		10051 ~	
2	x 076 0715 65	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~	G65-908
3	x 076 2125 60	バックアップ リング * Ring, Back-up	1		10051 ~	G60-T2
4	x 076 0715 60	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~ 使用せず Not for use	G60-908
5	x 14105-35458	ロッド パッキン * Piston, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	x 075 2396 05	ロッド パッキン * Piston, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
6	x 14100-60506	ピストン パッキン * Packing, Piston	2		10051 ~ 使用せず Not for use	
	x 075 2150 20	ピストン パッキン * Packing, Piston	2		10051 ~	
7	x 076 0710 25	"O" リング * Ring, "O"	1		10051 ~ 使用せず Not for use	P24-908
8	x 19000-10001	ピストン ロッド組立 * Rod Ass'y, Piston	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2399 02	ピストン ロッド組立 * Rod Ass'y, Piston	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
9	x 19000-15402	ブッシング * Bushing	1		10052001~	
	075 2360 17	ブッシング * Bushing	1		10051 ~	PT1/8
10	072 8111 15	グリース ニップル * Nipple, Grease	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
11	x 19000-09903	ロッド カバー * Cover, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2399 03	ロッド カバー * Cover, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
12	x 13330-03525	ブッシング * Bushing	1		10051 ~	
	061 8135 25	ブッシング * Bushing	1		10051 ~	
13	075 1619 07	パッキン ホルダ * Holder, Packing	1		10051 ~	
14	075 1619 08	スナップ リング * Ring, Snap	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
15	x 19000-09850	パッキン ホルダ * Holder, Packing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2396 17	パッキン ホルダ * Holder, Packing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
16	x 19000-09806	ピストン * Piston	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2396 13	ピストン * Piston	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
17	x 14107-06012	ウエア リング * Ring, Wear	1		10051 ~	
	075 2396 14	ウエア リング * Ring, Wear	1		10051 ~	
18	059 9050 45	割ピン * Pin, Cotter	1		10051 ~ 使用せず Not for use	φ5x45
19	x 19000-21409	溝付ナット * Nut, Castle	1		10052001~	
	075 2396 19	溝付ナット * Nut, Castle	1			

注 意
IMPORTANT

IHI

バケット シリンダ組立

BUCKET CYLINDER ASS'Y

-67-

5

REV. No.

①

SHEET No. 5-11

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
20	x 19000-27107	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		使用せず Not for use	
	075 2399 01	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		10052001~ 使用せず Not for use	
21	x 19000-15402	ブッシング • Bushing	1		10052001~ 使用せず Not for use	
	075 2360 17	ブッシング • Bushing	1		10052001~	
• 22	072 8111 65	グリース ニップル • Nipple, Grease	1		10051 ~ * * *	PT1/8x90°
•	072 8111 55	グリース ニップル • Nipple, Grease	1		* * * ~	PT1/8x67.5°
23	055 0080 18	六角ボルト • Bolt Hex,	3		10052001~	M8x18
24	059 0080 00	バネ座金 • Washer, Lock	3		10052001~ 使用せず Not for use	M8
25	x 19000-27118	カバー • Cover	1		10052001~	
	075 2399 22	カバー • Cover	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT


IHI

バケット シリンダ組立
BUCKET CYLINDER ASS'Y
-67-1-

MODEL IS-10F

REV. No. ①
SHEET No. 5-11

5



IHI

MODEL IS-10F

ブーム スイング シリンダ組立
BOOM SWING CYLINDER

-68-

REV.No. 0

SHEET.No. 5-12

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19000-10100	ブーム スイング シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom Swing	(1)		10051 ~ 10052500 使用せず Not for use	
0-1	x 19000-09999	シール キット • Kit, Seal	1			
	075 2399 91	シール キット • Kit, Seal	1		10051 ~ 10052500 使用せず Not for use	
1	x 14115-00350	ダスト シール • Seal, Dust	1			
	075 2398 08	ダスト シール • Seal, Dust	1		10051 ~ 10052500	
2	x 076 0715 65	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~ 10052500	G85-90B
3	x 076 2125 60	バックアップ リング • Ring, Back-up	1		10051 ~ 10052500	G60-T2
4	x 076 0715 60	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~ 10052500	G60-90B
5	x 14105-35458	ロッド パッキン • Packing, Rod	1		使用せず Not for use	
	x 075 2396 05	ロッド パッキン • Packing, Rod	1		10051 ~	
6	x 14100-60506	ピストン パッキン • Packing, Piston	2		使用せず Not for use	
	x 075 2150 20	ピストン パッキン • Packing, Piston	2		10051 ~ 10052500	
7	x 076 0710 25	"O" リング • Ring, "O"	1		10051 ~	P24-90B
8	19000-10001	ピストン ロッド組立 • Rod Ass'y, Piston	1		10051 ~ 10052500	
9	x 19000-09902	ブッシング • Bushing	1		使用せず Not for use	
	075 2360 17	ブッシング • Bushing	1		10051 ~ 10052500	
10	072 8111 15	グリース ニップル • Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8
11	x 19000-09903	ロッド カバー • Cover, Rod	1		使用せず Not for use	
	075 2399 03	ロッド カバー • Cover, Rod	1		10051 ~ 10052500	
12	x 13331-03525	ブッシング • Bushing	1		使用せず Not for use	
	061 8135 25	ブッシング • Bushing	1		10051 ~	
13	x 19000-09908	パッキン ホルダ • Holder, Packing	1		使用せず Not for use	
	075 1619 07	パッキン ホルダ • Holder, Packing	1		10051 ~	
14	075 1619 08	スナップ リング • Ring, Snap	1		10051 ~	
15	x 19000-09850	パッキン ホルダ • Holder, Packing	1		使用せず Not for use	
	075 2396 17	パッキン ホルダ • Holder, Packing	1		10051 ~ 10052500	
16	x 19000-09806	ピストン • Piston	1		使用せず Not for use	
	075 2396 13	ピストン • Piston	1		10051 ~ 10052500	
17	x 14107-06012	ウエア リング • Ring, Wear	1		使用せず Not for use	
	075 2396 14	ウエア リング • Ring, Wear	1		10051 ~ 10052500	
18	059 9050 45	割ピン • Pin, Cotter	1		10051 ~	φ5x45
19	19000-00309	溝付ナット • Nut, Castle	1		10051 ~ 10052500	
20	19000-10107	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		10051 ~ 10052500	
21	x 19000-09902	ブッシング • Bushing	1		使用せず Not for use	
	075 2360 17	ブッシング • Bushing	1		10051 ~	

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052001~1052500号機迄適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052500.

IHI

ブーム スイング シリンダ組立

BOOM SWING CYLINDER


-69-

5

REV. No.

2

SHEET No. 5-12



IHI

MODEL IS-10F

ブーム スイング シリンダ組立

BOOM SWING CYLINDER

-69-1-

REV.No. 0

SHEET.No. 5-12A

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 19000-33700	ブーム スイング シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom Swing	(1)		使用せず Not for use	
	075 2601 UA	ブーム スイング シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom Swing	(1)		10052501~ 使用せず Not for use	
0-1	x 19000-33799	シール キット Kit, Seal	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2398 91	シール キット Kit, Seal	1		10052501~ 使用せず Not for use	
1	x 19000-33733	ダスト シール Seal, Dust	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	x 075 2398 08	ダスト シール Seal, Dust	1		10052501~	
2	x 076 0715 70	"0" リング Ring, "0"	1		10052501~	G70-908
3	x 076 2125 65	バックアップ リング Ring, Back-up	1		10052501~	G65-T2
4	x 076 0715 65	"0" リング Ring, "0"	1		10052501~ 使用せず Not for use	G65-908
5	x 14105-35458	ロッド パッキン Packing, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2396 05	ロッド パッキン Packing, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
6	x 14100-63536	ピストン パッキン Packing, Piston	2		10052501~	
	x 075 2398 14	ピストン パッキン Packing, Piston	2		10051 ~ 使用せず Not for use	
7	x 076 0710 25	"0" リング Ring, "0"	1		10051 ~ 使用せず Not for use	P24-908
8	x 19000-33701	ピストン ロッド組立 Rod Ass'y, Piston	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2601 02	ピストン ロッド組立 Rod Ass'y, Piston	1		10052501~ 使用せず Not for use	
9	x 19000-15402	ブッシング Bushing	1		10052501~	
	075 2360 17	ブッシング Bushing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	PT1/8
10	072 8111 15	グリース ニップル Nipple, Grease	1		10052501~ 使用せず Not for use	
11	x 19000-27003	ロッド カバー Cover, Rod	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2398 03	ロッド カバー Cover, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
12	x 13331-03525	ブッシング Bushing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	061 8135 25	ブッシング Bushing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
13	x 19000-09908	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10051 ~	
	075 1619 07	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10051 ~	
14	075 1619 08	スナップ リング Ring, Snap	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
15	x 19000-33755	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2398 15	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10052501~ 使用せず Not for use	
16	x 19000-27006	ピストン Piston	1		10052501~ 使用せず Not for use	
	075 2398 12	ピストン Piston	1		10052501~ 使用せず Not for use	
17	x 14107-06312	ウエア リング Ring, Wear	1		10052501~	
	075 2398 13	ウエア リング Ring, Wear	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
18	059 9050 45	割ピン Pin, Cotter	1		10051 ~ 使用せず Not for use	φ5x45
19	x 19000-21409	潤付ナット Nut, Castle	1		10052501~	
	075 2396 19	潤付ナット Nut, Castle	1			

注 意

1. 本シートは10052501号機以降適用。

IMPORTANT

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

ブーム スイング シリンダ組立

BOOM SWING CYLINDER

-69-2-

5

REV. No.

1

SHEET No. 5-12A

MODEL IS-1 OF

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
20	x 19000-33707	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		使用せず Not for use	
	075 2601 01	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		10052501~ 使用せず Not for use	
21	x 19000-15402	ブッシング • • Bushing	1		10051 ~	
	075 2380 17	ブッシング • • Bushing	1		10052501~	PT1/8
22	071 0201 01	六角穴付プラグ • • Plug, Socket Head	1			

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052501 ~.

IHI

ブーム スイング シリンダ組立

BOOM SWING CYLINDER

-69-3-

5

REV. No.

0

SHEET No. 5-12A

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 19000-15300	排土板シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Blade	(1)		使用せず Not for use	
	075 2602 UA	排土板シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Blade	(1)		1005597 ~ 使用せず Not for use	
0-1	x 19000-09999	シール キット Kit, Seal	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2399 91	シール キット Kit, Seal	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
1	x 14115-00350	ダスト シール Seal, Dust	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	x 075 2398 08	ダスト シール Seal, Dust	1		10051 ~	
2	x 076 0715 65	"0" リング Ring, "0"	1		10051 ~	G65-90B
3	x 076 2125 60	バックアップ リング Ring, Back-up	1		10051 ~	G60-T2
4	x 076 0715 60	"0" リング Ring, "0"	1		10051 ~ 使用せず Not for use	G60-90B
5	x 14105-35458	ロッド パッキン Packing, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	x 075 2396 05	ロッド パッキン Packing, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
6	x 14100-60506	ピストン パッキン Packing, Piston	2		10051 ~ 使用せず Not for use	
	x 075 2150 20	ピストン パッキン Packing, Piston	2		10051 ~	
7	x 076 0710 25	"0" リング Ring, "0"	1		10051 ~ 使用せず Not for use	P24-90B
8	x 19000-10201	ピストン ロッド組立 Rod Ass'y, Piston	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2602 02	ピストン ロッド組立 Rod Ass'y, Piston	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
9	x 19000-09902	ブッシング Bushing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2360 17	ブッシング Bushing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
10	x 19000-09903	ロッド カバー Cover, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2399 03	ロッド カバー Cover, Rod	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
11	x 13331-03525	ブッシング Bushing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	061 8135 25	ブッシング Bushing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
12	x 19000-09908	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 1619 07	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10051 ~	
13	075 1619 08	スナップ リング Ring, Snap	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
14	x 19000-09850	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2396 17	パッキン ホルダ Holder, Packing	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
15	x 19000-09806	ピストン Piston	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2396 13	ピストン Piston	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
16	x 14107-06012	ウエア リング Ring, Wear	1		10051 ~ 使用せず Not for use	
	075 2396 14	ウエア リング Ring, Wear	1		10051 ~	
17	059 9050 45	割ピン Pin, Cotter	1		10051 ~ 使用せず Not for use	φ5x45
18	x 19000-09809	溝付ナット Nut, Castle	1		1005597 ~	
	075 2396 19	溝付ナット Nut, Castle	1			

注 意
IMPORTANT

IHI

排土板シリンダ組立

BLADE CYLINDER ASS'Y

-71-

MODEL IS-10F

REV. No.

①

SHEET No. 5-13

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
• 19	x 19000-15307	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		使用せず Not for use	
•	075 2602 01	シリンダ チューブ • Tube, Cylinder	1		1005597 ~	
• 20	x 19000-09902	ブッシング • • Bushing	1		使用せず Not for use	
•	075 2360 17	ブッシング • • Bushing	1		10051 ~	

注 意
IMPORTANT


IHI

MODEL IS-10F

排土板シリンダ組立
BLADE CYLINDER ASS'Y
-71-1-

REV. No. 0
SHEET No. 5-13

5



IHI

MODEL IS-10F

排土板ポンプ組立
BLADE PUMP ASS'Y

-72-

REV.No. 0

SHEET.No. 5-14

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	19020-06600	排土板ポンプ組立 Pump Ass'y, Blade	(1)		1051001 ~	
• 0-1	x 19020-06699	シール キット • Kit, Seal	1		使用せず Not for use	
•	075 0308 91	シール キット • Kit, Seal	1		10051001~	
•	x 049 3500 32	スナップ リング • Ring, Snap	1		10051001~	
• 1	x 075 0308 13	オイル シール • Seal, Oil	1		10051001~	
• 2	x 075 0308 11	"O" リング • Ring, "O"	1		10051001~	
• 3	x 075 0308 08	バランス シール • Seal, Balance	1		10051001~	
• 4	x 075 0308 10	ガスケット B • Gasket B	1		10051001~	
• 5	x 075 0308 09	ガスケット A • Gasket A	1		10051001~	
• 6						

注 意
IMPORTANT

IHI

排土板ポンプ組立
BLADE PUMP ASS'Y
-73-

5

MODEL IS-10F

REV. No. ①
SHEET No. 5-14




SECTION 6

OPERATING CONTROLS

運転操作関係

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IH1


コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

MODEL IS-10F

-76-

REV.No. ①
SHEET.No. 6-1

6



IHI

MODEL IS-10F

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

-76-1-

REV.No. ①

SHEET.No. 6-1

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00732-18000	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		10052001~ 10052500	
0-1	x 00732-21000	コントロール レバー組立 (パワー ポート用) Lever Ass'y, Control (For Power Port)	1		10052001~ 10052500	OPTION
0-2	x 00732-24000	コントロール レバー組立 ("A" タイプ) Lever Ass'y, Control ("A" Type)	1		10052061~ 10052500	OPTION W/Breaker
0-3	x 00732-25000	コントロール レバー組立 ("D" タイプ) Lever Ass'y, Control ("D" Type)	1		10052061~ 10052500	OPTION W/Breaker
0-4	x 00732-26000	コントロール レバー組立 ("A" タイプ) Lever Ass'y, Control ("A" Type, OPTION)	1		10052061~ 10052500	Spare Port
0-5	x 00732-29000	コントロール レバー組立 ("D" タイプ) Lever Ass'y, Control ("D" Type, OPTION)	1		* * * ~10052500	Spare Port
1	16501-14061	グリップ * Grip	4		10051 ~ 10052061~	
1-1	16501-14061	グリップ * Grip	5		10052251	For KEY No. 0-4
	16501-14061	グリップ * Grip	4		10052252~	For KEY No. 0-4
2	00732-18900	走行レバー (右) * Lever, Traction (R.H)	1		10052001~	
3	00732-19000	走行レバー (左) * Lever, Traction (L.H)	1		10052001~	
4	16200-50000	リンク組立 * Link Ass'y	2		10051 ~	
4-1	16200-50000	リンク組立 * Link Ass'y	3		10052061~	For KEY No. 0-2 0-3, 0-4, 0-5
5	13330-01512	ブッシング * Bushing	4		10052001~	
6	00042-15155	シャフト * Shaft	1		10052001~ 10052001~	
7	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	14		10052500	M8
7-1	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock (M8)	18		10052001~ 10052500	For KEY No. 0-1
8	055 0080 14	六角ボルト * Bolt, Hex.	4		10052001~	M8x14
9	00732-18700	コントロール レバー (右) * Lever, Control (R.H)	1		10052001~ 10052001~	
10	00732-18800	コントロール レバー (左) * Lever, Control (L.H)	1		10052500	
11	00732-18200	カバー * Cover	1		10052001~	
12	055 0060 14	六角ボルト * Bolt, Hex.	8		10052001~	M6x14
12-1	055 0060 14	六角ボルト * Bolt, Hex. (M6x14)	12		10052061~	For KEY No. 0-2 0-3, 0-4, 0-5
13	059 3060 00	平座金 * Washer, Flat	8		10052001~	M6
14	049 3510 15	スナップ リング * Ring, Snap	2		10052001~ 10052001~	φ 15
15	00732-18400	ブラケット * Bracket	1		10052500	
16	055 5080 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	8		10052001~ 10052500	M8x20
16-1	055 5080 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment (M8x20)	12		10052001~ 10052500	For KEY No. 0-1
17	00036-08003	ワッシャ * Washer	8		10052001~	
18	00732-18300	カバー * Cover	1		10052001~	
18-1	00732-23100	カバー * Cover	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3
18-2	00732-26100	カバー * Cover	1		10052061~	For KEY No. 0-4, 0-5

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは 10052001 ~ 10052500 号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001 ~ 10052500.

IHI

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

-77-

REV. No.

2

SHEET No. 6-1

6

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
19	059 0060 00	• バネ座金 • Washer, Lock	8	↓	10052001~ 10052241	M6
	059 0060 00	• バネ座金 • Washer, Lock	4	↓	10052242~ 10052500	M6
19-1	059 0060 00	• バネ座金 • Washer, Lock (M6)	12	↓	10052061~ 10052241	For KEY No. 0-2 0-3, 0-4, 0-5
	059 0060 00	• バネ座金 • Washer, Lock (M6)	8	↓	10052242~ 10052500	For KEY No. 0-2 0-3, 0-4, 0-5
20	00732-18100	• バルブ スタンド • Stand, Valve	1	↓	10052001~ 10052500	
20-1	00732-21100	• バルブ スタンド • Stand, Valve	1	↓	10052001~ 10052500	For KEY No. 0-1
21	00732-18500	• レバー (右) • Lever (R.H.)	1	↙	10052001~ 10052241	
	00732-28000	• レバー (右) • Lever (R.H.)	1	↙	10052242~ 10052500	
22	00732-18600	• レバー (左) • Lever (L.H.)	1	↘	10052001~ 10052241	
	00732-28100	• レバー (左) • Lever (L.H.)	1	↘	10052242~ 10052500	
23	13400-00065	• リンク ボール (左ネジ) • Ball, Link (L.H-Screw)	4	↙↘	10052001 10052002~	
	13400-00060	• リンク ボール (右ネジ) • Ball, Link (R.H-Screw)	4	↙↘	10052241	
	13400-00080	• リンク ボール (右ネジ) • Ball, Link (R.H-Screw)	4	↙↘	10052242~	
24	11305-40006	• 熱処理ナット (左ネジ) • Nut, Treatment (L.H-Screw)	4	↙	10052001 10052002~	M6
	058 5060 00	• 熱処理ナット • Nut, Treatment	4	↙	10052241	M6
25	00050-06040	• ロッド • Rod	4	↙↘	10052001 10052002~	
	00732-19400	• ロッド • Rod	4	↙↘	10052241	
	00732-20500	• ボルト • Bolt	4	↙↘	10052242~ 10052001~	
26	058 5060 00	• 熱処理ナット • Nut, Treatment	8	↓	10052241	M6
	058 5060 00	• 熱処理ナット • Nut, Treatment	4	↓	10052242~	M6
27	13403-00060	• リンク ボール • Ball, Link	4	↓	10052001~	
28	00932-21100	• ブーツ • Boot	2	↓	10051 ~	
29	16000-00140	• ユニバーサル ジョイント組立 • Joint Ass'y, Universal	2	↓	10052001~ * * *	
	065 0447 UA	• ユニバーサル ジョイント組立 • Joint Ass'y, Universal	2	↓	* * * ~	
29-1	065 0447 09	• 平行ピン • Pin	2	↓	* * * ~	
29-2	065 0447 10	• リング • Ring	2	↓	* * * ~	
30	059 3080 00	• 平座金 • Washer, Flat (M8)	4	↓	10052001~	For KEY No. 0-1
31	x 00732-21300	• レバー ロック ビン (左) • Pin, Lever Lock (L.H.)	1	↓	使用せず Not for use	For KEY No. 0-1
	00732-21200	• レバー ロック ビン (右) • Pin, Lever Lock (R.H.)	1	↓	10052001~	For KEY No. 0-1
32	049 3510 12	• スナップ リング • Ring, Snap (φ12)	4	↓	10052001~	For KEY No. 0-1
33	x 00732-21500	• レバー ロック (左) • Lock, lever (L.H.)	1	↓	使用せず Not for use	For KEY No. 0-1
	00732-21400	• レバー ロック (右) • Lock, Lever (R.H.)	1	↓	10052001~	For KEY No. 0-1
34	x 00732-21400	• レバー ロック (右) • Lock, Lever (R.H.)	1	↓	使用せず Not for use	For KEY No. 0-1
	00732-21500	• レバー ロック (左) • Lock, Lever (L.H.)	1	↓	10052001~	For KEY No. 0-1

注 意
IMPORTANT

- 見出番号 23, 24, 25 は組んで互換性有り。
1. Key No. 23, 24 and 25 are exchangeable in assemblies all of them.
- 本シートは 10052001 ~ 10052500 号機迄適用。
2. This sheet is applied to SER. No. 10052001 ~ 10052500.

IHI

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

-77-1-

REV. No.

2

SHEET No. 6-1

6

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
35	x 00732-21200	レバー ロック ピン (右) * Pin, Lever Lock (R.H.)	1		使用せず Not for use	For KEY No. 0-1
	00732-21300	レバー ロック ピン (左) * Pin, Lever Lock (L.H.)	1		10052001~	For KEY No. 0-1
36	00632-12000	ベアリング ケース * Case, Bearing	2		10052061~	For KEY No. 0-2
37	13330-01212	ブッシング * Bushing	2		10052061~	0-3, 0-4, 0-5 For KEY No. 0-2
38	00632-22300	レバー * Lever	1		10052061~	0-3, 0-4, 0-5 For KEY No.
39	01432-64800	ペダル カバー * Cover, Pedal	1		10052061~	0-2, 0-3 For KEY No.
40	056 2080 20	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head (M8x20)	1		10052061~	0-2, 0-3 For KEY No.
41	01432-64400	座金 * Washer	1		10052061~	0-2, 0-3 For KEY No.
42	055 6100 40	熱処理ボルト (全ネジ) * Bolt, Treatment (M10x40)	1		10052061~	0-2, 0-3 For KEY No.
43	058 5100 00	熱処理ナット * Nut, Treatment (M10)	1		10052061~	0-2, 0-3 For KEY No.
44	00732-23300	ペダル * Pedal	1		10052061~ 10052061~	0-2, 0-3
44-1	00732-26200	ペダル * Pedal	1	↗	10052251	For KEY No. 0-4 For KEY No.
	00732-26300	ペダル * Pedal	1	↘	10052252~	0-4, 0-5 For KEY No. 0-2
45	049 4608 25	スプリング ピン * Pin, Spring (φ5x25)	1		10052061~	0-3, 0-4, 0-5
46	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10052242~	M8
47	058 5080 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	4		10052242~	M8
48	056 2080 20	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	2		10052001~ 10052061~	M8x20
49	01432-64800	ペダル カバー * Cover, Pedal	1		10052251	For KEY No. 0-4
50	056 2080 20	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head (M8x20)	1		10052061~ 10052251	For KEY No. 0-4
51	01432-64400	座金 * Washer	1		10052061~ 10052251	For KEY No. 0-4
52	055 6100 40	熱処理ボルト (全ネジ) * Bolt, Treatment (M10x40)	1		10052061~ 10052251	For KEY No. 0-4 For KEY No.
	055 6100 50	熱処理ボルト (全ネジ) * Bolt, Treatment (M10x50)	2	↗	10052252~ 10052061~	0-4, 0-5
53	058 5100 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	1		10052251	For KEY No. 0-4 For KEY No.
	058 5100 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	2	↘	10052252~	0-4, 0-5

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052500号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052500.

IHI

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

-77-1-1-





6

REV. No.

①

SHEET No. 6-1

MODEL IS-10F



IHI


MODEL IS-1 OF

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

-77-1-3-

REV.No. 0
SHEET.No. 6-1A

6



IHI

MODEL IS-10F

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

-77-1-4-

REV.No.

1

SHEET.No. 6-1A

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00732-27000	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		10052501~	
0-1	x 00732-34000	コントロール レバー組立 (パワーポート用) Lever Ass'y, Control (For Power Port)	1		10052501~	OPTION
0-2	x 00732-32000	コントロール レバー組立 ("A", "D"タイプ) Lever Ass'y, Control ("A", "D" Type)	1		10052501~	OPTION W/Breaker
0-3	x 00732-33000	コントロール レバー組立 ("A", "D"タイプ) Lever Ass'y, Control ("A", "D" Type)	1		10052501~	OPTION W/Spare Port
0-4	x 00732-35000	コントロール レバー組立 ("A", "D"タイプ) Lever Ass'y, Control ("A", "D" Type)	1		* * * ~	OPTION W/Breaker
1	16501-14061	グリップ * Grip	4		10051 ~	
2	00732-18900	走行レバー (右) * Lever, Traction (R.H.)	1		10052001~	
3	00732-19000	走行レバー (左) * Lever, Traction (L.H.)	1		10052001~	
4	16200-50000	リンク組立 * Link Ass'y	2		10051 ~	
5	13330-01512	ブッシング * Bushing	4		10052001~	
6	00042-15155	シャフト * Shaft	1		10052001~	
7	00732-27200	レバー ブラケット * Bracket, Lever	1		10052501~	
8	049 3510 15	スナップ リング * Ring, Snap	2		10052001~	φ 15
9	058 5060 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	8		10052001~	M6
10	056 7060 20	六角穴付止ネジ * Screw, Set	2		10052501~	M6x20
11	055 5060 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		10052501~	M6x25
12	00732-27500	コントロール レバー (左) * Lever, Control (L.H.)	1		10052501~	
13	00732-27900	コントロール レバー (右) * Lever, Control (R.H.)	1		10052501~	
14	00932-21100	ブーツ * Boot	2		10051 ~	
15	055 5080 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	7		10052501~	M8x20
16	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	13		10052501~	M8
17	13400-00080	リンク ボール (右ネジ) * Ball, Link (R.H. Screw)	4		10052242~	
18	00732-28200	レバー * Lever	1		10052501~ * * *	
	449 6779 00	レバー * Lever	1		* * * ~	
19	058 5080 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	4		10052242~	M8
20	00732-20500	ボルト * Bolt	4		10052242~	
21	16000-00140	ユニバーサル ジョイント組立 * Joint Ass'y, Universal	2		10052001~ * * *	
	065 0447 UA	ユニバーサル ジョイント組立 * Joint Ass'y, Universal	2		* * * ~	
21-1	065 0447 09	平行ピン * * Pin	2		* * * ~	
21-2	065 0447 10	リング * * Ring	2		* * * ~	
22	13403-00060	リンク ボール * Ball, Link	4		10052001~	
23	055 5060 14	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	8		10052001~	M6x14
24	059 3060 00	平座金 * Washer, Flat	8		10052001~	M6
25	00732-18200	バルブ カバー * Cover, Valve	1		10052001~	
26	00036-08003	座金 * Washer	8		10052001~	

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

-77-1-5-

6

2

REV. No.

SHEET No. 6-1A

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
27	055 5080 14	熱処理ボルト Bolt, Treatment	4		10052001~	M8x14
28	056 2080 20	六角穴付ボルト Bolt, Socket Head	2		10052001~	M8x20
29	00732-18300	バルブ カバー Cover, Valve	1		10052001~	For KEY No. 0, 0-1
29-1	00732-23100	バルブ カバー Cover, Valve	1		10052001~	For KEY No. 0-2, 0-4
29-2	00732-26100	バルブ カバー Cover, Valve	1		10052001~	For KEY No. 0-3
30	00732-27100	バルブ スタンド Stand, Valve	1		10052501~	For KEY No. 0, 0-2, 0-3, 0-4
30-1	00732-34100	バルブ スタンド Stand, Valve	1		10052501~	For KEY No. 0-1
31	059 0060 00	バネ座金 Washer, Lock	8		10052501~	M6
32	00732-27800	ベアリング ブロック Block, Bearing	2		10052501~	
33	055 5060 35	熱処理ボルト Bolt, Treatment	4		10052501~	M6x35
34	13330-01212	ブッシング Bushing	4		10052501~	
35	12140-00005	ヘアー ピン Pin, Hair	1		10052501~	φ5
36	00732-27700	レバー Lever	1		10052501~	
37	059 3100 00	平座金 Washer, Flat	1		10052501~	M10
38	00070-00023	スプリング Spring	1		10052501~	
39	049 4606 20	スプリング ピン Pin, Spring	1		10052501~	φ4x20
40	00732-27600	ロック レバー Lever, Lock	1		10052501~	***
	449 6778 00	ロック レバー Lever, Lock	1		***~	
41	049 4608 20	スプリング ピン Pin, Spring	1		10052501~	φ5x20
42	00832-67000	レバー Lever	1		10052501~	
43	049 3510 12	スナップ リング Ring, Snap (φ12)	4		10052001~	For KEY No. 0-1
44	00732-21400	レバー ロック (右) Lock, Lever (R.H.)	1		10052001~	For KEY No. 0-1
45	00732-21200	レバー ロック ピン (右) Pin, Lever Lock (R.H.)	1		10052001~	For KEY No. 0-1
46	00732-21500	レバー ロック (左) Lock, Lever (L.H.)	1		10052001~	For KEY No. 0-1
47	00732-21300	レバー ロック ピン (左) Pin, Lever Lock (L.H.)	1		10052001~	For KEY No. 0-1
48	055 5080 20	熱処理ボルト Bolt, Treatment (M8x20)	4		10052001~	For KEY No. 0-1
49	059 0080 00	バネ座金 Washer, Lock (M8)	4		10052001~	For KEY No. 0-1
50	059 3080 00	平座金 Washer, Flat (M8)	4		10052001~	For KEY No. 0-1
51	01432-64800	ペダル カバー Cover, Pedal	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-4
52	056 2080 20	六角穴付ボルト Bolt, Socket Head (M8x20)	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-4
53	01432-64400	座金 Washer	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-4
54	055 6100 40	熱処理ボルト (全ネジ) Bolt, Treatment (M10x40)	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-4
55	058 5100 00	熱処理ナット Nut, Treatment (M10)	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-4
56	049 4608 25	スプリング ピン Pin, Spring (φ5x25)	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3, 0-4

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

-77-1-6-

6

REV. No.

2

SHEET No. 6-1A

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
57	00732-23300	ペダル * Pedal	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-4
57-1	00732-26300	ペダル * Redal	1		10052252~	For KEY No. 0-3
58	055 0060 14	六角ボルト * Bolt, Hex. (M6x14)	4		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3, 0-4
59	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3, 0-4
60	00632-12000	ベアリング ケース * Case, Bearing	2		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3, 0-4
61	13330-01212	ブッシング * Bushing	2		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3, 0-4
62	00632-22300	レバー * Lever	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3, 0-4
63	16200-50000	リンク組立 * Link Ass'y	1		10052001~	For KEY No. 0-2, 0-3, 0-4
64	055 6100 50	熱処理ボルト (全ネジ) * Bolt, Treatment (M10x50)	2		10052252~	For KEY No. 0-3
65	058 5100 00	熱処理ナット * Nut, Treatment (M10)	2		10052252~	For KEY No. 0-3
66	16539-60820	ノブ ボルト * Bolt, Knob (M8x20)	1		* * * ~	For KEY No. 0-4
67	00732-35200	ストッパ ロッド * Rod, Stopper	1		* * * ~	For KEY No. 0-4
68	00732-35100	ストッパ * Stopper	1		* * * ~	For KEY No. 0-4
69	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock (M6)	2		* * * ~	For KEY No. 0-4
70	055 5060 12	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		* * * ~	For KEY No. 0-4

注 意
IMPORTANT


1. 本シートは10052501号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052501-.

IHI

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y
-77-1-7-

6

REV. No. (2)
SHEET No. 6-1A



IHI

MODEL IS-10F

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR J.B.H.)

・77-2・

REV.No. ①
SHEET.No. 6-1

6

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00732-23000	Lever Ass'y, Control (W/Breaker)	1		10052032~ 10052500	For J.B.H.
0-1	x 00732-22000	Lever Ass'y, Control (W/O Breaker)	1		10052032~ 10052500	For J.B.H.
1	16501-14061	* Grip	4		10051 ~ 10052032~	
2	00732-22200	* Lever (R.H.)	1	↙	10052241	
	00732-24100	* Lever (R.H.)	1	↘	10052242~ 10052500	
3	00932-21100	* Boot	2		10051 ~ 10052032~	
4	00732-22300	* Lever (L.H.)	1	↙	10052241	
	00732-24200	* Lever (L.H.)	1	↘	10052242~ 10052500	
5	00732-18900	* Lever, Traction (R.H.)	1		10052001~	
6	00732-19000	* Lever, Traction (L.H.)	1		10052001~	
7	16200-50000	* Link Ass'y	2		10052001~	
8	13330-01512	* Bushing	12		10052001~	
9	00042-15155	* Shaft	1		10052001~ 10052032~	
10	00732-22800	* Block, Bearing	2		10052500	
11	049 4608 25	* Pin, Spring	1		10051222~ 10052032~	φ 5x25
12	059 0060 00	* Washer, Lock	20	↙	10052241	H6
	059 0060 00	* Washer, Lock	12	↘	10052242~	H6
12-1	059 0080 00	* Washer, Lock	8	↙	10052242~ 10052032~	H8
13	058 5060 00	* Nut, Treatment	20	↙	10052241	H6
	058 5060 00	* Nut, Treatment	4	↘	19952242~ 10052500	H6
13-1	058 5080 00	* Nut, Treatment	10	↙	10052242~ 10052002~	H8
14	13400-00060	* Ball, Link	8	↙	10052241	
	13405-00080	* Ball, Link	4	↘	10052242~	
14-1	13400-00080	* Ball, Link	4	↙	10052242~ 10052002~	
15	00732-19400	* Rod	4	↙	10052241	
	056 7080 20	* Screw, Set	2	↘	10052242~	M8x20
15-1	00732-20500	* Bolt	2	↙	10052242~	
16	13403-00060	* Ball, Link	4		10052001~	
17	055 5060 14	* Bolt, Treatment	12		10052001~	M6x14
18	059 3060 00	* Washer, Flat	8		10052001~	H6
19	00036-08003	* Washer	8		10052001~	
20	059 0080 00	* Washer, Lock	9		10052032~	H8
21	055 5080 14	* Bolt, Treatment	4		10052001~ 10052001~	M8x14
22	00732-18400	* Bracket, Lever	1		10052500	
23	00732-18200	* Cover, Valve	1		10052001~	

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052032~10052500号機迄適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052032~10052500.

IHI

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y (FOR J.B.H.)

-77-3-

REV. No.

SHEET No. 6-1

6

①

A

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
24	049 3510 15	* Ring, Snap	2		10052001~ 10052032~ 10052241	φ15
25	00732-22500	* Lever	1	↙	10052242~ 10052032~ 10052241	
	00732-24400	* Lever	1	↙	10052242~	
26	00732-22600	* Lever	1	↙	10052242~	
	00732-24500	* Lever	1	↙	10052242~	
27	055 5080 20	* Bolt, Treatment	5		10052001~	M8x20
28	16000-00140	* Joint Ass'y, Universal	2	↙	10052001~ * * *	
	065 0447 UA	* Joint Ass'y, Universal	2	↙	* * * ~	
28-1	065 0447 09	* * Pin	2		* * * ~	
28-2	065 0447 10	* * Ring	2		* * * ~	
29	00732-22400	* Lever	1	↙	10052032~ 10052241	
	00732-24300	* Lever	1	↙	10052241~ 10052032~ 10052241	
30	00732-22700	* Lever	1	↙	10052241~	
	00732-24600	* Lever	1	↙	10052032~ 10052032~ 10052500	
31	058 5080 00	* Nut, Treatment	1		10051222~	M8
32	055 5060 30	* Bolt, Treatment	4		10051222~	M6x30
33	01432-64800	* Cover, Pedal	1		10051222~	For KEY No. 0
34	056 2080 20	* Bolt, Socket Head (M8x20)	1		10051222~	For KEY No. 0
35	01432-64400	* Washer	1		10051222~	For KEY No. 0
36	055 6100 40	* Bolt, Treatment (M10x40)	1		10051222~	For KEY No. 0
37	058 5100 00	* Nut, Treatment (M10)	1		10051222~	For KEY No. 0
38	00732-23300	* Pedal	1		10052032~	For KEY No. 0
39	00632-12000	* Case, Bearing	2		10052032~	For KEY No. 0
40	13330-01212	* Bushing	2		10051222~	For KEY No. 0
41	00632-22300	* Lever	1		10051222~	For KEY No. 0
42	00732-23100	* Cover, Valve	1		10052032~	For KEY No. 0
42-1	00732-18300	* Cover, Valve	1		10052032~	For KEY No. 0-1
43	16200-50000	* Link Ass'y	1		10052032~ 10052001~ 10052500	For KEY No. 0
44	00732-18100	* Stand, Valve	1		10052001~ 10052500	For KEY No. 0-1
44-1	00732-22100	* Stand, Valve	1		10052032~ 10052241	M6x20
45	056 7060 20	* Screw, Set	2	↙	10052242~	
	00732-20500	* Bolt	2	↙	10051222~	For KEY No. 0
46	049 4608 25	* Pin, Spring (45x25)	1		10052001~	M8x20
47	056 2080 20	* Bolt, Socket Head	2			

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052032~10052500号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052032~10052500.

IHI

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y (FOR J.B.H.)

-77-4-

MODEL IS-10F


REV. No.

2

SHEET No. 6-1

A

6



IHI

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR J. B. H.)

MODEL IS-10F

-77-6-

REV.No. 0
SHEET.No. 6-1A

6

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00732-30000	Lever Ass'y, Control	1		10052501~	For J.B.H.
0-1	x 00732-31000	Lever Ass'y, Control (W/Breaker)	1		10052501~	For J.B.H.
1	16501-14061	* Grip	4		10051 ~	
2	00732-30100	* Lever (R.H.)	1		10052501~	
3	00932-21100	* Boot	2		10051 ~	
4	00732-30200	* Lever (L.H.)	1		10052501~	
5	00732-18900	* Lever, Traction (R.H.)	1		10052001~	
6	00732-19000	* Lever, Traction (L.H.)	1		10052001~	
7	16200-50000	* Link Ass'y	2		10052001~	
8	13330-01512	* Bushing	12		10052001~	
9	00042-15155	* Shaft	1		10052001~	
10	00732-30400	* Block, Bearing	2		10052501~	
11	049 4608 25	* Pin, Spring	1		10052001~	φ 5x25
12	059 0080 00	* Washer, Lock	21		10052242~	M8
13	058 5080 00	* Nut, Treatment	11		10052242~	M8
14	13405-00080	* Ball, Link	4		10052242~	
15	00732-20500	* Bolt	4		10052242~	
16	058 5060 00	* Nut, Treatment	8		10052501~	M6
17	13403-00060	* Ball, Link	4		10052001~	
• 18	16000-00140	* Joint Ass'y, Universal	2		10052001~ * * *	
•	065 0447 UA	* Joint Ass'y, Universal	2		* * * ~	
• 18-1	065 0447 09	* * Pin	2		* * * ~	
• 18-2	065 0447 10	* * Ring	2		* * * ~	
19	13400-00080	* Ball, Link	4		10052242~	
20	055 5060 25	* Bolt, Treatment	2		10052501~	M6x25
21	049 3510 15	* Ring, Snap	2		10052001~	φ 15
22	056 7080 20	* Screw, Set	2		10052501~	M6x20
23	00732-27200	* Bracket, Lever	1		10052501~	
24	13330-01212	* Bushing	2		10052501~	
25	00732-30300	* Lever, Lock	1		10052501~	
26	12140-00005	* Pin, Hair	1		10052501~	φ 5
27	00732-27700	* Lever	1		10052501~	
28	059 3100 00	* Washer, Flat	1		10052501~	M10
29	00070-00023	* Spring	1		10052501~	
30	049 4606 20	* Pin, Spring	1		10052501~	φ 4x20

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y (FOR J.B.H.)

-77-7-

MODEL IS-10F

REV. No.

SHEET No. 6-1A

6

1

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
31	00732-24400	* Lever	1		10052242~	
32	00732 24500	* Lever	1		10052242~	
33	055 5080 20	* Bolt, Treatment	7		10052001~	M8x20
34	00732-24300	* Lever	1		10052242~	
35	00732-24600	* Lever	1		10052242~	
36	059 0060 00	* Washer, Lock	8		10052001~	M6
37	055 5060 35	* Bolt, Treatment	4		10052501~	M6x35
38	049 4608 20	* Pin, Spring	1		10052501~	φ 5x20
39	00832-67000	* Lever	1		10052501~	
40	055 5060 14	* Bolt, Treatment	8		10052001~	M6x14
41	059 3060 00	* Washer, Flat	8		10052001~	M6
42	00732-18200	* Cover, Valve	1		10052001~	
43	00036-08003	* Washer	8		10052001~	
44	055 5080 14	* Bolt, Treatment	4		10052001~	M8x14
45	056 2080 20	* Bolt, Socket Head	2		10052001~	M8x20
46	00732-27100	* Stand, Valve	1		10052501~	
47	00732-18300	* Cover, Valve	1		10052032~	
47-1	00732-23100	* Cover, Valve	1		10052032~	For KEY No. 0-1
48	01432-64800	* Cover, Pedal	1		10051222~	For KEY No. 0-1
49	056 2080 20	* Bolt, Socket Head (M8x20)	1		10051222~	For KEY No. 0-1
50	01432-64400	* Washer	1		10051222~	For KEY No. 0-1
51	055 6100 40	* Bolt, Treatment (M10x40)	1		10051222~	For KEY No. 0-1
52	058 5100 00	* Nut, Treatment (M10)	1		10051222~	For KEY No. 0-1
53	00632-12000	* Case, Bearing	2		10052032~	For KEY No. 0-1
54	13330-01212	* Bushing	2		10051222~	For KEY No. 0-1
55	00632-22300	* Lever	1		10052032~	For KEY No. 0-1
56	059 0060 00	* Washer, Lock (M6)	4		10052032~	For KEY No. 0-1
57	055 5060 14	* Bolt, Treatment (M6x14)	4		10052032~	For KEY No. 0-1
58	00732-23300	* Pedal	1		10052032~	For KEY No. 0-1
59	049 4608 25	* Pin, Spring (φ 5x25)	1		10051222~	For KEY No. 0-1
60	16200-50000	* Link Ass'y	1		10052032~	For KEY No. 0-1
61	056 7080 20	* Screw, Set	2		10052242~	M8x20

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

コントロール・レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y (FOR J.B.H.)

-77-8-

6


REV. No.

①

SHEET No. 6-1A

A

MODEL IS-10F



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00732-18000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↗	10052001~ 10052500	
	x 00732-27000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↗	10052501~ 10052001~	
0-1	x 00732-21000	コントロール レバー組立 (パワーポート用) Lever Ass'y, Control (For Power Port)	(1)	↗	10052500	OPTION
	x 00732-34000	コントロール レバー組立 (パワーポート用) Lever Ass'y, Control (For Power Port)	(1)	↗	10052501~ 10052032~	OPTION
0-2	x 00732-22000	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control (For J.B.H.W/O Breaker)	(1)	↗	10052500	
	x 00732-30000	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control (For J.B.H.W/O Breaker)	(1)	↗	10052501~	
1	13320-01518	ピロー ブロック (ミニ) * Block, Pillow (MINI)	4		10052001~	
2	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	12		10052001~	H6
3	055 5060 14	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	12		10052001~	H6x14
4	16501-14061	グリップ * Grip	1		10051 ~	
5	00732-19100	レバー * Lever	1		10052001~	
6	13400-00080	リンク ボール * Ball, Link	2		10052001~	
7	00732-19200	レバー * Lever	1		10052001~	
8	058 5080 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	5		10052001~	H8
9	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	3		10052001~	H8
10	00050-08180	ロッド * Rod	1		10052001~	
11	11305-40008	熱処理ナット (左ネジ) * Nut, Treatment (L.H-Screw)	2		10052001~	H8
12	13400-00085	リンク ボール (左ネジ) * Ball, Link (L.H-Screw)	2		10052001~	
13	00050-08110	ロッド * Rod	1		10052001~	
14	00632-12000	ベアリング ケース * Case, Bearing	2		10052001~	
15	x 13330-01212	ブッシング * Bushing	2		10052001~ 使用せず Not for use	
	13330-01012	ブッシング * Bushing	2		10052001~	
16	00632-10900	レバー * Lever	1		10052001~	
17	16200-50000	リンク組立 * Link Ass'y	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

MODEL IS-10F

コントロール レバー組立(排土板)

CONTROL LEVER ASS'Y(BLADE)

-79-

REV. No.

SHEET No. 6-2

6

3

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00732-23000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↙	10052032~ 10052500	OPTION
	x 00732-31000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↘	10052501~ 10052061~	OPTION
0-1	x 00732-24000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↙	10052500	OPTION
	x 00732-32000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↘	10052501~ 10052061~	OPTION
0-2	x 00732-25000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↙	10052500	OPTION
	x 00732-32000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↘	10052501~ 10052061~	OPTION
0-3	x 00732-26000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↙	10052500	OPTION
	x 00732-33000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↘	10052501~	OPTION
0-4	x 00732-29000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↙	*** ~10052500	
	x 00732-33000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)	↘	10052501~	
0-5	x 00732-35000	コントロール レバー組立 (排土板) Lever Ass'y, Control (Blade)	(1)		*** ~	OPTION
1	16501-14061	グリップ * Grip	1		10051 ~	
2	12140-00005	ヘアー ピン * Pin, Hair	2		10052032~	φ5
3	00053-05230	ヨーク ロッド * Rod, Yoke	1		10052032~	
4	058 5080 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	1		10051222~	M8
5	00055-05032	ヨーク * Yoke	1		10051222~	
6	00040-05117	レバー ピン * Pin, Lever	2		10051222~	
7	13320-01518	ビロー ブロック (ミニ) * Block, Pillow (Mini)	2		10052001~	
8	00732-23200	レバー * Lever	1		10052032~	
9	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10052001~	M6
10	055 5060 14	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		10052001~	M6x14
11	16200-50000	リンク組立 * Link Ass'y	1		10052001~	RS50
12	00733-01200	レバー * Lever	1		10051222~	
13	13330-01212	ブッシング * Bushing	2		10051222~	
14	00632-22700	レバー ブラケット * Bracket, Lever	1		10051222~	
15	049 3510 12	スナップ リング * Ring, Snap	1		10051222~	φ12

注 意
IMPORTANT

IHI

コントロール レバー組立 (排土板, ブレーカ, 予備ポート付)

CONTROL LEVER ASS'Y (BLADE, W/BREAKER, SPARE PORT)

MODEL IS-10F

-79-2-


REV. No.

2

SHEET No. 6-2

6

A



IHI

MODEL IS-10F

エンジン コントロール組立
ENGINE CONTROL ASS'Y

-80-

REV.No. 0
SHEET No. 6-3

6



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00741-04000	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		10052001~	
1	00641-11700	ロック ナット • Nut, Lock	2		1005606 ~	
2	12250-00018	波ワッシャ • Washer, Wave	2		1005606 ~	
3	16501-12050	グリップ • Grip	1		10051 ~	
4	13400-00050	リンク ボール • Ball, Link	2		10051001~	
5	058 5050 00	熱処理ナット • Nut, Treatment	4		10052001~ 10051001~	M5
6	16301-22170	コントロール ケーブル • Cable, Control	1		10052231	
	16303-42170	コントロール ケーブル • Cable, Control	1		10052232~	
		ワッシャ • Washer	1		1005622 ~	
7	00641-21800	皿バネ • Spring, Conical	2		1005606 ~	
8	12251-20018	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	2		10052001~	M6x14
9	055 5060 14	バネ座金 • Washer, Lock	2		10052001~	M6
10	059 0060 00	レバー ブラケット • Bracket, Lever	1		10052001~	
11	00741-04100	コントロール レバー • Lever, Control	1		10051001~	
12	00741-02100	ピン • Pin	1		10052001~	
13	01641-08400	熱処理ナット • Nut, Treatment	1		10052001~	M6
14	058 5060 00	バネ座金 • Washer, Lock	2		10052001~	M5
15	059 0050 00					
IS-10F						
注 意 IMPORTANT						



IHI

MODEL

エンジン コントロール組立
ENGINE CONTROL ASS'Y
-81-

REV. No. 2
SHEET No. 6-3

6



IHI

MODEL IS-10F

旋回ロック組立
SWING LOCK ASS'Y

-82-

REV.No. ①

SHEET.No. 6-4

6



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
• 0	x 00722-01000	旋回ロック組立 Lock Ass'y, Swing	1	↙	10052001~ 10052500	
•	x 00722-02000	旋回ロック組立 Lock Ass'y, Swing	1	↘	10052501~	
1	00722-01100	• Pin, Swing Lock 旋回ロック ピン	1		10052001~ 10052001~	
• 2	00722-01200	• Stande スタンド	1	↙	10052500	
•	00722-02100	• Stande スタンド	1	↘	10052501~	
3	055 5080 20	• Bolt, Treatment 熱処理ボルト	2		10052001~	M8x20
4	059 0080 00	• Washer, Lock バネ座金	2		10052001~	M8
5	059 3080 00	• Washer, Flat 平座金	2		10052001~	M8
6	00722-00200	• Boss ボス	2		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

旋回ロック組立
SWING LOCK ASS'Y
-83-

REV. No. ①
SHEET No. 6-4

6


SECTION 7

POWER UNIT

パワー ユニット

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

Serial No. 10052202~



Serial No. 10052212~

IHI

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

MODEL IS-10F

-86-

REV.No.

2

SHEET.No. 7-1

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00740-09000	エンジン及アクセサリ Engine & Accessories	1		10052001~	
1	19100-42602	ラジエタ組立 * Radiator Ass'y	1		10051001~	ISUZU 894177-0112
1-1	19100-42051	ファン ガード * * Guard, Fan	1		10052001~	ISUZU 894177-0120
1-2	059 0060 00	バネ座金 * * Washer, Lock	3		10052001~	M6
1-3	059 3060 00	平座金 * * Washer, Flat	3		10052001~	M6
1-4		六角ボルト * Bolt, Hex.	3		10052001~	ISUZU 902050-6120
1-5		キャップ * * Cap	1		10051001~	
2	19100-34015	ホース クランプ * Clamp, Hose	3		10051001~	ISUZU 5-09704-031-3
3	19100-42011	ラジエータ ホース * Hose, Radiator	1		10051001~	ISUZU 8-94153-945-0
4	19100-34016	ホース クランプ * Clamp, Hose	1		10051001~	ISUZU 5-09704-048-0
5	00740-07700	マフラ ブラケット * Bracket, Maffler	1		10052001~	
6	058 5080 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	7		10052001~	M8
7	00740-07800	マフラ バンド * Band, Maffler	2		10051001~ 10052001~	
8	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	7		10052201	M8
	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	8		10052202~ 10052001~	M8
9	055 5080 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	7		10052201	M8x20
	055 5080 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	8		10052202~	M8x20
10	19100-18705	マフラ * Maffler	1		10051001~ * * *	ISUZU 2-110147-B
	066 7415 13	マフラ * Maffler	1		* * * ~ 使用せず Not for use	
11	x 15333-00035	クランプ * Clamp	1		10051001~	
	15333-00038	クランプ * Clamp	1		10051001~	
12	089 0074 50	ホース クランプ * Clamp, Hose	1		10051001~	φ 50
13	19100-42052	エアークリーナ ホース * Hose, Air Cleaner	1		10051001~ * * *	ISUZU 2-110204-A
	066 7415 17	エアークリーナ ホース * Hose, Air Cleaner	1		* * * ~	
14	00073-00031	クランプ * Clamp	1		10052001~	
15	19100-42001	エンジン組立 * Engine Ass'y	1		10051001~	3KA1 ISUZU
16	058 5060 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	4		10052001~	M6
17	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10052001~	M6
18	16510-14002	防振ゴム * Rubber, Cushion	2		10051001~	
19	055 5060 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		10052001~	M6x20
20	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10051001~	M6
21	00740-09700	ゴム板 * Plate, Rubber	2		10052001~	
22	19100-42012	ラジエタ ホース * Hose, Radiator	1		10051001~	ISUZU 8-94153-944-0
23	19100-34022	ガスケット * Gasket	1		10051001~	ISUZU 5-14145-022-0
24	00740-09600	エキゾースト パイプ * Pipe, Exhaust	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

-87-

REV. No.

SHEET No. 7-1

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
25	058 5100 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	17		10052001~ 10051001~	H10
26	02640-01800	銅ワッシャ * Washer, Copper	1	↺	10052211	
	02640-01800	銅ワッシャ * Washer, Copper	2		10052212~	
27	17024-30280	アース ケーブル * Cable, Earth	1		10051001~	
28	00740-09800	ラジエタ ブラケット * Bracket, Radiator	1		10052001~	
29	00036-08003	ワッシャ * Washer	4		10052001~	
30	11010-41240	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	8		10051001~	H12x40 P1.5
31	059 5120 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	8		10052001~	H12
32	00640-11800	ストッパ * Stopper	4		10051001~	
33	00036-00025	熱処理座金 * Washer, Treatment	8		10052001~	
34	16510-44002	防振ゴム * Rubber, Cushion	4		10051001~ 10052001~	
35	055 5100 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	20	↺	10052211	H10x20
	055 5100 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	21		10052212~	H10x20
36	059 0100 00	バネ座金 * Washer, Lock	24		10052001~	H10
37	00740-09200	フート ブラケット * Bracket, Foot	1		10052001~	
38	00740-09100	フート ブラケット * Bracket, Foot	1		10052001~	
39	00740-09400	フート ブラケット * Bracket, Foot	1		10052001~	
40	055 5060 14	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		10052001~	H6x14
41	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		10052001~	H6
42	19100-34034	燃料ポンプ * Pump, Fuel	1		10051001~ 10052001~	ISUZU 5-81581-012-0
43	00740-09300	フート ブラケット * Bracket, Foot	1	↺	10052201	
	00740-10000	フート ブラケット * Bracket, Foot	1	↺	10052202~	
44	058 4100 00	熱処理ナット (細目) * Nut, Treatment	4		10051001~	H10 P1.25
45		エア クリーナ組立 * Cleaner Ass'y, Air	1		10052001~	ISUZU 514210-3722
46	00740-09900	ステー * Stay	1		10052202~	

注 意
IMPORTANT

IHI

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES


-88-

REV. No.

4

SHEET No. 7-1

7



IHI

MODEL IS-10F

ポンプ駆動装置
PUMP DRIVE DEVICE

-90-

REV.No. 0
SHEET.No. 7-2

7



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00752-13000	ポンプ駆動装置 Drive Device, Pump	1		10052001~	
1	# 19020-07100	ポンプ組立 * Pump Ass'y	1		10052001~	Sh. No. 5-8
2	055 5101 15	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		10051001~	M10x115
3	059 0100 00	ワッシャー * Washer, Lock	8		1005211 ~	M10
4	14005-03217	オイル シール * Seal, Oil	1		1005371 ~	
5	00952-10200	カップリング * Coupling	1		1005211 ~	
6	049 4606 08	スプリング ピン * Pin, Spring	9		1005211 ~	φ 4x8
7	16020-00080	フレックス カップリング * Coupling, Flex	1		1005211 ~	
8	056 2100 30	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	3		1005211 ~	M10x30
9	056 2100 25	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	6		10052001~	M10x25
10	059 0100 00	ワッシャー * Washer, Lock	6		10052001~	M10
11	00752-12100	プレート * Plate	1		10052001~	
12	x 055 7100 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		使用せず Not for use	M10x25
13	055 5100 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		10051001~	M10x25
14	059 3100 00	平座金 * Washer, Flat	2		1005211 ~	M10
15	055 5100 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	6		10051001~	M10x25
16	00752-12200	ポンプ フランジ * Flange, Pump	1		10052001~	
	056 2100 35	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	3		10051001~	M10x35
注 意 IMPORTANT						

IHI

MODEL IS-1 OF

ポンプ駆動装置
PUMP DRIVE DEVICE

-91-


REV. No.

SHEET No. 7-2

7

1





IHI

MODEL IS-10F

燃料タンク及配管
FUEL TANK & PIPING

-92-

REV.No. ①
SHEET.No. 7-3

7



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00781-09000	燃料タンク及配管 Fuel Tank & Piping	1	Lot	10052001~ 10052902	
	x 534 9561 01	燃料タンク及配管 Fuel Tank & Piping	1	Lot	10052903~ 10052032~	
0-1	x 00781-10000	燃料タンク及配管 Fuel Tank & Piping	1	Lot	10052902	OPTION
	x 534 9561 02	燃料タンク及配管 Fuel Tank & Piping	1	Lot	10052903~ 10052001~	OPTION
1	15521-00200	キャップ * Cap.	1	Lot	10052902	
	067 9511 02	キャップ * Cap	1	Lot	10052903~ 10052001~	
2	15521-00220	ストレーナ * Strainer	1	Lot	10052902	
	067 9511 03	ストレーナ * Strainer	1	Lot	10052903~ 10052001~	
3	00781-09100	燃料タンク * Tank, Fuel	1	Lot	10052902	
	428 4599 00	燃料タンク * Tank, Fuel	1	Lot	10052903~ 10052032~	
3-1	00781-10100	燃料タンク * Tank, Fuel	1	Lot	10052902	OPTION
	428 4598 00	燃料タンク * Tank, Fuel	1	Lot	10052903~	OPTION
4	00036-00003	ワッシャ * Washer	4		10052001~	
5	059 0100 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10052001~	H10
6	055 5100 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		10052001~ 10052001~	H10x20
7	15331-20015	バンド * Band	2	Lot	10052201	φ15
	15330-01015	バンド * Band	2	Lot	10052202~	φ15
8	15310-10019	ビニール ホース * Hose, Vinyl	1		10052001~	
9	15331-20008	バンド * Band	2		10052001~ 10052001~	φ8
10	15312-03160	ゴム ホース * Hose, Rubber	1	Lot	10052902	ℓ=1600
	15312-03182	ゴム ホース * Hose, Rubber	1	Lot	10052903~ 10052001~	ℓ=1820
11	15312-08130	ゴム ホース * Hose, Rubber	1	Lot	10052902	ℓ=1300
	15312-08133	ゴム ホース * Hose, Rubber	1	Lot	10052903~	ℓ=1330
12	15331-20014	バンド * Band	6		10052001~	φ14
13	15130-00003	パイプ ニップル * Nipple, Pipe	1		10052001~	
14	072 1207 03	ストップ バルブ * Valve, Stop	1		10052001~ 10052001~	3/8
15	15312-08070	ゴム ホース * Hose, Rubber	1	Lot	10052201	ℓ=700
	15312-08020	ゴム ホース * Hose, Rubber	1	Lot	10052202~	ℓ=200
16	15312-08030	ゴム ホース * Hose, Rubber	1		10052001~	ℓ=300
17	16520-01902	グロメット * Grommet	3		10052001~	
18	16520-01002	グロメット * Grommet	3		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

燃料タンク及配管
FUEL TANK & PIPING

-93-

REV. No.

2

SHEET No. 7-3


7

SECTION 8

CAB & RELATED PARTS

キャブ関係部品

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-10F

後部キャブ組立
REAR CAB ASS'Y

-96-

REV.No. 3
SHEET.No. 8-1

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00782-19000	後部キャブ組立 Cab Ass'y, Rear	1	↗	10052001~ 10052301	
•	x 00782-22000	後部キャブ組立 Cab Ass'y, Rear	1	↗	10052032~ 10052902	
•	0-1	後部キャブ組立 (キャビン、キー付) Cab Ass'y, Rear (W/Cabin, Lock)	1		10052032~ 10052902	OPTION
•	1	熱処理ボルト Bolt, Treatment	24		10052001~ 10052902	M8x16
•	1-1	熱処理ボルト Bolt, Treatment	25		10052032~ 10052902	For KEY No. 0-1 M8x16
•	2	バネ座金 Washer, Lock	24		10052001~ 10052902	M8
•	2-1	バネ座金 Washer, Lock	25		10052032~ 10052902	For KEY No. 0-1 M8
•	3	平座金 Washer, Flat	24		10052001~ 10052902	M8
•	3-1	平座金 Washer, Flat	25		10052032~ 10052902	For KEY No. 0-1 M8
•	4	センタ カバー Cover, Center	1		10052001~ 10052001~	
•	5	エンジン カバー Cover, Engine	1	↗	10052032~ 10052902	
•	•	エンジン カバー Cover, Engine	1	↗	10052001~ 10052031	
•	6	小型シリンダ錠 Lock	1	↗	10052032~ 10052001~	C-89-1
•	•	小型シリンダ錠 Lock	1	↗	10052032~ 10052001~	
•	6-1	キー Key	2	↗	10052032~ 10052001~	
•	•	キー Key	2	↗	10052032~ 10052001~	
•	7	カバー Cover	1	↗	10052032~ 10052031	
•	•	カバー Cover	1	↗	10052032~ 10052031	
•	8	スプリング ピン Pin, Spring	2		10052001~	φ4x20
•	9	ゴム クッション Cushion, Rubber	4		10052001~ 使用せず Not for use	
•	10	スティ ダンバ Damper, Stay	1		10052001~	
•	•	スティ ダンバ Damper, Stay	1		10052001~	
•	11	六角ボルト Bolt, Hex.	2		10052001~ 10052001~	
•	12	熱処理ボルト Bolt, Treatment	15	↗	10052692~ 10052691	M10x25
•	•	熱処理ボルト Bolt, Treatment	19	↗	10052692~ 10052902	M10x25
•	13	バネ座金 Washer, Lock	15	↗	10052001~ 10052691	M10
•	•	バネ座金 Washer, Lock	19	↗	10052692~ 10052902	M10
•	14	平座金 Washer, Flat	15	↗	10052001~ 10052691	M10
•	•	座金 Washer	8	↗	10052692~ 10052902	
•	14-1	熱処理座金 Washer, Treatment	11	↗	10052692~ 10052902	
•	15	ヒンジ Hinge	2		10052001~ 10052001~	
•	16	カバー Cover	1	↗	10052260~ 10052261~	
•	•	カバー Cover	1	↗	10052261~ 10052902	
•	17	カバー Cover	1		10052001~	
•	17-1	カバー (カー ヒータ用) Cover (For Car Heater)	1		***~	OPTION

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052902号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~10052902.

IHI

後部キャブ組立
REAR CAB ASS'Y
-97-

REV. No. 4
SHEET No. 8-1

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
18	00782-19400	* カバー Cover	1		10052001~ 10052101	
	00782-20500	* カバー Cover	1		10052102~	
19	00782-19500	* フロア プレート Plate, Floor	1		10052001~	
19-1	00782-21300	* フロア プレート Plate, Floor	1		10052032~	OPTION
19-2	00782-21400	* フロア プレート Plate, Floor	1		10052032~	OPTION
20	00782-18800	* ノンスリップ プレート Plate, Non-Slip	2		10052001~	
20-1	00782-21200	* フロア マット Mat, Floor	1		10052032~	OPTION
21	00682-12800	* コーナ ゴム Rubber, Corner	2		10052001~	
22	059 0050 00	* バネ座金 Washer, Lock	2		10052001~	
23	056 5050 10	* なべ小ネジ Screw, Pan Head	2		10052001~	M5x10
24	055 5080 12	* 熱処理ボルト Bolt, Treatment	4		10052001~	M8x12
25	059 0080 00	* バネ座金 Washer, Lock	4		10052001~	M8
26	00782-19600	* ブラケット Bracket	1		10052001~ 10052001~	
27	00782-19700	* ロック Lock	1		10052031	
	00782-22200	* ロック Lock	1		10052032~	
28	00070-00051	* スプリング Spring	1		10052001~	
29	00782-19800	* ピン Pin	1		10052001~	
30	x 12100-02512	* 割ピン Pin, Cotter	2		使用せず Not for use	φ 2.5x12
	059 9020 12	* 割ピン Pin, Cotter	2		10052001~	φ 2.5x12
31	00782-19900	* ブラケット Bracket	1		10052001~	
32	16520-52400	* グロメット Grommet	1		10052032~	
32-1	16536-11395	* 小型シリンド錠 Lock	1		10052032~	OPTION
32-2		* キー Key	1		10052032~ 10052692~	OPTION
33	00782-22500	* ステイ (右側) Stay (R.H.)	1		10052902	
34	00730-08516	* ブラケット (右側) Bracket (R.H.)	1		10052692~ 10052902	
35	00782-22700	* ステイ (左側) Stay (L.H.)	1		10052692~ 10052902	
36	00730-08519	* ブラケット (左側) Bracket (L.H.)	1		10052692~ 10052902	

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052001~10052902号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001 ~ 10052902.

IHI

後部キャブ組立

REAR CAB ASS'Y
-97-1-


8

REV. No.

2

SHEET No. 8-1

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

後部キャブ組立
REAR CAB ASS'Y
-97-3-

REV.No. 0
SHEET.No. 8-1A

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 536 1041 01	後部キャブ組立 Cab Ass'y, Rear	1		10052903~	
0-1	x 536 1041 02	後部キャブ組立 (キャビン、キー付) Cab Ass'y, Rear (W/Cabin, Lock)	1		10052903~	OPTION
1	055 5080 16	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	31		10052903~	M18x16 For KEY No. 0-1
1-1	055 5080 16	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	32		10052903~	M8x16
2	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	35		10052903~	M8 For KEY No. 0-1
2-1	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	36		10052903~	M8
3	059 3080 00	平座金 * Washer, Flat	25		10052903~	M8 For KEY No. 0-1
3-1	059 3080 00	平座金 * Washer, Flat	27		10052903~	M8
4	00782-19300	フロント カバー * Cover, Front	1		10052001~	
4-1	00782-22800	カバー (カー ヒータ付) * Cover (For Car Heater)	1		*** ~	OPTION
5	00782-18300	センタ カバー * Cover, Center	1		10052001~	
6	446 3895 00	エンジン カバー * Cover, Engine	1		10052903~	
7	058 5080 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	2		10052903~	M8
8	16525-11010	ゴム クッション * Cushion, Rubber	4		10052001~	
9	446 3898 00	エンジン カバー サポート (右側) * Support, Eng. Cover (R.H.)	1		10052903~	
10	16536-11395	小型シリンダ錠 * Lock	1		10052032~	
10-1		キー * Key	1		10052032~	
11	00782-22300	カバー * Cover	1		10052032~	
12	049 4606 20	スプリング ビン * Pin, Spring	2		10052001~	φ 4x20
13	446 3897 00	エンジン カバー サポート (左側) * Support, Eng. Cover (L.H.)	1		10052903~	
14	01382-55300	六角ボルト * Bolt, Hex.	2		10052001~	
15	16539-00008	スティ ダンパ * Damper, Stay	1		10052001~	
16	00782-19900	ブラケット * Bracket	1		10052001~	
17	055 5080 12	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		10052001~	M8x12
18	055 5100 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	15		10052903~	M10x25
19	059 0100 00	バネ座金 * Washer, Lock	15		10052903~	M10
20	059 3100 00	平座金 * Washer, Flat	15		10052903~	M10
21	05482-05400	ヒンジ * Hinge	2		10052001~	
22	446 3896 00	エンジン カバー (前) * Cover, Eng. (Front)	1		10052903~	
23	00782-20500	カバー * Cover	1		10052102~	
24	00782-19500	フロア プレート * Plate, floor	1		10052001~	
24-1	00782-21300	フロア プレート * Plate, floor	1		10052032~	OPTION
24-2	00782-21400	フロア プレート * Plate, floor	1		10052032~	OPTION
25	00782-18800	ノンスリップ プレート * Plate, Non-slip	2		10052001~	
25-1	00782-21200	フロア マット * Mat, floor	1		10052032~	OPTION

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052903号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052903 ~.

IHI

後部キャブ組立

REAR CAB ASS'Y

-97-4-

8

REV. No.

0

SHEET No. 8-1A

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
26	00682-12800	コーナ ゴム ▪ Rubber, Corner	2		10052001~	
27	059 0050 00	バネ座金 ▪ Washer, Lock	2		10052001~	M5
28	056 5050 10	なべ小ネジ ▪ Screw, Pan Head	2		10052001~	M5x10
29	00782-22200	ロック ▪ Lock	1		10052032~	
30	00070-00051	スプリング ▪ Spring	1		10052001~	
31	00782-19800	ピン ▪ Pin	1		10052001~	
32	059 9020 12	割ピン ▪ Pin, Cotter	2		10052001~	φ2.5x12
33	16520-52400	グロメット ▪ Grommet	1		10052032~	
33-1	16536-11395	小型シリンド錠 ▪ Lock	1		10052032~	OPTION
33-2		キー ▪ Key	1		10052032~	OPTION
34	00782-19600	ブラケット ▪ Bracket	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

1. 本シートは10052903号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052903 ~.

IHI

MODEL IS-1 OF

後部キャブ組立

REAR CAB ASS'Y
-97-5-



8

REV. No.

0

SHEET No. 8-1A





IHI

MODEL IS-10F

吸音材組立
NOISE ABSORBENT ASS'Y

-98-

REV.No. ①
SHEET.No. 8-2

8



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
• 0	x 00783-03000	吸音材組立 Absorbent Ass'y, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 1	00783-04000	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 2	00783-03900	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 3	00783-03800	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 4	00783-03700	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 5	00783-03300	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 6	00783-03500	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 7	00783-03400	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 8	00783-03200	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 9	00783-03100	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
• 10	00783-03600	• 吸音材 Absorbent, Noise	1		10052001~ 10052902	
注 意 IMPORTANT 1. 本シートは10052001~10052902号機迄適用。 1. This sheet is applied to SER. No. 10052001 ~ 10052902.						

IHI

吸音材組立

NOISE ABSORBENT ASS'Y

-99-


REV. No.

①

SHEET No. 8-2

8

MODEL IS-1 OF



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 446 7712 00	吸音材組立 Absorbent Ass'y, Noise	1		10052903~	
1	446 7721 10	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	
2	446 7721 09	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	
3	446 7721 08	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	
4	446 7721 07	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	
5	446 7721 06	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	
6	446 7721 01	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	
7	446 7721 05	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	
8	446 7721 04	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	
9	446 7721 03	* 吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052903~	

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052903号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052903 ~ .

IHI

吸音材組立
NOISE ABSORBENT ASS'Y
-99-2-

MODEL IS-10F


REV. No.

0

SHEET No. 8-2A

8





IHI

MODEL IS-10F

天ガイ及ホロ
CANOPY & TOP COVER

-100-

REV.No. ①
SHEET.No. 8-3

8



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00784-03000	天ガイ及ホロ Canopy & Top Cover	1		10052001~ * * *	
1	x 00884-07100	ホロ ▪ Hood	1		使用せず Not for use	
	00784-03600	ホロ ▪ Hood	1		10052001~ * * *	
1-1	00785-02000	簡易キャブ ▪ Cabin Ass'y. Handy	1		10052001~	OPTION
2	00784-03400	天ガイ ▪ Canopy	1		10052001~ * * *	
3	01084-10600	クランプ ボルト ▪ Bolt, Clamp	4		10052001~ * * *	
4	00784-03100	ポール (右) ▪ Pole (R.H)	1		10052001~ * * *	
5	055 5100 25	熱処理ボルト ▪ Bolt, Treatment	8	↙	10052001~ 10052260	H10x25
	055 5120 25	熱処理ボルト ▪ Bolt, Treatment	8	↘	10052261~ 10052001~	H12x25
6	059 0100 00	バネ座金 ▪ Washer, Lock	8	↙	10052260	H10
	059 0120 00	バネ座金 ▪ Washer, Lock	8	↘	10052261~ * * *	H12
7	00036-00026	熱処理座金 ▪ Washer, Treatment	4		10052001~ * * *	
8	059 0120 00	バネ座金 ▪ Washer, Lock	4		10052001~ * * *	H12
9	11305-40012	熱処理ナット (細目) ▪ Nut, Treatment	4		10052001~ * * *	H12 P1.5
10	00784-03200	ポール (左) ▪ Pole (L.H)	1		10052001~ * * *	
11	00784-03500	フロント ガード ▪ Guard, Front	1	↙	10052001~ * * *	
	447 0650 00	フロント ガード ▪ Guard, Front	1	↘	* * * ~	
12	055 5080 25	熱処理ボルト ▪ Bolt, Treatment	6		10052001~	H8x25
13	059 0080 00	バネ座金 ▪ Washer, Lock	6		10052001~ * * *	H8

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052001~* * *号機迄適用。
1. This sheet is applied to SER. No. 10052001~* * *.

IHI

天ガイ及ホロ
CANOPY & TOP COVER
-101-





REV. No.

SHEET No. 8-3

8

3





IHI

MODEL IS-10F

キャノピ組立
CANOPY ASS'Y
-101-1-

REV.No. 0
SHEET.No. 8-3A

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 536 1026 00	キャノピ組立 Canopy Ass'y	1		***~	
0-1	x 536 1026 01	キャノピ組立 Canopy Ass'y	1		***~	OPTION
1	055 0100 35	六角ボルト * Bolt, Hex.	8		***~	M10x35
2	400 6119 02	座金 * Washer	8		***~	
3	400 6334 00	ゴム座金 * Washer, Rubber	16		***~	
4	091 0940 12	グロメット * Grommet	4		***~	
5	428 0676 00	キャノピ (グラスファイバ) * Canopy (Glassfiber)	1		***~	
6	455 0519 00	シール * Seal	1		***~	OPTION
7	059 3100 00	平座金 * Washer, Flat	8		***~	M10
8	058 1100 00	ロック ナット * Nut, lock	8		***~	M10
9	420 5802 00	ボール (右側) * Pole (R.H.)	1		***~	
10	051 3120 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	8		***~	M12x25
11	059 5120 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	8		***~	M12
12	420 5803 00	ボール (左側) * Pole (L.H.)	1		***~	
13	447 0650 00	フロント ガード * Guard, Front	1		***~	
14	051 3080 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	6		***~	M8x25
15	059 5080 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	6		***~	M8
16	00785-02000	簡易キャブ * Cabin Ass'y, Handy	1		10052001~	OPTION

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは***号機以降適用。
1. This sheet is applied to SER. No. ***~.

IHI

MODEL IS-10F

キャノピ組立

CANOPY ASS'Y

-101-2-


8

REV. No.

0

SHEET No. 8-3A





IHI

MODEL IS-1 OF

オペレータ シート組立
OPERATOR SEAT ASS'Y
-102-

REV.No. 0
SHEET.No. 8-4

8



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00734-02000	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator	1		10052001~	
1	19141-00021	オペレータ シート * Seat, Operator	1		10052001~	
2	12140-00014	スナップ ピン * Pin, Snap	1		10052001~	
3	059 3140 00	平座金 * Washer, Flat	1		10052001~	M14
4	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	6		10052001~	M8
5	055 5080 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	6		10052001~	H8x20
6	00734-02200	シート ブラケット * Bracket, Seat	1		10052001~	
7	16510-03030	クッション ゴム * Rubber, Cushion	2		10052001~	
8	00734-02100	シート ブラケット * Bracket, Seat	1		10052001~	
9	01334-02500	ピン * Pin	1		10052001~	
10	00734-02300	シート ブラケット * Bracket, Seat	1		10052001~	
注 意 IMPORTANT						

IHI

MODEL IS-10F


オペレータ シート組立
OPERATOR SEAT ASS'Y
-103-

REV. No.
SHEET No. 8-4

0

8





IHI

MODEL IS-10F

オペレータ シート組立
OPERATOR SEAT ASS'Y
-103-1-

REV.No. 0
SHEET.No. 8-4

8

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00734-03000	Seat Ass'y, Operator	1		* * * ~	OPTION
1	19141-00026	* Seat, Operator	1		* * * ~	
2	055 5080 20	* Bolt, Treatment	6		10052001~	M8x20
3	12140-00014	* Pin, Hair	1		10052001~	φ 2
4	059 3140 00	* Washer, Flat	1		10052001~	M14
5	059 0080 00	* Washer, Lock	6		10052001~	M8
6	058 5080 00	* Nut, Treatment	4		* * * ~	M8
7	00734-02100	* Bracket, Seat (A)	1		10052001~	
8	00734-03100	* Bracket, Seat (B)	1		* * * ~	
9	01334-02500	* Pin	1		10052001~	
10	16510-03030	* Rubber, Cushion	2		10052001~	
11	00734-03200	* Bracket, Seat	1		* * * ~	
注 意 IMPORTANT						

IHI

MODEL IS-10F




オペレータ シート組立
OPERATOR SEAT ASS'Y
-103-2-

REV. No.
SHEET No. 8-4

0

8

A



IHI

MODEL IS-10F

ネーム プレート
NAME PLATE
-104-

REV.No. 3
SHEET.No. 8-5

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00793-15000	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1	Lx	10052001~ 10052500	
	x 00793-25000	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1	Lx	10052501~ 10052900	
	x 538 6727 02	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1	Lx	10052901~ 10052501~	
0-1	x 00793-20000	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1	Lx	10052900	For FX
	x 538 6727 01	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1	Lx	10052901~	For FX
1	00793-15700	銘板 (IHI) • Plate, Name	2		10052001~	
2	049 7035 00	ドライブ スクリュー • Screw, Drive	4		10051 ~	
3	x 01393-40700	完成機表示板 • Plate, Serial No.	1	Lx	10051 ~10052571 10052572~	
	x 00793-20600	完成機表示板 • Plate, Serial No.	1	Lx	10052900	
	x 440 6706 00	完成機表示板 • Plate, Serial No.	1	Lx	10052901~ 10052001~	
4	00793-15900	銘板 (グリース アップ) • Plate, Name (Grease Up)	1	Lx	10052501~ 10052500	
	00893-19000	銘板 (グリース アップ) • Plate, Name (Grease Up)	1	Lx	10052902	
5	00893-15100	銘板 (排土板操作) • Plate, Name (Blade Control)	1		10052001~	
6	00893-15000	銘板 (旋回切換) • Plate, Name (Swing Change)	1		10052001~	
7	01393-51000	コーション プレート • Plate, Caution	1		10052001~	
8	00893-14700	銘板 (燃料) • Plate, Name (fuel)	1		10052001~	
9	00893-14600	銘板 (安全作業) • Plate, Name (for Safety)	1	Lx	10052001~ * * *	
	01993-10100	銘板 (安全作業) • Plate, Name (for Safety)	1	Lx	* * * ~10052500	
	01993-15100	銘板 (安全作業) • Plate, Name (for Safety)	1	Lx	10052501~	
10	00893-14500	銘板 (エンジン日常点検) • Plate, Name (Eng. Daily Check)	1	Lx	10052001~ * * *	
	x 00893-15000	銘板 (エンジン日常点検) • Plate, Name (Eng. Daily Check)	1	Lx	使用せず Not for use	
	01993-15000	銘板 (エンジン日常点検) • Plate, Name (Eng. Daily Check)	1	Lx	* * * ~	
11	00793-01000	銘板 (不凍液) • Plate, Name (Non-freezing Solution)	1	Lx	10051 ~ * * *	
	01693-01900	銘板 (不凍液) • Plate, Name (Non-freezing Solution)	1	Lx	* * * ~	
12	00793-00800	銘板 (ファン ベルト) • Plate, Name (fan Belt)	1		10051 ~	
13	00793-15500	モデル プレート • Plate, Model (IS-10F)	2		10052001~	
13-1	00793-20100	モデル プレート • Plate, Model (IS-10FX)	2		10052501~	For FX
14	00793-16100	銘板 (仕様表示板) • Plate, Name (Specification)	1	Lx	10052001~ 10052500	
	00793-20200	銘板 (仕様表示板) • Plate, Name (Specification)	1	Lx	10052501~ 10052571	
	00793-20700	銘板 (仕様表示板) • Plate, Name (Specification)	1	Lx	10052572~ 10052501~	
14-1	00793-20300	銘板 (仕様表示板) • Plate, Name (Specification)	1	Lx	10052571	For FX
	00793-20700	銘板 (仕様表示板) • Plate, Name (Specification)	1	Lx	10052572~ 10052001~	For FX
15	00893-14900	銘板 (指定作動油) • Plate, Name (Hydraulic Oil)	1	Lx	10052221	
	00893-19100	銘板 (指定作動油) • Plate, Name (Hydraulic Oil)	1	Lx	10052222~	

注 意
IMPORTANT

IHI

ネーム プレート

NAME PLATE

-105-

MODEL IS-10F

REV. No.

4

SHEET No. 8-5

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
16	00793-16200	銘板 (レバー操作) * Plate, Name (Control Lever)	1		10052001~	
16-1	00793-16600	銘板 (レバー操作、"D" タイプ) * Plate, Name (Control Lever, "D" Type)	1		10052001~	OPTION
17	00893-14800	銘板 (作動油量) * Plate, Name (Hydraulic Oil)	1		10052001~	
18	08509-87300	銘板 (トラック搭載) * Plate, Name (Boarding)	1		10052001~	
19	00793-15800	銘板 (シュー張り) * Plate, Name (Shoe Tension)	1		10052001~	
20	01393-02500	走行方向矢印 * Plate, Arrow	2		10051 ~	
21	00793-16000	銘板 (給油脂点検) * Plate, Name (Lubrication)	1		10052001~	
22	00793-15100	ステッカ * Sticker	1		10052001~	
	00793-16300	ステッカ * Sticker	1		10052182~	10052181
	440 6875 00	ステッカ * Sticker	1		10052902	10052902
23	00793-15300	ステッカ * Sticker	1		10052903~	10052001~
24	00793-01200	銘板 (旋回内立入禁止) * Plate, Name (Safety For Swing)	1		10052001~	10052181
25	00893-14400	銘板 (IHI) * Plate, Name (IHI)	1		10052001~	10052001~
26	00793-15400	ステッカ * Sticker	1		10052001~	10052181
27	00793-15200	ステッカ * Sticker	1		10052001~	10052181
	00793-16400	ステッカ * Sticker	1		10052182~	10052902
	440 6876 00	ステッカ * Sticker	1		10052903~	10052001~
28	01793-11400	"OK"マーク * Mark, "OK"	1		10052001~	10052900
29	x 00793-07500	ネーム プレート (低騒音マーク) * Plate, Name ("S" Mark)	1		10052001~	10052902
	x 440 6484 00	ネーム プレート (低騒音マーク) * Plate, Name ("S" Mark)	1		10052903~	使用せず
30	x 00793-19200	コーション プレート (レバー ロック) * Plate, Caution (Lever Lock)	1		Not for use	
	00893-19200	コーション プレート (レバー ロック) * Plate, Caution (Lever Lock)	1		10052501~	

注 意
IMPORTANT





IHI

MODEL IS-1 OF

ネーム プレート
NAME PLATE
-105-1-

REV. No. 2
SHEET No. 8-5

8



IHI

MODEL IS-10F

ネーム プレート
NAME PLATE (FOR J. B. H.)

-105-3-

REV.No. ②
SHEET.No. 8-5

8

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00793-18000	Plate Ass'y, Name	1	↕	10052032~ 10052500	For J.B.H.
	x 00793-24000	Plate Ass'y, Name	1	↕	10052501~ 10052900	
	x 538 6729 00	Plate Ass'y, Name	1	↕	10052901~	
1	00793-18300	* Plate, Name	2		10052032~	
2	049 7035 00	* Screw, Drive	4		10051 ~	
3	x 01393-40700	* Plate, Serial No.	1	↕	10051 ~10052571 10052572~	
	x 00793-20600	* Plate, Serial No.	1	↕	10052900	
	x 400 6706 00	* Plate, Serial No.	1	↕	10052901~ 10052032~	
4	00793-18200	* Plate, Name (Grease Up)	1	↕	10052500	
	00893-20600	* Plate, Name (Grease Up)	1	↕	10052501~ 10052902	
5	00893-01900	* Plate, Name (Blade Control)	1		10052032~	
6	00893-01800	* Plate, Name (Swing Change)	1		10052032~	
7	x 01393-10800	* Plate, Caution	1		Not for use	
	01793-10800	* Plate, Caution	1		10052032~	
8	01793-12100	* Plate, Name (Fuel)	1		10052032~	
9	01793-11900	* Plate, Name (Non-Freezing Solution)	1		10052032~	
10	x 00793-15500	* Plate, Model	2		Not for use	
	00793-90012	* Plate, Model	2		10052032~ 10052032~	
11	01793-12500	* Plate, Name (Hydraulic Oil)	1	↕	10052221	
	00893-20400	* Plate, Name (Hydraulic Oil)	1	↕	10052222~	
12	01493-58500	* Plate, Name (Control Lever)	1		10052032~	
13	01393-02500	* Plate, Arrow	2		10051 ~	
14	00793-18100	* Plate, Name (Lubrication)	1		10052032~ 10052032~	
15	00793-15100	* Sticker	1	↕	10052090	
	00793-16300	* Sticker	1	↕	10052091~ 10052902	
	400 6875 00	* Sticker	1	↕	10052903~ 10052032~	
16	00793-15300	* Sticker	1		10052090	
17	00793-11200	* Plate, Name (Safety For Swing)	1		10052032~ 10052032~	
18	00793-15400	* Sticker	1		10052090	
19	00793-15200	* Sticker	1	↕	10052032~ 10052090	
	00793-16400	* Sticker	1	↕	10052091~ 10052902	
	440 6876 00	* Sticker	1	↕	10052903~ 10052001~	
20	01793-11400	* Mark, "OK"	1		10052900	
21	x 00793-19300	* Plate, Caution (Lever Lock)	1		Not for use	
	00893-19300	* Plate, Caution (Lever Lock)	1		10052501~	

注 意
IMPORTANT

IHI

ネーム プレート

NAME PLATE (FOR J.B.H.)

-105-4-

REV. No.





3

SHEET No. 8-5

A

8

MODEL IS-1 OF



IHI

MODEL IS-10F

ネーム プレート
NAME PLATE (FOR HUTTER)

-105-5-

REV.No. ②
SHEET.No. 8-5

8

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00793-19000	Plate Ass'y, Name	1	↗	10052061~ 10052500	For HUTTER
	x 00793-23000	Plate Ass'y, Name	1	↗	10052051~ 10052900	For HUTTER
	x 538 6728 00	Plate Ass'y, Name	1	↗	10052901~	For HUTTER
1	00793-19300	* Plate, Name	2		10052061~	
2	049 7035 00	* Screw, Drive	4		10051 ~	
3	x 01393-40700	* Plate, Serial No.	1	↗	10051 ~10052571 10052572~	
	x 00793-20600	* Plate, Serial No.	1	↗	10052900	
	x 440 6706 00	* Plate, Serial No.	1	↗	10052901~ 10052061~	
4	00793-18200	* Plate, Name (Grease Up)	1	↗	10052500	
	00893-20600	* Plate, Name (Grease Up)	1	↗	10052501~ 10052902	
5	00793-01900	* Plate, Name (Blade Control)	1		10052061~	
6	00793-01800	* Plate, Name (Swing Change)	1		10052061~	
7	01793-10800	* Plate, Caution	1		10052061~	
8	01793-12100	* Plate, Name (Fuel)	1		10052061~	
9	01793-11900	* Plate, Name (Non-Freezing Solution)	1		10052061~ 10052061~	
10	01793-13500	* Plate, Name (Hydraulic Oil)	1	↗	10052221	
	00893-20400	* Plate, Name (Hydraulic Oil)	1	↗	10052222~	
11	01493-60600	* Plate, Name (Control Lever)	1		10052061~	
11-1	00793-19600	* Plate, Name (Control Lever, D Type)	1		10052061~	OPTION
12	01393-02500	* Plate, Arrow	2		10051 ~	
13	00793-18100	* Plate, Name (lubrication)	1		10052061~ 10052061~	
14	00793-19100	* Plate, Name	1	↗	10052902	
	440 6877 00	* Plate, Name	1	↗	10052903~ 10052061~	
15	00793-19500	* Sticker	1		10052902	
16	00793-11200	* Plate, Name (Safety For Swing)	1		10052061~ 10052061~	
17	00793-19400	* Sticker	1		10052902	
18	00793-19200	* Plate, Name	1	↗	10052061~ 10052902	
	440 6878 00	* Plate, Name	1	↗	10052903~ 10052001~	
19	01793-11400	* Mark, "OK"	1		10052900	
20	00793-19700	* Plate, Caution	1		10052247~	W/Spare Port
21	x 00793-19300	* Plate, Caution (Lever Lock)	1		Not for use	
	00893-19300	* Plate, Caution (Lever Lock)	1		10052501~	

注 意
IMPORTANT

IHI

ネーム プレート

NAME PLATE (FOR HUTTER)

-105-6-

MODEL IS-10F



REV. No.

3

SHEET No. 8-5

8

B



IHI

MODEL IS-10F

ネーム プレート
NAME PLATE (FOR FRANCE)

-106-

REV.No.

0

SHEET.No. 8-5

8

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00793-20500	Plate Ass'y, Name	1	↙ X	*** ~10052500 10052501~	For France
• 0-1	x 00793-21000	Plate Ass'y, Name	1	↙ X	10052900	For France
•	x 538 6730 00	Plate Ass'y, Name	1	↙ X	10052901~	For France
1	00793-15700	* Plate, Name (IHI)	2		10052001~	
2	00793-22200	* Plate, Name (Grease Up)	1	↙ X	*** ~10052500 10052501~	
•	00793-21800	* Plate, Name (Grease Up)	1		10052902	
3	00893-24200	* Plate, Name (Blade Control)	1		*** ~	
• 4	x 00893-21500	* Plate, Name (Swing Change)	1		Not for use	
•	00793-21500	* Plate, Name (Swing Change)	1		*** ~	
5	00793-21900	* Plate, Name (fuel)	1		*** ~	
6	00793-21300	* Plate, Name (Non-freezing Solution)	1		*** ~	
7	00793-15500	* Plate, Model	2		10052001~	
8	00793-22100	* Plate, Caution	1		*** ~	
9	00793-22300	* Plate, Name (Hydraulic Oil)	1		*** ~	
10	00793-21700	* Plate, Name (Control Lever)	1		*** ~	
11	01393-02500	* Plate, Arrow	2		10051 ~	
12	00793-22000	* Plate, Name (Lubrication)	1		*** ~	
• 13	00793-16300	* Sticker	1	↙ X	10052182~ 10052902	
•	440 6875 00	* Sticker	1	↙ X	10052903~	
14	00793-21400	* Plate, Name (Safety For Swing)	1		*** ~	
15	00893-14400	* Plate, Name (IHI)	1		10052001~	
• 16	00793-16400	* Sticker	1	↙ X	*** ~10052902	
•	440 6876 00	* Sticker	1	↙ X	10052903~	
17	049 7035 00	* Screw, Drive	4		10051 ~	
18	x 440 6703 00	* Plate, Name	1		*** ~ 10052001~	
• 19	01793-11400	* Mark, "OK"	1		10052900	
20	00893-19200	* Plate, Name (Lever Lock)	1		10052501~	
注 意 IMPORTANT						

IHI

ネーム プレート

NAME PLATE (FOR FRANCE)

-106-1-

REV. No.



1

SHEET No. 8-5

8

C

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

ネーム プレート
NAME PLATE (FOR NORWAY)
-106-2-

REV.No. ①
SHEET.No. 8-5

8

D

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00793-27000	Plate Ass'y, Name	1	↙x	*** ~10052900	For NORWAY
	x 538 6731 01	Plate Ass'y, Name	1	↙x	10052901~	For NORWAY
1	00793-15700	* Plate, Name (IHI)	2		10052001~	
2	00893-20600	* Plate, Name (Grease-up)	1		*** ~10052902	
3	00793-01900	* Plate, Name (Blade Control)	1		*** ~	
4	00793-01800	* Plate, Name (Swing Change)	1		*** ~	
5	01793-11900	* Plate, Name (Non-Freezing Solution)	1		*** ~	
6	00793-15500	* Plate, Model	2		10052001~	
7	00893-20400	* Plate, Name (Hydraulic Oil)	1		*** ~ 10052182~	
8	00793-16300	* Sticker	1	↙x	10052902	
	440 6875 00	* Sticker	1	↙x	10052903~	
9	00793-18100	* Plate, Name (lubrication)	1		*** ~	
10	01393-02500	* Plate, Arrow	2		10051 ~ 10052572~	
11	x 00793-20600	* Plate, Serial No.	1	↙o	10052900	
	x 440 6706 00	* Plate, Serial No.	1	↙o	10052901~	
12	049 7035 00	* Screw, Drive	4		10051 ~	
13	00893-19200	* Plate, Name (lever lock)	1		10052501~ 10052001~	
14	01793-11400	* Mark, "OK"	1		10052900	
15	01493-60600	* Plate, Name (Control Lever)	1		*** ~	
16	01793-10800	* Plate, Caution	1		*** ~	
17	01793-12100	* Plate, Name (Fuel)	1		*** ~	
18	00793-16400	* Sticker	1	↙x	*** ~10052902	
	440 6876 00	* Sticker	1	↙x	10052903~	
19	00893-14400	* Plate, Name (IHI)	1		10052001~	
20	00793-27100	* Plate, Name (Safety For Swing)	1		*** ~	NORWEGIAN
21	049 7035 00	* Screw, Drive	4		*** ~	
22	00793-27200	* Plate, Name	1	↙o	*** ~10052900	
	440 6839 00	* Plate, Name	1	↙o	10052901~	
注 意 IMPORTANT						

IHI

ネーム プレート

NAME PLATE (FOR NORWAY)

-106-3-



REV. No.

①

SHEET No. 8-5

8

D



IHI

MODEL IS-10F

ネーム プレート (輸出用)
NAME PLATE (FOR DENMARK & EXPORT)

-106-4-

REV.No. ①
SHEET.No. 8-5

8

E

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00793-28000	Plate Ass'y. Name	1	↙	*** ~10052900	For DENMARK
	x 538 6731 02	Plate Ass'y. Name	1	↘	10052901~	For DENMARK
1	00793-15700	* Plate, Name (IHI)	2		10052001~	
2	00893-20600	* Plate, Name (Grease-up)	1		*** ~10052902	
3	00793-01900	* Plate, Name (Blade Control)	1		*** ~	
4	00793-01800	* Plate, Name (Swing Change)	1		*** ~	
5	01793-11900	* Plate, Name (Non-freezing Solution)	1		*** ~	
6	00793-15500	* Plate, Model	2		10052001~	
7	00893-20400	* Plate, Name (Hydraulic Oil)	1		*** ~ 10052182~	
8	00793-16300	* Sticker	1	↙	10052902	
	440 6875 00	* Sticker	1	↘	10052903~	
9	00793-18100	* Plate, Name (Lubrication)	1		*** ~	
10	01393-02500	* Plate, Arrow	2		10051 ~ 10052572~	
11	x 00793-20600	* Plate, Serial No.	1	↙	10052900	
	x 440 6706 00	* Plate, Serial No.	1	↘	10052901~	
12	049 7035 00	* Screw, Drive	4		10051 ~	
13	00893-19200	* Plate, Name (Lever Lock)	1		10052501~ 10052001~	
14	01793-11400	* Mark, "OK"	1		10052900	
15	01493-60600	* Plate, Name (Control Lever)	1		*** ~	
16	01793-10800	* Plate, Caution	1		*** ~	
17	01793-12100	* Plate, Name (Fuel)	1		*** ~	
18	00793-16400	* Sticker	1	↙	*** ~10052902	
	440 6876 00	* Sticker	1	↘	10052903~	
19	00893-14400	* Plate, Name (IHI)	1		10052001~	
20	00793-28100	* Plate, Name (Safety For Swing)	1	↙	*** ~10052900	DANISH
	00793-11200	* Plate, Name (Safety For Swing)	1	↘	10052901~	ENGLISH
21	049 7035 00	* Screw, Drive	4		*** ~	
22	00793-27200	* Plate, Name	1		*** ~10052900	
注 意 IMPORTANT						

IHI

ネーム プレート (輸出用)

NAME PLATE (FOR DENMARK & EXPORT)

-106-5-

MODEL IS-10F

REV. No.

1

SHEET No. 8-5

8


E

SECTION 9

ELECTRIC WIRING & PARTS

電気配線及び関係部品

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-10F

電気配線
ELECTRIC WIRING
- 108 -

REV.No. 0
SHEET No. 9-1

9



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00742-09000	電気配線組立 Wiring Ass'y, Electric	1		10052001~	
0-1	x 00744 04000	バッテリー組立 Battery Ass'y	1		10052001~	
1	00744-04200	バッテリー カバー • Cover, Battery	1		10052001~	
2	17021-06220	フック ボルト組立 • Bolt Ass'y, Hook	2		10051 ~	
3	16520-02502	グロメット • Grommet	1		10052001~	
4	17027-30060	バッテリー ケーブル • Cable, Battery	1		10051001~	
5	17020-00110	バッテリー • Battery	1		10052001~	
6	055 5100 20	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	4		10052001~	H10x20
7	059 0100 00	バネ座金 • Washer, Lock	4		10052001~	H10
8	00036-00006	ワッシャー • Washer	4		10052001~	
9	00744-04100	ブラケット • Bracket	1		10052001~	
10	17029-20060	端子カバー • Cover, Terminal	1		10051001~	
11	17022-30340	バッテリー ケーブル • Cable, Battery	1		10051 ~	
12	16547-05000	ラバー ストリップ • Rubber	2		10052001~	
13	17030-00200	ライト組立 • Light Ass'y	1		10052001~	
13-1	17030-00203	電球 • • Bulb	1		10052001~	
14	01742-06300	ブラケット • Bracket	1		10052001~	
15	059 0080 00	バネ座金 • Washer, Lock	3		10052001~	H8
16	055 5080 20	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	3		10052001~	H8x20
17	17035-00112	ホーン • Horn	1		10051 ~	
18	01342-41400	電線 • Wiring	1		10052001~	
19	00842-08400	電線 • Wiring	1		10052001~	
20	x 01442-60700	電線 • Wiring	1		使用せず Not for use	
21	01342-40800	電線 • Wiring	1		10052001~	
22	00842-05800	ブーム ライト ハーネス • Harness, Boom Light	1		10052001~	
23	00742-09300	電線 • Wiring	1		10052001~	
24	00742-09100	ワイヤ ハーネス • Harness, Wiring	1		10052001~	
25	00742-09200	ワイヤ ハーネス • Harness, Wiring	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

電気配線

ELECTRIC WIRING

-109-





REV. No.

①

SHEET No. 9-1

9

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

計器盤組立
INSTRUMENT PANEL ASS'Y

-110-

REV.No. ①
SHEET.No. 9-2

9



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00743-09000	計器盤組立 Panel Ass'y, Instrument	1		10052001~	
0-1	x 00743-10000	計器盤組立 Panel Ass'y, Instrument	1		***~	For France
0-2	x 00743-11000	計器盤組立 (キャビン仕様) Panel Ass'y, Instrument (For Cabin)	1		***~	OPTION
1	059 0050 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		10051 ~	M5
2	058 0050 00	六角ナット * Nut, Hex.	4		10051 ~	M5
3	055 5080 16	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		10052001~	M8x16
4	059 0080 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		10052001~	M8
5	00743-09200	カバー * Cover	1		10052001~	
6	00743-09100	計器盤 * Box, Control	1		10052001~	
6-1	00743-10100	計器盤 * Box, Control	1		***~	For KEY No. 0-1
7	056 5050 12	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	2		10051 ~	M5x12
8	17301-40070	パイロット ボックス * Box, Pilot	1		10052001~	
9	19100-26107	グロー シグナル * Signal, Glow	1		10051001~	ISUZU 581420-0410
10	17000-01211	ホーン スイッチ * Switch, Horn	1		10051 ~	
11	x 17300-30500	アワー メータ * Meter, Hour	1		使用せず Not for use	
	17300-00100	アワー メータ * Meter, Hour	1		10051001~	
12	x 19100-13103	ライト スイッチ * Switch, Light	1		使用せず Not for use	
	19100-02008	ライト スイッチ * Switch, Light	1		10051001~	ISHISHIBA 385200030
13	055 5060 16	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	6		10052001~	M6x16
14	16520-50900	グロメット * Grommet	2		10052001~	
15	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	6		10052001~	M6
16	17001-00007	スタータ スイッチ * Switch, Starter	1		10052001~	
17	058 5060 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	2		10052001~	M6
18	19100-26106	セフティ リレー * Relay, Safety	1		10051001~	ISUZU 582553-0671
19	17012-00100	ヒューズ ボックス * Box, Fuse	1		10051001~	ISHISHIBA 385400021
	17012-00200	ヒューズ ボックス * Box, Fuse	1		***~	
20	056 5050 20	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	2		10052001~	M5x20
21	17043-00002	ワイパー スイッチ * Switch, Wiper	1		***~	For KEY No. 0-2
22	19115-00200	ヒータ スイッチ * Switch, Heater	1		***~	For KEY No. 0-2

注 意
IMPORTANT

IHI

計器盤組立

INSTRUMENT PANEL ASS'Y

-111-

MODEL IS-10F

REV. No.

2

SHEET No. 9-2


9

SECTION 10

TOOLS & ACCESSORIES

工具及び附属品

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-1 OF

工具及附属品
TOOLS & ACCESSORIES

-114-

REV.No. ①
SHEET.No. 10-1

10



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00792-00000	工具及び附属品 Tools & Accessories	1	↺	10051 ~ * * *	
	x 538 8574 01	工具及び附属品 Tools & Accessories	1	↺	* * * ~	
0-1	x 00792-01000	工具及び附属品 Tools & Accessories	1	↺	10052613 ~ * * *	For Export
	x 538 8574 02	工具及び附属品 Tools & Accessories	1	↺	* * * ~	Eor Export
0-2	00792-90000	工具セット Set, Tools	1		10051 ~	
1	x 16914-00004	ツール ケース * * Case, Tools	1		10051 ~	
2	x 093 1109 25	モンキ レンチ * * Wrench, Adjustable	1		10051 ~	250mm
3	x 16908-30026	ソケット * * Socket	1		10051 ~	
4	x 00078-00009	ハンドル * * Handle	1		使用せず Not for use	
	x 00079-00009	ハンドル * * Handle	1		10051 ~	
5	x 093 0117 19	両口スパナ * * Spanner, Double End	1		10051 ~	17x19mm
6	x 16901-00013	片口スパナ * * Spanner, Single End	1		10051 ~	13mm
6-1	x 093 1010 22	片口スパナ * * Spanner, Single End	1		10051 ~	22mm
6-2	x 093 1010 27	片口スパナ * * Spanner, Single End	1		10051 ~	27mm
7	x 16905-00200	プライヤ * * Plier	1		10051 ~	
8	x 16910-10800	グリース ガン * * Gun, Grease	1		10051 ~	
8-1	x 16910-60600	グリース ガン * * Gun, Grease	1		10052613 ~	For KEY No. 0-1
8-2	x 16911-00004	ストレーツ ノズル * * Nozzle, Grease Gun	1		10051 ~	
9	x 16906-00600	六角棒レンチ * * Wrench, Hex.	1		10051 ~	6mm
10	x 16903-00330	ハンマ * * Hammer	1		10051 ~	
11	x 093 1301 04	ドライバ * * Driver	1		10051 ~	
12	19140-09102	シュー ピン * Pin, Shoe	3		10051 ~	
13	19140-09103	カラー * Collar	4		10051 ~	
14	049 4609 20	スプリング ピン * Pin, Spring	4		10051 ~	φ 6x20
15	059 9080 45	割ピン * Pin, Cotter	3		10051 ~	φ 8x45
16	16550-02500	シリンダ錠 * Lock	1		10051 ~	
17	00079-00001	ポンチ * Punch	1		10051 ~	
18	16915-00001	キー ホルダ * Holder, Key	1		10051 ~	

注 意
IMPORTANT

IHI

工具及附属品

TOOLS & ACCESSORIES

- 115 -

REV. No.

2

SHEET No. 10-1

10


MODEL IS-10F

SECTION 11

HOE ATTACHMENT

ホーアタッチメント

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

ホー アタッチメント組立
HOE ATTACHMENT ASS'Y

MODEL IS-10F

-118-

REV.No. ①
SHEET.No. 11-1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00760-01000	ホー プーム組立 Boom Ass'y, Hoe	1	↗	10052001~ 10052500	
	x 00760-03000	ホー プーム組立 Boom Ass'y, Hoe	1	↘	10052501~	
0-1	x 00761-06000	アーム組立 Arm Ass'y	1		10052001~ 10052001~	S.T.D
0-2	x 00761-07000	アーム組立 Arm Ass'y	1	↗	10052500	Long
	x 00761-08000	アーム組立 Arm Ass'y	1	↘	10052501~	Long
0-3	x 00760-02000	ホー プーム組立 Boom Ass'y, Hoe	1		10052501~	For FX
1	072 8111 15	グリース ニップル Nipple, Grease	5		10051 ~	PT1/8
2	00013-23003	バケット ピン Pin, Bucket	2		10052001~	
3	00013-30170	バケット ピン Pin, Bucket	1		10051 ~	
4	00019-00036	ピン Pin	1		10051 ~	
5	00761-00700	ロッカ プレート (右) Plate, Locker (R.H)	1		10051 ~	
6	00761-00900	リンク アーム Arm, Link	1		10051 ~	
7	x 19000-27100	バケット シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Bucket	1		使用せず Not for use	Sh. No. 5-11
	# 075 2399 UA	バケット シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Bucket	1		10052001~	Sh. No. 5-11
8	00010-30112	アーム ピン Pin, Arm	2		10051 ~	
9	00021-00010	ブッシング Bushing	2		10051 ~	
10	00761-00800	ロッカ プレート (左) Plate, Locker (L.H)	1		10051 ~	
11	00030-30005	ピン カラー Collar, Pin	AR		10051 ~	t-5
11-1	00030-30003	ピン カラー Collar, Pin	AR		10051 ~	t-3.2
12	059 9080 45	割ピン Pin, Cotter	9		1005501 ~	8x45
13	14329-00032	"O" リング Ring, "O"	4		10052001~	
14	00023-30104	ブッシング Bushing	1		10051 ~	
15	00761-06200	アーム組立 Arm Ass'y	1		10052001~ 10052001~	S.T.D
15-1	00761-05100	アーム組立 Arm Ass'y	1	↗	10052500	Long
	00661-07100	アーム組立 Arm Ass'y	1	↘	10052501~	Long
16	00023-30104	ブッシング Bushing	3		10051 ~ 1005501 ~	
17	00019-00048	ブーム ボイント ピン Pin, Boom Point	1	↗	10052500	
	00014-23001	ブーム ボイント ピン Pin, Boom Point	1	↘	10052501~	
18	00011-30165	ブーム ピン Pin, Boom	1		10052001~ 使用せず Not for use	Sh. No. 5-10
19	x 19000-27000	アーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Arm	1		10052001~	Sh. No. 5-10
	# 075 2398 UA	アーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Arm	1		10052001~	Sh. No. 5-10
20	00030-00070	カラー Collar	1		10052001~	
21	00039-00012	ワッシャー Washer	2		1005501 ~	

注 意
IMPORTANT

IHI

ホー アタッチメント組立
HOE ATTACHMENT ASS'Y

- 119 -

REV. No.

2

SHEET No. 11-1

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
22	11325-20024	溝付ナット (細目) • Nut, Castle	2	↙ X	1005501 ~ 10052500	H24 P2
	11326-20024	溝付ナット (細目) • Nut, Castle	2	↙ X	10052501~	H24 P2
23	059 9050 45	割ピン • Pin, Cotter	2		1005501 ~	5x45
24	00010-30137	ブーム ピン • Pin, Boom	1		10051 ~	
25	00760-01100	ブーム組立 • Boom Ass'y	1	↙ X	10052001~ 10052500	
	00660-15100	ブーム組立 • Boom Ass'y	1	↙ X	10052501~	
26	00023-30040	ブッシング • • Bushing	2		10051 ~	
27	00035-00013	中間カラー • • Collar	1		10051 ~	
28	# 19000-09800	ブーム シリンダ組立 • Cylinder Ass'y, Boom	1	↙ X	10051 ~10052500	Sh.No. 5-9
	x # 19000-33500	ブーム シリンダ組立 • Cylinder Ass'y, Boom	1	↙ X	使用せず Not for use	Sh.No. 5-9A
	# 075 2397 UA	ブーム シリンダ組立 • Cylinder Ass'y, Boom	1	↙ X	10052501~ 1005501 ~	Sh.No. 5-9A
29	00019-00049	ブーム フート ピン • Pin, Boom Foot	1	↙ X	10052500	
	00014-03002	ブーム フート • Pin, Boom Foot	1	↙ X	10052501~	
30	00010-30121	ピン • Pin	1	↙ X	10051 ~10052500	
	00011-30121	ピン • Pin	1	↙ X	10052501~	
31	072 8111 65	グリース ニップル • Nipple, Grease	1		10051 ~	PT1/8x90°
32	055 5080 20	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	1		10052501~	For FX M8x20
33	059 0080 00	バネ座金 • Washer, Lock	1		10052501~	For FX M8
34	01031-13200	座金 • Washer	1		10052501~	For FX
35	12251-20020	皿バネ • Spring, Conical	1		10052501~	For FX
36	00660-15200	カバー • Cover	1		10052501~	For FX
	x # 19000-33600	ブーム シリンダ組立 • Cylinder Ass'y, Boom	1		使用せず Not for use	For FX
	# 075 2396 UA	ブーム シリンダ組立 • Cylinder Ass'y, Boom	1		10052501~	Sh.No. 5-9 ㊦ For FX Sh.No. 5-9 ㊦

注 意
IMPORTANT

IHI


ホー アタッチメント組立
HOE ATTACHMENT ASS'Y

-120-

REV. No.

2

SHEET No. 11-1



IHI

ブーム スイング組立
BOOM SWING ASS'Y

-122-

REV.No. 0

SHEET.No. 11-2

MODEL

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00731-01000	ブーム スイング組立 Boom Swing Ass'y	1		10052001~ 10052500	
1	# 19000-10100	ブーム スイング シリンダ組立 * Cylinder Ass'y, Boom Swing	1		10051 ~10052500	Sh. No. 5-12
2	11010-41230	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	2		10051 ~10052500	M12x30 P1.5
3	059 0120 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		10051 ~10052500	M12
4	00731-00200	シャフト * Shaft	1		10051 ~10052500	
5	00019-00035	ピン * Pin	1		10051 ~10052500	
6	12220-16030	スナップ リング * Ring, Snap	1		10051 ~10052500	
7	00731-01100	ブーム ブラケット * Bracket, Boom	1		10052001~ 10052500	
8	055 5100 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	1		10051 ~	M10x20
9	059 0100 00	バネ座金 * Washer, Lock	1		10051 ~	M10
10	00019-00034	ピン * Pin	1		10051 ~	
11	00026-00001	ブッシング * Bushing	2		10051 ~	
12	072 8111 15	グリース ニップル * Nipple, Grease	1		10051 ~10052500	PT1/8

注 意 1. 本シートは 10052001 ~ 10052500 号機迄適用。
IMPORTANT 1. This sheet is applied to SER. No. 10052001 ~ 10052500.

IHI

ブーム スイング組立
BOOM SWING ASS'Y

MODEL IS-10F


-123-

REV. No.

①

SHEET No. 11-2





IHI

MODEL IS-10F

ブーム スイング組立
BOOM SWING ASS'Y

-123-1-

REV.No.

0

SHEET.No. 11-2A



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00731-03000	ブーム スイング組立 Swing Ass'y, Boom	1		10052501~	
0-1	x 00731-02000	ブーム スイング組立 Swing Ass'y, Boom	1		10052501~	For FX
1	00731-02200	カバー Cover	1		10052501~	For FX
2	x 19000-33700	ブーム スイング シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom Swing	1		使用せず Not for use	Sh.No.5-12A
	# 075 2601 UA	ブーム スイング シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom Swing	1		10052501~	Sh.No.5-12A
3	055 5080 14	熱処理ボルト Bolt, Treatment	1		10052501~	M8x14
3-1	055 5080 20	熱処理ボルト Bolt, Treatment	1		10052501~	M8x20, For FX
4	059 0080 00	バネ座金 Washer, lock	1		10052501~	M8, For FX
5	01031-13200	座金 Washer	1		10052501~	For FX
6	059 1200 00	皿バネ座金 Washer, Conical Spring	1		10052501~	For FX
7	00019-00117	ピン Pin	1		10052501~	
8	059 9080 45	割ピン Pin, Cotter	1		10052501~	φ 8x45
9	055 8100 80	熱処理ボルト (細目) Bolt, Treatment	1		10052501~	M10x80 P=1.25
10	00030-30003	カラー Collar	1		10052501~	
11	00019-00118	シャフト Shaft	1		10052501~	
12	058 4100 00	熱処理ナット (細目) Nut, Treatment	2		10052501~	H10 P=1.25
13	00731-02300	ブーム フラケット Bracket, Boom	1		10052501~	
14	00026-00001	ブッシング Bushing	2		10051 ~	
15	072 8111 65	グリース ニップル Nipple, Grease	1		10052501~	PT1/8x90°
16	055 5100 20	熱処理ボルト Bolt, Treatment	1		10051 ~	M10x20
17	059 0100 00	バネ座金 Washer, lock	1		10052501~	M10
18	00019-00034	ピン Pin	1		10051 ~	

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI


MODEL IS-10F

ブーム スイング組立
BOOM SWING ASS'Y
-123-2-


REV. No.

1


SHEET No. 11-2A




0.04M³ 400mm (STD)



0.02M³ 250mm



0.03M³ 350mm



0.04M³ 450mm

IHI

MODEL IS-10F

ホー バケット組立
HOE BUCKET ASS'Y
-124-

REV. No. ①
SHEET No. 11-3

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
1	00762-01900	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (400m/m, 0.04 M ³)	1		10052001~	S.T.D
1-1	00762-01600	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (250m/m, 0.02 M ³)	1		10052001~	OPTION
1-2	00762-01800	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (350m/m, 0.03 M ³)	1		10052001~	OPTION
1-3	00762-02000	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (450m/m, 0.04 M ³)	1		10052001~	OPTION
1-4	00762-02200	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (400m/m, 0.04 M ³)	1		* * * ~	OPTION
1-5	00762-02300	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (350m/m, 0.03 M ³)	1		* * * ~	OPTION
2	00762-00109	サイド カッタ * Cutter, Side	2		10051 ~	
3	01662-00608	ツース * Tooth	AR		10051 ~	
4	x 440 6889 00	ネーム プレート * Plate, Name	(1)		使用せず Not for use	For KEY No. 1-4, 1-5
	440 6839 00	ネーム プレート * Plate, Name	(1)		* * * ~	For KEY No. 1-4, 1-5
5	049 7035 00	ドライブ スクリュ * Screw, Drive	(4)		* * * ~	For KEY No. 1-4, 1-5
注 意 IMPORTANT						

IHI

ホー バケット組立
HOE BUCKET ASS'Y


-125-

REV. No.

2

SHEET No. 11-3

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-10F

バック ホー油圧配管
BACK HOE HYDRAULIC PIPING


-126-

REV.No.


0

SHEET.No. 11-4







"D" TYPE




OPTION FOR "D" TYPE WITH THE BREAKER



OPTION FOR "A" TYPE WITH THE BREAKER



OPTION FOR "A" TYPE WITH THE SPARE PORT



OPTION FOR "D" TYPE WITH THE SPARE PORT

IHI

MODEL IS-10F

バック ホー油圧配管
BACK HOE HYDRAULIC PIPING

-127-

REV.No. ①

SHEET.No. 11-4



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00773-11000	ホーアタッチメント油圧配管 Piping, Hoe Attachment	1		10052001~ 10052500	
0-1	x 00773-12000	ホーアタッチメント油圧配管 (ロングアーム用) Piping, Hoe Attachment (For Long Arm)	1		10052001~ 10052500	OPTION
0-2	x 00773-14000	ホーアタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("D" Type)	1		10052001~ 10052500	
0-3	x 00773-13000	ホーアタッチメント油圧配管 ("A" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("A" Type)	1		10052032~ 10052500	OPTION W/Breaker
0-4	x 00773-15000	ホーアタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("D" Type)	1		10052061~ 10052500	OPTION W/Breaker
0-5	x 00773-17000	ホーアタッチメント油圧配管 ("A" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("A" Type)	1		10052061~ 10052500	OPTION W/Spare Port
0-6	x 00773-18000	ホーアタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("D" Type)	1		*** ~10052500	OPTION W/Spare Port
1	055 5080 30	熱処理ボルト Bolt, Treatment	2		10051 ~10052500	M8x30
2	059 0080 00	バネ座金 Washer, Lock	2		10051 ~10052500	M8
3	15110-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	10		10051 ~10052500	1/4
4	19092-08075	ホース組立 Hose Ass'y	2		10052001~	
5	055 5080 35	熱処理ボルト Bolt, Treatment	4		10053 ~	M8x35
6	059 0080 00	バネ座金 Washer, Lock	4		10051 ~	M8
7	00673-10200	パイプ クランプ Clamp, Pipe	2		10053 ~	
8	00673-10300	パイプ ガード Guard, Pipe	2		10053 ~	
9	00773-00200	パイプ組立 Pipe Ass'y	1		10051 ~10052500	
10	19090-08035	ホース組立 Hose Ass'y	2		100591~	
11	00773-00300	パイプ組立 Pipe Ass'y	2		10051 ~10052500	
12	19094-08090	ホース組立 Hose Ass'y	3		10052001~ 10052500	
13	19094-08100	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052001~ 10052001~	
14	19094-08095	ホース組立 Hose Ass'y	2		10052001~ 10052500	
15	00673-10100	ホース ガード Guard, Hose	1		10052001~ 10052500	
16	076 0319 06	"O" リング Ring, "O"	6		10051 ~	906-908
17	00072-00075	コネクタ (ショート) Connector (Short)	3		10051 ~	
18	00072-00076	コネクタ (ロング) Connector (Long)	3		10051 ~	
19	15313-54015	ガード チューブ Tube, Guard	1		10052001~	
20	00773-00100	パイプ組立 Pipe Ass'y	1		10051 ~10052500	
21	19092-08065	ホース組立 Hose Ass'y	2		100591~10052500	
22	15111-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	2		10051 ~	1/4x90°
23	071 0102 02	ストリート エルボ Elbow, Street	2		10051 ~	1/4 S.T.O Arm
23-1	071 0102 02	ストリート エルボ Elbow, Street	4		10052001~	1/4 Long Arm

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは 10052001 ~ 10052500 号機迄適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052001 ~ 10052500.

IHI

バック ホー油圧配管

BACK HOE HYDRAULIC PIPING

-128-


REV. No.

2

SHEET No. 11-4



MODEL IS-1 OF





IHI

バック ホー油圧配管
BACK HOE HYDRAULIC PIPING



REV.No. 0
SHEET.No. 11-4A

MODEL IS-10F



-128-2-





"D" TYPE





OPTION FOR "D" TYPE WITH THE BREAKER



OPTION FOR "A" TYPE WITH THE BREAKER



OPTION FOR "A" TYPE WITH THE SPARE PORT



OPTION FOR "D" TYPE WITH THE SPARE PORT

IHI

MODEL IS-10F

バック ホー油圧配管
BACK HOE HYDRAULIC PIPING

-128-3-

REV. No. 0
SHEET No. 11-4A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00773-21000	ホーアタッチメント油圧配管 Piping, Hoe Attachment	1		10052501~	
0-1	x 00773-22000	ホーアタッチメント油圧配管 (ロングアーム用) Piping, Hoe Attachment (For Long Arm)	1		10052501~	OPTION
0-2	x 00773-24000	ホーアタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("D" Type)	1		10052501~	
0-3	x 00773-23000	ホーアタッチメント油圧配管 ("A" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("A" Type)	1		10052501~	OPTION W/Breaker
0-4	x 00773-25000	ホーアタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("D" Type)	1		10052501~	OPTION W/Breaker
0-5	x 00773-27000	ホーアタッチメント油圧配管 ("A" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("A" Type)	1		10052501~	OPTION W/Spare Port
0-6	x 00773-26000	ホーアタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Hoe Attachment ("D" Type)	1		10052501~	OPTION W/Spare Port
0-7	x 00773-28000	ホーアタッチメント油圧配管 (キャビン付) Piping, Hoe Attachment (W/Cabin)	1		***~	
0-8	x 00773-30000	ホーアタッチメント油圧配管 (キャビン付) Piping, Hoe Attachment (W/Cabin)	1		***~	
0-9	x 00773-29000	ホーアタッチメント油圧配管 (キャノピ付) Piping, Hoe Attachment (W/Canopy)	1		***~	
0-10	x 00773-31000	ホーアタッチメント油圧配管 (キャノピ付) Piping, Hoe Attachment (W/Canopy)	1		***~	
1	055 5080 30	熱処理ボルト Bolt, Treatment	4		10052501~	M8x30
2	059 0080 00	ワッシャー Washer, Lock	4		10052501~	M8
3	00760-00115	パイプ クランプ Clamp, Pipe	2		10051 ~	
4	15110-00002	ホース アダプタ Adapter, Hose	8		10052501~	1/4 Welded on the Arm
5	00760-00114	パイプ クランプ Clamp, Pipe	2		10051 ~	
6	19092-08075	ホース組立 Hose Ass'y	2		10052001~	
7	055 5080 35	熱処理ボルト Bolt, Treatment	4		10053 ~	M8x35
8	059 0080 00	ワッシャー Washer, Lock	4		10051 ~	M8
9	00673-10200	パイプ クランプ Clamp, Pipe	2		10053 ~	
10	00673-10300	パイプ ガード Guard, Pipe	2		10053 ~	
11	00760-00119	取付台 Mount	2		10051 ~	
12	00773-21200	パイプ組立 Pipe Ass'y	1		10052501~	
13	19090-08035	ホース組立 Hose Ass'y	2		100591~	
13-1	19208-02035	ホース組立 (ホース ガード付) Hose Ass'y (W/Hose Guard)	2		***~	OPT. For KEY No. 0-9, 0-10
14	00773-20300	パイプ組立 Pipe Ass'y	2		10052501~	
15	19094-08090	ホース組立 Hose Ass'y	2		10052501~	
15-1	19208-82090	ホース組立 (ホース ガード付) Hose Ass'y (W/Hose Guard)	2		***~	OPT. For KEY No. 0-9, 0-10
16	19094-08100	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052001~	
16-1	19208-82100	ホース組立 (ホース ガード付) Hose Ass'y (W/Hose Guard)	1		***~	OPT. For KEY No. 0-9, 0-10
17	19094-08095	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052501~	
17-1	19208-82095	ホース組立 (ホース ガード付) Hose Ass'y (W/Hose Guard)	1		***~	OPT. For KEY No. 0-9, 0-10
18	00773-20400	パイプ ガード Guard, Hose	1		10052501~	
19	076 0319 06	"O" リング Ring, "O"	6		10051 ~	906-908
20	00072-00075	コネクタ (ショート) Connector (Short)	3		10051 ~	

注 意

1. 本シートは10052501号機以降適用。

IMPORTANT

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

バック ホー油圧配管

BACK HOE HYDRAULIC PIPING

-128-4-

REV. No.

1

SHEET No. 11-4A

MODEL IS-10F

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
21	00072-00076	コネクタ (ロング) • Connector (Long)	3		10051 ~	
22	15313-54015	ガード チューブ • Tube, Guard	1		10052001~	
23	00773-21100	パイプ組立 • Pipe Ass'y	1		10052501~	
24	19099-00021	ホース組立 • Hose Ass'y	2		10052501~	
24-1	19208-82185	ホース組立 (ホース ガード付) • Hose Ass'y (W/Hose Guard)	2		* * * ~	OPT. For KEY No. 0-9, 0-10
25	15111-00002	ホース アダプタ • Adapter, Hose	2		10051 ~	
26	00773-21300	クランプ セット • Set, Clamp	2		10052501~	
27	15311-15004	ガード ホース • Hose, Guard	2		10052501~	
28	071 0102 02	ストリート エルボ • Elbow, Street	2		10051 ~	1/4 S.T.D Arm
28-1	071 0102 02	ストリート エルボ • Elbow, Street	4		10051 ~	1/4 Long Arm

注 意

IMPORTANT

1. 本シートは10052501号機以降適用。

1. This sheet is applied to SER. No. 10052501~.

IHI

バック ホー油圧配管

BACK HOE HYDRAULIC PIPING

-128-5-

REV. No.

1

SHEET No. 11-4A


MODEL IS-10F

SECTION 12

BLADE ATTACHMENT

排土板アタッチメント

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-10F

排土板裝置組立
BLADE ATTACHMENT ASS'Y

-130-

REV.No. 0

SHEET.No. 12-1

12



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00763-11000	排土板装置組立 Blade Att. Ass'y	1		10052001~	
1	059 9080 45	割ピン • Pin, Cotter	2		10051 ~	φ8x45
2	00030-00067	カラー • Collar	AR		10052001~	t-1.6
2-1	00030-00069	カラー • Collar	AR		10052001~	t-3.2
3	x # 19000-15300	排土板シリンダ組立 • Cylinder Ass'y, Blade	1		使用せず Not for use	Sh. No. 5-13
	# 075 2602 UA	排土板シリンダ組立 • Cylinder Ass'y, Blade	1		1005597 ~	Sh. No. 5-13
4	00013-30086	ピン • Pin	2		10051 ~	
5	072 8111 15	グリース ニップル • Nipple, Grease	4		10051 ~	PT1/8
6	00015-00025	ピン • Pin	2		10051 ~	
7	055 5080 70	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	2		10051 ~	M8x70
8	058 5080 00	熱処理ナット • Nut, Treatment	4		10051 ~	M8
9	00763-10100	排土板 • Blade	1		10051 ~	
注 意 IMPORTANT						

IHI

排土板装置組立
BLADE ATTACHMENT ASS'Y

MODEL IS-10F

-131-


REV. No.

1

SHEET No. 12-1

12





IHI

MODEL IS-10F

排土板油压配管
BLADE HYDRAULIC PIPING
-132-

REV.No. ①
SHEET.No. 12-2

12



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00772-02000	排土板油圧配管 Piping, Blade	(1)		10052001~ 10052553	
	x 00772-03000	排土板油圧配管 Piping, Blade	(1)		10052554~	
1	15111-00002	ホース アダプタ ▪ Adapter, Hose	2		10051 ~	1/4x90°
2	19095-08053	ホース組立 ▪ Hose Ass'y	2		10052001~ 10052136	
	19095-08053	ホース組立 ▪ Hose Ass'y	1		10052137~	
2-1	19095-08056	ホース組立 ▪ Hose Ass'y	1		10052137~	
3	00772-00400	ホース ガード ▪ Guard, Hose	2		10051 ~	
4	15110-00002	ホース アダプタ ▪ Adapter, Hose	1		10051 ~	1/4
注 意 IMPORTANT						

IHI

排土板油圧配管

BLADE HYDRAULIC PIPING

-133-

MODEL IS-1 OF

REV. No.

2

SHEET No. 12-2

12




SECTION 15

SPECIAL PARTS

特別仕様

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



IHI

MODEL IS-10F

運転室組立
OPERATOR ROOM ASS'Y
-136-

REV.No.

2

SHEET.No. 15-1

15



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00786-02000	運転室組立 Room Ass'y, Operator	1		10052001~	
1	00786-00400	引違い窓組立 * Window Ass'y	1		10052001~	
1-1	00786-00402	ガラス (前) * * Glass (Front)	1		10052001~	
1-2	00786-00403	ガラス (後) * * Glass (Rear)	1		10052001~	
1-3	16536-80040	サッシュ * * Sash	1		10052001~	
1-4	00786-00404	サッシュ ビニール * * Vinyl, Sash	1		10052001~	
1-5	00786-00405	ウエザ ストリップ * * Weather-strip	1		10052001~	
1-6	069 0811 05	ラッチ * * Latch	2		10052001~	
1-7	069 0811 04	ロック * * Lock	2		10052001~	
2	00786-00900	ガラス * Glass	1		10052001~	
3	00786-01200	吸音材 * Absorbent, Noise	1		10052001~	
4	455 0007 00	"H" ゴム * Rubber, "H"	1		10052001~	φ=1390mm
5	05686-14500	六角ボルト * Bolt, Hex.	2		10052001~	
6	16539-00004	スティ ダンパ * Dumper, Stay	1		10052001~	
7	05686-14200	吸音材 * Absorbent, Noise	2		10052001~	
8	02686-23600	シール * Seal	1		10052001~	φ=2140mm
9	16520-51600	グロメット * Grommet	2		10052001~	
10	055 5060 12	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	18		10052001~	M6x12
11	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	18		10052001~	M6
12	00786-02100	運転室本体 * Cab, Operator	1		10052001~	
13	05686-13400	ルーフ カバー * Cover, Roof	1		10052001~	
14	069 0811 04	ロック * Lock	1		10052001~	
15	056 6040 10	皿小ネジ * Screw, Flat Head	2		10052001~	M4x10
16	455 0007 00	"H" ゴム * Rubber, "H"	1		10052001~	φ=3090mm
17	05686-10900	ガラス * Glass	1		10052001~	
18	02686-25800	ロック受 * Carrier, Lock	1		10052001~	
19	056 5050 12	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	7		10052001~	M5x12
20	059 3050 00	平座金 * Washer, Flat	7		10052001~	M5
21	16536-91460	ロック組立 * Lock Ass'y	1		10052001~	
22	16520-52800	グロメット * Grommet	1		10052001~	
23	00886-07800	ライト カバー * Cover, Light	1		10052001~	
24	055 5100 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	1		10052001~	M10x20
25	01486-11300	アース線 * Cable, Earth	1		10052001~	
26	05486-08800	六角ナット * Nut, Hex.	1		10052001~	M14 P1.0
27	17041-09400	ワイバ アーム * Arm, Wiper	1		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

運転室組立

OPERATOR ROOM ASS'Y

-137-

MODEL IS-10F

REV. No.

0

SHEET No. 15-1

15

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
28	17042-06450	ワイバ ブレード • Blade, Wiper	1		10052001~	
29	00786-00500	ガラス • Glass	1		10052001~	
30	455 0007 00	"H" ゴム • Rubber, "H"	1		10052001~	φ=3670mm
31	17040-46012	ワイバ モータ • Motor, Wiper	1		10052001~	
32	16540-01400	ワッシャ • Washer	12		10052001~	
33	045 5050 10	タッピン ネジ • Screw, Taping	14		10052001~	M5x10
34	02686-26900	シール • Seal	1		10052001~	φ=600mm
35	00036-12004	ワッシャ • Washer	16		10052001~	
36	055 5121 20	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	8		10052001~	M12x120
37	058 5120 00	熱処理ナット • Nut, Treatment	16		10052001~	M12
38	16510-03530	クッション ゴム • Rubber, Cushion	16		10052001~	
39	00786-01000	ディスタンス • Distance	4		10052001~	
40	x 16521-03824	ラバー パッド • Pad, Rubber	2		使用せず Not for use	
	16536-91122	ゴム ストップ • Stopper, Rubber	1		10052001~	
41	x 056 5050 25	なべ小ネジ • Screw, Pan Head	2		使用せず Not for use	M5x25
	00036-00003	座金 • Washer	1		10052001~	
42	16545-20258	サッシュ ラバー • Rubber, Sash	1		10052001~	φ=2580mm
43	455 0007 00	"H" ゴム • Rubber, "H"	1		10052001~	φ=1610mm
44	00786-00800	ガラス • Glass	1		10052001~	
45	16545-20320	サッシュ ラバー • Rubber, Sash	1		10052001~	φ=3200mm
46	056 5060 20	なべ小ネジ • Screw, Pan Head	4		10052001~	M6x20
47	11411-20006	ワッシャ • Washer	4		10052001~	
48	069 0210 39	取手 • Handle	1		10052001~	
49	02686-01600	ヒンジ • Hinge	2		10052001~	
50	455 0007 00	"H" ゴム • Rubber, "H"	1		10052001~	φ=2210mm
51	00786-00600	ガラス • Glass	1		10052001~	
52	00786-01300	吸音材 • Absorbent, Noise	1		10052001~	
53	00786-01400	吸音材 • Absorbent, Noise	1		10052001~	
54	069 0210 29	内ハンドル • Handle, Inner	1		10052001~	
55	056 5040 20	なべ小ネジ • Screw, Pan Head	1		10052001~	M4x20
56	045 5040 10	タッピン ネジ • Screw, Taping	10		10052001~	M4x10
57	02286-32300	カバー • Cover	1		10052001~	
58	069 0270 15	ドア ロック • Lock, Door	1		10052001~	
59	11340-30004	袋ナット • Nut, Cap	1		10052001~	M4
60	058 5050 00	熱処理ナット • Nut, Treatment	2		10052001~	M5

注 意
IMPORTANT

IHI

運転室組立

OPERATOR ROOM ASS'Y

- 138 -

15

REV. No.

1

SHEET No. 15-1

MODEL IS-1 OF

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
61	16520-53800	グロメット • Grommet	1		10052001~	
62	069 0210 28	外ハンドル • Handle, Outer	1		10052001~	
63	056 6050 12	皿小ネジ • Screw, Flat Head	2		10052001~	M5x12
64	16545-20080	サッシュ ラバー • Rubber, Sash	1		10052001~	2-800mm
65	00786-02200	ドア • Door	1		10052001~	
66	455 0007 00	"H" ゴム • Rubber, "H"	1		10052001~	2-1670mm
67	00786-00700	ガラス • Glass	1		10052001~	
68	16534-96200	キャッチ • Catch	1		10052001~	
69	056 5030 08	なべ小ネジ • Screw, Pan Head	4		10052001~	M3x8
70	00786-01100	ヒンジ • Hinge	1		10052001~	
71	00786-00300	カバー • Cover	1		10052001~	
72	16536-14305	ルーム ランプ • Lamp, Room	1		10052001~	
73	16536-14389	フック • Hook	1		10052001~	
74	00786-01500	吸音材 • Absorbent, Noise	1		10052001~	
75	00786-02300	キャビン カバー • Cover, Cabin	2		10052001~	

注 意
IMPORTANT

IHI

運転室組立

OPERATOR ROOM ASS'Y

-139-

MODEL IS-1 OF


REV. No.

2

SHEET No. 15-1

15





IHI

アタッチメント油圧配管 (ブレーカ、予備ポート用)

ATTACHMENT HYD. PIPING (FOR BREAKER, SPARE PORT)

REV.No.

2

MODEL IS-1 OF

-140-

SHEET.No. 15-2

15



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00773-13000	アタッチメント油圧配管 ("A" タイプ) Piping, Att. Hyd. ("A" Type)	(1)	↗	10052032~ 10052500	OPTION W/Breaker
0-1	x 00773-23000	アタッチメント油圧配管 ("A" タイプ) Piping, Att. Hyd. ("A" Type)	(1)	↗	10052501~ 10052061~	OPTION W/Breaker
0-1	x 00773-15000	アタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Att. Hyd. ("D" Type)	(1)	↗	10052500	OPTION W/Breaker
0-2	x 00773-25000	アタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Att. Hyd. ("D" Type)	(1)	↗	10052501~ 10052061~	OPTION W/Breaker
0-2	x 00773-17000	アタッチメント油圧配管 ("A" タイプ) Piping, Att. Hyd. ("A" Type)	(1)	↗	10052500	W/Spare Port OPTION
0-3	x 00773-27000	アタッチメント油圧配管 ("A" タイプ) Piping, Att. Hyd. ("A" Type)	(1)	↗	10052501~	W/Spare Port OPTION
0-3	x 00773-18000	アタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Att. Hyd. ("D" Type)	(1)	↗	* * * ~ 10052500	W/Spare Port OPTION
0-4	x 00773-28000	アタッチメント油圧配管 ("D" タイプ) Piping, Att. Hyd. ("D" Type)	(1)	↗	10052501~	W/Spare Port OPTION
0-5	x 00773-30000	アタッチメント油圧配管 (W/O Boom & Arm Piping) Piping, Att. Hyd. (W/O Boom & Arm Piping)	1		* * * ~	W/Cabin OPTION
0-6	x 00773-29000	アタッチメント油圧配管 (アーム配管無し) Piping, Att. Hyd. (W/O Arm Piping)	1		* * * ~	W/Canopy OPTION
0-7	x 00773-31000	アタッチメント油圧配管 (アーム配管無し) Piping, Att. Hyd. (W/O Arm Piping)	1		* * * ~	W/Canopy
1	055 5080 35	熱処理ボルト Bolt, Treatment	2		10051222~	M8x35
2	059 0080 00	ワッシャー Washer, Lock	5		10051222~	M8
3	01473-55600	クランプ セット Clamp, Set	1		10051222~	
4	01473-51300	パイプ ガード Guard, Pipe	2		10051222~	
5	15314-28019	パイプ ガード Guard, Pipe	2		10051222~	
6	19081-09100	ホース組立 Hose Ass'y	1		10051222~	
7	19081-12095	ホース組立 Hose Ass'y	1		10051222~	
8	01573-11100	クランプ セット Clamp, Set	1		10051222~	
9	00673-14200	パイプ組立 Pipe Ass'y	1	↗	10051222~ 10052500	
10	00773-23200	パイプ組立 Pipe Ass'y	1	↗	10052501~	
11	15110-00003	ホース アダプタ Adapter, Hose	1		10051222~	
11-1	19081-09110	ホース組立 Hose Ass'y	1		10051222~	
12	19081-09120	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052061~ 10051222~	For KEY No. 0-2, 0-3
13	00673-14100	パイプ組立 Pipe Ass'y	1	↗	10052500	
14	00773-23100	パイプ組立 Pipe Ass'y	1	↗	10052501~	
15	15110-00004	ホース アダプタ Adapter, Hose	1		10051222~	
16	19081-12110	ホース組立 Hose Ass'y	1		10051222~	
17	19081-12120	ホース組立 Hose Ass'y	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3
18	15140-40304	スィベル エルボ Elbow, Swivel	1		10051222~	
19	00570-10024	コネクタ Connector	1		10052032~	
20	15140-40303	スィベル エルボ Elbow, Swivel	1		10051222~	
21	00670-15100	コネクタ Connector	1		10052032~	
22	076 0319 06	"O" リング Ring, "O" (906-908)	1		10051222~	

注 意
IMPORTANT

IHI

アタッチメント油圧配管 (ブレーカ、予備ポート用)

ATTACHMENT HYD. PIPING (FOR BREAKER, SPARE PORT)

REV. No.

2

MODEL IS-1 OF

-141-

SHEET No. 15-2

15

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
20	00972-10300	ホース ガード • Guard, Hose	1		10051222~	
20-1	16522-01008	クリップ • Clip	1		10051222~	
21	15112-00004	ホース アダプタ • Adapter, Hose	1		10051222~	1/2x45°
22	00072-00083	コネクタ • Connector	1		10051222~	PT1/2
23	055 5080 16	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	1		10051222~	M8x16
24	01573-25500	アダプタ ガード • Guard, Adapter	1		10051222~	
25	055 5080 45	熱処理ボルト • Bolt, Treatment	2		10051222~	M8x45
26	15017-10004	六角プラグ • Plug, Hex.	1		10052032~	PT1/2
27	15112-00003	ホース アダプタ • Adapter, Hose	1		10051222~	3/8x45°
28	00072-00016	コネクタ • Connector	1		10051222~	PT3/8
29	01573-24500	アダプタ ブラケット • Bracket, Adapter	1		10051222~	
30	01573-25200	ブラケット • Bracket	1		10051222~	
31	15017-10003	六角プラグ • Plug, Hex.	1		10052032~	PT3/8
32	071 0100 29	ストリート エルボ • Elbow, Street	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3
33	00670-15100	コネクタ • Connector	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3
34	076 0319 06	"O" リング • Ring, "O" (906-908)	2		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3
35	071 0100 30	ストリート エルボ • Elbow, Street	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3
36	00072-12032	コネクタ • Connector	1		10052061~	For KEY No. 0-2, 0-3

注 意
IMPORTANT

IHI

アタッチメント油圧配管 (ブレーカ, 予備ポート用)

ATTACHMENT HYD. PIPING (FOR BREAKER, SPARE PORT)

REV. No.


2

15

MODEL IS-10F

-142-

SHEET No. 15-2



IHI

MODEL IS-10F

アクセサリ組立
ACCESSORIES ASS'Y

-144-

REV.No. 0

SHEET.No. 15-3

15



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00786-03000	アクセサリ組立 Accessories Ass'y	1		10052001~	OPTION
0-1	x 00786-04000	アクセサリ組立 (回転灯用) Accessories Ass'y (For Flashlight)	1		10052001~	OPTION
1	056 5050 12	* Screw, Pan Head 平座金	6		10052001~	M5x12
2	059 3050 00	* Washer, Flat ラジオ スティ	2		10052001~	M5
3	00786-03200	* Stay, Radio 灰皿	1		10052001~	
4	18536-14348	* Ashtray ラジオ ボックス	1		10052001~	
5	00786-03100	* Box, Radio 平座金	1		10052001~	
6	059 3060 00	* Washer, Flat なべ小ネジ	2		10052001~	M6
7	056 5060 16	* Screw, Pan Head タッピング ネジ	2		10052001~	M6x16
8	052 8040 10	* Screw, Tapping スピーカ組立	4		10052001~	M4x10
9	17050-15605	* Speaker Ass'y ラジオ セット (AM, FM)	1		10052001~	
10	17050-00100	* Radio, Set (AM, FM) ラジオ セット (AM, FM)	1	10	10052001~ * * *	
	085 7060 37	* Radio, Set (AM, FM) シガー ライタ	1		* * * ~	
11	17119-00002	* Lighter, Ciger 回転灯スイッチ	1		10052001~	
12	17010-00400	* Switch, Flashlight アンテナ組立	1		10052001~	
13	17050-15602	* Antenna Ass'y スティ	1		10052001~	
14	00786-03300	* Stay ポケット組立	1		10052001~	
15	16536-91350	* Pocket Ass'y 熱処理ボルト	1		10052001~	
16	055 5060 12	* Bolt, Treatment バネ座金	4		10052001~	M6x12 For KEY No. 0-1
17	059 0060 00	* Washer, Lock 回転灯ブラケット	4		10052001~	M6 For KEY No. 0-1
18	00786-03500	* Bracket, Flashlight スティ	1		10052001~	For KEY No. 0-1
19	00786-03600	* Stay	2		10052001~	For KEY No. 0-1

注 意
IMPORTANT

IHI

アクセサリ組立

ACCESSORIES ASS'Y

-145-



REV. No.

①

SHEET No. 15-3

15

MODEL IS-10F



IHI

MODEL IS-1 OF

カー ヒータ組立
CAR HEATER ASS'Y
-146-

REV.No.

0

SHEET.No. 15-4

15




見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00745-01000	カー ヒータ組立 Heater Ass'y, Car	1		10052001~	OPTION
0-1	x 00745-02000	カー ヒータ組立 Heater Ass'y, Car	1		10052001~	OPT. For Special Grade
1	19115-00100	カー ヒータ Heater, Car	1		10052001~	NICHIDEN 016500-0311
2	058 5100 00	熱処理ナット (細目) Nut, Treatment	4		10052001~	M10
3	059 3100 00	平座金 Washer, Flat	4		10052001~	M10
4	00745-01100	ヒータ ブラケット Bracket, Heater	1		10052001~	
5	19115-01800	ヒータ ホース Hose, Heater	2		10052001~	
6	19115-00500	ホース クランプ Clamp, Hose	4		10052001~	
7	00972-10300	ホース ガード Guard, Hose	1		10052001~	
8	00782-22800	フロント カバー Cover, Front	(1)		10052001~	
9	15313-50030	ホース ガード Guard, Hose	2		10052001~	φ50x300 TAKIGEN
10	16520-02502	グロメット Grommet	2		10052001~	C30-BW-25-2
11	19115-00600	ホース リテーナ Retainer, Hose	2		10052001~	
12	19115-02300	バルブ Valve	1		10052001~	
13	19115-02100	バルブ Valve	1		10052001~	
14	052 8040 10	タッピング ネジ Screw, Tapping	8		10052001~	M4x10 For KEY No. 0-1
15	00786-03400	デフロスタ パイプ Pipe, Defroster	1		10052001~	For KEY No. 0-1
16	01486-16200	アウトレット ブラケット Bracket, Outlet	2		10052001~	For KEY No. 0-1
17	15673-03870	デフロスタ ホース Hose, Defroster	1		10052001~	φ38x700 For KEY No. 0-1
18	01445-00300	コネクタ Connector	1		10052001~	For KEY No. 0-1
19	01445-00400	プラグ (ゴム) Plug (Rubber)	1		10052001~	For KEY No. 0-1
注 意 IMPORTANT						

IHI

カー ヒータ組立
CAR HEATER ASS'Y
-147-

15



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	x 00742-12000	電気配線組立 Wiring Ass'y. Electric	1		10052001~	OPTION
1	17030-00500	ライト組立 * Light Ass'y	2		10052001~	
1-1	17030-00503	* * Lamp	1		10052001~	
2	059 0060 00	* Washer, Lock	4		10052001~	M6
3	055 5060 10	* Bolt, Treatment	4		10052001~	M6x10
4	00742-12300	* Wiring	1		10052001~	
5	00742-12400	* Wiring	1		10052001~	
6	00742-12200	* Harness, Wiring	1		10052001~	
7	00742-12100	* Harness, Wiring	1		10052001~	
8	00742-10100	* Harness, Wiring	1		10052001~	
注 意 IMPORTANT						

IHI

MODEL IS-10F

電気配線

ELECTRIC WIRING

・149・

15

REV. No.

0

SHEET No. 15-5



SECTION 16

PARTS INDEX

部品番号順索引

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

部品番号順索引

IS-10F

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
0001030112	1101 008	0005505032	0602 A005	0007900001	1001 017
0001030121	1101 030		0602 A005	0007900009	1001 004
0001030137	1101 024	0007000018	0103 008	0009101050	0302A 007
0001130121	1101 030	0007000023	0601A 038	0009101060	0302 007
0001130165	1101 018		0601AA029	0009106050	0401A 001 1
0001323003	1101 002	0007000051	0801 028	0009106065	0401 001
0001330086	1201 004	0007200016	1502 028		0401 001
0001330170	1101 003		1502 028		0401A 001
0001403002	1101 029	0007200026	0401 013	0009200002	0402 A014
0001423001	1101 017		0401A 013		0402 A014
0001500025	1201 006	0007200042	0402 013	0009900001	0401 003
0001900034	1102 010		0402 013		0401 018
	1102A 018		0402 A019		0401 018
	1102A 018		0404 016		0401 018
0001900035	1102 005		0404 016		0402 A011
0001900036	1101 004		0404 A006		0402 A011
0001900048	1101 017	0007200043	0402 018	0009900002	0401 009
0001900049	1101 029		0402 A043		0401A 009
0001900117	1102A 007	0007200054	0402 013 1		0402 A025
0001900118	1102A 011		0402 013 1		0404 A012
0002100010	1101 009		0402 016		0404 A012
0002330040	1101 026		0402 A022		0507 020
0002330104	1101 014		0402 A022	0009900003	0507 016
	1101 016		0404 011	0009900010	0401 003
0002600001	1102 011		0404 011		0401 003
	1102A 014		0404 011	0057010024	1502 016
0003000067	1201 002		0404 A002		1502 016
0003000069	1201 002 1		0404 A002	0063210900	0602 016
0003000070	1101 020		0404 A006	0063212000	0601 036
0003030003	1101 011 1	0007200075	0402 006		0601 A039
	1102A 010		0402 A006		0601 A039
0003030005	1101 011		0403 004		0601A 060
0003500013	1101 027		0404 008		0601AA053
0003600003	0507 010		1104 017		0602 014
	0703 004		1104A 020	0063222300	0601 038
	0801 014	0007200076	0402 004		0601 038
	1501 041		0402 A004		0601 A041
0003600006	0901 008		0403 002		0601 A041
0003600025	0701 033		0404 006		0601A 062
0003600026	0803 007		0404 A017		0601AA055
0003608003	0601 017		0404 A017	0063222700	0602 A014
	0601 017		1104 018		0602 A014
	0601 A019		1104A 021	0064011800	0701 032
	0601A 026	0007200077	0402 001	0064111700	0603 001
	0601AA043		0402 A001	0064121800	0603 007
	0701 029		0404 014	0065013100	0404 A009
0003612004	1501 035		0404 A023		0404 A009
0003900012	1101 021		0404 A023	0066015100	1101 025
0004005117	0602 A006	0007200079	0404 001	0066015200	1101 036
	0602 A006	0007200083	1502 022	0066107100	1101 015
0004215155	0601 006		1502 022		1101 015 1
	0601 A009	0007200087	0301 001	0067015100	1502 018
	0601A 006	0007200088	0301 005		1502 018
	0601AA009	0007204003	0401 007		1502 033
0005006040	0601 025		0401A 007		1502 033
	0601 025	0007212032	1502 036	0067310100	1104 015
0005008110	0602 013		1502 036	0067310200	1104 007
0005008180	0602 010	0007300004	0402 023		1104A 009
0005305230	0602 A003	0007300031	0701 014	0067310300	1104 008
	0602 A003	0007800009	1001 004		1104A 010

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
0067314100	1502 012	0073101100	1102 007	0073221500	0601 034
	1502 012	0073102000	1102A 000 1		0601A 046
0067314200	1502 009	0073102200	1102A 001	0073222000	0601 A000 1
	1502 009	0073102300	1102A 013		0602 000 2
0068212800	0801 021	0073103000	1102A 000	0073222100	0601 A044 1
0071001700	0101 008	0073218000	0601 000	0073222200	0601 A002
0071005600	0101 010		0602 000		0601 A002
0071006000	0101 000	0073218100	0601 020	0073222300	0601 A004
0071006100	0101 001		0601 A044		0601 A004
0071006700	0101 009		0601 A044	0073222400	0601 A029
0071006800	0101 002	0073218200	0601 011		0601 A029
0071007000	0101 000		0601 A023	0073222500	0601 A025
0071007100	0101 001		0601A 025		0601 A025
0071300100	0105 004		0601AA042	0073222600	0601 A026
0071300200	0105 005	0073218300	0601 018		0601 A026
0071301000	0101 016		0601 A042 1	0073222700	0601 A030
	0105 000		0601A 029		0601 A030
0071400200	0104 002		0601AA047	0073222800	0601 A010
0071400300	0104 007	0073218400	0601 015		0601 A010
0071401000	0101 014		0601 A022	0073223000	0601 A000
	0104 000		0601 A022		0601 A000
0071401100	0104 001	0073218500	0601 021		0602 A000
0071500000	0101 015	0073218600	0601 022		0602 A000
0071500400	0103 004	0073218700	0601 009	0073223100	0601 018 1
0071500600	0103 003	0073218800	0601 010		0601 A042
0071501100	0103 009	0073218900	0601 002		0601 A042
0071502000	0103 000		0601 A005		0601A 029 1
0071502100	0103 013		0601A 002		0601AA047 1
0071502200	0103 005		0601AA005	0073223200	0602 A008
0071604000	0101 018	0073219000	0601 003		0602 A008
	0106 000		0601 A006	0073223300	0601 044
0071604100	0106 003		0601A 003		0601 A038
0071605000	0101 018 1		0601AA006		0601 A038
	0106 000 1	0073219100	0602 005		0601A 057
0071605100	0106 003 1	0073219200	0602 007		0601AA058
0072001000	0201 000	0073219400	0601 025	0073224000	0601 000 2
	0201A 000		0601 025		0601 000 2
0072100100	0107 003		0601 A015		0602 A000 1
0072101000	0107 000 1		0601 A015		0602 A000 1
0072200200	0604 006	0073220500	0601 025	0073224100	0601 A002
0072201000	0604 000		0601 A015 1	0073224200	0601 A004
0072201100	0604 001		0601 A045	0073224300	0601 A029
0072201200	0604 002		0601A 020		0601AA034
0072202000	0604 000		0601AA015	0073224400	0601 A025
0072202100	0604 002	0073221000	0601 000 1		0601AA031
0072303000	0301 000		0601 000 1	0073224500	0601 A026
0072303100	0301 009		0602 000 1		0601AA032
0072304000	0301 000 1		0602 000 1	0073224600	0601 A030
0072401000	0302 000	0073221100	0601 020 1		0601AA035
0072402000	0302A 000		0601 020 1	0073225000	0601 000 3
0073008100	0201 001	0073221200	0601 031		0601 000 3
	0201 001		0601 035		0602 A000 2
0073008516	0801 034		0601A 045		0602 A000 2
0073008519	0801 036	0073221300	0601 031	0073226000	0601 000 4
0073009100	0201 001 1		0601 035		0601 000 4
	0201 001 1		0601A 047		0602 A000 3
0073010100	0201A 001	0073221400	0601 033		0602 A000 3
0073011100	0201A 001 1		0601 034	0073226100	0601 018 2
0073100200	1102 004		0601A 044		0601 018 2
0073101000	1102 000	0073221500	0601 033		0601A 029 2

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
0073226200	0601 044 1	0074009600	0701 024	0076311000	1201 000
	0601 044 1	0074009700	0701 021	0077016000	0401 000
0073226300	0601 044 1	0074009800	0701 028		0401 000
	0601A 057 1	0074009900	0701 046		0402 000
0073227000	0601A 000		0701 046		0402 000
	0602 000	0074010000	0701 043		0403 000
0073227100	0601A 030		0701 043		0404 000
	0601AA046	0074102100	0603 012		0404 000
0073227200	0601A 007	0074104000	0603 000	0077017000	0401 000 1
	0601AA023	0074104100	0603 011		0401 000 1
0073227500	0601A 012	0074209000	0901 000		0402 A000
0073227600	0601A 040	0074209100	0901 024		0402 A000
0073227700	0601A 036	0074209200	0901 025		0403 000 1
	0601AA027	0074209300	0901 023		0403 000 1
0073227800	0601A 032	0074210100	1505 008		0404 000 1
0073227900	0601A 013	0074212000	1505 000		0404 000 1
0073228000	0601 021	0074212100	1505 007	0077018000	0401 000 2
0073228100	0601 022	0074212200	1505 006		0401 000 2
0073228200	0601A 018	0074212300	1505 004		0402 000 1
0073229000	0601 000 5	0074212400	1505 005		0402 000 1
	0602 A000 4	0074309000	0902 000		0403 000 2
0073230000	0601AA000	0074309100	0902 006		0403 000 2
	0602 000 2	0074309200	0902 005		0404 A000
0073230100	0601AA002	0074310000	0902 000 1		0404 A000
0073230200	0601AA004	0074310100	0902 006 1	0077020000	0401A 000
0073230300	0601AA025	0074311000	0902 000 2		0402 000
0073230400	0601AA010	0074404000	0901 000 1		0403 000
0073231000	0601AA000 1	0074404100	0901 009		0403 000
	0602 A000	0074404200	0901 001	0077021000	0401A 000 1
0073232000	0601A 000 2	0074501000	1504 000		0402 A000
	0602 A000 1	0074501100	1504 004		0403 000
	0602 A000 2	0074502000	1504 000 1		0403 000 1
0073233000	0601A 000 3	0075212100	0702 011		0404 000
	0602 A000 3	0075212200	0702 015		0404 000 1
	0602 A000 4	0075213000	0702 000	0077022000	0401A 000 2
0073234000	0601A 000 1	0076000114	1104A 005		0402 000
	0602 000 1	0076000115	1104A 003		0402 000 1
0073234100	0601A 030 1	0076000119	1104A 011		0403 000
0073235000	0601A 000 4	0076001000	1101 000		0403 000 2
	0602 A000 5	0076001100	1101 025		0404 A000
0073235100	0601A 068	0076002000	1101 000 3	0077200400	0107 010
0073235200	0601A 067	0076003000	1101 000		1202 003
0073301200	0602 A012	0076100700	1101 005	0077202000	0107 000
	0602 A012	0076100800	1101 010		1202 000
0073402000	0804 000	0076100900	1101 006	0077203000	0107 000
	0804 008	0076105100	1101 015 1		1202 000
0073402100	0804 A007	0076106000	1101 000 1	0077300100	1104 020
	0804 A007	0076106200	1101 015	0077300200	1104 009
0073402200	0804 006	0076107000	1101 000 2	0077300300	1104 011
0073402300	0804 010	0076108000	1101 000		1104 000
0073403000	0804 A000		1101 000 2		1104 000 1
0073403100	0804 A008	0076200109	1103 002		1104 000 1
0073403200	0804 A011	0076201600	1103 001 1	0077313000	1104 000 3
0074007700	0701 005	0076201800	1103 001 2		1104 000 3
0074007800	0701 007	0076201900	1103 001 3		1502 000
0074009000	0701 000	0076202000	1103 001 4	0077314000	1104 000 2
0074009100	0701 038	0076202200	1103 001 5		1104 000 2
0074009200	0701 037	0076202300	1103 001 5		1104 000 4
0074009300	0701 043	0076310100	1201 009	0077315000	1104 000 4
0074009400	0701 039	0076311000	0101 013		1104 000 4

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
0077315000	1502 000 1	0078219100	0801 005	0078600405	1501 001 5
	1502 000 1	0078219200	0801 016	0078600500	1501 029
0077317000	1104 000 5		0801 016	0078600600	1501 051
	1104 000 5	0078219300	0801 017	0078600700	1501 067
	1502 000 2	0078219400	0801 018	0078600800	1501 044
	1502 000 2		0801 018	0078600900	1501 002
0077318000	1104 000 6	0078219500	0801 019	0078601000	1501 039
	1502 000 3	0078219600	0801 026	0078601100	1501 070
0077320300	1104A 014	0078219700	0801 027	0078601200	1501 003
0077320400	1104A 018		0801 027	0078601300	1501 052
0077321000	1104A 000	0078219800	0801 029	0078601400	1501 053
0077321100	1104A 023	0078219900	0801 031	0078601500	1501 074
0077321200	1104A 012		0801 031	0078602000	1501 000
0077321300	1104A 026	0078220500	0801 018	0078602100	1501 012
0077322000	1104A 000 1		0801 018	0078602200	1501 065
0077323000	1104A 000 3	0078221200	0801 020 1	0078602300	1501 075
	1502 000		0801 020 1	0078603000	1503 000
0077323100	1502 012	0078221300	0801 019 1	0078603100	1503 005
0077323200	1502 009		0801 019 1	0078603200	1503 003
0077324000	1104A 000 2	0078221400	0801 019 2	0078603300	1503 014
0077325000	1104A 000 4		0801 019 2	0078603400	1504 015
	1502 000	0078222000	0801 000	0078603500	1503 018
	1502 000 1		0801 000	0078603600	1503 019
0077326000	1104A 000 6	0078222100	0801 005	0078604000	1503 000 1
	1502 000		0801 005	0079200000	1001 000
	1502 000 3	0078222200	0801 027	0079201000	1001 000 1
0077327000	1104A 000 5		0801 027	0079290000	1001 000 1
	1502 000	0078222300	0801 007		1001 000 2
	1502 000 2		0801 007	0079300800	0805 012
0077328000	1104A 000 7	0078222400	0801 016	0079301000	0805 011
	1502 000 4		0801 016	0079301200	0805 024
0077329000	1104A 000 9	0078222500	0801 033	0079301800	0805 B006
	1502 000 6	0078222700	0801 035		0805 B006
0077330000	1104A 000 8	0078222800	0801 017 1		0805 B004
	1502 000 5		1504 008		0805 E004
0077331000	1104A 000 A	0078223000	0801 000 1	0079301900	0805 B005
	1502 000 7		0801 000 1		0805 B005
0078007200	0507 004	0078303000	0802 000		0805 B003
0078009000	0401 015	0078303100	0802 009		0805 E003
	0507 000	0078303200	0802 008	0079307500	0805 029
0078009100	0507 006	0078303300	0802 005		0805 029
0078010000	0401 015 1	0078303400	0802 007	0079311200	0805 A017
	0507 000 1	0078303500	0802 006		0805 A017
	0507 000 1	0078303600	0802 010		0805 B016
0078012000	0401A 015	0078303700	0802 004		0805 B016
	0507 000	0078303800	0802 003	0079315000	0805 000
0078012100	0507 006	0078303900	0802 002	0079315100	0805 022
0078015000	0401A 015 1	0078304000	0802 001		0805 022
	0507 000 1	0078403000	0803 000		0805 A015
0078109000	0703 000	0078403100	0803 004		0805 A015
0078109100	0703 003	0078403200	0803 010	0079315200	0805 027
0078110000	0703 000 1	0078403400	0803 002		0805 027
0078110100	0703 003 1	0078403500	0803 011		0805 A019
0078218300	0801 004	0078403600	0803 001		0805 A019
0078218800	0801 020	0078502000	0803 001 1	0079315300	0805 023
0078218900	0801 007	0078600300	1501 071		0805 023
	0801 007	0078600400	1501 001		0805 A016
0078219000	0801 000	0078600402	1501 001 1		0805 A016
	0801 000	0078600403	1501 001 2	0079315400	0805 026
0078219100	0801 005	0078600404	1501 001 4		0805 A018

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
0079315400	0805 A018	0079319600	0805 B011 1	0089319100	0805 015
0079315500	0805 013	0079319700	0805 B020		0805 015
	0805 A010	0079320000	0805 000 1	0089319200	0805 C020
	0805 C007	0079320100	0805 013 1		0805 D013
	0805 D006	0079320200	0805 014		0805 E013
	0805 E006	0079320300	0805 014 1	0089320400	0805 A011
0079315700	0805 001	0079320500	0805 C000		0805 A011
	0805 C001	0079320600	0805 003		0805 B010
	0805 D001		0805 A003		0805 B010
0079315800	0805 E001		0805 B003		0805 D007
0079315900	0805 019		0805 D011		0805 E007
0079316000	0805 004	0079320700	0805 E011	0089320600	0805 A004
0079316100	0805 021		0805 014 1		0805 B004
0079316200	0805 014	0079321000	0805 014 1		0805 D002
	0805 016	0079321300	0805 C000 1		0805 E002
0079316300	0805 022	0079321400	0805 C006	0089321500	0805 C004
	0805 022	0079321700	0805 C014	0089324200	0805 C003
	0805 A015	0079321800	0805 C010	0093221100	0601 028
	0805 A015	0079321900	0805 C002		0601 A003
	0805 C013	0079322000	0805 C005		0601A 014
	0805 D008	0079322100	0805 C012	0095210200	0601AA003
0079316400	0805 E008	0079322200	0805 C008	0097053200	0702 005
	0805 027	0079322300	0805 C002		0403 011
	0805 027	0079322400	0805 C009	0097210300	1502 020
	0805 A019	0079322500	0805 B000		1502 020
	0805 A019	00793227000	0805 A000		1504 007
	0805 C016		0805 000	0103113200	1101 034
	0805 D018		0805 D000		1102A 005
0079316600	0805 E018	0079327100	0805 E000	0108410600	0803 003
	0805 016 1	0079327200	0805 D020	0133402500	0804 009
0079318000	0805 A000		0805 D022		0804 A009
0079318100	0805 A000	0079328100	0805 E022	0134240800	0901 021
	0805 A014	0079328100	0805 E020	0134241400	0901 018
	0805 B013	0079328100	0805 A010	0137048100	0402 A038
	0805 B013	0083267000	0601A 042		0402 A038
	0805 B013		0601AA039	0137241100	0107 011
	0805 D009	0084205800	0901 022	0138255300	0801 011
	0805 E009	0084208400	0901 019	0139302500	0805 020
0079318200	0805 A004	0088407100	0803 001		0805 A013
	0805 A004	0088607800	1501 023		0805 B012
	0805 B004	0089301800	0805 A006		0805 C011
	0805 B004		0805 A006		0805 D010
0079318300	0805 A001	0089301900	0805 A005		0805 E010
	0805 A001		0805 A005	0139310800	0805 A007
0079319000	0805 B000	0089314400	0805 025		0805 A007
	0805 B000		0805 C015	0139340700	0805 003
0079319100	0805 B014		0805 D019		0805 A003
	0805 B014		0805 E019		0805 B003
0079319200	0805 030	0089314500	0805 010	0139351000	0805 007
	0805 B018		0805 010	01433264400	0601 041
	0805 B018	0089314600	0805 009		0601 041
0079319300	0805 A021		0805 009		0601 051
	0805 B001	0089314700	0805 008		0601 A035
	0805 B001	0089314800	0805 017		0601 A035
0079319400	0805 B021	0089314900	0805 015		0601A 053
	0805 B017		0805 015		0601AA050
	0805 B017	0089315000	0805 006	0143264800	0601 039
0079319500	0805 B015		0805 010		0601 039
	0805 B015	0089315100	0805 005		0601 049
0079319600	0805 B011 1	0089319000	0805 004		0601 A033

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
0143264800	0601 A033	0199310100	0805 009	049703500	1103 005
	0601A 051	0199315000	0805 010	052804010	1503 008
	0601AA048	0199315100	0805 009		1504 014
0144260700	0901 020	0228632300	1501 057	054408000	0506 018
0144500300	1504 018	0264001800	0701 026		0506 018
0144500400	1504 019		0701 026		0506 A018
0147351300	1502 004		0701 026		0506 B019
	1502 004		0701 026		0506 C019
0147355600	1502 003	0268601600	1501 049		0506 D019
	1502 003	0268623600	1501 008		0506 E025
0148611300	1501 025	0268625800	1501 018		0506 F019
0148616200	1504 016	0268626900	1501 034	0548205400	0801 015
0149358500	0805 A012	045504010	1501 056	0548608800	1501 026
	0805 A012	045505010	1501 033	055006014	0601 012
0149360600	0805 B011	049350032	0514 001		0601 012 1
	0805 B011	049350035	0104 005		0601 012 1
	0805 D015	049350047	0105 002		0601A 058
	0805 E015	049350052	0509 011	055008014	0507 002
0157311100	1502 008	049350055	0104 005		0601 008
	1502 008	049350090	0503 024	055008016	0402 021
0157324500	1502 029		0503A 024	055008018	0511 023
	1502 029	049350140	0501 019	055506010	1505 003
0157325200	1502 030	049351012	0504 010	055506012	0601A 070
	1502 030		0504 A010		1501 010
0157325500	1502 024		0601 032		1503 016
	1502 024		0601A 043	055506014	0601 A017
0164108400	0603 013		0602 A015		0601 A017
0166200608	1103 003		0602 A015		0601A 023
0168005200	0507 005	049351015	0601 014		0601AA040
0169301900	0805 011		0601 A024		0601AA057
0174206300	0901 014		0601A 008		0602 003
0179310800	0805 B007		0601AA021		0602 A010
	0805 B007	049351020	0501 033		0602 A010
	0805 D016	049351040	0503 036		0603 009
	0805 E016		0503A 036		0701 040
0179311400	0805 028	049460608	0702 006	055506016	0902 013
	0805 028	049460620	0601A 039	055506020	0701 019
	0805 A020		0601AA030	055506025	0601A 011
	0805 A020		0801 008		0601AA020
	0805 B019	049460820	0601A 041	055506030	0601 A032
	0805 B019		0601AA038		0601 A032
	0805 C019	049460825	0601 045	055506035	0601A 033
	0805 D014		0601 045		0601AA037
	0805 E014		0601 A011	055508012	0801 024
0179311900	0805 A009		0601 A011		0801 024
	0805 A009		0601 A046		0801 024
	0805 B009		0601A 056	055508014	0601 A021
	0805 B009		0601AA011		0601A 027
	0805 D005		0601AA059		0601AA044
	0805 E005	049460920	0102 004		1102A 003
0179312100	0805 A008		1001 014	055508016	0101 012
	0805 A008	049460945	0104 008		0402 A040
	0805 B008	049703500	0805 002		0402 A040
	0805 B008		0805 A002		0801 001
	0805 D017		0805 B002		0801 001 1
	0805 E017		0805 C017		0801 001 1
0179312500	0805 A011		0805 D012		0902 003
	0805 A011		0805 D021		1502 023
0179313500	0805 B010		0805 E012		1502 023
	0805 B010		0805 E021	055508020	0404 A007

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
055508020	0404 A007	055810080	1102A 009	058005000	0902 002
	0601 016	056205012	0506 007 1	058410000	0701 044
	0601 016 1		0506 A007 1		0701 044
	0601 016 1		0506 B008		1102A 012
	0601 A027		0506 B008	058505000	0603 005
	0601 A027		0506 C008		1501 060
	0601A 015		0506 D008	058506000	0601 024
	0601A 048		0506 E008		0601 024
	0601AA033		0506 F008		0601 026
	0604 003	056206010	0301 011		0601 026
	0701 009	056206018	0504 015		0601 A013
	0701 009		0504 A015		0601 A013
	0701 009	056208020	0505 012		0601 A013
	0701 009		0601 040		0601A 009
	0804 005		0601 040		0601AA016
	0804 A002		0601 048		0603 014
	0901 016		0601 050		0701 016
	1101 032		0601 A034		0902 017
	1102A 003 1		0601 A034	058508000	0107 007
055508025	0107 005		0601 A047		0601 047
	0803 012		0601A 028		0601 A013 1
055508030	1104 001		0601A 052		0601 A031
	1104A 001		0601AA045		0601A 019
055508035	1104 005		0601AA049		0601AA013
	1104A 007	056208060	0502 002		0602 008
	1502 001	056210020	0101 005		0602 A004
	1502 001	056210025	0702 009		0602 A004
055508045	1502 025	056210030	0702 008		0701 006
	1502 025	056210035	0702 016		0804 A006
055508070	1201 007	056212040	0503 021		1201 008
055510018	0101 006		0503A 021	058510000	0601 043
055510020	0507 008	056503008	1501 069		0601 043
	0701 035	056504020	1501 055		0601 053
	0701 035	056505010	0801 023		0601 053
	0701 035	056505012	0506 001		0601 A037
	0701 035		0506 A001		0601 A037
	0703 006		0506 B001		0601A 055
	0901 006		0506 C001		0601A 065
	1102 008		0506 D001		0601AA052
	1102A 016		0506 E001		0701 025
	1501 024		0506 F001		1504 002
055510025	0702 014		0902 007	058512000	1501 037
	0801 012		1501 019	059005000	0506 002
	0801 012		1503 001		0506 A002
	0803 005	056505020	0902 020		0506 B002
055510030	0103 007	056505025	1501 041		0506 C002
055510115	0702 002	056506016	1503 007		0506 D002
055512025	0105 008	056506020	1501 046		0506 E002
	0803 005	056604010	1501 015		0506 F002
055512120	1501 036	056605012	1501 063		0801 022
055610040	0601 042	056706020	0601 A045		0902 001
	0601 042		0601 A045	059006000	0301 010
	0601 052		0601A 010		0504 014
	0601 A036		0601AA022		0504 A014
	0601 A036	056708020	0601 A015		0601 019
	0601A 054		0601AA061		0601 019
	0601AA051	0568610900	1501 017		0601 019 1
055610050	0601 052	0568613400	1501 013		0601 019 1
	0601A 064	0568614200	1501 007		0601 019 1
055710025	0702 012	0568614500	1501 005		0601 A012

PARTS No. SHEET No.	PARTS No. SHEET No.	PARTS No. SHEET No.
059006000 0601 A012	059008000 1502 002	059905045 0510 018
0601 A012	1502 002	0511 018
0601A 031	0101 004	0512 018
0601A 059	0101 007	0512A 018
0601A 069	0103 006	0513 017
0601AA036	0507 009	1101 023
0601AA056	0701 036	1001 015
0602 002	0702 003	1101 012
0602 002	0702 010	1102A 008
0602 A009	0703 005	1201 001
0602 A009	0801 013	0503 031
0603 010	0801 013	0503A 031
0701 017	0803 006	0509 013
0701 020	0803 006	0509 A012
0701 041	0901 007	0509A 012
0902 015	1102 009	0510 012
1501 011	1102A 017	0511 012
1503 017	0103 002	0512 012
1505 002	0105 007	0512A 012
0101 011	0107 002	0513 011
0107 006	0503 022	0105 003
0402 022	0503A 022	0104 004
0402 A039	0803 006	0503 025
0402 A039	0803 008	0503A 025
0404 A008	1102 003	0503 027
0404 A008	1102A 006	0503A 027
0511 024	1501 020	0402 A015
0601 007	1503 002	0402 A015
0601 007	0601 013	0404 A013
0601 007 1	0601 A018	0404 A013
0601 007 1	0601A 024	0401 010
0601 046	0601AA041	0401A 010
0601 A012 1	1503 006	0401 004
0601 A020	0507 003	0401A 004
0601A 016	0601 030	0701 012
0601A 049	0601A 050	0701 012
0601AA012	0604 005	1501 062
0602 009	0801 003	1501 054
0604 004	0801 003 1	1501 048
0701 008	0801 003 1	1501 058
0701 008	0601A 037	1501 001 7
0701 008	0601AA028	1501 014
0801 002	0702 013	1501 001 6
0801 002 1	0801 014	0401 002
0801 002 1	1504 003	0401A 002
0801 025	0804 003	0401A 002
0801 025	0804 A004	0402 A012
0801 025	0101 003	0302 004
0803 013	0801 014 1	0302A 004
0804 004	0201 003	0507 012
0804 A005	0201A 003	0402 A028
0901 015	0301 008	0402 A028
0902 004	0701 031	1502 032
1101 033	0701 031	1502 032
1102A 004	0801 030	1502 035
1104 002	0801 030	1502 035
1104 006	0509 020	0402 014
1104A 002	0509 A020	0402 A021
1104A 008	0509A 020	0404 010

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
071010202	0404 A001	072811115	1102 012	075239611	0509A 015
	1104 023		1201 005	075239612	0509 A014
	1104 023 1	072811155	0509 A010		0509A 014
	1104 023 1	072811165	0509 024	075239613	0509 018
	1104A 028		0510 010		0509 A019
	1104A 028 1		0511 022		0509A 019
	1104A 028 1		1101 031		0511 016
071010304	0401 008		1102A 015		0512 016
	0401A 008	074239815	0510 015		0513 015
	0402 A026	075030808	0514 004	075239614	0509 019
	0402 A026	075030809	0514 006		0509 A018
071010621	0302 002	075030810	0514 005		0509A 018
	0302A 002	075030811	0514 003		0511 017
071010721	0302 006	075030813	0514 002		0512 017
	0302A 006	075030891	0514 000		0513 016
	0403 009	075161907	0510 013	075239616	0509A 016
071020010	0501 032		0511 013	075239617	0509 017
071020014	0404 002		0512 013		0509 A017
	0506 032		0512A 013		0509A 017
	0506 032		0513 012		0511 015
	0506 A032	075161908	0510 014		0512 015
	0506 B030		0511 014		0513 014
	0506 C030		0512 014	075239619	0509 A021
	0506 D030		0512A 014		0509A 021
	0506 E018		0513 013		0510 019
	0506 F030	075215020	0509 007		0511 019
071020101	0104 003		0509 A006		0512A 019
	0105 006		0509A 006		0513 018
	0503 030		0511 006	075239621	0509 A009
	0503A 030		0512 006		0509 A023
	0505 006		0513 006		0509A 009
	0512A 022	075236017	0510 021		0509A 023
071020210	0507 001		0511 009		0510 009
071060004	0402 A041		0511 021	075239691	0509 A000
	0402 A041		0512 009		0509A 000
071060009	0402 A027		0512 021	0752397UA	0509A 000
	0402 A027		0512A 009		1101 028
071060013	0402 A033		0512A 021	075239701	0509A 022
	0402 A033		0513 009	075239702	0509A 008
071070103	0402 A035		0513 020	0752398UA	0510 000
	0402 A035	0752396UA	0509 A000		1101 019
071310008	0302 002 1		1101 037	075239801	0510 020
	0302 006 1	075239601	0509 A022	075239802	0510 008
	0302A 002 1	075239602	0509 A008	075239803	0510 011
	0302A 006 1	075239603	0509 A011		0512A 011
	0403 009 1		0509A 011	075239808	0510 001
072120703	0703 014	075239605	0509 005		0511 001
072811115	0103 016		0509 A005		0512 001
	0302 001		0509A 005		0512A 001
	0302A 001		0510 005		0513 001
	0509 010		0511 005	075239812	0510 016
	0509 A010		0512 005		0512A 016
	0509 A024		0512A 005	075239813	0510 017
	0509A 010		0513 005		0512A 017
	0509A 024	075239606	0509 A001	075239814	0510 006
	0510 022		0509A 001		0512A 006
	0511 010	075239610	0509 A013	075239815	0512A 015
	0512 010		0509 A016	075239891	0510 000
	0512A 010		0509A 013		0512A 000
	1101 001	075239611	0509 A015	0752399UA	0511 000

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
0752399UA	1101 007	076031155	0503A 012	076071010	0506 D017
075239901	0511 020	076031228	0505 005		0506 E011
075239902	0511 008	076031903	0503 006		0506 F011
075239903	0511 011		0503A 006		0506 F017
	0512 011	076031904	0403 012	076071011	0504 018
	0513 010	076031906	0402 003		0504 A018
075239922	0511 025		0402 A003	076071012	0107 013
075239991	0511 000		0403 001		0504 002
	0512 000		0404 007		0504 A002
	0513 000		0404 A015	076071014	0502 004
0752601UA	0512A 000		0404 A015		0504 009
	1102A 002		1104 016		0504 A009
075260101	0512A 020		1104A 019		0506 026
075260102	0512A 008		1502 019		0506 029
0752602UA	0513 000		1502 019		0506 A026
	1201 003		1502 034		0506 A029
075260201	0513 019		1502 034		0506 B027
075260202	0513 008		0401 006		0506 C027
075450722	0504 004	076031908	0401A 006		0506 D027
	0504 A004		0402 008		0506 E016
075755711	0503 011		0402 A009	076071016	0506 F027
075755714	0503 020		0404 013	076071018	0401A 019
	0503A 020		0404 A016		0506 015
075755716	0503 019		0404 A016		0506 A015
	0503A 019		0506 021		0506 B016
075755717	0503 016		0506 021		0506 C016
	0503A 016		0506 A021		0506 D016
075755718	0503 018		0506 B022	076071019	0506 F016
	0503A 018		0506 B022		0506 025
075755719	0503 003		0506 C022		0506 028
	0503A 003		0506 D022		0506 A025
075755720	0503 017		0506 E020		0506 A028
	0503A 017		0506 F022		0506 B026
075755721	0503 002	076031910	0301 006		0506 C026
	0503A 002		0402 017		0506 D026
075755724	0503 033		0402 A042		0506 E015
	0503A 033	076031912	0401 014		0506 F026
075755727	0503 029		0401A 014	076071020	0301 004
	0503A 029	076061014	0506 005	076071025	0502 001
076031011	0503 007		0506 A005		0509 006
	0503A 007		0506 B005		0509 A007
076031017	0506 022		0506 C005		0509A 007
	0506 A022		0506 D005		0510 007
	0506 B023		0506 E005		0511 007
	0506 C023		0506 F005		0512 007
	0506 D023	076061040	0501 003		0512A 007
	0506 E021	076061560	0505 002		0513 007
	0506 F023	076071007	0502 003	076071032	0103 011
076031030	0506 023		0504 028	076071055	0505 004
	0506 A023	076071009	0504 011	076071525	0504 024
	0506 B024		0504 A011	076071560	0509 004
	0506 C024	076071010	0506 010		0509 A004
	0506 D024		0506 016		0509A 004
	0506 E022		0506 A010		0511 004
	0506 F024		0506 A016		0512 004
076031038	0503 004		0506 B011		0513 004
	0503A 004		0506 B017	076071565	0509 002
076031041	0503 005		0506 C011		0509 A002
	0503A 005		0506 C017		0509A 002
076031155	0503 012		0506 D011		0510 004

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
076071565	0511 002	1332001518	0602 A007	1410706012	0509 A018
	0512 002	1333001212	0601 037		0509A 018
	0512A 004		0601 037		0511 017
	0513 002		0601 A040		0512 017
076071570	0510 002		0601 A040		0513 016
	0512A 002		0601A 034	1410706312	0510 017
076212032	0103 012		0601A 061		0512A 017
076212560	0509 003		0601AA024	1411100035	0509 001
	0509 A003		0601AA054	1411500350	0510 001
	0509A 003		0602 015		0511 001
	0511 003		0602 A013		0512 001
	0512 003		0602 A013		0513 001
	0513 003	1333001512	0601 005	1412100500	0506 E004
076212565	0510 003		0601 A008	1420500400	0503 038
	0512A 003		0601A 005	1421200500	0506 004
077900097	0302 003		0601AA008		0506 A004
	0302 005	1333003525	0510 012		0506 B004
	0302 008		0511 012		0506 C004
	0302A 003	1333103525	0509 013		0506 D004
	0302A 005		0509 A012		0506 F004
	0302A 008		0509A 012	1421201400	0505 003
	0403 010		0512 012	1430000040	0509 015
0850987300	0805 018		0512A 012	1431002547	0105 001
093011719	1001 005		0513 011	1431202547	0105 001
093101022	1001 006 1	1340000050	0603 004	1431203055	0104 006
093101027	1001 006 2	1340000060	0601 023	1432900015	0501 008
093110925	1001 002		0601 023		0503 002
093130104	1001 011		0601 A014		0503A 002
1101041230	1102 002		0601 A014	1432900016	0501 009
1101041240	0701 030	1340000065	0601 023		0503 003
1101051225	0107 001		0601 023		0503A 003
1101051235	0103 001	1340000080	0601 023	1432900027	0501 006
1101051240	0201 004		0601 A014 1	1432900028	0501 007
	0201A 004		0601A 017	1432900029	0501 011
1101051250	0201 005		0601AA019	1432900030	0501 010
	0201A 005		0602 006	1432900031	0503 001
1111041235	0301 007	1340000085	0602 012		0503A 001
1111551020	0106 001	1340300060	0601 027	1432900032	1101 013
	0106 001		0601 A016	1501710003	1502 031
1130540006	0601 024		0601A 022		1502 031
	0601 024		0601AA017	1501710004	1502 026
1130540008	0602 011	1340500080	0601 A014		1502 026
1130540012	0803 009		0601AA014	1503519040	0404 A014
1132520024	1101 022	1400401654	0103 010		0404 A014
1132620024	1101 022	1400503217	0702 004	1508000004	0404 A011
1134030004	1501 059	1410060506	0509 007		0404 A011
1141120006	1501 047		0511 006	1508100006	0402 A012
1210002512	0801 030		0512 006	1508200006	0507 018
1214000005	0601A 035		0513 006	1509000604	0507 019
	0601AA026	1410063536	0510 006	1509001006	0507 015
	0602 A002		0512A 006	1509200604	0401 017
	0602 A002	1410535458	0509 005		0401 017
1214000014	0804 002		0509 A005		0401A 021
	0804 A003		0509A 005		0401A 021
1222016030	1102 006		0510 005		0402 A013
1225000018	0603 002		0511 005		0402 A013
1225120018	0603 008		0512 005	1511000002	0402 011
1225120020	1101 035		0512A 005		0402 011
1332001518	0602 001		0513 005		0402 A018
	0602 A007	1410706012	0509 019		

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
1511000002	0403 006	1513500009	0506 D010	1552100220	0703 002
	0404 012		0506 E010	1553020650	0507 007
	0404 012		0506 F010	1567303870	1504 017
	0404 A003	1513500033	0506 020	1600000140	0601 029
	1104 003		0506 A020		0601 A028
	1104A 004		0506 E021		0601A 021
	1202 004		0506 B021		0601A A018
1511000003	0401A 017 1		0506 C021	1602000080	0702 007
	0402 A036		0506 D021	1620050000	0601 004
	0402 A036		0506 E019		0601 004 1
	1502 010		0506 F021		0601 004 1
	1502 010	1514040303	1502 017		0601 A007
1511000004	1502 013		1502 017		0601 A007
	1502 013	1514040304	1502 015		0601 A043
1511100002	0107 004		1502 015		0601A 004
	0402 011 1	1515000311	0401A 018		0601A 004
	0402 011 1	1515600581	0107 012		0601A 063
	0402 A023	1516651105	0402 A037		0601A A007
	0402 A023		0402 A037		0601A A060
	0403 007	1516756105	0402 A032		0602 017
	0404 017		0402 A032		0602 A011
	0404 017		0402 A032		0602 A011
	1104 022	1530519035	0402 A016	1630122170	0603 006
	1104A 025		0402 A016	1630342170	0603 006
	1202 001	1530519090	0401 011	1650112050	0301 002
1511100003	0402 019		0401 011		0603 003
	0402 A030	1530526021	0401A 011	1650114061	0601 001
	0402 A030		0401A 012		0601 001 1
	0404 A019	1530526070	0401 005		0601 001 1
	0404 A019		0401A 005		0601 001 1
1511200002	0402 015	1531010019	0703 008		0601A 001
	0404 011 1	1531115004	1104A 027		0601A A001
	0404 011 1	1531203160	0703 010		0602 004
1511200003	0401A 017	1531208020	0703 015		0602 A001
	0404 003	1531208030	0703 016	1651003030	0804 007
	1502 027	1531208070	0703 015		0804 A010
	1502 027		0703 015		1501 038
1511200004	1502 021	1531208130	0703 011	1651003530	1501 038
	1502 021	1531335025	0107 014	1651014002	0701 018
1513000003	0703 013		0401 011 1	1651044002	0701 034
	0404 A010		0401 011 1		0701 034
1513000004	0404 A010		0401A 011 1	1652001002	0703 018
	0404 A010	1531350030	1504 009	1652001902	0703 017
1513000006	0401 001	1531354015	1104 019	1652002502	0402 020
	0401 016		1104A 022		0402 A044
	0401 016	1531428019	1502 005		0402 A044
	0401A 020		1502 005		0404 015
	0401A 020	1533001015	0703 007		0404 015
	0402 A010	1533120008	0703 009		0404 015
	0402 A010	1533120014	0703 012		0404 A022
	0507 017	1533120015	0703 007		0404 A022
1513000010	0507 014		0703 007		0901 003
1513100001	0404 A018	1533300035	0701 011		1504 010
	0404 A018	1533300038	0701 011		0902 014
1513310009	0402 019	1540100859	0402 A034	1652050900	0902 014
	0402 A030 1		0402 A034	1652051600	1501 009
1513500009	0506 009	1550000006	0507 011	1652052400	0801 032
	0506 A009	1551035180	0507 013 1		0801 032
	0506 B010	1551045180	0507 013	1652052800	1501 022
	0506 C010	1552100200	0703 001	1652053800	1501 061
				1652103824	1501 040

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
1652201008	1502 020 1	1705000100	1503 010	1900021409	0509 A021
	1502 020 1	1705015602	1503 013		0509A 021
1652511010	0801 009	1705015605	1503 009		0510 019
1653308910	0801 006	1711900002	1503 011		0511 019
	0801 006	1730000100	0902 011		0512A 019
1653496200	1501 068	1730030500	0902 011	1900021502	0509 A009
1653611395	0801 006	1730140070	0902 008		0509 A023
	0801 006	1900000309	0509 021		0509A 009
	0801 032 1		0512 019		0509A 023
	0801 032 1	1900003704	0509 014		0510 009
1653614305	1501 072	1900003705	0509 016	1900027000	0510 000
1653614348	1503 004	1900009800	0509 000		1101 019
1653614389	1501 073		1101 028	1900027003	0510 011
1653620002	0201 006	1900009801	0509 008		0512A 011
	0201A 006	1900009802	0509 009	1900027006	0510 016
1653680040	1501 001 3		0509 023		0512A 016
1653691122	1501 040	1900009803	0509 012	1900027007	0510 020
1653691350	1503 015	1900009806	0509 018	1900027055	0510 015
1653691460	1501 021		0509 A019	1900027099	0510 000 1
1653900001	0801 010		0509A 019	1900027100	0511 000
1653900004	1501 006		0511 016		1101 007
1653900008	0801 010		0512 016	1900027107	0511 020
	0801 010		0513 015	1900027118	0511 025
1653960820	0601A 066	1900009807	0509 022		0511 025
1654001400	1501 032	1900009809	0513 018	1900031803	0509 A011
1654520080	1501 064	1900009850	0509 017		0509A 011
1654520258	1501 042		0509 A017	1900031833	0509 A001
1654520320	1501 045		0509A 017		0509A 001
1654705000	0901 012		0511 015	1900033500	0509A 000
1655002500	1001 016		0512 015		1101 028
1690100013	1001 006		0513 014	1900033501	0509A 008
1690300330	1001 010	1900009899	0509 000 1	1900033504	0509 A013
1690500200	1001 007	1900009901	0510 008		0509A 013
1690600600	1001 009	1900009902	0512 009	1900033505	0509 A016
1690830026	1001 003		0512 021		0509A 016
1691010800	1001 008		0513 009	1900033507	0509A 022
1691060600	1001 008 1		0513 020	1900033515	0509 A015
1691100004	1001 008 1	1900009903	0511 011		0509A 015
	1001 008 2		0512 011	1900033516	0509 A014
1691400004	1001 001		0513 010		0509A 014
1700001211	0902 010	1900009908	0512 013	1900033599	0509 A000 1
1700100007	0902 016		0512A 013		0509A 000 1
1701000400	1503 012		0513 012	1900033600	0509 A000
1701200100	0902 019	1900009999	0511 000 1		1101 037
1701200200	0902 019		0512 000 1	1900033601	0509 A008
1702000110	0901 005		0513 000 1	1900033607	0509 A022
1702106220	0901 002	1900010001	0511 008	1900033700	0512A 000
1702230340	0901 011		0512 008		1102A 002
1702430280	0701 027	1900010100	0512 000	1900033701	0512A 008
1702730060	0901 004		1102 001	1900033707	0512A 020
1702920060	0901 010	1900010107	0512 020	1900033733	0512A 001
1703000200	0901 013	1900010201	0513 008	1900033755	0512A 015
1703000203	0901 013 1	1900015300	0513 000	1900033799	0512A 000 1
1703000500	1505 001		1201 003	1901000032	0506 027
1703000503	1505 001 1	1900015307	0513 019		0506 A027
1703500112	0901 017	1900015402	0510 021		0506 B025
1704046012	1501 031		0511 009		0506 C025
1704109400	1501 027		0511 021		0506 D025
1704206450	1501 028		0512A 009		0506 F025
1704300002	0902 021		0512A 021	1901000033	0506 E014

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
1901000038	0506 024	1901005803	0506 A017	1901018814	0506 000 6
	0506 A024		0506 B018		0506 000 6
1901000058	0506 014		0506 C018		0506 A000 6
	0506 014		0506 D018		0506 B000 6
	0506 A014		0506 E017		0506 B000 6
	0506 B015		0506 F018		0506 C000 2
	0506 B015	1901007804	0506 B028		0506 C000 6
	0506 C015		0506 B028		0506 D000 6
	0506 D015		0506 C028		0506 F000 2
	0506 F015	1901008406	0506 E024	1901018817	0506 000 4
1901004301	0506 031	1901013261	0506 008		0506 000 4
	0506 A031		0506 008	1901019400	0404 A020
	0506 B029		0506 A008		0404 A020
	0506 C029		0506 B009		0506 E000
	0506 D029		0506 B009	1901019404	0506 E023
	0506 F029		0506 C009	1901019417	0506 E000 1
1901004302	0506 030		0506 D009	1901019500	0402 009 3
	0506 A030		0506 E009		0402 009 3
1901004306	0506 019		0506 F009		0506 C000
	0506 A019	1901014414	0506 D000 4	1901019518	0506 C000 4
	0506 B020		0506 F000 4	1901019700	0402 009 1
	0506 C020	1901014500	0402 009		0402 009 1
	0506 D020	1901014918	0506 B000 4		0506 A000
	0506 F020		0506 B000 4	1901019711	0506 A000 7
1901004341	0506 003	1901016915	0506 000 5		0506 B000 7
	0506 A003		0506 000 5		0506 B000 7
	0506 B003		0506 A000 5	1901019712	0506 A000 1
	0506 C003		0506 B000 5		0506 B000 1
	0506 D003		0506 B000 5		0506 B000 1
	0506 E003		0506 C000 5	1901019717	0506 A000 4
	0506 F003		0506 D000 5	1901019800	0402 009 2
1901004351	0506 006		0506 F000 5		0402 009 2
	0506 A006	1901016916	0506 000 3		0506 B000
	0506 B006		0506 000 3		0506 B000
	0506 C006		0506 A000 3	1901020600	0402 009 4
	0506 D006		0506 B000 3		0402 009 4
	0506 E006		0506 B000 3		0506 D000
	0506 F006		0506 C000 3	1901020604	0506 D028
1901004356	0506 007		0506 D000 3		0506 F028
	0506 A007		0506 F000 3	1901020612	0506 D000 7
	0506 B007	1901018800	0402 009		0506 F000 1
	0506 C007		0402 009	1901021400	0402 009 5
	0506 D007		0402 A008		0506 F000
	0506 E007		0402 A008	1901501200	0106 002 2
	0506 F007		0506 000		0501 050
1901004357	0506 011	1901018811	0506 000 1		0502 000
	0506 A011		0506 000 1	1901501300	0106 002 2
	0506 B012		0506 C000 1		0502 000
	0506 C012		0506 D000 1	1901705104	0504 023
	0506 D012		0506 F000 7	1901705105	0504 026
	0506 E012	1901018812	0506 000 7	1901705106	0504 008
	0506 F012		0506 000 7		0504 A008
1901004366	0506 012		0506 C000 7	1901705107	0504 006
	0506 A012	1901018813	0506 000 2		0504 A006
	0506 B013		0506 000 2	1901705110	0504 032
	0506 C013		0506 A000 2		0504 A024
	0506 D013		0506 B000 2	1901705112	0504 013
	0506 E013		0506 B000 2		0504 A013
	0506 F013		0506 D000 2	1901705114	0504 022
1901005803	0506 017		0506 F000 6		0504 A023

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
1901705115	0504 021	1903102606	0503 011	1903103634	0503A 017
1901705116	0504 019	1903102622	0503 035	1903103636	0501 040
	0504 A019		0503A 035	1903103637	0501 023
1901705117	0504 035	1903102623	0503 034	1903103638	0501 044
	0504 A027		0503A 034	1903103640	0501 046
1901705118	0504 001	1903102624	0503 033	1903103641	0501 029
	0504 A001		0503A 033		0503 029
1901705119	0504 005	1903102629	0503 032		0503A 029
	0504 A005		0503A 032	1903103643	0501 045
1901705120	0504 007	1903102630	0503 015	1903103644	0501 049
	0504 A007		0503A 015	1903103645	0501 012
1901705122	0504 020	1903102632	0503 014	1903103646	0501 047
	0504 A022		0503A 014	1903103647	0501 048
1901705123	0504 025	1903102635	0503 023	1903103650	0501 016
1901705124	0504 003		0503A 023	1903103691	0501 038
	0504 A003	1903102636	0503 008	1903103692	0501 041
1901706505	0504 030		0503A 008	1903103693	0501 030
1901706506	0504 027	1903102637	0503 039	1903103698	0501 000 1
	0504 027	1903102639	0503 013	1903103699	0501 005
1901706509	0504 012	1903102698	0503 009	1903104801	0503A 037
	0504 A012	1903102699	0503 000 1	1903104802	0503A 028
1901706515	0504 029		0503A 000 1	1903104805	0503A 010
1901709900	0301 003	1903103600	0106 002 1	1903104806	0503A 011
	0504 000		0501 000	1903104839	0503A 013
1901709911	0504 034	1903103601	0501 039	1903104899	0503A 009
	0504 A026	1903103602	0501 043	1903104900	0301 012
1901712000	0301 003 1	1903103603	0501 004		0503A 000
	0504 A000	1903103604	0501 042	1904000893	0505 010
1901712003	0504 A021	1903103605	0501 041 1	1904001621	0505 011
1901712023	0504 A020	1903103606	0501 018	1904001695	0505 001
1901712900	0401A 003	1903103608	0501 017	1904003700	0107 008
1902002403	0508 004	1903103609	0501 015		0505 000
1902002406	0508 003	1903103610	0501 020	1904003701	0505 008
1902002409	0508 002	1903103611	0501 038 1	1904003711	0505 007
1902002412	0508 001	1903103612	0501 037	1904003791	0505 009
1902006600	0514 000	1903103613	0501 036	1904003799	0505 000 1
1902006699	0514 000 1	1903103614	0501 035	1906109045	0401A 016
1902007100	0508 000	1903103615	0501 034	1906109050	0401A 016
	0702 001	1903103617	0501 030 1	1908109100	1502 006
1902007101	0508 013	1903103618	0501 031		1502 006
1902007103	0508 010	1903103619	0501 013	1908109110	1502 011
1902007105	0508 008	1903103621	0501 002		1502 011
1902007106	0508 014	1903103622	0501 001	1908109120	1502 011 1
1902007127	0508 011	1903103623	0501 021	1908112095	1502 007
1902007128	0508 012	1903103624	0501 014		1502 007
1902007129	0508 006	1903103626	0501 022	1908112110	1502 014
1902007130	0508 007	1903103628	0501 024		1502 014
1902007131	0508 005		0503 020	1908112120	1502 014 1
1902007134	0508 009		0503A 020	1909008035	1104 010
1902007199	0508 000 1	1903103630	0501 025		1104A 013
1903101200	0106 002 2		0503 019	1909108070	0107 009 1
1903102300	0106 002		0503A 019	1909108078	0107 009
	0106 002	1903103631	0501 026		0107 009
1903102600	0301 012		0503 016	1909109100	0402 A031
	0503 000		0503A 016		0402 A031
1903102601	0503 037	1903103632	0501 028	1909208065	1104 021
1903102602	0503 028		0503 018	1909208075	1104 004
1903102604	0503 026		0503A 018		1104A 006
	0503A 026	1903103634	0501 027	1909408030	0403 005
1903102605	0503 010		0503 017	1909408035	0402 012

PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.	PARTS No.	SHEET No.
1909408035	0402 A020	1910042011	0701 003		
	0403 008	1910042012	0701 022		
	0404 A005	1910042051	0701 001 1		
1909408040	0402 010		0701 001 1		
	0402 A017	1910042052	0701 013		
	0402 A017		0701 013		
	0404 009	1910042602	0701 001		
1909408045	0404 005	1911500100	1504 001		
	0404 009	1911500200	0902 022		
	0404 009	1911500500	1504 006		
1909408050	0402 005	1911500600	1504 011		
	0402 A005	1911501800	1504 005		
	0402 A005	1911502100	1504 013		
	0402 A024	1911502300	1504 012		
	0404 A004	1913002500	0201 002		
	0404 A004		0201A 002		
1909408090	1104 012	1914009100	0101 017		
	1104A 015		0102 000		
1909408095	0403 003 1	1914009101	0102 002		
	0403 003 1	1914009102	0102 001		
	1104 014		1001 012		
	1104A 017	1914009103	0102 003		
1909408100	0403 003		1001 013		
	0403 003 2	1914011100	0102 005		
	0403 003 2	1914100021	0804 001		
	1104 013	1914100026	0804 A001		
	1104A 016	1920802035	1104A 013 1		
1909408105	0403 003	1920882090	1104A 015 1		
1909408115	0403 003	1920882095	1104A 017 1		
1909409060	0402 A002	1920882100	1104A 016 1		
	0402 A002	1920882165	1104A 024 1		
	0402 A029	414000000	0103 015		
1909409090	0402 A007	440670300	0805 C018		
	0402 A007	440688900	1103 004		
1909409105	0404 A021	449677800	0601A 040		
	0404 A021	449677900	0601A 018		
1909409140	0402 007	455000700	1501 004		
1909409145	0402 002		1501 016		
	0402 002		1501 030		
	0404 004		1501 043		
	0404 004		1501 050		
1909409150	0404 004		1501 066		
1909409155	0404 004	456000400	0103 014		
	0404 004				
1909409160	0402 002				
1909508053	1202 002				
	1202 002				
	1202 002				
1909508056	1202 002 1				
1909900021	1104A 024				
1910002008	0902 012				
1910013103	0902 012				
1910018705	0701 010				
1910026106	0902 018				
1910026107	0902 009				
1910034015	0701 002				
1910034016	0701 004				
1910034022	0701 023				
1910034034	0701 042				
1910042001	0701 015				

昭和60年12月 初版発行
昭和63年 6 月 第 5 版発行
Published, JUN. 1988

不許複製

IS-10F パーツカタログ **PARTS CATALOG**

編集及び発行所

石川島建機株式会社 部品部

Editing & Publishing Office.

Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

Parts Department

〒236 神奈川県横浜市金沢区昭和町3174

3174 Syowa-machi, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 236, Japan
