


ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS
LISTE DES PIECES

KUBOTA

MODEL
MODELO **V1505-E2B-AUSA-1**
MODELE

DIESEL ENGINE
MOTOR DIESEL
MOTEUR DIESEL



Kubota

97898-74820
FEB.
FEBRERO 2008
FEVRIER

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifié sans préavis.


MODEL MODELO MODELE	CODE No. CÓDIGO No. No. DE CODE
V1505-E2B-AUSA-1	1G904-46000

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUCTION

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B:14000 to 15000



REF. No. No. DE REF. POS.No.	PART No. No. REF REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q'TY./S.No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q'TE./No.S.		I.C. I/C I.C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 <=15000	1 <=15000		Example-1
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 >=15001	1 >=15001		Example-1
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 <=15000	1 <=15000		Example-1
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 >=15001	1 >=15001	≠	Example-2
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 <=15000	1 <=15000		Example-2
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 >=15001	1 >=15001		Example-2
								Example-3
								Example-3
								Example-3

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999)

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture)

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① Fig. No. Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto Indica que las piezas no se venden por separado.
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ “NOTA”.
- ⑦ No. DE SERIE Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001

7 K A001

4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I/C Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño. (intercambiabilidad)

Ejemplo-1 ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.
15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.
15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.

Ejemplo-2 ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.
15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.
15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.

Ejemplo-3 ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.
- ⑨ NOTA 1 Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes.
- ⑩ NOTA 2 Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:
<=15000 Números de serie inferiores a 15000.
>=15001 Números de serie superiores a 15001.
De 14000 a 15000 Número de serie entre 14000 y 15000.
En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques de A à Z et numéraux de 0001 jusqu'à Z999 au maximum .

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique Mois de fabrication .

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique Année de fabrication .

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

CONTENTS

[V1505-E2B-AUSA-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0100	MAIN BEARING CASE	8
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	10
0103	FLYWHEEL	12
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	13
0180	IDLE APPARATUS	14
0201	STOP SOLENOID	15
0202	INJECTION PUMP	16
0205	SPEED CONTROL PLATE	17
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	18
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	19
0212	FORK LEVER (GOVERNOR)	20
0300	FUEL FILTER	21
0302	FUEL PUMP (ELECTRICAL)	22
0305	COVER	23
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	24
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	25
0404	STARTER	26
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	27
0406	OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG	28
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	29
0501	WATER PUMP	30
0503	WATER PIPE	31
0504	FAN	32
0600	VALVE AND ROCKER ARM	33
0601	INLET MANIFOLD	34
0602	EXHAUST MANIFOLD	35
0700	HYDRAULIC PUMP	36
0800	GLOW LAMP AND TIMER	37
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	38
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	39
■	NUMERICAL INDEX	40

CONTENIDO

[V1505-E2B-AUSA-1]


0001	BLOQUE MOTOR	1
0002	ENGRASE LA CACEROLA	2
0003	CILINDRO CULATA	3
0004	ENGRANAJE CAJA	4
0005	CULATA CUBIERTA	5
0006	ACEITE FILTRO	6
0007	VARILLA DE NIVBL Y GUIA	7
0100	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA	8
0101	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJEEJE	9
0102	PISTON Y CIGUENAL	10
0103	VOLANTE	12
0105	COMBUSTIBLE ARBOL DE LEVAS Y REGULADOR EJE	13
0180	PUNTO MUERTO APARATO	14
0201	PARAR SOLENOIDE	15
0202	INYECCION BOMBA	16
0205	VELOCIDAD CONTROL PLACA	17
0206	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTOTAPON	18
0207	TOBERA SOPORTE (COMPONENTE PIEZAS)	19
0212	BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)	20
0300	COMBUSTIBLE FILTRO	21
0302	COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)	22
0305	CUBIERTA	23
0402	ALTERNADOR Y POLEA	24
0403	ALTERNADOR (COMPONENTE PIEZAS)	25
0404	MOTOR DE ARRANQUE	26
0405	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	27
0406	ACEITE CONMUTADOR/TERMOMETRO Y TAPON	28
0500	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO	29
0501	AGUA BOMBA	30
0503	AGUA TUBO	31
0504	VENTILADOR	32
0600	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	33
0601	ENTRADA COLECTOR	34
0602	ESCAPE COLECTOR	35
0700	HIDRAULICO BOMBA	36
0800	BUJIA DE CALENTAMIENTO LAMPARA Y TEMPORIZADOR	37
0808	ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS	38
0809	ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL	39
■	INDICE NUMERICO	40

SOMMAIRE

[V1505-E2B-AUSA-1]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	8
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	9
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	10
0103	VOLANT MOTEUR	12
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	13
0180	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR	14
0201	SOLENOIDE D' ARRET	15
0202	POMPE D' INJECTION	16
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	17
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	18
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)	19
0212	LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)	20
0300	FILTRE A CARBURANT	21
0302	POMPE D' ALIMENTATION (ELECTRIQUE)	22
0305	COUVERCLE	23
0402	ALTERNATEUR	24
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	25
0404	DEMARREUR	26
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	27
0406	CONTACT A HUILE/THERMOMETRE ET OBTURATEUR	28
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	29
0501	POMPE A EAU	30
0503	TUYAU D' EAU	31
0504	VENTILATEUR	32
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	33
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	34
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	35
0700	POMPE HYDRAULIQUE	36
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR	37
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	38
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	39
■	INDEX NUMERIQUE	40

**CRANKCASE
BLOQUE MOTOR
BLOC MOTEUR**




1G994-001-12

A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

OIL PAN ENGRASE LA CACEROLA CARTER D' HUILE



1G904-002-15


A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0003

CYLINDER HEAD
CILINDRO CULATA
CULASSE




1G904-003-13

A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**OIL FILTER
ACEITE FILTRO
FILTRE D'HUILE**

[illegible]


6

**DIPSTICK AND GUIDE
VARILLA DE NIVEL Y GUIA
JAUGE D'HUILE ET GUIDE**

[illegible]

7

**MAIN BEARING CASE
PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA
PALIERS DE VILEBREQUIN**




16254-006-17

A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE
ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI




A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN





1G902-027-11

A:V1505-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16060-2111-4	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		STD
010	16060-2191-4	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		+0. 5mm
020	16292-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		STD
020	16292-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		+0. 5mm
030	16241-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	4	-		
040	16241-2133-0	GIR CLIP, PISTON PIN	ANILLO	CIRCLIP	8	-		
050	1G700-2201-0	ASSY ROD, CONNECTING	CONJ. VARILLA, CNCTND	ENS. BIELLE	4	-		
060	1G700-2198-0	BUSH, PISTON PIN	CASQUILLO, PSTN PSDR	BAGUE DE BIELLE	4	-		
070	16241-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	TORNILLO, CNCTND VRLL	VIS DE BIELLE	8	-		
080	16241-2231-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD SET
080	16241-2297-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0. 2mm SET
080	16241-2298-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0. 4mm SET
090	16282-2301-3	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1	-		
100	-----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
110	-----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
120	16241-2411-0	GEAR, CRANK	ENGRANAJE, GIRAR	PIGNON	1	-		
130	16271-9523-0	KEY	LLAVE	CLAVETTE	1	-		
140	16241-3563-0	GEAR, OIL PUMP DRIVE	ENGRANAJE, ACT	PIGNON ENTRAIN. POMPE	1	-		
150	16241-2328-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	CASQUILLO, CIGUENAL	FRETTE ARRIERE	1	-		
160	16241-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLARIN, CIGUENAL	COLLIER VILEBREQUIN	1	-		
170	04814-10280	RING	ARO	BAGUE	1	-		
180	16241-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD
180	16241-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 2mm
180	16241-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 4mm
190	16241-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	3	-		STD SET
190	16241-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	3	-		-0. 2mm SET
190	16241-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	3	-		-0. 4mm SET
200	16292-2349-4	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
200	16292-2386-4	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 2mm SET
200	16292-2387-4	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 4mm SET

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

[illegible]


12

FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
COMBUSTIBLE ARBOL DE LEVAS Y REGULADOR EJE
ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR

[illegible]

13

**IDLE APPARATUS
PUNTO MUERTO APARATO
DISPOSITIF DE RALENTISSEUR**




1G349-005-10


A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

SPEED CONTROL PLATE
VELOCIDAD CONTROL PLACA
PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE

[illegible]

17

**NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE**




A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new


NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)
TOBERA SOPORTE (COMPONENTE PIEZAS)
PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

0212

**FUEL FILTER
COMBUSTIBLE FILTRO
FILTRE A CARBURANT**




1G644-002-20

A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FUEL PUMP (ELECTRICAL)
COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)
POMPE D'ALIMENTATION (ELECTRIQUE)




↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


**COVER
CUBIERTA
COUVERCLE**

[illegible]

23

[illegible]

24




19008-050-11

A:V1505-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16678-6401-2	ASSY ALTERNATOR	CONJUNTO ALTERNADOR	ALTERNATEUR COMPLET	1	-		12V40A
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POLEA, DINAMO	POULIE D' ALTERNATEUR	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLAR	COLLIER	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	CUBIERTA, RODAMIENTO	COUVERCLE	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	ARANDELA, EMPUJE	RONDELLE DE BUTEE	1	-		
090	66436-6402-0	ASSY FRAME, DRIVE END	CONJ. BASTIDOR	ENS. BATI ARRIERE	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLACA, RETENEDOR	PLAQUE RETENUE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	TORNILLO, A TRAVES	VIS, PASSANT	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
140	16678-6406-0	FRAME, END	BASTIDOR, FIN	BATI	1	-		
150	16678-6423-0	COVER, END	CUBIERTA, FIN	PALIER ARRIERE	1	-		
160	15881-6485-0	ASSY RECTIFIER	CONJ. RECTIFICADOR	REDRESSEUR	1	-		
170	15881-6490-0	BUSH, INSULATION	CASQUILLO, ASLMNT	BAGUE ISOLANTE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	SOPORTE, ESCOBILLA	PORTE-BALAI	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	ESCOBILLA	PATTE D' ATTACHE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESORTE, ESCOBILLA	RESSORT DE BALAI	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	1	-		
240	15881-9104-0	BOLT	TORNILLO	VIS	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	TUERCA	ECROU	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
280	16652-6460-0	ASSY REGULATOR	CONJUNTO REGULADOR	REGULATEUR	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

STARTER MOTOR DE ARRANQUE DEMARREUR

[illegible]

26


STARTER (COMPONENT PARTS)
MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)




	REMARKS
--	---------

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG
ACEITE CONMUTADOR/TERMOMETRO Y TAPON
CONTACT A HUILE/THERMOMETRE ET OBTURATEUR

[illegible]

28




1G904-026-10

A:V1505-E2B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


30

**WATER PIPE
AGUA TUBO
TUYAU D'EAU**

[illegible]


31

FAN
VENTILADOR
VENTILATEUR

[illegible]

32

**VALVE AND ROCKER ARM
VALVULA Y BALANCIN BRAZO
SOUPAPES ET CULBUTEURS**




16616-021-11

A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

**INLET MANIFOLD
ENTRADA COLECTOR
COLLECTEUR D'ADMISSION**

[illegible]


34

**EXHAUST MANIFOLD
ESCAPE COLECTOR
COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT**

[illegible]

35


**HYDRAULIC PUMP
HIDRAULICO BOMBA
POMPE HYDRAULIQUE**

[illegible]

36

0800

GLOW LAMP AND TIMER
BUJIA DE CALENTAMIENTO LAMPARA Y TEMPORIZADOR
INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR




1C010-030-11

A:V1505-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


ACCESSORIES AND SERVICE PARTS
ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS
ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE



A:V1505-E2B-AUSA-1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

LABEL AND OPERATOR'S MANUAL
ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL
ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR

[illegible]

39

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
E9151-3314-0.....5...100			05411-02520.....17...060			15841-5362-2.....19...120			16060-2111-4.....10...010		
HH160-3209-3.....6...010			05712-00518.....9...060			15841-5385-0.....18...130			16060-2191-4.....10...010		
RC601-5135-0.....22...010			06311-55030.....29...030			15841-5386-0.....18...140			16060-5101-0.....16...020		
01023-50610.....33...090			07715-00201.....4...070			15841-7302-0.....1...210			16205-5602-0.....17...080		
01023-50612.....17...070			07715-03205.....20...045			15841-9150-0.....16...060			16205-5701-5.....17...010		
	20...100		09318-88150.....5...130			15841-9202-0.....14...030			16205-5715-0.....17...020		
01023-50614.....2...060			11197-6307-0.....27...030			15841-9232-0.....16...070			16205-5716-2.....17...030		
01023-50616.....9...080			11197-6332-0.....27...190			15841-9402-2.....33...160			16205-5751-0.....17...110		
	9...150		11197-6338-0.....27...100			15841-9602-0.....28...010			16205-5772-0.....17...090		
	13...090		11460-6311-0.....27...130			15841-9665-0.....16...100			16205-5774-0.....17...120		
01023-50616.....17...140			11460-6312-0.....27...150			15841-9666-0.....16...120			16221-5442-0.....14...060		
	24...090		11460-6327-0.....27...120			15852-5285-0.....23...010			16221-5628-0.....1...160		
	29...060		11460-6350-0.....27...040			15852-7334-0.....30...060			16221-7327-0.....29...140		
01023-50618.....34...040			11460-6353-0.....27...050			15852-9233-0.....14...040			16226-3211-4.....2...070		
01023-50620.....8...080			11460-9331-0.....27...170				14...090		16239-7343-0.....30...070		
01023-50625.....8...070			12581-4301-2.....38...020			15881-6409-0.....25...190			16241-0175-3.....3...010		
01023-50630.....30...080			13901-3375-0.....2...020			15881-6411-0.....25...020			16241-0177-0.....3...020		
	34...050		14182-9203-0.....25...270			15881-6415-0.....25...040			16241-0345-0.....3...100		
01023-50645.....4...120			14971-4275-0.....18...050			15881-6426-0.....25...120			16241-0421-2.....4...200		
01023-50655.....4...140			15021-3366-0.....1...200			15881-6433-0.....25...200			16241-0454-0.....8...020		
01023-50655.....29...070			15108-4329-0.....21...080			15881-6471-0.....25...100			16241-0454-0.....8...100		
01023-50665.....4...150			15108-4361-0.....21...040			15881-6480-0.....25...060				8...130	
01023-50685.....30...090			15108-4378-0.....21...050			15881-6481-0.....25...080				8...150	
01023-60650.....4...130			15221-0349-0.....1...030			15881-6485-0.....25...160			16241-0456-0.....8...110		
	34...060		15221-3361-0.....1...190			15881-6490-0.....25...170			16241-0462-0.....12...040		
01053-50618.....17...180			15221-4317-0.....21...060			15881-9104-0.....25...240			16241-0481-5.....8...040		
01123-50830.....26...020			15224-4301-0.....21...010			15881-9105-0.....25...260			16241-0555-0.....34...020		
01123-50835.....29...150			15224-4320-0.....21...020			15881-9201-0.....25...030			16241-1182-0.....34...030		
01123-60814.....3...030			15224-8776-0.....21...090			15881-9202-0.....25...250			16241-1311-5.....33...010		
	7...040		15231-3396-0.....1...130			15881-9301-0.....25...110			16241-1312-6.....33...020		
01123-60816.....2...080			15241-3229-0.....4...040			15881-9302-0.....25...210			16241-1328-0.....33...070		
01127-50830.....24...030			15261-0337-0.....3...090			15881-9303-0.....25...220			16241-1403-2.....33...190		
01173-51085.....24...040			15261-1336-0.....33...050			15881-9304-0.....25...230			16241-1423-0.....33...200		
01202-50614.....15...030			15261-9119-0.....12...050			15951-9666-0.....5...090			16241-1424-0.....33...210		
01754-50610.....32...020			15261-9201-0.....33...120			15952-9233-0.....5...080			16241-1426-4.....33...080		
02056-50060.....17...087			15261-9401-0.....33...130			16030-5132-0.....16...090			16241-1431-0.....33...170		
02176-50100.....24...050			15261-9601-0.....1...040			16032-5316-0.....19...060			16241-1435-0.....33...100		
02751-50060.....4...180				3...060		16032-5317-0.....19...040			16241-1441-0.....33...110		
	17...160		15263-1237-0.....38...010			16032-5323-0.....19...030			16241-1443-0.....33...150		
	23...030		15321-9626-0.....3...050			16032-5328-0.....19...070			16241-1452-0.....5...030		
02761-50040.....18...180			15401-6339-0.....27...110			16032-5335-0.....19...050			16241-1511-0.....9...020		
03017-50620.....4...090			15451-9627-0.....1...020			16032-9203-0.....19...020			16241-1627-0.....9...070		
03024-50510.....5...060			15511-6376-0.....27...200			16032-9404-0.....19...080			16241-1632-0.....13...080		
03024-50520.....18...150			15511-9666-0.....27...180			16032-9810-0.....19...100			16241-1651-0.....9...050		
04011-50100.....24...060			15521-2353-0.....11...210			16032-9850-0.....19...110			16241-2131-0.....10...030		
04011-50180.....4...030			15521-2395-0.....11...210			16032-9851-0.....19...110			16241-2133-0.....10...040		
04512-60060.....16...080			15521-2396-0.....11...210			16032-9852-0.....19...110			16241-2214-2.....10...070		
04512-60100.....24...070			15521-9361-0.....9...040			16032-9853-0.....19...110			16241-2231-0.....10...080		
04814-00090.....7...030			15521-9602-0.....1...070			16032-9854-0.....19...110			16241-2297-0.....10...080		
04814-00100.....17...040				4...025		16032-9855-0.....19...110			16241-2298-0.....10...080		
04814-00160.....2...090			15601-9665-0.....14...050			16032-9856-0.....19...110			16241-2325-0.....10...160		
04814-10070.....17...100				14...100		16032-9857-0.....19...110			16241-2328-0.....10...150		
04814-10280.....10...170				17...190		16032-9858-0.....19...110			16241-2347-0.....10...180		
04814-50300.....5...110				18...030		16032-9859-0.....19...110			16241-2348-0.....8...095		
05012-00410.....4...100			15841-3901-0.....28...020			16040-1617-0.....13...010				8...125	
05012-00508.....1...100			15841-4250-0.....18...040			16040-5209-2.....16...030				8...145	
05012-00610.....1...120			15841-4252-0.....18...045			16040-5211-2.....16...030				10...190	
05012-00814.....1...110			15841-5135-0.....16...110			16040-5212-2.....16...040			16241-2391-0.....10...180		
05411-00420.....17...050			15841-5136-0.....18...020			16040-5216-0.....16...040			16241-2392-0.....10...180		
05411-00428.....33...140			15841-5362-2.....18...070			16040-5220-0.....16...030			16241-2393-0.....10...190		

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
16241-2394-0....10...190			16264-0413-2.....4...110			16611-6345-0....27...210			1G513-3655-0.....7...050		
16241-2411-0....10...120			16264-0436-0.....8...030			16611-6366-0....27...230			1G642-7305-0....30...040		
16241-2425-0....9...140			16264-0482-2.....8...060			16611-9202-0....27...220			1G673-1555-0.....9...010		
16241-2432-0....9...130			16264-5214-0....23...020			16612-6310-0....27...260			1G680-7287-0....31...020		
16241-2436-0....9...110			16264-5721-0....17...130			16614-2501-2....12...010			1G700-2198-0....10...060		
16241-2437-0....9...120			16264-7292-0....29...050			16616-0160-0....2...010			1G700-2201-0....10...050		
16241-2516-0....12...030			16264-8315-3....36...010			16622-8916-6....39...010			1G801-0512-0....5...050		
16241-3365-0....1...140			16264-8334-2....4...240			16631-6584-0....24...140			1G911-0520-3....5...040		
16241-3507-0....4...080			16265-9667-0....2...050			16652-6431-0....25...180			1K533-6566-0....37...010		
16241-3563-0....10...140			16271-1324-0....33...030			16652-6460-0....25...280			36200-8272-0....31...030		
16241-3693-0.....4...060			16271-1691-0....9...030			16652-6477-0....25...070			66436-6402-0....25...090		
16241-3695-0.....4...050			16271-2401-0....9...090			16652-6478-0....25...130			66436-6404-0....25...050		
16241-5412-2....14...070			16271-2498-0....9...100			16661-6308-0....27...020			6C090-5896-0.....2...030		
16241-5506-2....13...150			16271-4250-2....18...010			16678-6401-2....24...010					
16241-5526-0....13...160			16271-5371-2....18...090			25...010					
16241-5527-0....13...140			16271-5372-2....18...100			16678-6406-0....25...140					
16241-5539-2....13...120			16271-5373-2....18...110			16678-6423-0....25...150					
16241-5545-0....13...180			16271-5374-2....18...120			16678-6583-0....24...130					
16241-5546-3....13...190			16271-5531-3....13...110			16683-9602-0.....1...050					
16241-5555-4....13...220			16271-5535-0.....1...180			16871-9106-0....16...050					
16241-5621-0....20...110			16271-5541-0....13...210			17203-7286-0....31...010					
16241-5625-3....20...080			16271-5621-4....20...036			17208-6001-5....15...010					
16241-5633-0....20...070			16271-5641-4....20...020			17215-1231-0....35...010					
16241-5634-0....20...120			16271-5648-0....20...010			17331-7334-2....5...070					
16241-5763-2....17...085			16271-6556-0....18...170			17341-6320-0....27...090					
16241-6442-2....24...020			16271-9201-0....35...040			17391-9616-0.....1...080					
16241-7335-0....29...080			16271-9523-0....10...130			19008-7270-0....29...010					
16241-7336-0....29...090			16271-9616-0....1...090			19077-5365-0....18...080					
16241-7337-0....29...020			16281-6551-0....18...160			19...130					
16241-7425-0....32...030			16282-0706-5.....8...140			19202-2354-0....11...220					
16241-7428-0....24...100			16282-2301-3....10...090			19202-2397-0....11...220					
16241-9102-0....24...110			16282-3650-0.....7...020			19202-2398-0....11...220					
16241-9104-0....4...160			16282-5409-3....14...010			19212-6310-0....27...140					
16241-9149-0....35...030			16282-5410-3....14...020			19212-9713-0....27...160					
16241-9233-0....13...060			16282-5501-3....13...100			19222-4328-0....21...070					
16241-9523-0....13...070			16282-5532-0....13...130			19237-6591-0....24...150					
16241-9569-0....16...010			16282-9601-0.....1...170			19434-7301-4....29...120					
16241-9601-0....1...060			16282-9701-0....24...120			19484-5544-0....13...170					
16241-9602-0....4...020			16285-0446-0....8...050			20...035					
16241-9626-2.....1...150			16285-6357-0....27...250			19498-8304-0....29...100					
16245-9153-0.....4...170			16285-9201-0....27...240			1C010-1315-0....33...060					
16245-9154-0.....4...230			16285-9805-0....27...270			1G021-9665-0....14...110					
17...150			16286-3375-0.....2...040			1G031-5421-0....14...080					
16251-3513-0.....4...085			16292-0709-5....8...010			1G032-0551-0....5...120					
16251-7303-4....30...010			16292-2105-0....10...020			1G032-5613-0....20...040					
16252-0402-2....4...010			16292-2109-0....10...020			1G032-5615-0....20...050					
16259-0558-0....5...140			16292-2349-4....8...015			1G032-5647-0....20...060					
16259-1177-2....34...010			10...200			1G065-5115-0....13...050					
16259-7351-2....30...050			16292-2386-4....10...200			1G065-5361-0....19...090					
16259-7352-0....30...020			16292-2387-4....10...200			1G065-5390-0....18...060					
16259-7355-2....30...030			16299-1236-0....35...020			1G065-5390-0....19...010					
16261-0704-5.....8...090			16299-5626-0....20...090			1G067-7284-0....29...110					
16261-0705-5.....8...120			16299-7411-0....32...010			1G072-1450-6....5...010					
16261-1333-0....33...040			16394-0331-0....3...110			1G072-5601-4....20...030					
16261-1354-0....3...070			16611-3641-3....7...010			1G081-6382-0....12...020					
16261-1356-0....3...080			16611-6301-0....26...010			1G090-0101-2....1...010					
16261-9671-0....29...040			27...010			1G092-0304-4....3...040					
16261-9730-0....13...020			16611-6302-0....27...080			1G253-7326-0....29...130					
16261-9731-0....13...030			16611-6303-0....27...070			1G263-5763-0....17...086					
16261-9732-0....13...200			16611-6304-0....27...060			1G511-8981-5....39...020					

PIES.No.		EDK0001250
BLOCK No.	LINE No.	A (1)
01	01	1G904-46000 V1505-E2B-AUSA-1

270. 274. 282. UH×KSI. 0. KSI

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

EI GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La "tecnología para las necesidades del mañana" es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.