


ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS
LISTE DES PIECES

KUBOTA

MODEL
MODELO
MODELE

V2403-M-E2B-AUSA-1

DIESEL ENGINE
MOTOR DIESEL
MOTEUR DIESEL



Kubota

97898-74850
FEB.
FEBRERO 2008
FEVRIER

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

MODEL MODELO MODELE	CODE No. No. DEL CODIGO No. DE CODE
V2403-M-E2B-AUSA-1	1G476-64000


INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUCTION

①
0102

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000



REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	QTY./S.No. QTE./No.S. STUECK/S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 ≤15000	1 ≤15000		[Example-1] [Ejemplo-1] [Exemple-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 ≥15001	1 ≥15001		
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 ≤15000	1 ≤15000		
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 ≥15001	1 ≥15001	≠	[Example-2] [Ejemplo-2] [Exemple-2]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 ≤15000	1 ≤15000		
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 ≥15001	1 ≥15001		
								[Example-3] [Ejemplo-3] [Exemple-3]

A:XXXX, B:XXXX

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001



Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B


- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
- Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
 - ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.
Machines' serial numbers are indicated as follows.
<=15000 Serial number below 15000.
>=15001 Serial number above 15001.
14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① Fig. No. Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto Indica que las piezas no se venden por separado.
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ “NOTA”.
- ⑦ No. DE SERIE Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001

7 K A001



4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I/C Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño. (intercambiabilidad)
 Ejemplo-1 ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.
 15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.
 15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.
 Ejemplo-2 ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.
 15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.
 15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.
 Ejemplo-3 ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.
- ⑨ NOTA 1 Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes. En este libro se utilizan los siguientes símbolos y abreviaturas:
 29*12.00-15 ... tamaño del neumático sq.m ... m² sq.mm ... mm²
 cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... diámetro L ... longitud
- ⑩ NOTA 2 Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:
 <=15000 Números de serie inferiores a 15000.
 >=15001 Números de serie superiores a 15001.
 De 14000 a 15000 Número de serie entre 14000 y 15000.
 En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques (de A à Z) et numéraux (de 0001 jusqu'à Z999 au maximum).

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique (Année de fabrication).

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.

Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.

Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.

- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.

Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.

<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.

>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.

14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.

Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

CONTENTS

[V2403-M-E2B-AUSA-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0008	OIL PUMP	8
0100	MAIN BEARING CASE	9
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	10
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	11
0103	FLYWHEEL	13
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	14
0180	IDLE APPARATUS	15
0200	ENGINE STOP LEVER	16
0201	STOP SOLENOID	17
0202	INJECTION PUMP	18
0204	GOVERNOR	19
0205	SPEED CONTROL PLATE	20
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	21
0300	FUEL FILTER	22
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	23
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	24
0404	STARTER	25
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	26
0406	OIL SWITCH AND THERMOMETER	27
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	28
0501	WATER PUMP	29
0504	FAN	30
0600	VALVE AND ROCKER ARM	31
0601	INLET MANIFOLD	32
0602	EXHAUST MANIFOLD	33
0702	OIL COOLER	34
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	35
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	36
■	NUMERICAL INDEX	37

CONTENIDO

[V2403-M-E2B-AUSA-1]

0001	BLOQUE MOTOR	1
0002	ENGRASE LA CACEROLA	2
0003	CILINDRO CULATA	3
0004	ENGRANAJE CAJA	4
0005	CULATA CUBIERTA	5
0006	ACEITE FILTRO	6
0007	VARILLA DE NIVBL Y GUIA	7
0008	ACEITE BOMBA	8
0100	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA	9
0101	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE	10
0102	PISTON Y CIGUENAL	11
0103	VOLANTE	13
0105	COMBUSTIBLE ARBOL DE LEVAS Y REGULADOR EJE	14
0180	PUNTO MUERTO APARATO	15
0200	MOTOR PARAR PALANCA	16
0201	PARAR SOLENOIDE	17
0202	INYECCION BOMBA	18
0204	REGULADOR	19
0205	VELOCIDAD CONTROL PLACA	20
0206	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON	21
0300	COMBUSTIBLE FILTRO	22
0402	ALTERNADOR Y POLEA	23
0403	ALTERNADOR (COMPONENTE PIEZAS)	24
0404	MOTOR DE ARRANQUE	25
0405	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	26
0406	ACEITE CONMUTADOR Y TERMOMETRO	27
0500	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO	28
0501	AGUA BOMBA	29
0504	VENTILADOR	30
0600	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	31
0601	ENTRADA COLECTOR	32
0602	ESCAPE COLECTOR	33
0702	ACEITE REFRIGERADOR	34
0808	ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS	35
0809	ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL	36
■	INDICE NUMERICO	37

SOMMAIRE

[V2403-M-E2B-AUSA-1]


0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0008	POMPE D' HUILE	8
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	9
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	10
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	11
0103	VOLANT MOTEUR	13
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	14
0180	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR	15
0200	LEVIER D' ARRET DU MOTEUR	16
0201	SOLENOIDE D' ARRET	17
0202	POMPE D' INJECTION	18
0204	REGULATEUR DE VITESSES	19
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	20
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	21
0300	FILTRE A CARBURANT	22
0402	ALTERNATEUR	23
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	24
0404	DEMARREUR	25
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	26
0406	CONTACT A HUILE ET THERMOMETRE	27
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	28
0501	POMPE A EAU	29
0504	VENTILATEUR	30
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	31
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	32
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	33
0702	REFROIDISSEMENT	34
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	35
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	36
■	INDEX NUMERIQUE	37

**CRANKCASE
BLOQUE MOTOR
BLOC MOTEUR**

[illegible]

1


OIL PAN ENGRASE LA CACEROLA CARTER D' HUILE

[illegible]

2

0003

CYLINDER HEAD
CILINDRO CULATA
CULASSE




1J466-002-10

A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0005

**HEAD COVER
CULATA CUBIERTA
COUVRE-CULASSE**



1G933-005-13


A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

0006

**OIL FILTER
ACEITE FILTRO
FILTRE D'HUILE**




1G476-034-10

A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**DIPSTICK AND GUIDE
VARILLA DE NIVEL Y GUIA
JAUGE D'HUILE ET GUIDE**


[illegible]

7

**OIL PUMP
ACEITE BOMBA
POMPE D'HUILE**

[illegible]

8




1G970-001-11

A:V2403-M-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1A091-0709-3	ASSY BRG. CASE, WHEEL	CONJ. PUENTE CJ, RD	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
020	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
030	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
030	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.20mm SET
030	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.40mm SET
040	1A091-0436-2	GASKET, BEARING CASE	JUNTA, RDMNT CJ	JOINT CART. DE RLMT	1	-		
050	1G851-0481-2	COVER, BEARING CASE	CUBIERTA, RDMNT CJ	PORTE JOINT	1	-		
050	1G851-0481-3	COVER, BEARING CASE	CUBIERTA, RDMNT CJ	PORTE JOINT	1	-	←	
060	1A091-0482-0	GASKET, CASE COVER	JUNTA, CAJA CUBIERTA	JOINT DE CARTER FOU	1	-		
070	01123-50825	BOLT	TORNILLO	VIS	8	-		
080	01123-50828	BOLT	TORNILLO	VIS	8	-		
090	1G911-0446-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1	-		
100	1A091-0704-3	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
110	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
120	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
120	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.20mm SET
120	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.40mm SET
130	1A091-0705-3	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
140	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
150	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
150	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.20mm SET
150	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.40mm SET
160	1A091-0706-3	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
170	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
180	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
180	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.20mm SET
180	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.40mm SET
190	15601-0456-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS DE VILEBREQUIN	3	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1J476-001-10

A:V2403-M-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1G466-2111-0	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		STD
010	1G466-2190-0	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		+0.25mm
020	1A091-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		STD
020	1A091-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		+0.25mm
030	14901-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	4	-		
030	1A021-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	4	-		
040	1G279-2133-0	CIR CLIP, INTERNAL	ANILLO, INTERNO	CIRCLIP	8	-	↔	
050	17311-2201-0	ASSY CONNECTING ROD	CONJ. CONECTANDO VRLL	ENS. BIELLE	4	-		
060	17331-2198-0	BUSH, PISTON PIN	CASQUILLO, PSTN PSDR	BAGUE DE BIELLE	4	-		
070	15521-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	TORNILLO, CNCTND VRLL	VIS DE BIELLE	8	-		
080	17311-2231-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD SET
080	17311-2297-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0.20mm SET
080	17311-2298-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0.40mm SET
090	1G851-2301-2	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1	-		
090	1G851-2301-3	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1	-	←	
090	1G851-2301-5	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1	-	↔	
100	07715-00401	BALL	BOLA	BILLE	4	-		
110	19202-2328-0	BUSH, CRANKSHAFT	CASQUILLO, CIGUENAL	BAGUE DE VILEBREQUIN	1	-		
115	1A021-2319-0	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	1	-		
120	1A021-2411-0	GEAR, CRANKSHAFT	ENGRANAJE, CIGUENAL	PIGNON DE VILEBREQ.	1	-		
130	05712-00730	KEY, FEATHER	LLAVE, PLUMA	CLAVETTE	1	-		
140	15471-2331-2	SLINGER, OIL	DEFLECTOR, ACEITE	DEFLECTEUR D' HUILE	1	-		
150	19202-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLARIN, CIGUENAL	COLLIER VILEBREQUIN	1	-		
160	04811-10300	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
170	15221-2336-0	NUT, CRANKSHAFT	TUERCA, CIGUENAL	ECROU DE VILEB.	1	-		
180	1A091-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD
180	1A091-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.20mm
180	1A091-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.40mm
190	19202-0414-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1	-		
200	1A091-2353-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		STD

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]




1G933-010-11


A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

14




1G176-005-11

A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**ENGINE STOP LEVER
MOTOR PARAR PALANCA
LEVIER D'ARRET DU MOTEUR**




1G385-065-10


A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

17



1G385-004-11

A:V2403-M-E2B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


20

**NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE**


[illegible]

21

**FUEL FILTER
COMBUSTIBLE FILTRO
FILTRE A CARBURANT**

[illegible]


22



A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




16201-014-20

A:V2403-M-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16404-6401-2	ASSY ALTERNATOR	CONJUNTO ALTERNADOR	ALTERNATEUR COMPLET	1	-		
020	16427-6411-0	PULLEY, ALTERNATOR	POLEA, ALTERNADOR	POULIE ALTERNATEUR	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLAR	COLLIER	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	CUBIERTA, RODAMIENTO	COUVERCLE	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	ARANDELA, EMPUJE	RONDELLE DE BUTEE	1	-		
090	66436-6402-0	ASSY FRAME, DRIVE END	CONJ. BASTIDOR	ENS. BATI ARRIERE	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLACA, RETENEDOR	PLAQUE RETENUE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	TORNILLO, A TRAVES	VIS. PASSANT	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
140	15881-6406-0	FRAME, END	BASTIDOR, FIN	BATI	1	-		
150	16678-6423-0	COVER, END	CUBIERTA, FIN	PALIER ARRIERE	1	-		
160	15881-6485-0	ASSY RECTIFIER	CONJ. RECTIFICADOR	REDRESSEUR	1	-		
170	15881-6490-0	BUSH, INSULATION	CASQUILLO, ASLMNT	BAGUE ISOLANTE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	SOPORTE, ESCOBILLA	PORTE-BALAI	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	ESCOBILLA	PATTE D'ATTACHE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESORTE, ESCOBILLA	RESSORT DE BALAI	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	1	-		
240	15881-9104-0	BOLT	TORNILLO	VIS	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	TUERCA	ECROU	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
280	16652-6460-0	ASSY REGULATOR	CONJUNTO REGULADOR	REGULATEUR	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

STARTER MOTOR DE ARRANQUE DEMARREUR

[illegible]

25

STARTER (COMPONENT PARTS)
MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)




1G387-052-10

A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

OIL SWITCH AND THERMOMETER
ACEITE CONMUTADOR Y TERMOMETRO
CONTACT A HUILE ET THERMOMETRE

[illegible]

27


**WATER FLANGE AND THERMOSTAT
AGUA BRIDA Y TERMOSTATO
BRIDE A EAU ET THERMOSTAT**



A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1J466-003-10

A:V2403-M-E2B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FAN
VENTILADOR
VENTILATEUR

[illegible]

30




1A081-013-10


A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

**EXHAUST MANIFOLD
ESCAPE COLECTOR
COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT**





1E056-002-20

A:V2403-M-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

[illegible]

36

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
HH164-3243-0.....6...010			04012-50080.....3...060			15021-3366-0.....1...180			15521-1423-0.....31...180		
K7561-3312-0.....34...015			04013-60040.....21...145			15108-4329-0.....22...080			15521-2214-2.....11...070		
RC601-5135-0.....35...020			04013-60080.....31...140			15108-4361-0.....22...040			15521-3693-0.....4...160		
T0070-1642-0.....33...070			04512-60060.....4...250			15108-4378-0.....22...050			15521-7332-0.....4...180		
	35...010			19...070		15109-3363-0.....28...180			15521-7355-0.....29...020		
01023-50618.....1...220				23...070		15109-3366-0.....28...190			15521-9602-0.....1...020		
	1...220			29...150		15221-0175-0.....3...010			15521-9603-0.....1...030		
	29...090		04512-60080.....3...050			15221-0337-0.....3...080			15601-0456-0.....9...190		
01023-50620.....4...200				13...070		15221-0338-0.....1...060			15601-1555-0.....10...010		
	16...080			25...070		15221-0339-0.....1...070			15601-9201-2.....20...020		
01023-50620.....20...130			04512-60080.....28...100			15221-0349-0.....3...090			15601-9665-0.....20...030		
01023-50622.....1...240				29...100		15221-1315-3.....31...060			15611-5545-0.....14...060		
01023-60650.....8...030				31...150		15221-1324-0.....31...030			15611-5569-0.....14...080		
01025-50630.....19...090			04724-00140.....15...060			15221-1328-0.....31...070			15621-1403-0.....31...170		
01123-50818.....10...090			04724-00160.....2...070			15221-1333-0.....31...040			15628-3211-0.....2...080		
	10...150		04811-10300.....11...160			15221-1398-0.....31...050			15809-7411-0.....30...010		
01123-50820.....28...060			04814-00060.....15...050			15221-1431-0.....31...100			15841-1462-0.....20...040		
01123-50822.....32...040			04814-06310.....17...030			15221-1435-3.....31...090			15841-3901-0.....27...020		
	33...080		04817-00150.....4...030			15221-1443-0.....31...130			15841-5362-2.....21...030		
01123-50825.....9...070			04817-00160.....2...100			15221-1627-0.....10...080			15841-5385-0.....21...090		
01123-50828.....9...080			04817-00220.....4...040			15221-2336-0.....11...170			15841-5386-0.....21...100		
	29...070		04817-00360.....4...050			15221-3365-0.....1...140			15852-3314-0.....5...120		
01123-50835.....28...160			04817-50300.....5...130			15221-3568-2.....8...060			15881-6406-0.....24...140		
01123-50865.....14...190			05012-00408.....1...100			15221-4317-0.....22...060			15881-6409-0.....24...190		
01123-60814.....14...140			05012-00609.....1...110			15221-5547-0.....14...070			15881-6415-0.....24...040		
01123-60816.....2...090			05012-00612.....1...120			15221-5574-0.....14...100			15881-6426-0.....24...120		
	3...020			4...060		15221-5623-0.....19...050			15881-6433-0.....24...200		
01127-50830.....23...040			05012-01018.....1...130			15221-6641-0.....19...060			15881-6471-0.....24...100		
01133-51030.....25...030			05411-00420.....16...050			15221-8821-0.....4...230			15881-6480-0.....24...060		
01153-50812.....13...060				20...100			16...090		15881-6481-0.....24...080		
01153-50812.....31...160			05411-00528.....31...120			15221-8821-0.....17...040			15881-6485-0.....24...160		
01517-51028.....25...020			05411-00618.....34...020				20...140		15881-6490-0.....24...170		
01518-50822.....29...080			05712-00410.....8...050				29...130		15881-9104-0.....24...240		
01754-50612.....30...030			05712-00525.....14...040			15221-9153-0.....18...060			15881-9105-0.....24...260		
01754-50618.....19...040			05712-00720.....10...070				28...070		15881-9201-0.....24...030		
01754-50660.....28...040				23...100			33...040		15881-9202-0.....24...250		
01754-50665.....28...045			05712-00730.....11...130			15223-8334-0.....4...210			15881-9301-0.....24...110		
01754-50820.....18...040			06311-85018.....4...065			15224-4301-0.....22...010			15881-9302-0.....24...210		
01754-50830.....4...080			07715-00401.....10...050			15224-4320-0.....22...020			15881-9303-0.....24...220		
	19...080			11...100		15224-8776-0.....22...090			15881-9304-0.....24...230		
01754-50855.....31...110			07715-00403.....14...110			15225-1621-4.....14...150			15951-3375-0.....2...060		
01754-50875.....4...100			07715-03205.....14...090			15241-3695-0.....4...150			16221-7327-0.....28...150		
01754-50885.....4...120			07715-03213.....4...170			15241-6758-0.....21...180			16241-7336-0.....34...050		
01754-51070.....23...030			09318-88155.....5...020			15261-9601-0.....3...100				34...070	
01754-51075.....23...030			09318-88180.....28...130			15271-4271-0.....21...170			16241-7337-0.....29...120		
02056-50060.....4...240				34...040		15321-2516-3.....13...030			16241-9602-0.....4...020		
	23...060		09318-88200.....5...030			15321-7334-0.....1...150			16271-9616-0.....1...050		
	29...140			28...120		15401-9569-0.....18...010			16285-6357-0.....26...240		
02114-50080.....25...060			11460-6311-0.....26...100			15401-9665-0.....18...100			16285-9201-0.....26...260		
02156-50080.....3...040			11460-6312-0.....26...220			15425-6339-0.....26...165			16404-6401-2.....23...010		
02156-50080.....28...090			11460-6327-0.....26...110			15425-6340-0.....26...030			16404-6401-2.....24...010		
	29...110		11460-6350-0.....26...060			15434-0161-3.....2...010			16414-3243-0.....6...010		
02751-50060.....16...100			12581-4301-2.....35...030			15451-9540-0.....10...130			16415-1311-5.....31...010		
	17...050		13901-3375-0.....2...040			15469-3361-0.....1...170			16415-1312-5.....31...020		
	20...150		13963-9201-0.....26...250			15471-2331-2.....11...140			16415-5115-0.....14...030		
02751-50080.....18...070			14182-9203-0.....24...270			15471-3501-3.....8...010			16427-3314-2.....1...210		
02761-50040.....21...140			14311-6050-4.....18...080			15471-5132-0.....18...090			16427-6411-0.....24...020		
02771-60100.....25...040			14901-2131-0.....11...030			15471-9153-0.....3...030			16427-9101-0.....13...080		
03024-50510.....5...090			14971-4275-0.....21...160			15471-9536-0.....14...180			16429-9201-0.....33...050		
03024-50520.....21...110			15021-1424-0.....31...190			15511-9666-0.....26...230			16454-4250-2.....21...010		

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
16454-5361-0....21...025			19498-8304-0....27...010			1A091-1235-0....33...020			1G790-5715-0....20...080		
16454-5390-0....21...020			1A001-5641-5....19...120			1A091-1236-0....33...030			1G790-7270-3....28...010		
16652-6431-0....24...180			1A021-0413-0....4...070			1A091-1426-0....31...080			1G790-8721-0....36...020		
16652-6460-0....24...280			1A021-1172-0....28...120			1A091-1511-0....10...020			1G791-2401-0....10...100		
16652-6477-0....24...070			1A021-2131-0....11...030			1A091-1601-0....10...030			1G801-0512-0....5...070		
16652-6478-0....24...130			1A021-2319-0....11...115			1A091-1602-0....14...010			1G841-9101-0....4...110		
16661-7305-0....29...040			1A021-2411-0....11...120			1A091-1602-4....14...010			1G850-0461-3....13...040		
16678-6423-0....24...150			1A021-2425-2....10...140			1A091-1602-5....14...010			1G850-2501-3....13...010		
16691-5798-0....16...040			1A021-2437-0....10...120			1A091-1632-0....14...130			1G850-2501-5....13...010		
20...090			1A021-2498-0....10...110			1A091-1651-3....10...060			1G851-0304-3....3...070		
16691-7326-0....28...140			1A021-3311-0....1...190			1A091-2105-0....11...020			1G851-0481-2....9...050		
16851-9627-0....1...160			1A021-3515-0....8...020			1A091-2109-0....11...020			1G851-0481-3....9...050		
17114-1180-0....32...010			1A021-5166-0....1...200			1A091-2347-0....11...180			1G851-2301-2....11...090		
17123-6301-6....25...010			1A021-5412-0....20...015			1A091-2348-0....9...030			1G851-2301-3....11...090		
26...010			1A021-5416-0....15...010			9...120			1G851-2301-5....11...090		
17123-6302-4....26...170			1A021-5435-0....20...010			9...150			1G861-1619-0....14...160		
17123-6303-0....26...130			1A021-5602-0....20...070			9...180			1G861-9101-0....2...030		
17123-6304-0....26...070			1A021-5613-3....19...020			1A091-2353-0....11...200			1G861-9730-0....14...120		
17123-6307-0....26...040			1A021-5642-2....19...130			1A091-2354-0....12...210			1G896-1311-0....31...010		
17123-6308-0....26...020			1A021-5660-2....17...010			1A091-2391-0....11...180			1G896-1312-0....31...020		
17123-6314-0....26...160			1A021-5721-0....16...070			1A091-2392-0....11...180			1G896-5220-0....18...030		
17123-6320-0....26...140			20...120			1A091-2393-0....9...030			1G911-0446-0....9...090		
17123-6326-0....26...120			1A021-5721-2....16...070			9...120			1G911-0520-3....5...080		
17123-6332-0....26...200			20...120			9...150			1G911-1452-3....5...100		
17123-6338-0....26...150			1A021-5770-3....16...010			9...180			1G911-5410-0....15...020		
17123-6350-0....26...050			1A021-5771-0....16...020			1A091-2394-0....9...030			1G911-5427-0....15...070		
17123-9331-0....26...180			1A021-5772-0....16...030			9...120			1G911-5615-0....19...030		
17123-9332-0....26...190			1A021-5792-0....16...060			9...150			1G911-9102-2....5...110		
17182-0555-0....32...020			20...110			9...180			1G911-9201-0....15...040		
17311-2201-0....11...050			1A021-6001-4....17...020			1A091-2395-0....12...200			1G924-5175-0....14...020		
17311-2231-0....11...080			1A021-6001-5....17...020			1A091-2396-0....12...200			1G931-0402-3....4...010		
17311-2297-0....11...080			1A021-6382-0....13...020			1A091-2397-0....12...210			1G932-0551-0....5...010		
17311-2298-0....11...080			1A021-7292-0....28...050			1A091-2398-0....12...210			1G932-8916-2....36...010		
17311-6328-0....26...080			1A021-7301-2....28...170			1A091-5175-2....14...020			1G932-8916-3....36...010		
17321-1358-0....3...110			1A021-7333-0....4...190			1C010-1356-0....3...120			1G953-9701-0....23...110		
17331-2198-0....11...060			1A021-7333-2....4...190			1G279-2133-0....11...040			1K371-5605-0....19...010		
17331-4250-0....21...150			1A021-7334-0....28...110			1G465-1386-0....23...080			1K533-6566-0....35...040		
17331-7334-2....5...060			1A021-7351-0....29...030			1G466-2111-0....11...010			31220-1417-0....13...050		
17351-7425-0....30...020			1A021-7352-0....29...050			1G466-2190-0....11...010			66436-6402-0....24...090		
17355-1231-2....33...010			1A021-9102-0....28...080			1G476-0101-0....1...010			66436-6404-0....24...050		
17355-9285-2....33...060			1A021-9103-0....4...090			1G476-0101-2....1...010			6C090-5896-0....2...050		
17391-9616-0....1...040			1A021-9602-0....28...030			1G492-1622-0....14...170					
17456-3642-0....7...020			1A024-3715-2....34...030			1G511-8981-4....36...030					
19013-0345-0....3...130			1A033-6442-0....23...020			1G511-8981-5....36...030					
19077-5209-2....18...030			1A051-1622-0....14...170			1G513-3655-0....7...030					
19077-5211-3....18...030			1A051-7343-0....29...060			1G622-3641-3....7...010					
19077-5212-3....18...030			1A053-5748-2....1...230			1G622-3708-0....6...020					
19077-5365-0....21...040			1A085-7270-3....28...010			1G730-3701-0....34...010					
19077-5371-4....21...050			1A085-7428-0....23...090			1G730-3707-0....34...015					
19077-5372-3....21...060			1A091-0436-2....9...040			1G730-3709-0....6...030					
19077-5373-3....21...070			1A091-0454-0....9...020			1G730-3716-0....34...060					
19077-5374-3....21...080			9...110			1G730-7303-2....29...010					
19077-6551-0....21...120			9...140			1G730-7341-0....29...015					
19202-0414-0....11...190			9...170			1G751-8813-0....4...220					
19202-2325-0....11...150			1A091-0482-0....9...060			1G762-5101-0....18...020					
19202-2328-0....11...110			1A091-0704-3....9...100			1G778-6556-0....21...130					
19202-3566-0....8...040			1A091-0705-3....9...130			1G780-0162-0....2...020					
19212-6310-0....26...090			1A091-0706-3....9...160			1G790-0331-2....3...140					
19212-9713-0....26...210			1A091-0709-3....9...010			1G790-1450-6....5...040					
19222-4328-0....22...070			1A091-1182-2....32...030			1G790-5700-4....20...060					

PIES No.		EDA0001258
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	1G476-64000 V2403-M-E2B-AUSA-1

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

EI GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La "tecnología para las necesidades del mañana" es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.