


ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS
LISTE DES PIECES

KUBOTA

MODEL
MODELO
MODELE

V3800DI-T-E2B-AUSA-1

DIESEL ENGINE
MOTOR DIESEL
MOTEUR DIESEL



Kubota

97898-74880

FEB.
FEBRERO 2008
FEVRIER

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

- 1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
- 2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
- 3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

- 1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
- 2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
- 3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTE

Utilisation de ce livre

- 1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
- 2. Pour les réparations, employez les illustrations.
- 3. La liste des pièces peut-être modifié sans préavis.


MODEL MODELO MODELE	CODE No. CÓDIGO No. No. DE CODE
V3800DI-T-E2B-AUSA-1	1G550-24000

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUCTION

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B:14000 to 15000



REF. No. No. DE REF. POS.No.	PART No. No. REF REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q'TY./S.No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q'TE./No.S.		I.C. I/C I.C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 <=15000	1 <=15000		[Example-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 >=15001	1 >=15001		[Ejemplo-1]
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 <=15000	1 <=15000		[Exemple-1]
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 >=15001	1 >=15001	≠	[Example-2]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 <=15000	1 <=15000		[Ejemplo-2]
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 >=15001	1 >=15001		[Exemple-2]
								[Example-3]
								[Ejemplo-3]
								[Exemple-3]

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration.The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999)

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture)

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
- Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
 - ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.
Machines' serial numbers are indicated as follows.
<=15000 Serial number below 15000.
>=15001 Serial number above 15001.
14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① Fig. No. Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto Indica que las piezas no se venden por separado.
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ “NOTA”.
- ⑦ No. DE SERIE Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001

7 K A001

4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I/C Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño. (intercambiabilidad)

Ejemplo-1 ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.
15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.
15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.
- Ejemplo-2 ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.
15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.
15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.
- Ejemplo-3 ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.
- ⑨ NOTA 1 Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes.
- ⑩ NOTA 2 Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:
<=15000 Números de serie inferiores a 15000.
>=15001 Números de serie superiores a 15001.
De 14000 a 15000 Número de serie entre 14000 y 15000.
En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques de A à Z et numéraux de 0001 jusqu'à Z999 au maximum .

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique Mois de fabrication .

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique Année de fabrication .

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

CONTENTS

[V3800DI-T-E2B-AUSA-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0100	MAIN BEARING CASE	8
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	10
0103	FLYWHEEL	11
0201	STOP SOLENOID	12
0202	INJECTION PUMP	13
0204	GOVERNOR	14
020601	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	15
020602	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	16
0209	PUMP HOUSING	17
0212	FORK LEVER (GOVERNOR)	19
0215	GOVERNER ADJUSTING BOLT	20
0300	FUEL FILTER	21
0305	COVER	22
0400	DYNAMO AND PULLEY	23
0401	DYNAMO (COMPONENT PARTS)	24
0404	STARTER	25
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	26
0406	OIL SWITCH	27
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	28
0501	WATER PUMP	29
0504	FAN	30
0600	VALVE AND ROCKER ARM	31
0601	INLET MANIFOLD	32
0602	EXHAUST MANIFOLD	33
0606	TURBO CHARGER	34
0610	OIL PIPE (TURBO CHARGER)	35
070001	HYDRAULIC PUMP	36
070002	HYDRAULIC PUMP	37
0702	OIL COOLER	38
0800	GLOW LAMP AND TIMER	39
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	40
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	41
■	NUMERICAL INDEX	42

CONTENIDO

[V3800DI-T-E2B-AUSA-1]

0001	BLOQUE MOTOR	1
0002	ENGRASE LA CACEROLA	2
0003	CILINDRO CULATA	3
0004	ENGRANAJE CAJA	4
0005	CULATA CUBIERTA	5
0006	ACEITE FILTRO	6
0007	VARILLA DE NIVBL Y GUIA	7
0100	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA	8
0101	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJEEJE	9
0102	PISTON Y CIGUENAL	10
0103	VOLANTE	11
0201	PARAR SOLENOIDE	12
0202	INYECCION BOMBA	13
0204	REGULADOR	14
020601	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTOTAPON	15
020602	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTOTAPON	16
0209	BOMBA CARCASA	17
0212	BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)	19
0215	REGULADOR AJUSTE TORNILLO	20
0300	COMBUSTIBLE FILTRO	21
0305	CUBIERTA	22
0400	DINAMO Y POLEA	23
0401	DINAMO (COMPONENTE PIEZAS)	24
0404	MOTOR DE ARRANQUE	25
0405	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	26
0406	ACEITE CONMUTADOR	27
0500	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO	28
0501	AGUA BOMBA	29
0504	VENTILADOR	30
0600	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	31
0601	ENTRADA COLECTOR	32
0602	ESCAPE COLECTOR	33
0606	TURBO CARGADOR	34
0610	ACEITE TUBO (TURBO CARGADOR)	35
070001	HIDRAULICO BOMBA	36
070002	HIDRAULICO BOMBA	37
0702	ACEITE REFRIGERADOR	38
0800	BUJIA DE CALENTAMIENTO LAMPARA Y TEMPORIZADOR	39
0808	ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS	40
0809	ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL	41
■	INDICE NUMERICO	42


SOMMAIRE

[V3800DI-T-E2B-AUSA-1]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	8
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	9
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	10
0103	VOLANT MOTEUR	11
0201	SOLENOIDE D' ARRET	12
0202	POMPE D' INJECTION	13
0204	REGULATEUR DE VITESSES	14
020601	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	15
020602	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	16
0209	CARTER DE POMPE	17
0212	LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)	19
0215	VIS DE REGLAGE DE VITESSE	20
0300	FILTRE A CARBURANT	21
0305	COUVERCLE	22
0400	DYNAMO	23
0401	DYNAMO (PARTIES COMPOSANTES)	24
0404	DEMARREUR	25
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	26
0406	CONTACT A HUILE	27
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	28
0501	POMPE A EAU	29
0504	VENTILATEUR	30
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	31
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	32
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	33
0606	TURBO-CHARGEUR	34
0610	TUYAU D' HUILE (TURBO-CHARGEUR)	35
070001	POMPE HYDRAULIQUE	36
070002	POMPE HYDRAULIQUE	37
0702	REFROIDISSEMENT	38
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR	39
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	40
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	41
■	INDEX NUMERIQUE	42

0001

CRANKCASE BLOQUE MOTOR BLOC MOTEUR




A: V3800D1-T-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1G514-0101-7	COMP. CRANKCASE	COMP. BLOQUE MOTOR	BLOC MOTEUR COMPLET	1	-		
020	15521-9602-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	2	-		
030	1C010-9601-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	1	-		
040	16683-9602-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	1	-		
050	15261-0337-0	CAP, SEALING	TAPA, SELLADO	PASTILLE	4	-		
060	15221-0338-0	CAP, SEALING	TAPA, SELLADO	PASTILLE	7	-		
070	15221-0339-0	CAP, SEALING	TAPA, SELLADO	PASTILLE	1	-		
080	1C010-0456-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	10	-		
090	15841-9602-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	2	-		
100	15221-0338-0	CAP, SEALING	TAPA, SELLADO	PASTILLE	2	-		
110	1C010-9616-0	PLUG, EXPANSION	TAPON, EXPANSION	BOUCHON EXPANSIBLE	1	-		
120	05012-00820	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	1	-		
130	05012-01016	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	4	-		
140	15221-3365-0	PIN, PIPE	PASADOR, TUBO	GICLEUR	2	-		
150	1C010-3364-0	PIN, GEAR CASE	PASADOR, ENGRNJ CJ	PIED DE CAR. DISTRIB.	1	-		
160	1C040-3321-2	PIPE, OIL	TUBO, ACEITE	TUYAU D' HUILE	1	-		
170	1C010-3711-4	JOINT, WATER PIPE	JUNTA, AGUA TUBO	RACCORD DE TUYAU	1	-		
180	06311-55030	PLUG	TAPON	BOUCHON	1	-		
190	04724-00170	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
200	1C010-0112-6	CRANKCASE	BLOQUE MOTOR	BLOC MOTEUR	1	-		
210	01774-51030	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	16	-		
220	1C010-3365-0	PIN, GEAR CASE	PASADOR, ENGRNJ CJ	PIED DE CAR. DISTRIB.	1	-		
230	15602-3311-0	FLANGE, OIL FILLER	BRIDA, ACT TPPRS	BRIDE DE REMPLISSAGE	1	-		
240	15625-3289-0	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
250	01754-50820	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	2	-		
260	1C010-3308-0	ASSY PLUG, O/FILLER	CONJ. TAPON, ACT/FLTR	ENS. VIS-BOUCHON	1	-		
270	E9151-3314-0	PLUG, OIL FILLER	TAPON, ACT TPPRS	BOUCHON, REMPLIS. H/L	1	-		
280	04817-50300	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**OIL PAN
ENGRASE LA CACEROLA
CARTER D' HUILE**




1G373-001-13

A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

GEAR CASE
ENGRANAJE CAJA
CARTER DE DISTRIBUTION



1G533-002-12

A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


**HEAD COVER
CULATA CUBIERTA
COUVRE-CULASSE**

[illegible]

5

0006

**OIL FILTER
ACEITE FILTRO
FILTRE D'HUILE**




1C010-005-21

A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**DIPSTICK AND GUIDE
VARILLA DE NIVEL Y GUIA
JAUGE D'HUILE ET GUIDE**

[illegible]

7




1C010-007-13

A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]




1C025-002-12

A: V3800D1-T-E2B-AUSA-1


REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1J550-2111-0	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		STD
010	1G544-2191-0	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		+0.50mm
020	1G514-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		STD
020	1G514-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		+0.50mm
030	1C010-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	4	-		
040	04611-00300	CIR CLIP, INTERNAL	ANILLO, INTERNO	CIRCLIP	8	-		
050	1G514-2201-3	ASSY ROD, CONNECTING	CONJ. VARILLA, CNCTND	ENS. BIELLE	4	-		
060	1C010-2198-0	BUSH, PISTON PIN	CASQUILLO, PSTN PSDR	BAGUE DE BIELLE	8	-		
070	1C010-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	TORNILLO, CNCTND VRL	VIS DE BIELLE	8	-		
080	1C020-2231-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD/BLUE/SET
080	1C020-2233-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD/SET
080	1C020-2296-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0.20mm/GREEN/SET
080	1C020-2297-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0.40mm/RED/SET
090	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
100	1G514-2301-0	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1	-		
110	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
120	1C010-2330-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	CASQUILLO, CIGUENAL	FRETTE ARRIERE	1	-		
130	1C010-2411-2	GEAR, CRANKSHAFT	ENGRANAJE, CIGUENAL	PIGNON DE VILEBREQ.	1	-		
140	05712-00515	KEY, FEATHER	LLAVE, PLUMA	CLAVETTE	1	-		
150	1C010-3563-0	GEAR, OIL PUMP DRIVE	ENGRANAJE, ACT	PIGNON ENTRAIN. POMPE	1	-		
160	1C020-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		STD/SET
160	1C020-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		-0.20mm/SET
160	1C020-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		-0.40mm/SET
170	1C010-2353-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		STD
170	1C010-2395-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.20mm
170	1C010-2396-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.40mm
180	1C010-2354-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		STD
180	1C010-2397-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.20mm
180	1C010-2398-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.40mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

[illegible]

13



A: V3800D1-T-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1C010-5675-0	COVER, GOVERNOR ROD	CUBIERTA, RGLDR VRLL	COUVERCLE DE TIGE	1	-		
020	1G527-5505-0	ASSY WEIGHT, GOVERNOR	CONJ. PESO, RGLDR	ENS. POIDS	1	-		
030	02771-50120	NUT, FLANGE	TUERCA, BRIDA	ECROU A EMBASE	1	-		
040	1C020-5545-3	SLEEVE, GOVERNOR	CASQUILLO, REGULADOR	BAGUE DE REGULATEUR	1	-		
050	1C011-5510-4	HOUSING, GOVERNOR	CARACA, REGULADOR	LOGEMENT DE REGULAT	1	-		
060	1C010-5602-3	ASSY LEVER (GOVERNOR)	CONJ. PALANCA (RGLDR)	ENS. LEVIER (REGULAT.)	1	-		
070	04814-10070	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	2	-		
080	1C010-6015-3	LEVER, STOP	PALANCA, PARAR	LEVIER D'ARRET	1	-		
090	04613-50120	CIR CLIP, EXTERNAL	ANILLO, EXTERNO	CIRCLIP	1	-		
100	15221-1443-0	WASHER, R-ARM. SHAFT	ARANDELA, BLNCN-BRZ	RONDELLE	1	-		
110	1C010-5751-2	SPRING	RESORTE	RESSORT	1	-		
120	1K012-5715-0	LEVER, SPEED CONTROL	PALANCA, VLCDD CNTRL	LEVIER DE VIT-CONTR.	1	-		
130	05411-00416	PIN, SPRING	PASADOR, RESORTE	GOUPILLE-RESSORT	1	-		
140	1C010-5770-0	ASSY LEVER, ENG. STOP	CONJ. PALANCA, MTR PRR	LEVIER D'ARRET COMP.	1	-		
150	04814-10070	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
160	15471-5792-0	SPRING, RETURN	RESORTE, DEVOLVER	RESSORT DE RAPPEL	1	-		
170	1C010-5762-0	LEVER, ENGINE STOP	PALANCA	LEVIER D'ARRET	1	-		
180	05411-00416	PIN, SPRING	PASADOR, RESORTE	GOUPILLE-RESSORT	1	-		
190	15221-5628-0	PIN, START SPRING	PASADOR, ARRNO RSRT	GOUPILLE DU RESSORT	1	-		
200	1C010-9451-0	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	1	-		
210	15707-3336-0	JOINT, UNION	JUNTA, UNION	JOINT DE UNION	1	-		
220	1C020-3332-0	ASSY PIPE, I. P OIL	CONJ. TUBO, I. P ACT	TUYAU A HUILE	1	-		
230	13901-9102-0	BOLT	TORNILLO	VIS	1	-		
240	17371-9580-0	BOLT, EYE JOINT	TORNILLO, OJO JUNTA	VIS	1	-		
250	1C020-9665-0	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
260	1C020-5162-2	BRACKET, INJ. PUMP	SOPORTE, INYCCN BMB	SUPPORT	1	-		
270	01755-50814	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	2	-		
280	02751-50080	NUT, FLANGE	TUERCA, BRIDA	ECROU A EMBASE	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

020601




A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]


$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

020602



		REMARKS
--	--	---------

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



1G556-003-31


A: V3800D1-T-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1C010-5117-4	BASE, INJECTION PUMP	BASE, INYECCION BOMBA	CORPS DE POMPE D' IN	1	-		
020	1C020-9149-0	STUD	ESPARRAGO	GOUJON	3	-		
030	1C010-5118-0	GASKET, I/P BASE	JUNTA, I/P BASE	JOINT DE CORPS	1	-		
040	05012-00614	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	1	-		
050	01754-50814	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	3	-		
060	01754-50825	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	1	-		
070	01754-50875	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	5	-		
080	01754-50614	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	3	-		
090	1C010-5165-0	COVER, INJ. PUMP	CUBIERTA, INYCCN BMB	COUVERCLE FILTRE D' .	1	-		
100	1C010-5166-3	GASKET, I/P COVER	JUNTA, I/P CUBIERTA	JOINT DE COUVERCLE	1	-		
110	1C020-5080-0	ASSY HOUSING, I/P	CONJUNTO CARCASA, I/P	ENS. LOGEMENT POMPE	1	-		
120	16245-9154-0	STUD	ESPARRAGO	GOUJON	2	-		
130	15471-9153-0	STUD	ESPARRAGO	GOUJON	3	-		
140	05012-00609	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	2	-		
150	1C010-5514-0	PLUG, I/P HOUSING	TAPON, I/P CARCASA	BOUCHON DE POMPE	1	-		
160	05012-00512	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	2	-		
170	1G514-1617-3	CAMSHAFT, FUEL	ARBOL LEVAS, CMBSTBL	ARBRE A CAMES	1	-		
180	1G527-1657-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
190	08101-06303	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
200	04612-00200	CIR CLIP, EXTERNAL	ANILLO, EXTERNO	CIRCLIP	1	-		
210	12331-9523-0	KEY, WOODRUFF	LLAVE, ASPERILLA	CLAVETTE WOODRUFF	1	-		
220	1C020-1632-2	STOPPER, FUEL C/SHAFT	TAPON, CMBSTBL LV/EJ	BOUCHON ARBRE A CAM.	1	-		
230	03016-50616	SCREW, CSK-HD	TORNILLO	VIS	4	-		
240	-----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
250	1C010-5213-0	GASKET, INJ. PUMP	JUNTA, INYCCN BMB	JOINT DE POMPE D' IN.	1	-		
260	1C010-5115-2	GEAR, INJECTION PUMP	ENGRANAJE, INYCCN BMB	ENGRE. POMPE D' INJEC.	1	-		
270	02776-50140	NUT, UBS	TUERCA, UBS	ECROU	1	-		
280	02751-50080	NUT, FLANGE	TUERCA, BRIDA	ECROU A EMBASE	3	-		
290	01754-50814	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	2	-		
300	15021-3366-0	GASKET	JUNTA	JOINT	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

FORK LEVER (GOVERNOR)
BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)
LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)




1G550-009-11

A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1G550-021-10


A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

0305

COVER
CUBIERTA
COUVERCLE

1G521-010-12

A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


23

DYNAMO (COMPONENT PARTS)
DINAMO (COMPONENTE PIEZAS)
DYNAMO (PARTIES COMPOSANTES)

[illegible]

24

STARTER MOTOR DE ARRANQUE DEMARREUR




1G522-016-11

A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


STARTER (COMPONENT PARTS)
MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)

[illegible]

26

0406

**OIL SWITCH
ACEITE CONMUTADOR
CONTACT A HUILE**




1C010-019-11

A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nleftrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**WATER FLANGE AND THERMOSTAT
AGUA BRIDA Y TERMOSTATO
BRIDE A EAU ET THERMOSTAT**




1G534-026-21


A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]


↔ interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

FAN
VENTILADOR
VENTILATEUR

[illegible]

30




1C055-021-30


A:V3800D1-T-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16261-1354-0	GUIDE, INLET VALVE	GUIA, ENTRADA VALVULA	GUIDE SOUP. D' ADMISS.	8	-		
020	16261-1356-0	GUIDE, EXHAUST VALVE	GUIA, ESCAPE VALVULA	GUIDE SOUP. D' ECHAP.	8	-		
030	1C020-1311-2	VALVE, INLET	VALVULA, ENTRADA	SOUPAPE D' ADMISSION	8	-		
040	1C020-1312-2	VALVE, EXHAUST	VALVULA, ESCAPE	SOUPAPE D' ECHAPMENT	8	-		
050	1C010-1324-0	SPRING, VALVE	RESORTE, VALVULA	RESSORT DE SOUPAPE	16	-		
060	16261-1333-0	RETAINER, SPRING	RETENEDOR, RESORTE	ARRETOIR DE RESSORT	16	-		
070	15261-1336-0	COLLET, VALVE SPRING	ENGASTE, VLVL RSRT	DEMI CLAVETTE	16	-		SET
080	1C010-1315-0	SEAL, VALVE STEM	RETEN, VLVL VSTG	JOINT DE SOUPAPE	16	-		
090	1C010-1348-2	SHAFT, VALVE	EJE, VALVULA	ARBRE DE ROBINET	8	-		
100	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
110	1C020-1405-0	ASSY SHAFT, R-ARM	CONJ. EJE	ENS. AXE DE CULBUTEUR	1	-		
120	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
130	03410-50808	SCREW, SET	TORNILLO, JUEGO	VIS D' ARRET	2	-		
140	1C020-1435-0	BRACKET, ROCKER ARM	SOPORTE, BLNCN BRZ	SUPPORT DE CULBUTEUR	4	-		
150	05411-00528	PIN, SPRING	PASADOR, RESORTE	GOUPILLE-RESSORT	1	-		
160	1C010-1443-0	WASHER	ARANDELA	RONDELLE	2	-		
170	04612-00160	CIR CLIP, EXTERNAL	ANILLO, EXTERNO	CIRCLIP	2	-		
180	1C020-1431-0	SPRING, ROCKER ARM	RESORTE	RESSORT	3	-		
190	1C020-1402-0	ASSY ROCKER ARM, IN.	CONJ. BALANCIN	CULBUTEUR DE SOUPAPE	4	-		
200	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
210	15521-1423-0	SCREW, ADJUSTING	TORNILLO, AJUSTE	VIS DE REGLAGE	4	-		
220	15021-1424-0	NUT	TUERCA	ECROU	4	-		
230	1C020-1415-0	ASSY ROCKER ARM, EXH.	CONJ. BALANCIN	CULBUTEUR DE SOUPAPE	4	-		
240	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
250	15521-1423-0	SCREW, ADJUSTING	TORNILLO, AJUSTE	VIS DE REGLAGE	4	-		
260	15021-1424-0	NUT	TUERCA	ECROU	4	-		
270	1C020-9451-0	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	4	-		
280	01774-51060	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	4	-		
290	1C020-1346-3	ARM, VALVE BRIGE	BRAZO, VALVULA PUENTE	BRAS DE ROBINET	8	-		
300	1C010-1349-0	PAD	COJIN	COUSSIN	8	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

32

[illegible]

[illegible]

34


OIL PIPE (TURBO CHARGER)
ACEITE TUBO (TURBO CARGADOR)
TUYAU D'HUILE (TURBO-CHARGEUR)

[illegible]

35

070001

**HYDRAULIC PUMP
HIDRAULICO BOMBA
POMPE HYDRAULIQUE**



A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

070002




A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

GLOW LAMP AND TIMER
BUJIA DE CALENTAMIENTO LAMPARA Y TEMPORIZADOR
INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR

[illegible]


39



A:V3800DI-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

LABEL AND OPERATOR'S MANUAL
ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL
ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR

[illegible]

41

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
E8015-9602-0....28...120			02751-50080.....14...280			09318-88200.....38...085			15707-3375-0.....2...020		
E9151-3314-0.....1...270			15...110			38...100			15748-6057-0.....13...060		
5...160			17...280			09318-88230.....35...100			15831-4310-0.....40...060		
38...010			33...050			09661-40030.....16...100			15831-4325-0.....40...130		
HH1C0-3243-0.....6...010			34...060			09661-40100.....16...080			15831-4335-3.....40...040		
01311-10616.....12...020			02771-50120.....14...030			09661-70625.....21...020			15831-4338-0.....40...110		
01513-50875.....15...010			02771-60100.....23...080			12234-6758-0.....32...120			15831-4393-0.....40...120		
01513-60820.....34...050			25...040			12331-9523-0.....17...210			15831-8746-2.....40...080		
01517-61030.....25...030			02776-50140.....17...270			12581-4301-2.....40...030			15841-5385-0.....15...160		
01518-50820.....19...100			03016-50616.....4...080			13901-9102-0.....14...230			15841-5386-0.....15...170		
01754-50612.....35...080			03016-50616.....17...230			14117-4256-0.....16...040			15841-5422-0.....20...100		
01754-50614.....17...080			03024-50520.....15...180			14301-4329-0.....21...100			15841-5427-0.....20...130		
01754-50618.....19...120			03054-50508.....5...060			14911-4275-0.....21...030			15841-9202-0.....20...025		
01754-50804.....29...100			03410-50808.....31...130			14971-4275-0.....16...090			15841-9602-0.....1...090		
01754-50814.....2...080			04013-60050.....19...020			16...110			3...110		
3...020			04013-60100.....5...140			15000-3608-0.....28...140			15852-5285-0.....22...010		
9...080			04015-60080.....23...040			15021-1424-0.....31...220			15852-9233-0.....20...050		
17...050			04611-00300.....10...040			31...260			20...140		
17...290			04611-00620.....37...040			15021-3366-0.....17...300			16221-5442-0.....20...110		
30...030			04612-00160.....31...170			20...090			16222-7284-0.....28...210		
01754-50814.....38...110			04612-00200.....17...200			15021-3366-0.....20...160			16241-0555-0.....5...020		
01754-50820.....1...250			04612-00300.....37...050			15108-5728-0.....19...140			29...050		
4...120			04613-50030.....19...050			15109-3363-0.....28...150			16241-3351-0.....5...110		
32...030			04613-50040.....19...030			15109-3366-0.....28...160			16245-9154-0.....17...120		
33...030			04613-50050.....19...040			15221-0337-0.....3...070			16261-1333-0.....31...060		
01754-50825.....13...030			04613-50120.....14...090			15221-0338-0.....1...060			16261-1354-0.....31...010		
17...060			04717-01600.....28...130			1...100			16261-1356-0.....31...020		
23...050			04717-01700.....28...220			15221-0339-0.....1...070			16264-5214-0.....22...020		
28...200			04724-00170.....1...190			15221-0349-0.....3...080			16264-8334-2.....4...200		
34...110			04814-00150.....15...070			15221-1443-0.....14...100			16265-9667-0.....2...030		
01754-50830.....8...030			04814-00200.....4...140			15221-3365-0.....1...140			16271-4357-0.....40...100		
29...110			04814-00220.....2...070			15221-5628-0.....14...190			16271-4358-0.....40...070		
01754-50840.....29...120			04814-00240.....4...150			15221-9153-0.....3...030			16271-4359-0.....40...090		
34...100			04814-00420.....29...080			33...040			16683-9602-0.....1...040		
01754-50845.....28...050			04814-05110.....15...080			15231-4328-3.....40...140			17208-4203-0.....16...070		
32...070			04814-10070.....14...070			15261-0337-0.....1...050			17371-1722-0.....34...030		
01754-50850.....28...190			14...150			15261-1336-0.....31...070			17371-9580-0.....14...240		
01754-50855.....9...120			04814-50850.....37...060			15261-9202-0.....20...080			35...020		
01754-50865.....32...040			04817-00060.....40...150			15401-1172-0.....34...140			19202-9683-0.....4...110		
01754-50870.....34...070			04817-50300.....1...280			15401-9569-0.....13...050			19258-1223-0.....40...010		
01754-50870.....36...030			04817-50300.....5...170			15401-9665-0.....13...080			19498-8304-0.....28...230		
01754-50875.....17...070			38...020			15451-9667-0.....4...040			1A021-0543-0.....5...040		
37...090			05012-00512.....17...160			15471-0174-0.....3...010			1A024-3352-0.....35...120		
01754-50880.....29...090			05012-00609.....17...140			15471-2516-2.....11...030			1A024-3901-0.....27...010		
01754-50890.....32...080			05012-00614.....17...040			15471-3324-0.....35...090			1C010-0112-6.....1...200		
01754-50895.....23...060			05012-00820.....1...120			15471-5792-0.....14...160			1C010-0150-3.....2...010		
01755-50814.....14...270			05012-01016.....1...130			15471-9153-0.....17...130			1C010-0345-0.....3...120		
01774-51002.....23...070			05411-00416.....14...130			15471-9579-0.....16...050			1C010-0416-2.....4...170		
01774-51004.....2...050			14...180			35...040			1C010-0430-0.....8...010		
01774-51014.....5...130			05411-00528.....31...150			15484-3707-0.....38...035			1C010-0445-0.....11...080		
01774-51018.....11...090			05712-00515.....10...140			15521-1423-0.....31...210			1C010-0446-0.....8...020		
01774-51025.....37...070			05712-00520.....9...060			31...250			1C010-0456-0.....1...080		
01774-51030.....1...210			06311-55030.....1...180			15521-9602-0.....1...020			1C010-0468-0.....11...060		
21...140			06311-85016.....5...070			3...100			1C010-1235-2.....33...020		
01774-51035.....25...020			06312-10030.....29...040			15601-1555-0.....9...010			1C010-1315-0.....31...080		
01774-51060.....31...280			07715-01605.....9...040			15601-9665-0.....20...060			1C010-1324-0.....31...050		
02056-50060.....19...150			08101-06303.....17...190			20...150			1C010-1348-2.....31...090		
02751-50060.....22...030			08103-06206.....37...030			15602-3311-0.....1...230			1C010-1349-0.....31...300		
02751-50080.....3...040			09318-88200.....28...020			15625-3289-0.....1...240			1C010-1443-0.....31...160		
13...040			38...065			15707-3336-0.....14...210			1C010-1511-0.....9...020		

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
1C010-1601-2.....9...030			1C010-5770-0.....14...140			1C020-1632-2.....17...220			1G517-0461-0.....11...050		
1C010-1627-0.....9...070			1C010-5792-0.....19...090			1C020-2231-2.....10...080			1G517-2501-0.....11...010		
1C010-1651-2.....9...050			1C010-6001-5.....12...010			1C020-2233-2.....10...080			1G517-5615-0.....19...060		
1C010-2131-0.....10...030			1C010-6015-3.....14...080			1C020-2296-2.....10...080			1G521-8306-0.....37...010		
1C010-2198-0.....10...060			1C010-6302-0.....26...130			1C020-2297-2.....10...080			1G521-8319-0.....37...020		
1C010-2214-2.....10...070			1C010-6317-0.....26...120			1C020-2347-0.....10...160			1G521-8322-0.....37...100		
1C010-2330-0.....10...120			1C010-6325-0.....26...180			1C020-2391-0.....10...160			1G521-8911-7.....41...010		
1C010-2353-0.....10...170			1C010-6326-0.....26...070			1C020-2392-0.....10...160			1G527-1657-0.....17...180		
1C010-2354-0.....10...180			1C010-6327-0.....26...090			1C020-2634-0.....11...100			1G527-5380-0.....15...190		
1C010-2395-0.....10...170			1C010-6333-0.....26...080			1C020-3332-0.....14...220			1G527-5505-0.....14...020		
1C010-2396-0.....10...170			1C010-6341-0.....26...060			1C020-4250-0.....16...010			1G534-7270-2.....28...070		
1C010-2397-0.....10...180			1C010-6352-0.....26...160			1C020-5080-0.....17...110			1G544-1163-0.....34...120		
1C010-2398-0.....10...180			1C010-6411-0.....24...150			1C020-5162-2.....14...260			1G544-1701-0.....34...010		
1C010-2401-2.....9...130			1C010-6431-0.....24...130			1C020-5345-0.....15...100			1G544-1711-0.....34...090		
1C010-2402-2.....9...150			1C010-6477-0.....24...080			1C020-5371-0.....15...120			1G544-1720-0.....34...020		
1C010-2411-2.....10...130			1C010-6478-0.....24...060			1C020-5372-0.....15...130			1G544-2191-0.....10...010		
1C010-2425-0.....9...090			1C010-7282-0.....28...170			1C020-5373-0.....15...140			1G544-5300-3.....15...050		
1C010-2436-0.....9...100			1C010-7343-0.....29...020			1C020-5374-0.....15...150			1G549-5010-0.....18...320		
1C010-2437-0.....9...110			1C010-8315-0.....36...010			1C020-5381-0.....5...080			1G557-9665-0.....35...050		
1C010-2452-0.....9...095			1C010-8335-0.....36...040			1C020-5545-3.....14...040			1G565-7326-0.....28...030		
1C010-2498-2.....9...140			1C010-9101-0.....23...100			1C020-6545-0.....32...090			1G639-5203-0.....40...020		
9...160			1C010-9102-0.....5...090			1C020-7327-2.....28...040			1G742-0512-0.....5...050		
1C010-3211-0.....2...060			1C010-9103-0.....4...180			1C020-9149-0.....17...020			1G772-3366-0.....16...060		
1C010-3229-2.....38...050			1C010-9104-0.....4...190			1C020-9451-0.....31...270			1G772-6382-0.....11...020		
1C010-3288-0.....4...100			1C010-9105-0.....24...030			1C020-9581-0.....16...020			1G772-9103-0.....11...070		
1C010-3308-0.....1...260			1C010-9110-0.....2...040			1C020-9665-0.....14...250			1G796-5362-0.....15...090		
5...150			1C010-9201-0.....24...020			35...030			1J550-2111-0.....10...010		
38...005			1C010-9202-0.....19...130			1C020-9673-0.....16...030			1K011-3717-0.....38...080		
1C010-3364-0.....1...150			1C010-9301-0.....24...050			1C040-0551-0.....5...100			1K011-4202-0.....21...010		
1C010-3365-0.....1...220			1C010-9451-0.....14...200			1C040-1231-2.....33...010			1K011-4301-0.....21...050		
1C010-3507-0.....4...060			1C010-9601-0.....1...030			1C040-1710-0.....34...040			1K011-4306-0.....21...060		
1C010-3513-0.....4...070			1C010-9602-0.....4...090			1C040-3304-0.....35...010			1K011-4314-0.....21...070		
1C010-3563-0.....10...150			1C010-9616-0.....1...110			1C040-3306-3.....35...060			1K011-4327-0.....21...106		
1C010-3641-2.....7...020			1C010-9696-0.....36...020			1C040-3321-2.....1...160			1K011-4328-0.....21...090		
1C010-3642-2.....7...010			36...050			1C040-3367-0.....35...070			1K011-4389-0.....21...105		
1C010-3692-2.....4...030			37...080			1C050-1165-2.....32...060			1K011-6442-0.....23...020		
1C010-3695-0.....4...020			1C011-5510-4.....14...050			32...100			1K011-6445-0.....23...030		
1C010-3696-0.....4...050			1C011-6401-0.....23...010			1C050-1176-0.....32...010			1K011-7303-2.....29...010		
1C010-3701-0.....38...030			24...010			1C050-1450-3.....5...010			1K011-7306-0.....29...030		
1C010-3711-4.....1...170			1C011-6402-0.....24...040			1E158-1232-2.....34...080			1K011-7335-0.....28...010		
1C010-3711-4.....28...110			1C011-6406-0.....24...100			1G031-5421-0.....20...015			1K011-7382-0.....29...070		
1C010-3715-0.....38...060			1C011-6408-0.....24...090			20...040			1K011-7411-0.....30...020		
1C010-3716-0.....38...070			1C011-6412-0.....24...070			1G065-4236-0.....16...120			1K011-7425-0.....30...010		
1C010-3718-2.....38...090			1C011-6460-0.....24...140			1G511-8981-6.....41...020			1K011-7428-2.....23...090		
1C010-5115-2.....17...260			1C011-6485-0.....24...110			1G513-3655-0.....7...030			1K011-9203-0.....24...120		
1C010-5117-4.....17...010			1C011-7301-0.....28...180			1G514-0101-7.....1...010			1K011-9701-0.....23...110		
1C010-5118-0.....17...030			1C020-0302-7.....3...060			1G514-0331-0.....3...130			1K012-5715-0.....14...120		
1C010-5132-0.....13...070			1C020-0401-0.....4...010			1G514-0360-2.....3...130			1K012-6301-0.....25...010		
1C010-5165-0.....17...090			1C020-0414-0.....4...130			1G514-0361-2.....3...130			26...010		
1C010-5166-3.....17...100			1C020-1161-3.....32...050			1G514-1617-3.....17...170			1K012-6303-0.....26...020		
1C010-5213-0.....17...250			1C020-1182-0.....32...020			1G514-2105-0.....10...020			1K012-6304-0.....26...040		
1C010-5412-0.....20...020			1C020-1311-2.....31...030			1G514-2109-0.....10...020			1K012-6305-0.....26...100		
20...030			1C020-1312-2.....31...040			1G514-2201-3.....10...050			1K012-6307-0.....26...170		
1C010-5415-3.....20...010			1C020-1346-3.....31...290			1G514-2301-0.....10...100			1K012-6308-0.....26...190		
1C010-5514-0.....17...150			1C020-1402-0.....31...190			1G514-5101-2.....13...010			1K012-6320-0.....26...230		
1C010-5577-0.....19...110			1C020-1405-0.....31...110			1G514-5410-0.....20...070			1K012-6321-0.....26...050		
1C010-5602-3.....14...060			1C020-1415-0.....31...230			1G514-5423-0.....19...035			1K012-6328-0.....26...110		
1C010-5675-0.....14...010			1C020-1431-0.....31...180			1G514-5603-4.....19...010			1K012-6332-0.....26...240		
1C010-5751-2.....14...110			1C020-1435-0.....31...140			1G514-5641-2.....19...070			1K012-6337-0.....26...220		
1C010-5762-0.....14...170			1C020-1452-0.....5...030			1G514-5648-0.....19...080			1K012-6338-0.....26...200		

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
1K012-6339-0...26...210 1K012-6376-0...26...140 1K533-6566-0...39...010 31220-1429-0...32...110 33430-8276-0...35...110 35466-7446-0...34...130 68011-5116-0.....5...120 6C040-8269-0...26...150		

PIES.No.		EDK0001245
BLOCK No.	LINE No.	A (1)
01	01	1G550-24000 V3800DI-T-E2B-AUSA-1

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

EI GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La "tecnología para las necesidades del mañana" es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.